LightSYS Flexible Hybrid System



Installatie- en programmeerhandleiding



Belangrijke melding

Deze handleiding wordt aan de volgende condities en beperkingen onderworpen:

Deze handleiding bevat eigendomsinformatie die tot RISCO Group behoort. Dergelijke informatie wordt uitsluitend als doel geleverd om expliciete en juist bevoegde gebruikers van het systeem te helpen.

Geen deel van de inhoud mag voor andere doeleinden worden gebruikt, aan een ander persoon of bedrijf worden doorgegeven, of op enige manier, elektronisch of mechanisch, worden gereproduceerd zonder hiervoor nadrukkelijke voorgaande, schriftelijke toestemming te krijgen van RISCO Group.

De informatie hierin dient alleen ter illustratie en ter referentie.

Informatie in dit document kan zonder enige melding aan verandering worden onderworpen.

Namen en gegevens van bedrijven en personen die in de voorbeelden worden gebruikt, behoren tot hun respectievelijke eigenaren

Verklaring van overeenkomst

Hierbij verklaart RISCO Group dat de LightSYS serie van centrales en apparatenzijn ontworpen om te voldoen aan:

EN50131-1, EN50131-3 klasse 2 EN50130-5 Milieuklasse II EN50131-6 Type A UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Paniek) EN50136-1-1 en EN50136-2-1: ATS 5 voor IP/GPRS; ATS 2 voor PSTN Signaleringsbeveiliging: - Vervangende beveiliging S2 - Informatiebeveiliging I3



April 2013

Inhoudstabel

Hoofdstuk 1.	Inleiding	9
Wat is Light	SYS?	9
LightSYS ar	chitectuur en mogeliikheden	
LightSYS fu	nctionaliteiten	11
Hoofdstuk 2.	Montage en bedrading	18
LightSYS in	stallatiestappen	
De mor	itagelocatie kiezen	
Bevestiging	van de LightSYS behuizing aan de muur	
AC-ada	pter en moederbord	
Μ	loederbord - busaansluiting	
Be	edrading zone-ingangen	
А	pparaten bedraden	
In	terne Sirene bedraden	
Be	elZelfgevoede sirene bedraden	
U	itgang bedraden	
Muursa	botageMuursabotage (optioneel)	
Een tele	efoonlijn op de LightSYS aansluiten	
De com	municatiemodules plaatsen	
G	SM/GPRS	
In	steken IP-module	
in	plug modem 2400 baud	
St	ekkers	
Ju	Impers	
D	ipswitches	
Back-uj	o accu aansluiten	
Hoofdstuk 3.	Busapparaten installeren	34
Busaansluit	ing	
ID-nummer	s van de busapparateninstellen	
Busuitbreid	ingen installeren	
Keypad	ls	
8 zone-	uitbreidingen	
Uitgang	ى ي	
Draadle	> oze ontvanger	
3 A voe	dingsmodule	
Digitale	e spraakmodule	
Sirenes	-	

Pre	oSound	. 49
Lu	min8	. 50
Busdete	ctoren aansluiten	. 50
Enkelvo	udige zone-uitbreiding	. 51
De insta	llatie voltooien	53
Hoofdstuk 4.	Installateur programmering	54
Programmee	ermethodes	54
Configu	ratiesoftware	. 54
PTM: ge	gevensopslag apparaat	. 54
LCD Ke	ypad	. 56
То	etsfuncties	. 56
Be	namingen invoeren:	. 57
Tiı	ne-out keypad	. 57
Toegang inst	allateur programmeringmenu	57
Nadat U	de eerste keer de stroom inschakelt	. 57
Gewone	bedieningsmodus	. 58
De aangeslot	en apparaten identificeren	58
Automa	tische instelling	. 58
Bustest.		59
Werkschema	ı programmeren draadloos apparaat	59
Stap 1: E	en draadloze ontvanger toewijzen	59
Stap 2: I	De ontvanger kalibreren	. 60
Stap 3: I	Draadloos apparaat toewijzen	. 61
Werkschema	ı busdetectoren programmeren	62
Program	meren busdetectoren op de hoofdbus	62
Sta	p 1: Busdetector aan het moederbord toevoegen	62
Sta	p 2: Basisattributen buszone instellen	62
Sta	p 3: Geavanceerde Instellingen van de busdetectoren programmeren.	63
Busdete	ctoren op een busuitbreiding programmeren	63
Sta	p 1: De busuitbreiding aan LightSYS toevoegen	64
Sta	ap 2: Busdetector toevoegen	64
Sta	np 3: Basisattributen buszone instellen	64
Sta	p 4: Geavanceerde Instellingen van de busdetectoren programmeren.	64
Programmee	ermodus verlaten	65
Fabriekswaa	rden terugzetten	65
De installate	ur programmeringmodus gebruiken	65
Afsprak	en installateur programmeringmenu	65
1 Systee	m	66
Tiı	ners	. 67

Functies	
Benamingen	89
Geluiden	89
Instellingen	
Automatische klok	
Dienst Informatie	
Firmware update	
2 Zones	
Zone Instelling	
Zones: Instelling : een voor een	
Zones: Instellingen: op categorie	
Benaming	104
Partitie	104
Туре	104
Zone Geluiden	105
Afsluiting	105
Reactietijd	106
Geavanceerd	107
Zone Bus Instellingen	108
Testen	117
Zones Kruisen	119
Alarmbevestiging	121
3 Uitgangen	122
Niet Gebruikt	
Volg systeem	123
Volg partitie	127
Zone volgen	
Volg code	132
4 Codes	136
Gebruiker	
Grand Master	
Installateur Code	
Subinstallateur code	
Codelengte	
5 Communicatie	
Communicatie Methode	
PSTN	
GSM	
Timers	144
GSM Instellingen	
Instellingen	148

Pre-paid SIM	
IP	
IP configuratie	
E-mail	
Netwerk naam	
Polling MK	
Radio (lange afstand)	
Meldkamer	
Rapporttype	
Accounts	
Communicatie formaat	
Besturingen	
Instellingen	
MK Tijden	
Kiesrichting – Rapportopdelin	
Rapportcodes	
Configuratie SW – PC instelling	
Volg Mij	
VM definiëren	
Rapporttype	
Partitie	
Gebeurtenissen	
Herstel Gebeurtenissen VM	
Van op Afstand VM	
Instellingen	
Instellingen	
6 Audio – Vocale Boodschappen	
Boodschappen	
Locale Boodschap	
7 Instellen	
Busapparaat	
Busapparaten: Automatische instelling.	
Busapparaten: Manuele Instelling	
Busapparaten: Testen	
Draadloze apparaten	
8 Apparaten	
Afstandsbediening (AB) of Keyfob	
Sirene	
Proximity Lezer	
3A voedingsmodule	

Hoofdstuk 5.	De Installateur niet-programma menu's gebruiken	206							
Acti	viteitenmenu	206							
Volg Mij									
Men	Menu bekijken								
Klok	menu	208							
Geb	eurtenissenlogboek	208							
Ond	erhoud								
Mac	ro	210							
Stan	d-alone sleutelschakelaars	210							
Appendix A	Technische specificaties	211							
Appendix B	LightSYS accessoires	215							
Appendix C	Bedrading	218							
Appendix D	Bibliotheek spraakboodschappen	221							
Appendix E	Rapportcodes	222							
Appendix F	Installateur gebeurtenissenlogboek berichten	228							
Appendix G	Installateur programmeringkaarten	238							
Appendix H	Overeenstemming met EN 50131 en EN 50136	248							
Appendix I	Upgrade software op afstand	251							

Lijst met afbeeldingen

Afbeelding 1-1 LightSYS architectuur	10
Afbeelding 1-2 LightSYS ondersteunde keypads	
Afbeelding 2-1 vergrendeling	19
Afbeelding 2-2 Sjabloon voor montage	19
Afbeelding 2-3 De AC-adapter aan de zekeringsblok verbinden	20
Afbeelding 2-4 Het moederbord plaatsen	21
Afbeelding 2-5: Aansluitschema moederbord	22
Afbeelding 2-6: Moederbord klemmenblok	22
Afbeelding 2-7: Busconnectoren klemmenblok	
Afbeelding 2-8: PU1 voor zelfgevoed toestel	
Afbeelding 2-9: Sabotagefunctie achterkant	27
Afbeelding 2-10 De GSM/GPRS-module en de antenne plaatsen	
Afbeelding 2-11 Het IP-module plaatsen	30
Afbeelding 2-12 Inplug modem 2400 baud plaatsen	
Afbeelding 2-13 De accu plaatsen en de connector verbinden met het moederbord	30
Afbeelding 3-1: Busconnectoren klemmenblok	
Afbeelding 3-2: Zone-uitbreiding en bevestigingsdiagrammen	
Afbeelding 3-3: Zone-uitbreiding bevestiginglocatie in de LightSYS kast	
Afbeelding 3-4: Voorziening Uitgangsmodule PO4 (toont een voorbeeld van PO4 bec	Irading)
	39
Afbeelding 3-5: Voorziening outputmodule E08	39
Afbeelding 3-6: Voorziening outputmodule X-10	39
Afbeelding 3-7: Draadloze ontvanger	41
Afbeelding 3-8: SMPS – algemeen overzicht	42
Afbeelding 3-9: SMPS in een metalen kast	43
Afbeelding 3-10: SMPS - AC & aarding aansluiting	45
Afbeelding 3-11: PCB spraakmodule	47
Afbeelding 3-12: Spraakmodule - Bedrading luister/spraak eenheid	48
Afbeelding 3-13: ProSound busbedrading	49

Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een basisinleiding op het LightSYS systeem en zijn architectuur en mogelijkheden, zoals beschreven in de volgende paragrafen:

Wat is LightSYS? zie hieronder LightSYS architectuur en mogelijkheden, pagina 10 LightSYS functionaliteiten, pagina 11

Wat is LightSYS?

LightSYS is een geïntegreerd beveiligingssysteem van ongeëvenaarde flexibiliteit en met geavanceerde uitbreidingsmogelijkheden, maar toch gemakkelijk te installeren, te programmeren en te onderhouden.

LightSYS is voorzien voor de bewaking en supervisie van maximaal 32 zones. Dankzij de 4-draads BUS kan het een veelheid aan optionele modules ondersteunt worden, inclusief: diverse keypads, keyfobs/Keyfoben, zone-uitbreidingen, interactieve spraakmodule, 868/433 MHz draadloze uitbreiding, aanvullende voedingsmodule en talloze busdetectoren.

LightSYS is voorzien met geïntegreerde dual-path en triple-path meldingen, met geïntegreerde insteekbare IP-module voor IP-communicatie, insteekbare GSM/GPRS-modules voor geavanceerde mobiele communicatie allen in één behuizing, en een IP/GSMontvangerspakket voor meldkamers (MK).

LightSYS voorziet onderhouds- en installatiegemak dit lokaal of op afstand, met unieke diagnose mogelijkheden, de Auto-Install™ technologie en bustest die de communicatiekwaliteit van de bus controleert om zo bedradingsfouten te onderscheppen.

LightSYS kan geprogrammeerd en/of beheerd worden via de Configuratie Software dit lokaal of vanop afstand door middel van een computer met een Windows besturingssysteem.

Voor een gemakkelijk onderhoud en evolutie kan de LightSYS lokaal of op afstand worden geüpgrade met behulp van IP-communicatie.

Deze LightSYS installatie- en programmeerhandleiding legt gedetailleerd uit hoe u de LightSYS hardware installeert en het LightSYS moederbord programmeert, zoals beschreven in de volgende hoofdstappen:

- ◆ Stap 1: Bevestiging en bedrading van het moederbord (hoofdstuk 2)
- ◆ Stap 2: Keypads en uitbreidingsmodules benoemen, bevestigen en bedraden (hoofdstuk 3)
- ◆ Stap 3: LightSYS programmeren (hoofdstuk 4 en 5)

Opmerking:

Hoewel deze handleiding alle bovenstaande stappen beschrijft, bevat de paragraaf over het programmeren van het moederbord de overgrote meerderheid van de informatie, aangezien deze alle programmeerbare functies behandelt die kunnen worden uitgevoerd met behulp van het keypad.

Inleiding

ghtSYS Architecture	ISCHOUS		
Pr.	H)		
Wreless	RISCO Bus	2	A M A
		1	User Maxitaring
Ging A		Winternat	
		PSTN/Dat Up	inter alter
Video Verification			4

Afbeelding 1-1 LightSYS architectuur

LightSYS architectuur en mogelijkheden

Functionaliteit	LightSYS
Zones	8 - 32 bedrade, draadloze of RISCO bus
	(alle combinaties)
Partities	4
Groepen per partitie	4
Zoneweerstand	Volledig instelbaar
Programmeerbare uitgangen	4 on-board uit te breiden tot 14
Gebruikerscodes	16
Gebeurtenissenlogboek	500
Keypad's	4 bedrade/draadloze (1-wegs)
Draadloze keyfobs	16 multifunctionele + 200 stand-alone
Afstand proximity lezers	8
Volg-mij nummers	16
Communicatie	PSTN on-board
	Insteekbare IP-module of Speed-modem
	Insteekbare GSM/GPRS of geïntegreerde KP radio
	met lange afstand bereik
	Lange afstand radio
Accountnummers	4
Extra ingangen	Sirene sabotage, behuizing sabotage
Max. Stroom	1,5 A of 3A
Sirenes	4
Automatische tijdschema's	4

LightSYS functionaliteiten

Moederbord

Het moederbord vormt de basis van de bediening van het systeem en kent de volgende functionaliteiten:

- 8 basis vast bedrade zones
- 4 uitgangen:
 - o 1 x relais (programmeerbare uitgang) (3 Ampère)
 - o 3 x 100mA optische relais
- Behuizing sabotage ingang (NO)
- **@** Bel sabotage ingang (met behulp van een $2,2K\Omega$ eindweerstand)
- 4-draads bus met "snel connector" vanuit het moederbord
- Stroom voor de bediening van een externe sirnene
- Biedt de nodige voltage voor respectievelijk een of meerdere elektronische sirenes, belsignalen of luidsprekers
- Ondersteunt meer dan 25 zonetypes
- 4 zoneafsluitingen, inclusief: gesloten circuit (NC), open circuit (NO), einde lijn (EOL) weerstanden, en dubbel einde lijn (DEOL) weerstanden
- Configureerbare zone weerstand
- 500 logboek gebeurtenissen on-board

Zone-uitbreiding

- Ondersteuning voor 24 aanvullende bedrade of draadloze zones
- Zone-uitbreiding met behulp van de 8-zone bedrade uitbreiding (max. 3 uitbreidingen) of de buszone uitbreiding
- Buszone ondersteuning (maximaal 32)
- Maximaal twee draadloze uitbreidingsmodules van 868 MHz
- 4 zoneafsluitingen, inclusief gesloten circuit (NC), open circuit (NO), einde lijn (EOL) weerstanden, en dubbel einde lijn (DEOL) weerstanden
- Configureerbare zone weerstand
- Ondersteunt meer dan 25 zone types
- Mogelijkheid om een zone geforceerd in te stellen

Draadloze mogelijkheden

- Maximaal twee DL (draadloze) ontvangers per LightSYS systeem
- De draadloze uitbreidingsmodule hebben de volgende functionaliteiten:
 - o Maximaal 32 bewaakte draadloze zones (busmodus)
 - o Maximaal 16 multifunctionele keyfobs (busmodus)
 - o Maximaal 200 stand-alone keyfobs (bus- en stand-alone modi)
 - Twee Uitgang (1A relais)
 - Rolcode technologie

- o Detectie van signaalblokkering
- Programmeerbare toezichttijd
- o Kalibratie van het drempelniveau
- o Sabotagedetectie
- o Detectie lege accu
- Zendertoezicht
- o Nominale middenfrequentie: 868.65 MHz
- o Kan worden geïnstalleerd in of uit de LightSYS hoofdbehuizing
- Bij het gebruik van draadloze zones, reageren de LightSYS draadloze uitbreidingsmodules op verschillende draadloze detectoren, zoals:
 - o Rookdetectoren
 - Deurcontactpunten/deurmagneet/universele zender/deurcontactpunt + universele zender
 - Tot maximaal 16 rolcode 4-knops keyfobs
 - Dubbel paniek keyfob
 - Lek detectoren
 - Schokdetectoren
 - CO detectoren
 - o Gasdetectoren
 - o Glasbreukdetectoren
 - o Interne en externe PIR/PET en WatchOUT detectoren

Partities/ruimtes

- Maximaal 4 onafhankelijke partities/ruimtes
- Iedere zone kan worden toegewezen aan iedere partitie/ruimte
- Iedere partitie/ruimte ondersteunt zowel zonedeling als kruiszone indeling

Groepen

- Groepen zijn gecombineerde zones binnen een partitie/ruimte die worden gebruikt voor partiële bewapening.
- Maximaal vier zonegroepen kunnen worden gedefinieerd voor iedere partitie/ruimte.
- Groepsbewapening en -instelling wordt uitgevoerd met behulp van de functietoetsen op het keypad (A, B, C en D), per SMS of keyfob. Iedere keypad toets staat in voor een verschillende zone groep.
- Iedere zone kan worden toegewezen aan elk van de vier groepen
- Gebruikers kunnen alle vier groepen individueel wapenen

Inleiding

Keypads

LightSYS kan maximaal vier keypads ondersteunen, bedrade of draadloze (1-wegs) met een keuze uit verschillende modellen.

Model: RP128KCC





Model: RP128KP



Afbeelding 1-2 LightSYS ondersteunde keypads

Ieder keypad is voorzien van:

- Drie nood combinatie toetsen (paniek, brand, en noodsituatie)
- De mogelijkheid om een bedreigings- (hinderlaag-) code te produceren
- Optionele proximity tags (verschillend part nummer)
- belDubbele sabotage beveiliging
- Interne zoemer
- Hoorbare feedback voor keypad handelingen
- Gemakkelijk te bedienen snelkoppeling voor het eenvoudig overbruggen van zones
- Een functionaliteit om snel met één toets te wapenen zowel voor "aanwezig" als "Gewapend"
- In gescheiden systemen kunnen keypads naar keuze worden toegewezen aan specifieke partities
- Vier functietoetsen (A, B, C, D) kunnen worden geprogrammeerd om een commandovolgorde uit te voeren

Gebruikerscodes en autorisatieniveaus

- 1 installateurscode
- 1 subinstallateurscode
- 1 hoofdgebruikerscode
- Maximaal 16 gebruikerscodes
- 8 autoriteitsniveaus
- Codes kunnen worden gedefinieerd als 4 tot 6 cijferig
- Iedere gebruiker kan worden toegewezen aan een proximity tag of keyfob.

Programmeerbare uitgangsvoorzieningen

- <u>رک</u> Ondersteunt 10 bijkomende uitgangen (met reeds 4 aanwezig op het moederbord)
- 4 relais, 8 weerstanden of 2 relais (DL uitbreiding of 3A voedingsmodule uitbreiding) ۲ uitbreiding uitgangmodules
- ۰ Uitgangen kunnen systeemgebeurtenissen, codes of tijdschema's volgen
- õ Een uitgang kan maximaal 5 zonegebeurtenissen opvolgen (alle/iedere definitie)
- ۵ X-10 module: LightSYS ondersteunt ook de aansluiting van een X-10 zendermodule op zijn 4-draads uitbreidingbus. X-10 technologie converteert de programmeerbare uitgangsgebeurtenissen van LightSYS naar een protocol dat de zendermodule begrijpt. Indien ingeschakeld, genereert deze module activering en beheer van signalen in een bestaande AC omgeving bedraad met de geschikte X-10 ontvangmodules, geplaatst en aangesloten binnen het gebouw om apparatuur te beheren zoals verlichting. X-10 zendermodules zijn leverbaar voor LightSYS en ondersteunen zowel 8 als 16 ontvangmodules voor een omgeving.

Communicatie

0

- õ On-board digitale communicatiefunctie
- <u>ر</u> Talloze verzend formaten naar de MK inclusief ADEMCO Contact ID en SIA.
- õ Accountnummer voor ieder bewakingsstation met aanvullende back-up accounts.
- ۲ 3 MK aansluitopties met behulp van:
 - PSTN rapport 0
 - GSM rapport 0 **IP** rapport

- 0 GPRS rapport
- SMS rapport 0
- Lange afstand radio rapport 0
- Flexibele opsplitsbare rapportering voor back-up
- ۲ Gesprek besparen voor niet-urgente rapportering kunnen worden verzameld over een bepaalde tijdsperiode en vervolgens allemaal tegelijk worden verzonden (windowing), ondersteunt een dagelijkse systeemtest, samen met rapporten over toegang en tot het verlaten van de installateur programmeringmodus van het systeem.
- 🕺 Volg Mij rapport: In aanvulling op standaardcommunicatie met de MK ondersteunt LightSYS een volg mij functionaliteit waarin het systeem kan rapporteren aan de huiseigenaar op zijn werk, of aan de bedrijfseigenaar thuis, dat er zich een alarmmelding heeft voorgedaan op een specifieke locatie door spraakbericht via de telefoon, SMS of email.

Geavanceerde digitale spraakmodule

۲ De geavanceerde digitale spraakmodule geeft gesproken informatie over de status van uw LightSYS systeem en maakt het mogelijk deze vanop afstand te bedienen door middel van de telefoon toetsen (DTMF). De geavanceerde digitale spraakmodule kan worden gebruikt in de volgende situaties:

Inleiding

- Als zich een gebeurtenis voordoet zoals activering van het alarm, informeert de geavanceerde digitale spraakmodule u omtrent een beveiligingssituatie, zoals inbraak of brand, door u te bellen en een vooraf opgenomen n af te spelen. U kunt de gebeurtenis vervolgens bevestigen en het systeem op afstand bedienen.
- Het systeem op afstand bedienen omvat onder meer:
 - o Partitie wapening en ontwapening
 - Zone overbruggen
 - PU activering/deactivering
 - o Volg mij nummers wijzigen
 - o Luister- en spraakopties uitvoeren
 - o Openingsberichten of zonebeschrijvingen opnemen

3A Voedingsmodule

Hoewel het moederbord van LightSYS is voorzien met 800mA voeding (500mA voor Bell) voor de 1.5 A en 1500mA voeding (500mA voor Bell) voor de 3 A zal het gebruik van een aantal aanvullende systeemmodules en detectoren deze begrenzing waarschijnlijk over schrijden. Daarom ondersteunt LightSYS maximaal 4 bijkomende geschakelde voedingsmodules op afstand die allen werken op AC stroom (wisselstroom), deze voedingsmodules worden aangesloten op de bus en voorzien een totale stroom van 3 Ampère. De voedingsmodules hebben aansluitingen voor apparaten en het beheren van belsignalen, elektronische sirenes of luidsprekers tijdens een alarmmelding. Ieder voedingsmodule ondersteunt ook zijn eigen stand-by accu en wordt gesuperviseerd tegen verlies van AC, een lage accu, sabotage ingang, het wegvallen van de extra uitgangsspanning, en het verlies van gesuperviseerde sirene.

Tijdschema

Aan de hand van de ingebouwde systeemklok kan men automatische handelingen uitvoeren op hetzelfde tijdstip van geselecteerde dagen van de week of op specifieke momenten binnen een 24-uur periode of tijdens vakantieperiodes.

De automatische handelingen omvatten:

- 🔮 🛛 Tijdschema van wapeningen en ontwapeningen (van één of meerdere partities).
- Tijdschema voor het sturen van uitgangen.
- Verhinderen van ontwapening door gebruikers tijdens vooraf ingestelde periodes.

Gebeurtenislogboek

De LightSYS kan tot 500 evenementen opslaan, waaronder wapeningen, ontwapeningen, overbruggingen (bypass), alarmen, problemen, herstellen van gebeurtenissen en resets. Deze evenementen worden gelogd in chronologische volgorde en wanneer van toepassing, gelogd volgens zone, partitie, groep, gebruikerscode, keypad, enz. Indien gewenst kunnen dergelijke gebeurtenissen worden getoond op een LCD keypad of verzonden worden naar de MK of opgevraagd worden via de configuratiesoftware.

Geavanceerde installatietools

- Automatische installatie: De LightSYS is in staat om een automatische installatie van de aangesloten modules op de BUS uit te voeren. Het systeem zal daarbij zoeken naar de aangesloten modules en tegelijk hun verbinding en goede werking nagaan. Uiteindelijk zal het systeem een lijst van gevonden modules weergeven waarbij de installateur een bevestiging moet geven op elke gevonden module. Deze automatische installatie zal uitgevoerd worden bij het opstarten van een systeem of kan ook achteraf manueel gestart worden.
- Zelfcontrole

• Een BUS-test die het systeem toelaat controle uit te voeren van de verbinding en de werking van elke aangesloten module. Bij elke module is er een doeltreffendheidsweergave aan de hand van een 0-100% schaal. Het resultaat van elke module is individueel weergegeven op het LCD keypad (of via de Configuratie Software).

- Een watchdog controle, waarbij de LightSYS een automatische periodische zelf test uitvoert. Bij faling van deze zelftest zal het systeem dit rapporteren.
- Een Onderhoudsmode die, wanneer gekozen, een actieve zelftest uitvoert van bepaalde componenten.
- Een één-mans looptest die de installateur toelaat elke detector en contact individueel uit te testen met hoorbare en zichtbare respons via het keypad vier waarop de looptest gestart werd.

Systeem programmering

- Locaal via de toetsen van het keypad
- Program Transfer Module: kan gebruikt worden om de programmering te bewaren van iedere LightSYS zonder nood aan voeding.
- Locaal of op afstand Configuratie Software
- Software upgrade op afstand via IP

Inleiding

Vermindering vals alarm

Om valse alarmmeldingen te vermijden, voorziet LightSYS verschillende programmeerbare functionaliteiten, inclusief de volgende:

- Zone Kruising
- lerhaalde alarmen (swinger) uitschakelen
- Hoorbare/visuele in-/uitgangsvertragingen
- Verificatie brandalarm
- Kiezervertraging vóór alarmtransmissie
- Cancel Rapport optie
- Oubbele detectie
- Ouurtest
- Zone met "Finale uitgang"

Hoofdstuk 2. Montage en bedrading

Dit hoofdstuk beschrijft de installatie en bedrading van het LightSYS moederbord. Als gevolg van de modulaire opbouw, zal de specifieke samenstelling van de componenten afhangen van de configuratie van uw systeem. De volgende samenstelling wordt weergegeven in de aanbevolen volgorde.

LightSYS installatiestappen

De volgende stappen illustreren de aanbevolen methode voor het installeren van de LightSYS. Een gedetailleerde beschrijving wordt gepresenteerd in de volgende paragrafen van de handleiding.

- 1. Maak een installatieplan
- 2. Bevestig de LightSYS aan de muur
- 3. Sluit de AC-adapter aan op het moederbord in de LightSYS behuizing
- 4. Bedraad het moederbord (zones, uitgangen, enz.)
- 5. Sluit de telefoonlijn aan
- 6. Steek communicatiemodules erin
- 7. Ken de bus uitbreidingsmodules toe en sluit ze aan
- 8. Stel dipswitches en jumpers in op de moederbord en op de diverse uitbreidingen
- 9. Sluit de back-up accu en AC stroom aan
- 10. Voer een automatische instelling uit en voltooi de systeemprogrammering

De montagelocatie kiezen

Voordat u de LightSYS monteert, bestudeer aandachtig het gebouw om de exacte locatie van de eenheid te kiezen voor de best mogelijke dekking en toch gemakkelijke toegang tot uitbreidingen en apparatenvoor de toekomstige gebruikers van het alarmsysteem. Voor de bevestigingslocatie zijn volgende overwegingen van belang:

Centrale locatie voor alle zenders

Nabijheid van :

- o Een apart gezekerde AC kring
- o Een communicatie (telefoon/internet) verbinding

Hou afstand van stoorbronnen, zoals:

- Directe warmtebronnen
- o Elektrische ruis afkomstig van bvb computers, televisies, enz.
 - Grote metalen objecten, die de antenne kunnen afschermen

De effectieve alarmlocatie voor de vokale meldingen zoals de status van de centrale Droge omgeving

(Als u een GSM/GPRS module hebt geïnstalleerd voordat u het systeem op de gewenste positie plaatst). Zorg voor een goed signaal van het GSM-netwerk (aanbevolen wordt een niveau van tenminste 4 uit 5).

Opmerking:

Zie *Appendix A Technische specificaties* voor overwegingen omtrent de afstanden van de bekasireneing en de aarding.

Bevestiging van de LightSYS behuizing aan de muur

De LightSYS heeft een ultramoderne polycarbonaat of metalen behuizing die bestaat uit een achter- en voorkant die voorzien zijn van een polycarbonaat klikbevestiging voor alle interne componenten.

- > De muur voorbereiden voor bevestiging van de kast
 - Haal de subassemblages uit elkaar door op de ronde polycarbonaat vergrendelingklemmen aan beide kanten in te drukken zodat de voorkant vrijkomt.



Afbeelding 2-1 vergrendeling

2. Houd de bevestigingsklem tegen de muur als een sjabloon en markeer de locaties voor de bevestigingsgaten (4 bevestigingsgaten en een optioneel gaatje voor het beveiligen van de sabotage beveiligingsklem).



Opmerking: Om de LightSYS te monteren in een metale behuizing (RP432BM, RP432BM1) gelieve de instructies te volgen die bij de behuizing meegeleverd zijn.

Afbeelding 2-2 Sjabloon voor montage

3. Boor de gewenste bevestigingsgaten en plaats de schroefverankering.

AC-adapter en moederbord

De LightSYS krijgt zijn stroom via een AC/DC adapter 100-240V 60/60Hz 14,4V - 1,5A.

Let op:

De AC-bedrading dient door een erkende elektrieker worden uitgevoerd

- 1. De AC moet permanent aangesloten zijn op een apart gezekerde kring van de elektrische installatie en aangesloten via de zekering van de klemmenblok (zie Afbeelding 2-3 hieronder):
 - A. Plaats de AC-adapter in de voorziene plaat.
 - B. Afhankelijk van de aanwezigheid van de elektrische- en communicatie-uitgangen verwijdert u de uitslagpunten zodat het snoer en de draad kunnen worden doorgeleid door de rechter- of linkerzijde (standaard) van de uitslaguitgangen.
 - C. Sluit de AC-stroom nog niet aan op dit moment van de installatie



Afbeelding 2-3 De AC-adapter aan de zekeringsblok verbinden Opmerking: De 1,5A voeding kan gemonteerd worden in een plastieken behuizing RP432B of in metalen behuizing RP432BM. De 3A voeding kan alleen gemonteerd worden in een metalen behuizing RP432BM1.

Let op:

- Als het moederbord gevoed is , staat er hoofdvoedingspanning op de klemmen.
- Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, sluit u alle stroom (AC-transformator en accu) en telefoonsnoeren af vóór het onderhoud.
- Onder geen enkele voorwaarde mag de hoofdvoeding zijn aangesloten op de PCB anders dan via het hoofd klemmenblok.
- Een gemakkelijk toegankelijk zekering dient worden ingebouwd in de bedrading van de bouwinstallatie.
- Voor continue bescherming tegen brandgevaar vervangt u de zekeringen uitsluitend met zekeringen van hetzelfde type en normering.
- Vervang de accuen enkel door gelijkaardige types ten einde explosie en brandgevaar te vermijden.
- 2. Plaats het moederbord op zijn vier bevestigingsklemmenvolgens

Afbeelding



Afbeelding 2-4 Het moederbord plaatsen

- 3. Bedraad alle vereiste uitbreidingsmodules zoals beschreven in Hoofdstuk 3 "Installatie van de Bus onderdelen"
- 4. Bedrading moederbord

Het LightSYS moederbord is voorzien van diverse stekkers, connectoren en perifere moduleinterfaces voor alle belangrijke en functionele uitbreidingen. Daarnaast biedt zijn klemmenblok connector ongeëvenaard gemak en toegang tot het volledige gamma aan alarmfunctionaliteiten, en bevat de kaart communicatiepoorten voor geluid en digitale gegevensvervoer.



Afbeelding 2-5: Aansluitschema moederbord

Moederbord - busaansluiting

\oslash	\oslash	00	\oslash	\oslash	0	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	0	\oslash	Ø	\oslash	\oslash	Ø	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	\oslash	0						
AUX RED	COM BLK	BUS YEL GRN	Z1	COM	Z2	Z3	сом	Z4	Z5	COM	Z6	Z7	COM	Z8	AUX	сом	BELL	./LS	BELL	N.C	UO1	NO	U)2	U)3	U)4	-	+

Afbeelding 2-6: Moederbord klemmenblok

De set met vier klemmen aan de linkerkant van het klemmenblok staat voor de uitbreidingsbus. Deze klemmen ondersteunen de aansluiting van keypads en uitbreidingsmodules. De aansluitingen dienen met de overeenstemmende kleurcode aangesloten te worden, en wel als volgt:

AUX ROOD: +12V DC	BUS GEEL: Data
COM ZWART: 0V gelijkstroom	BUS GROEN: Data
21. (. 11. 1 1 (1	1 1

Sluit alle keypads en uitbreidingen/apparaten die nodig zijn voor de installatie aan met behulp van de busaansluiting. (Zie de beltabel met de bedradingsafstanden)

Montage en bedrading



Afbeelding 2-7: Busconnectoren klemmenblok

Opmerkingen:

- 1. Het parallelle bedradingsysteem ondersteunt ster en daisychanin aansluitingen vanaf ieder punt van de bedrading.
- 2. De maximaal toegestane bedradinglengte is 300 meter voor alle bussen.
- 3. Bij communicatieproblemen met de bus, sluit twee 2,2 k Ω weerstanden aan, één aan ieder uiteinde van de databus klemmen, tussen de groene en gele bedrading.
- 4. Als u voedingsmodule op afstand aansluit, verbind dan NOOIT de rode draad (+12V) tussen de voedingsmodule eenheid en de LightSYS.
- 5. Gebruik bij lange afstanden . de juiste diameter zoals vermeld in de beltabel van de bedradingsdiameters.

Bedrading zone-ingangen

De volgende afbeeldingen tonen de verschillende mogelijke zoneaansluitingen tussen het moederbord, de 8-draads zone-uitbreiding of bijvoorbeeld een 4-draads rookdetector.



Opmerkingen:

- Voor een zone met een sabotageschakelaar, kunt u een beldubbele einde lijn weerstand gebruiken om aanvullende aansluitingen met het moederbord te besparen.
- 2. Het wordt aanbevolen dat u een einde lijn weerstand gebruikt aan het uiterste einde van iedere vast bedrade zone (16x 2,2K weerstanden worden meegeleverd).
- 3. In de LightSYS heeft u de mogelijkheid de einde lijn weerstand van de zones op het moederbord en van de bedrade zones voor iedere uitbreidingsblok met acht eenheden apart te definiëren (sneltoets 203). De keuze wordt gemaakt door de software, met de volgende beschikbare opties:

ID	EOL	DEOL	ID	EOL	DEOL
0	Pers. ins	stelling	7	4,7K	4,7K
1	2,2K	2,2K (standaard)	8	3,3K	4,7K
2	4,7K	6,8K	9	1K	1K
3	6,8K	2,2K	10	3,3K	3,3K
4	10K	10K	11	5,6K	5,6K
5	3,74K	6,98K	12	2,2K	1,1K
6	2,7K	2,7K	13	2,2K	4,7K

Apparaten bedraden

Gebruik de **voedingsklemmen AUX (+) COM (-)**om PIR's, glasbreukdetectoren (4-draads type), rookdetectoren en/of andere apparaten die een 12V DC voedingsmodule nodig hebben, aan te sluiten.

De totale stroom van de AUX klemmen mag niet meer dan 800mA bedragen.

Op	merkingen:
•	Als de uitgangen overbelast zijn (meer dan 800mA bedragen) waardoor ze
	uitschakelen, dan moeten alle voedingsmodules uitgeschakeld worden gedurende
	minstens 10 seconden, voordat u weer de voedingsmodule mag inschakelen
•	LightSYS ondersteunt 4-draads rookdetectoren. Om een 4-draads rookdetector of
	gelijkaardig toestel aan te sluiten dat het onderbreken van de spanning na een
	alarmtoestand vereist, sluit u de hoofdvoeding AUX en uitgangsklemmen aan.
	Gebruik een stroomgestuurde relais om de 4-draads rookdetectoren te bewaken. Bij
	stroomverlies naar de detector(en) onderbreekt het relais, waardoor een onderbreking
	in de zonebedrading optreedt en een "Brandfout" bericht naar het paneel wordt
	gestuurd. Onthoudt dat u de uitgang als geschakelde hulpbron definiëert.

• Opgepast, als u een 4-draads rookdetector aansluit, hou dan rekening met de lokale wetgeving omtrent rookdetectoren.

Montage en bedrading



• Om een mogelijke spanningsval als gevolg van te hoge sireneasting of te hoge afstand te voorkomen, zorgt u ervoor dat u de juiste diameter gebruikt (zie de beltabel van bedradingsdiameter) Om uw vermogen van uw voedingsmodule te vergroten indien u meerdere apparaten gebruikt, kunt u de optionele voedingsmodule uitbreidingmodule gebruiken (zie de paragraaf bedrading voedingsmodule uitbreidingsmodules, pagina 44)

Interne Sirene bedraden

De **Bell/LS** klem levert stroom aan de interne sirene. Let op de polariteit als u een intern geluidsapparaat aansluit.

Het is belangrijk om de BELL/LS Dipswitch SW1 (zie pagina 32) correct in te stellen. De instelling verschilt afhankelijk van het gebruikte type interne sirene.

Aan deze klem mag maximaal 500mA worden afgetakt.

Opmerking:

Om problemen met de bel lus te voorkomen, gebruikt u een $2,2K\Omega$ weerstand (als er geen aansluitingen op een interne sirene worden gemaakt.)

BelZelfgevoede sirene bedraden

Sluit de beltamper van de sirene aan op de BELL TMP en COM klemmen op het moederbord met behulp van een 2,2K Ω weerstand in serie geschakeld.

Belangrijk:

Als u de klem TMP BELL NIET gebruikt, zorg dan dat u een $2,2K\Omega$ weerstand aansluit (weerstandskleuren: rood, rood) tussen TMP en COM.



+ BELL: belPositieve stuurspanning van de Sirene (SAB)

- LS: Negatieve stuurspanning van de Sirene (SAB)

BELL TMP: belVoor de tamperlus van de Sirene tov COM met EOL weerstand 2.2kOhm.

Uitgang bedraden

De LightSYS Uitgangen kunnen gebruikt worden voor diverse sturingen. Zoals in detail uitgelegd in *Hoofdstuk 4, 3 Uitgangen,* u kunt de gepersonaliseerde uitgang op diverse manieren programmeren. Zie voor aanvullende details pagina 38.

Uitgang 1 bedraden:

Uitgang 1 kan worden gebruikt om een sirene of een andere apparaat met eigen voeding te activeren.



Afbeelding 2-8: PU1 voor zelfgevoed toestel.

Vitgang 2-4 bedraden:

Sluit het apparaat aan op de PU's zoals hieronder afgebeeld:



Montage en bedrading

MuursabotageMuursabotage (optioneel)

De muursabotage schakelaar is een optionele functionaliteit die voorzien is voor extra beveiliging. Als de LightSYS verwijderd wordt van de muur, zorgt de schroef ervoor dat het geperforeerde gedeelte van de plastiek steun en het daaraan verbonden sabotagemechanisme breekt en aan de muur bevestigd blijft. Als gevolg daarvan komt de sabotageschakelaar aan de achterkant vrij en wordt een alarmmelding gegenereerd. Om deze functionaliteit te laten werken, gaat u als volgt te werk:

- Schuif het sabotagemechanisme (vanaf rechts) op de voorzien plaats en klik dit vast. Het metalen lipje steekt uit naar het bevestigingsgat van de schroef.
- 2. Nadat de behuizing van de LightSYS met schroeven aan de muur wordt bevestigd, schroeft u een extra schroef door het voorzien gat van dit sabotragemechnisme waardoor het metalen lipjeertegen steunt. (de bevestigingsklem die u hebt ingestoken in stap 2 op pagina 19)
- 3. Bevestig de sabotagebedrading aan het moederbord PLUG2 (p. 30).

De muursabotage schakelaar bevindt zich aan de achterzijde van de behuizing en wordt continu ingedrukt door het gedeelte afgebeeld in Afbeelding 2-9: Sabotagefunctie achterkant.

Opmerking:

Als er geen sabotagemechanisme wordt gebruikt, stelt u DIP switch 4 op ON. (zie pagina 32)



Afbeelding 2-9: Sabotagefunctie achterkant



Een telefoonlijn op de LightSYS aansluiten

- 1. Sluit de inkomende telefoonlijn aan op de PHONE LINE klemmen van het moederbord.
- 2. Sluit elk telefoontoestel in het gebouw aan op de PHONE SET klemmen of op de optionele PLUG 3 jack RJ11.

Opmerking:

Om de goede werking van de telefoonlijn te verzekeren en te voldoen aan de gestelde regelgeving, moet de apparatuur rechtstreeks worden aangesloten op de lijnen van de telefoonmaatschappij ('CO'). Of ze nu via een RJ11 plug of het klemmenblok zijn aangesloten, de lijnpoort moet aangesloten zijn op de CO lijnen zonder enige andere toestellen of andere telecommunicatieapparatuur ertussen. Andere telecommunicatieapparatuur kan/mag uitsluitend worden aangesloten (in serie) na het alarm.

De communicatiemodules plaatsen

GSM/GPRS

- > Om de GSM/GPRS-module te activeren
 - 1. Plaats de optionele GSM/GPRS communicatiekaart. Zie Afbeelding
 - 2. Plaats de speciale SIM-kaart en voer indien nodig de PIN-code in, of desactiveer de SIM PIN-code door deze eerst in een mobiele telefoon te plaatsen en de code uit te schakelen.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat u de PIN-code onthoudt. Normaliter zal de SIM-kaart blokkeren na drie mislukte pogingen (herkend door de SIM-kaart) om een PIN-code in te voeren. U zult contact moeten nemen met uw plaatselijke mobiele provider om de SIM-kaart te deblokkeren of gebruik maken van de PUK code.
- Belangrijk: Installeer de SIM-kaart niet als de LightSYS onder spanning staat.
- Raak de connectoren van de SIM-kaart niet aan! Mocht u dit toch doen, dan kunnen elektrische ontladingen vrijkomen die de SIM-kaart kunnen beschadigen. De nieuwe generatie van SIM kaarten zijn zeer gevoelig.
- Als de SIM-kaart eenmaal geplaatst is, wordt het aanbevolen de werking van de SIM te testen door een telefoontje te plegen en de GSMsignaalsterkte te testen. Zie voor meer informatie het programmeermenu van het GSM-menu.

Montage en bedrading

 Sluit de antenne aan en schuif de printplaat in de behuizing aan de rechterzijde. Zie Afbeelding 2-10 De GSM/GPRS-module en de antenne plaatsen





Insteken IP-module

> Om de insteek IP-module te activeren

- 1. Plaats de optionele IP-module zoals afgebeeld hieronder.
- 2. Sluit de inkomende LAN-kabel aan om IP-communicatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de kabel verbonden is met het netwerk.



Afbeelding 2-11 Het IP-module plaatsen

inplug modem 2400 baud

> Om de inplug modem 2400-baud te activeren

Plaats het optionele PSTN modem zoals afgebeeld hieronder Afbeelding 2-13 De accu plaatsen en de



Afbeelding 2-12 Inplug modem 2400 baud plaatsen



Afbeelding 2-13 De accu plaatsen en de connector verbinden met het moederbord.

Stekkers

Stekker	Omschrijving	Functie		
PLUG 1	Busconnector	4-pins busstekker voor eenvoudige aansluiting op de bus		
PLUG 2	Muursabotage	Gebruikt voor de aansluiting van de optionele muursabotageschakelaar		
PLUG 3	Telefoon	Gebruikt voor een lokale telefoonaansluiting (hetzelfde als de PHONE SET klem)		
PLUG 4	Spraak	Gebruik om de geavanceerde digitale spraakmodule (RP432EV) op de LightSYS aan te sluiten. Sluit de spraakmodule aan op de VOICE connector (PLUG 4) op het moederbord via de meegeleverde verbindingskasirene. Deze connector verstuurt signalen van de spraakmodule naar de telefoonlijn tijdens communicatie op afstand en is essentieel voor de normale werking van de spraakmodule.		
PLUG 5	RS-232	Gebruikt voor lokale communicatie met de configuratiesoftware. (CS)		
	- 0 -	Gebruik deze uitgang voor aansluiting van de RISCO meegeleverde voedingsadapter. Opmerking : de stekker van de uitgaande stroomsnoer van de adapter moet afgesneden en bevestigd worden in de meegeleverde zekering van het klemmenblok (zie 2-3) volgens de plaatselijke regelmentering. Daarnaast kan de voeding ook aangesloten worden op de LightSYS via de aanliggende (-) en (+) klemmenblok.		
PLUG 7	Accu	Gebruik deze uitgang om de back-up accu aan te sluiten (niet meegeleverd), type 12 Volt 8.5 Ah. Bereken steeds de vereiste accucapaciteit volgens de toegepaste norm.		

Jumpers

De LightSYS is voorzien van een interne jumper om accude ontladingbescherming van de accu te configureren. Gebruik het volgende schema om de jumper in te stellen.

Positie	Functie			
BAT. JMP1 PROTECT	Accu ontladingbescherming is uitgeschakeld. De accu kan volledig			
NONPROTECT	ontladen tijdens permanente AC uitval. Daardoor kan vervanging			
	van accu vereist zijn (geen te "diepe" ontladingbescherming).			
	Opmerking:			
	In deze positie zal LightSYS opstarten vanaf de accu, zelfs als de			
(Standaard)	hoofdvoeding (AC) al of niet is aangesloten.accuhoofdvoeding			
	Accu ontladingbescherming is geactiveerd: als zich een AC			
	stroomuitval voordoet, sluit de LightSYS automatisch de accu af,			
	mocht de spanning van de back-up accu dalen onder 10,05 VDCom			
	te "diepe" ontlading te voorkomen die de accu zou kan			
	beschadigen.			
	Opmerking:			
	In deze positie zal LightSYS accuhoofdvoedingniet opstarten vanaf			
	de accu, tenzij er eerst hoofdvoeding (AC) aangesloten wordt.			
Dinswitch SM	/1 Status			
1: Bel	AAN: BelVoor bel met ingebouwde sirene aansturing.			
	UIT (standaard): Voor luidspreker zonder ingebouwde sirene			
	aansturing.			
2: Default	AAN: Zet installatie, subinstallatie en de mastercodes terug naar			
	hun standaard fabrieksinstellingen, en negeer het			
	sabotagealarm van de voorzijde van de hoofdeenheid.			
	UIT (standaard): Codes behouden hun ingestelde waarden.			
3 Externe Wan	d AAN : De wand sabotage achteraan is overbrugd. Te			
Sabotage aan	n gebruiken tijdens de programmering of als er geen			
achterkant	sabotage schakelaar gekoppeld is op plug 2.			
overbruggen	UIT: (standard): Geen sabotage schakelaar overbrugd. Dus			
	Aktief.			
4: Interne Sabotag	e AAN : Sabotage vooraan is overbrugd. Te gebruiken als de			
aan voorkant	LightSYS is gemonteerd in de metale behuizing RP432 BM1 en			
Overbruggen	deze tamper niet gebruikt wordt.			
	UIT (standaard): Geen sabotage vooraan overbrugd.Dus Aktief.			

Montage en bedrading

De instelling van DipSwitch 3 en 4 zoals hierboven beschreven is belangrijk voor de LightSYS gebruikt in de metalen kast RP432M0000B.

Back-up accu aansluiten

Steek de back-up accu op zijn plaats in en sluit de bedrading aan op de accuklem van het moederbord (PLUG7) (p. 31).

Opmerkingen:

- Het moederbord is ontworpen om te functioneren met een erkende 12VDC 8.5 Ampère-uur verzegelde hoofdaccu als back-up. Het moederbord is ontworpen met polariteitsbescherming tegen inversie op het accu laadcircuit. Onjuiste aansluiting van de accu op het moederbord kan echter tot schade leiden.
- De accu wordt niet meegeleverd met de LightSYS.
- De LightSYS oplaadbare accu dient vooraf minstens 24 uur te worden opgeladen.
- De accu wordt iedere minuut gecontroleerd.
- Er bestaat een risico op ontploffing als een accu wordt vervangen door een onjuist type.
- Bied accuen aan als klein chemisch afval volgens de plaatselijke regelgeving.
- De accu in het product dient iedere 3-5 jaar te worden vervangen. Onderhoud is niet nodig.
- De spanning dient afgesloten te blijven totdat alle aansluitingen zijn gemaakt en op juistheid zijn gecontroleerd.
- Gebruik de interne jumper (Jumper 1) om de accu ontladingbescherming te configureren. Zie pagina 32.

Hoofdstuk 3. Busapparaten installeren

Dit hoofdstuk beschrijft Busuitbreidingen installeren

, p.36, bevattende:

- Keypads8 zone uitbreiding dekselterug op het keypad
- Programmeerbare Uitgangen
- Draadloze ontvanger
- 3 A voedingsmodule
- Digitale spraakmodule
- Sirenes
- Busdetectoren aansluiten
- Enkelvoudige zone-uitbreiding
- Installatie voltooien

Voor meer gedetailleerde beschrijving van elk onderdeel, verwijzen we naar de bijgeleverd handleiding.

Busaansluiting

Ieder busapparaat heeft 4 busklemmen. De aansluitingen zijn bij voorkeuer met kleurgecodeerde bedrading te voorzien, en wel als volgt:

AUX ROOD: +12V DC voeding BUS GEEL: data COM ZWART: 0V BUS GROEN: data

gemeenschappellijk

Sluit ieder busapparaat dat nodig is voor de installatie aan met behulp van de busaansluiting.



Afbeelding 3-1: Busconnectoren klemmenblok

Opmerkingen:

- 1. Het bedradingsysteem ondersteunt daisychain aansluitingen vanaf ieder punt langs de bedrading.
- 2. De maximaal toegestane bedradinglengte is 300 meter voor alle aftakingen van de bus.
- 3. Bij communicatieproblemen met de bus, sluit u twee 2,2 KΩ weerstanden aan, één aan ieder uiteinde van de gegevensbus klemmen, tussen de groene en gele draden.

- 4. Als u voedingsmodule op afstand aansluit, verbind dan NOOIT de rode draad (+12V) tussen de voedingsmodule en de LightSYS.
- 5. Gebruik bij lange bedradingsafstanden a.u.b. de juiste bedrading zoals vermeld in *Appendix A Technische specificaties*

ID-nummers van de busapparateninstellen.

Bij de meeste apparaten moet een Dipswitch nummer worden ingesteld om het nummer van de ID-categorie te identificeren.

Apparaten worden opgesplitst in 'families'. Ieder 'familie' van apparaten heeft opeenvolgende identificatienummers die door de Dipswitches worden ingesteld. Voordat u de stroom inschakelt, definieert u het ID-nummer van iedere module door de Dipswitches als volgt in te stellen:

	Dipswitches					
ישו	1	2	3	4	5	
01	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	
02	AAN	UIT	UIT	UIT	UIT	
03	UIT	AAN	UIT	UIT	UIT	
04	AAN	AAN	UIT	UIT	UIT	
05	UIT	UIT	AAN	UIT	UIT	
06	AAN	UIT	AAN	UIT	UIT	
07	UIT	AAN	AAN	UIT	UIT	
08	AAN	AAN	AAN	UIT	UIT	
09	UIT	UIT	UIT	AAN	UIT	
10	AAN	UIT	UIT	AAN	UIT	
11	UIT	AAN	UIT	AAN	UIT	
12	AAN	AAN	UIT	AAN	UIT	
13	UIT	UIT	AAN	AAN	UIT	
14	AAN	UIT	AAN	AAN	UIT	
15	UIT	AAN	AAN	AAN	UIT	
16	AAN	AAN	AAN	AAN	UIT	

ID	Dipswitches				
	1	2	3	4	5
17	UIT	UIT	UIT	UIT	AAN
18	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN
19	UIT	AAN	UIT	UIT	AAN
20	AAN	AAN	UIT	UIT	AAN
21	UIT	UIT	AAN	UIT	AAN
22	AAN	UIT	AAN	UIT	AAN
23	UIT	AAN	AAN	UIT	AAN
24	AAN	AAN	AAN	UIT	AAN
25	UIT	UIT	UIT	AAN	AAN
26	AAN	UIT	UIT	AAN	AAN
27	UIT	AAN	UIT	AAN	AAN
28	AAN	AAN	UIT	AAN	AAN
29	UIT	UIT	AAN	AAN	AAN
30	AAN	UIT	AAN	AAN	AAN
31	UIT	AAN	AAN	AAN	AAN
32	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN

Opmerkingen:

- De meeste apparaten hebben vier Dipswitches, terwijl busdetectoren vijf Dipswitches hebben.
- De ID's 9-32 zijn uitsluitend beschikbaar voor busdetectoren.
- Als een Dipswitch op een apparaat wordt gewijzigd, is het noodzakelijk de stroom van het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.

De eerste module in iedere categorie wordt gedefinieerd als ID = 1.

Families die opeenvolgende ID-nummers hebben, zijn:

- Keypads (LCD, LCD met proximity, en draadloos keypad)
- Zone-uitbreidingen (8 zones uitbreiding, bus zone-uitbreiding)
- Uitgangen (4 relais uitganguitbreiding, 8 open collector uitganguitbreiding, 2 relais uitganguitbreiding op 3A voedingsmodule, 2 relais uitganguitbreiding op draadloze zone-uitbreiding, X-10 uitgangen)

- Voedingsmodule (3A geschakelde voedingsmodule)
- Buszones
- DL (draadloze) zone-uitbreidingen

Opmerkingen:

- 1. Het moederbord kan een maximale belasting van 1,4 Ampère ondersteunen. Als meer stroomt vereist is, installeert u aanvullende voedingsmodules (telkens maximaal 3 Ampère).
- Er zijn twee programmeerbare uitgangen op de 3 Ampère voedingsmodule en op de draadloze uitbreiding. Deze programmeerbare uitgangen behoren tot de 'uitgang' familie. Deze uitgangen hebben speciale Dipswitches die de OUTPUT ID identificeren.

Apparaattype	Max. totaal
Bedrade/busuitbreidingen	3
Buszones	32
Draadloze zone-uitbreidingen	2
Buszones uitbreidingen	4
Uitgangsuitbreidingen	4
Keypads	4
3A voedingsmodule	4
Bussirenes (ProSound/Lumin8)	4

Busuitbreidingen installeren

Keypads

De LightSYS ondersteunt verschillende types keypads. Er kunnen maximaal 4 buskeypads aan de LightSYS worden toegewezen.



Model: RP128KCL



Model: RP432KP



Model: RP128KP

> De LightSYS buskeypads installeren

- 1. Open het deksel van het keypad
- 2. Stel ID Dipswitches in
- 3. Sluit het keypad aan op de bus
- 4. Stel de wand sabotage schakelaar in (uitsluitend model RP128KP)
- Pas de helderheid en het contrast van het LCD-keypad aan met behulp van een instelling naast de dipswitches. (Model RP128KCL). Bij de modellen RP128KP en RP432KP wordt dit gedaan door [OK] in te drukken en ingedrukt te houden.
- 6. Monteer het deksel terug op het keypad

8 zone-uitbreidingen

De LightSYS zone-uitbreiding (model RP432EZ8) maakt het u mogelijk om uit te breiden. Tot maximaal drie extra 8-zone-uitbreidingkaarten (voor een totaal van 32 ingangen) kunnen aangesloten worden op uw LightSYS beveiligingssysteem.



Afbeelding 3-2: Zone-uitbreiding en bevestigingsdiagrammen

> De 8-zone-uitbreiding installeren

1. Stel de Dipswitches als volgt in:

Schakelaar (switch)	Omschrijving
Switch 1-5	Definieert het ID-nummer van de zone-
	uitbreiding
Switch 6-7	Niet van toepassing
Switch 8: sabotage	In plaats van een kortsluiting tussen het
Overbruggen	TMP/COM klemmenblok

- 2. Bedraad de zone-uitbreiding naar de bus
- 3. Bedraad de zoneklemmen als volgt:
 - a. Sluit maximaal acht vastbedrade zones aan met behulp van twisted-pair of 4conductor bedrading.
 - b. Sluit iedere zone aan op de juiste Zone (Z) klem en de desbetreffende COM-klem. Ieder paar zones deelt een COM-klem. Bijvoorbeeld: Z1 en Z2 delen een COMklem, net zoals Z3 en Z4, enzovoort.

Busapparaten installeren



4. Verbind de voeding op de apparaten.

Opmerking:

De RP432EZ8 maakt het mogelijk om de einde lijn weerstand voor zijn zones zelf te definiëren. De keuze wordt gemaakt via de sneltoets programmeren: $@@@@}$.

5. Bevestig de zone uitbreiding in één van de linkergleuven van de LightSYS kast:



Afbeelding 3-3: Zone-uitbreiding bevestiginglocatie in de LightSYS kast

Uitgang

De LightSYS Programeerbare Uitgangen ondersteunen diverse types, gebasseerd op tijdschema's of systeemgebeurtenissen. Zoals in detail uitgelegd in Hoofdstuk 4, kunt u persoonlijke programmatie instellen met behulp van de Installateur

programmeringmenu's ^③ Uitgangen.



Afbeelding 3-4: Voorziening Uitgangsmodule PO4 (toont een voorbeeld van PO4 bedrading)





Afbeelding 3-6: Voorziening outputmodule X - 10

Opmerkingen:

Uitgangen op module EO8:

Stroomverbruik: 25 mA, typisch / 30 mA, maximaal

Contacten; 12 V open collector, Actief Laag, 70 mA maximaal

Uitgangen op module EO4:

Stroomverbruik: 25 mA, typisch / 140 mA, maximaal

contacten: 5 A / 24V DC.

> De Programmeerbare uitgangsuitbreidingen installeren:

- 1. Stel de ID van de uitganguitbreiding in met behulp van de ID Dipswitches
- 2. Bedraad de PU uitbreiding naar de bus

- 3. Sluit de apparaten als volgt op de uitgangklemmen aan:
 - a. PU4 Relais (zie Afbeelding 2-8: PU1 voor **zelfgevoed toestel.**PU8 Open collectors:



c. X10:

i. Sluit een RJ25 belkabel (4-draads telefoonsnoer) aan tussen de RJ11 connector op de X-10 module en de X-10 zender

- ii. Steek de X-10 zender in het AC- stopcontact..
- iii. Steek de X-10 ontvanger in de AC-stopcontact dicht bij het apparaat dat zal worden bediend.
- iv. Sluit de X-10 ontvanger aan op het apparaat
- Bevestig de Uitgang uitbreidingsmodules in de kast van het moederbord, afhankelijk van de beschikbare ruimte, of in een aparte kast (zie Afbeelding 3-3: Zone-uitbreiding bevestiginglocatie
- 5. Als de Uitgang uitbreidingsmodule bevestigd is in een aparte kast, kunt u de TAMP en COM klem gebruiken om de sabotagefunctie van de kast als volgt in te stellen:

Sluit één (of meer) NormaalOpen (NO) impuls drukknop in serie tussen de TAMP en COM klemmen. De klemmen sluiten als de kast dicht is .

Opmerking:

Het is niet nodig om een sabotageschakelaar te gebruiken als een andere module die dezelfde kast deelt er al van is voorzien.

Gebruik GEEN einde lijn weerstand in het circuit van de sabotageschakelaar. Als geen sabotageschakelaar wordt gebruikt, sluit u de draadjumper aan tussen de twee klemmen.

Draadloze ontvanger

Maximaal twee draadloze busuitbreidingen (model WL432) kunnen worden toegewezen aan de LightSYS.

Busapparaten installeren





4. gat voor muursabotage



- 1. Optioneel schroefgat (gebruikt om voor- en achtkant vast te maken)
- 2. Rode LED
- 3. Groene LED
- 4. Programmeerknop
- 5. Dipswitch
- 6. Behuizingsabotage
- 7. Busconnector
- 8. Klemmenblok

Afbeelding 3-7: Draadloze ontvanger

De draadloze ontvanger installeren

- 1. Verwijder de ontvanger van de achterkant.
- 2. Gebruik de achterkant als markeersjabloon.
- 3. Verwijder de schroefkapjes en gebruik ze later om de schroefgaatjes te dichten.
- 4. Bevestig de achterkant aan de muur.
- 5. Open de voorklep van de draadloze ontvanger.
- 6. Stel de Dipswitches als volgt in:

Schakelaar (switch)	Omschrijving
SW1- SW3	3 switches om de ID van de draadloze ontvanger in
	te stellen
SW4 – SW6	3 switches om de ID van de 2-uitgang uitbreiding in
	te stellen
SW7:	PU uitbreiding inschakelen/uitschakelen
	Off (uit) : Niet aktief
	On (aan) : Aktief
SW8	Bedieningsmodus ontvanger
	Off (uit): busmodus
	On (aan) : stand-alone modus

7. Bedraad de draadloze uitbreiding met de bus

- Sluit de apparaten aan op de uitgangsklemmen (12VDC @ 1A maximaal; spanningslooscontact). Zie Afbeelding 2-8: PU1 voor en Afbeelding 3-4: Voorziening Uitgangsmodule)
- 10. Bevestig de draadloze ontvanger op de achterkant.
- 11. Monteer de bevestigingschroef.
- 12. Sluit de voorklep. Gebruik het schroefkapje dat u bij stap 3 eruit had getrokken aan de achterkant .

Opmerking:

Zie voor aanvullende programmeer- en configuratie-instructies 5IN1424 draadloze ontvanger 432 Installatie-instructies.

3 A voedingsmodule



Afbeelding 3-8: SMPS – algemeen overzicht

> De 3A geschakelde voedingsmodule (SMPS) bevestigen

1. Bevestig de SMPS en de back-up accu in een metalen kast.

Belangrijk:

De SMPS mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden onderhouden! Tenzij in onderhoud, moet de SMPS kast te allen tijde met schroeven gesloten blijven!

Gebruik uitsluitend veiligheidgekeurde bedrading in overeenstemming met de nationale of lokale regelgeving.

De SMPS is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis!



Afbeelding 3-9: SMPS in een metalen kast

Opmerking:

Vóór de installatie berekent u het totale stroomverbruik van de aangesloten apparaten om het maximale stroombereik van de voedingsmodule niet te overschrijden!

Belangrijk:

Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, sluit u alle stroombronnen af vóór het onderhoud! Onder geen enkele voorwaarde mag de hoofdvoeding zijn aangesloten op de PCB anders dan via het hoofd klemmenblok.

- 2. Plaats de SMPS metalen behuizing op een schone en droge plek, dicht bij de hoofdvoeding.
- 3. Open de SMPS kast door de bevestigingschroeven los te maken.
- 4. Als u de kast aan de muur bevestigt, wordt het aanbevolen om Ø4,2mm, 32mm lengte schroeven (DIN 7981 4.2X32 ZP) te gebruiken.
- 5. Sluit het inkomende hoofdvoedingsbedrading aan op de hoofdzekering klemmenblok.
- 6. Bedraad de SMPS-klemmen als volgt:
 - a. **Sluit de busklemmen aan**: Sluit slechts drie van de eerste vier klemmen aan op de linkerkant van de voedingsmodule op de 4-draadsbus van het moederbord, en wel als volgt:

	Uitbreiding busklemmen						
	COM BUS BUS						
Kleur	BLK (zwart)	YEL (geel)	GRN (groen)				

Belangrijk:

Maak GEEN verbinding met de AUX (ROOD) klem vanaf het moederbord. Dit wordt gebruikt voor de voeding van de uitgaande bus en de erop aangesloten modules.

Opmerkingen:

De voedingsmodule is aangesloten op de AC hoofdvoeding. Deze module levert daarom de stroom aan alle modules en/of keypads die zich NA dit punt bevinden aangesloten op de bus.

b. **Het sabotagealarm (TAMP COM) instellen:** De voedingsmodule kan worden geplaatst in een metalen behuizing. Beveilig de kast als volgt: sluit één (of meer) normaal open impuls-drukknopschakelaars in serie tussen de TAMP en COM klemmen.

Opmerkingen:

- 1. Het is niet nodig om een sabotageschakelaar te gebruiken als een andere module die dezelfde kast deelt al is voorzien daarvan.
- 2. Gebruik GEEN eindlijn weerstand in het circuit van de sabotageschakelaar.
- 3. Als geen sabotageschakelaar wordt gebruikt, sluit u de draadjumper aan tussen de twee klemmen.
- c. BEL/LS (+) (-): Wordt gebruikt om een externe sirene aan te sturen door de SMPS (bel of luidspreker) aan te sluiten. Stel de Bel/LS jumper respectievelijk in voor het aangesloten apparaat zoals beschreven in de paragraaf Jumperinstellingen hieronder.

Opmerkingen:

- 1. Om bellus problemen te voorkomen, sluit u een $2,2K\Omega$ weerstand aan indien GEEN aansluiting wordt gemaakt voor de BEL/LS klemmen.
- 2. Gebruik en grotere diameter als de afstand tussen de sirene en de SMPS aanzienlijk is. Houd rekening met de stroomverbruik van de sirene (s) bij de keuze van de draaddiameter (zie bijlag C, pagina 218).
- 3. Iedere interne sirene(s) die is/zijn aangesloten op de voedingsmodule zal precies zo functioneren als de sirene(s) die is/zijn aangesloten op het moederbord.
- d. AUX ROOD (+): Wordt gebruikt samen met de COM (-) klemmen om stroom op AUX apparaten te brengen (bv. PIR's, rook/glasbreukdetectoren en alle andere apparaten die 12VDC voeding nodig hebben). Totaal stroomverbruik van de SMPS (via de AUX/COM en BEL/LS klemmen) is 3A.

Opmerkingen:

Als één of meer van de AUX/BEL/LS uitgangen beloverbelast is/zijn en de SMPS uitschakelt, moet de SMPS als volgt worden teruggezet met behulp van de LightSYS software; Gebruikersmenu > Activiteiten > Geavanceerd > Optie beloverbelasting terugzetten, of de modus installateur programmering openen en verlaten. Als de beloverbelasting nog altijd blijft bestaan, voert u als volgt een handmatig terugzetten uit:

Sluit alle belbelastingen af van de AUX/COM klemmen gedurende

tenminste 10 seconden voordat u enige belbelasting op de AUX/COM klemmen opnieuw aansluit. Voer vervolgens belOverbelasting terugzetten nogmaals uit vanuit het LightSYS gebruikersmenu.

- e. GROUND (aarding): wordt gebruikt om de GND klem aan te sluiten op de aardingpin van de hoofdvoeding (zie afbeelding hieronder). Gebruik hiervoor minstens 1.5mm²
- f. AC: wordt gebruikt voor aansluiting van de AC klemmen (zie afbeelding hieronder) op de transformatoruitgangen (16,5VAC/50VA).



Afbeelding 3-10: SMPS - AC & aarding aansluiting

7. Stel de SMPS jumpers en de Dipswitches als volgt in:

Mod- ule	Dipswitch	Omschrijving		
	PS/SW1-SW3	Wordt gebruikt om een uniek ID-nummer voor de		
Voeding		busmodule in te stellen voor communicatiedoeleinden.		
s-	PS/SW4	Schakelt voedingsmodule - LightSYS communicatie		
		aan/uit		
module C		On/aan (omhoog): communicatie ingeschakeld		
		Off/uit (omlaag): communicatie uitgeschakeld		
	PU/SW1-SW3	Wordt gebruikt om een uniek bus ID-nummer in te		
Uitgang		stellen voor de PU-module die zich op de SMPS-kaart		
		bevindt.		

PU/SW4	Schakelt PU-module - LightSYS communicatie aan/uit
	On/aan (omhoog): communicatie ingeschakeld
	Off/uit (omlaag): communicatie uitgeschakeld

Opmerking:

Als PS/SW4 of PU/SW4 uit staan, wordt het ID-nummer gedefinieerd door SW1-SW3 niet herkend door LightSYS en kan het worden gebruikt voor de aansluiting van een ander accessoire van dezelfde categorie. De PU/PS LED zal dan knipperen omdat er geen communicatie met het moederbord is.

Jumper	Omschrijving						
	Ontladingb	escherming accu					
	Bescherming AAN	Bij continue AC stroomonderbreking, schakelt de SMPS de accu automatisch uit als de spanning van de back-up accu onder 10,8VDC komt. Dit wordt gedaan om "diep" ontladen te voorkomen wat de accu kan beschadigen.					
BAT	Bescherming UIT	De accu kan volledig worden ontladen tijdens continue AC stroomonderbreking (geen bescherming tegen "diep" ontladen).					
	🖑 Opme	erking:					
	Als een 2-pins configuratie is gekozen, kan de accu beschadigd raken, vervanging van de accu is mogelijk nodig.						
Bel/LS	Gebruikt om de SMPS werkingsmode in te stellen volgens de						
	gebruikte sirene aangesloten op de uitgangen SIRENE/LS.BEL						
	Copmerking:						
	De sirene(s) die is/zijn aangesloten op de SMPS werkt/werken precies zo als de sirene(s) aangesloten op het paneel.						
	Bel s	Voor een belelektronische sirene met ingebouwde sirenebesturing, plaatst u de jumper op één pin; 12VDC wordt geproduceerd op de sireneklemmen tijdens inbraak/paniek alarmmeldingen. Een negatief wordt geproduceerd tijdens brandalarm.					
	LS (luidspreker) i	Voor een luidspreker zonder een ingebouwde sirenebesturing, plaatst u de jumper op beide pinnen. De SMPS produceert een continue wisselstroom voor inbraak/paniek alarmmeldingen en een onderbroken wisselstroom voor brandalarm.					

- 8. Zoek de accu aan de onderkant van de SMPS-kast.
- 9. Sluit de losse voedingsdraden (accuconnectoren) van de SMPS-kaart aan op de accuklemmen; (+) rood, (-) zwart.

Opmerking:

Gebruik uitsluitend Droge loodaccuen, type 12V, 7-19 Ah (maximaal) en veiligheid die is goedgekeurd volgens de nationale normen!

Digitale spraakmodule



Afbeelding 3-11: PCB spraakmodule

> De spraakmodule bevestigen:

1. Stel de Dipswitches van de spraakmodule als volgt in:

Schakelaar (switch)	Omschrijving	Gebruik
1	Sabotage Overbruggen	In plaats van een overbrugging tussen het TMP/COM klemmenblok
2	OPT	Niet in gebruikt
3	Test	Parallel aangesloten op alle uitgangskanalen en maakt het mogelijk om te luisteren naar alle afgespeelde berichten met behulp van een luidspreker (tenminste 32 Ohm) aangesloten tussen de testluidspreker en COM-klemmen
4	Interne microfoon	Kies een externe of interne microfoon voor het opnemen van berichten: On (aan) : Berichten opnemen vanaf de microfoon die zich op de spraakmodule kaart bevindt

Off (uit): Berichten opnemen vanaf een microfoon die zich op de luister/spraak eenheid bevindt (IN1 klem)



Afbeelding 3-12: Spraakmodule - Bedrading luister/spraak eenheid

- Busaansluiting: De aansluiting naar de hoofdbus kan worden gemaakt via de klemmen van de spraakmodule AUX (ROOD), COM (ZWART), BUS (GEEL) en BUS (GROEN) zoals afgebeeld, of via de bus (PLUG1) met behulp van het meegeleverde 4-draads snoer.
- b. Indien gewenst, sluit u de luister/spraak eenheid aan zoals afgebeeld in het bovenstaande diagram.
- c. Sluit de spraakmodule aan op het moederbord van de VOICE connector (PLUG 4) via het meegeleverde snoer, zoals hieronder afgebeeld. Deze connector zendt signalen van de spraakmodule naar de telefoonlijn tijdens communicatie op afstand en is essentieel voor de normale werking van de spraakmodule.



- 1. Bevestig de spraakmodule in de polycarbonaat behuizing met het LightSYS moederbord om een verbinding tussen de twee eenheden te maken. (zie boven)
- 2. Bevestig de luister/spraak eenheid. Bevestig de eenheid op een plek waar de "Meeluisteren-" bediening dient te worden uitgevoerd.

Sirenes

Zie voor gedetailleerde informatie over de installatie van de bussirenes (ProSound of Lumin8) de handleidingen die bij deze producten zijn meegeleverd.

ProSound



Afbeelding 3-13: ProSound busbedrading

> LightSYS compatibelkbele bussirenes installeren

- 1. Sluit de sirene aan volgens Afbeelding 3-13: ProSound busbedrading
- 2. Stel de desbetreffende Dipswitches in voor busmodus bediening.
 - a. Dipswitch **DIP1:SW4** : moet in stand ON staan voor ProSound busaansluiting
 - Dipswitch DIP 1:SW5: definieert het geluidspatroon van de sirene (ON = langzaam, OFF = snel)
 - c. Dipswitch **DIP 1:SW1-3**: stel ID busnummer in. Er kunnen maximaal 4 sirenes op de LightSYS worden aangesloten.
 - d. Dipswitch DIP 2:SW2: stel ander sirenegeluid in

Opmerkingen:

- De sirene functioneert niet als er geen accu is aangesloten of er geen stroom is ingeschakeld op de PS-klemmen.
- Na het opstarten van de sirene, werkt deze niet gedurende een periode van 20 seconden (geluid en flitser) om onvrijwillige activering tijdens installatie te voorkomen.
- Na het opstarten van de sirene, zullen de ingangen van de sirene (C+/C-) uitsluitend voor activering zorgen als ze tenminste 10 seconden in de normale (rust) status zijn geweest.

- De PROX en TRBL uitgangen worden gedeactiveerd in de busmodus configuratie.
- Om de accu te beschermen tegen "diep" ontladen, zal de accu automatisch worden geïsoleerd onder 10,5 VDC.

Lumin8



Busdetectoren aansluiten

Er kunnen maximaal 32 adresseerbare busdetectoren aan de LightSYS worden toegewezen. Busdetectoren kunnen worden bedraad naar de hoofdbus of naar een bus zone-uitbreiding (BZE).

Zie voor de complete installatie-instructies de instructies die bij iedere busdetector zijn meegeleverd.

- > Busdetectoren aansluiten op de hoofd LightSYS bus
 - 1. Stel het ID-nummer van de busdetector in (1-32) met behulp van de Dipswitches van de detector.

Opmerking:

Bij WatchOUT, LuNAR, en WatchIN stelt u de schakelaar in die de werkingsmodus van de detector naar de busmodus definieert.

2. Bedraad de busklemmen AUX (ROOD), COM (ZWART), BUS (GEEL) en BUS (GROEN) naar de LightSYS bus.

Opmerking:

Voor maximale stabiliteit van de werking is het het beste om een totale lengte van 300 meter bedrading vanaf de busdetector naar het LightSYS bedieningspaneel NIET te overschrijden.

Busdetectoren aansluiten met behulp van een bus zone-uitbreiding (BZE)
 Belangrijke opmerking:

Het aansluiten van buszones naar de LightSYS met behulp van de bus zoneuitbreiding kan uitsluitend worden gedaan met behulp van de bus zone-uitbreiding versie B of later, PN RP128EZB000B.

1. Stel het ID-nummer van de BZE in (1-3) met behulp van de Dipswitches SW1 1-3.

Busapparaten installeren

- 2. Stel de BZE SW2-3 in op de stand AAN.
- 3. Bedraad de BZE klemmen gemarkeerd als NAAR PANEEL naar de LightSYS bus.
- 4. Stel het ID-nummer van de busdetector in (1-32) met behulp van de Dipswitches van de detector.

Opmerking:

Herhaal hetzelfde ID niet twee maal op dezelfde BZE.

5. Bedraad de busklemmen van iedere detector naar de desbetreffende klemmen van de BZE, gemarkeerd als NAAR APPARAAT (zie onderstaande afbeelding).

Opmerking:

Voor maximale stabiliteit van de werking, is het het beste het volgende totaal NIET te overschrijden:

300 meter bedrading vanaf de BZE naar het LightSYS paneel.

300 meter bedrading vanaf de BZE naar de laatste busdetector.



Indien aangesloten op LightSYS kunnen de bus zone-uitbreidingen worden gedefinieerd om 32 buszones te ondersteunen. Er kunnen maximaal 4 bus zone-uitbreidingen op de LightSYS worden aangesloten.

Enkelvoudige zone-uitbreiding

De RISCO RP128EZ01 is een enkelvoudige zone-uitbreiding die het mogelijk maakt om iedere tradionele detector aan te sluiten op een RISCO systeembus. Met behulp van de busaansluiting kunt u uw installatie gemakkelijker maken door iedere detector parallel aan te sluiten Daarnaast kunt u iedere detector definiëren met een van de volgende zoneafsluitingen die door het paneel worden ondersteund: NO, NC, EOL, DEOL. > De RP128EZ01 aansluiten op de LightSYS bus

Opmerking:

Maximaal 32 enkelvoudige zone-uitbreidingen kunnen worden geïnstalleerd op de LightSYS.

- 1. Stel het ID-nummer van de RP128EZ01 in (1-32) met behulp van de Dipswitches 1-5.
 - 1. SW1 (1 5): ID-switches. Definieert het ID-nummer van de enkelvoudige bus zone-uitbreiding
 - 2. SW1 6: Niet in gebruik
- 2. Bedraad de RP128EZ01 busdraden rood, zwart (COM), geel (BUS) en groen (BUS) naar de LightSYS bus.

Opmerking:

Voor maximale stabiliteit van de werking is het het beste om een totale lengte van 300 meter bedrading vanaf de BZ1 naar het LightSYS bedieningspaneel of naar de bus zone-uitbreiding NIET te overschrijden.

> RP128EZ01 naar de hoofdbus bedraden >RP128EZ01 naar bus zone-uitbreidingen bedraden



Opmerkingen:

Als u de RP128EZ01 aansluit op en bus zone-uitbreiding, bedraadt u de RP128EZ01 draden naar de desbetreffende klemmen van de bus zone-uitbreiding die zijn gemarkeerd als NAAR APPARAAT.

3. Bedraad de RP128EZ01 zonedraden, zwart en wit, naar de klemmen van de detector volgens de vereisteafsluiting.

Opmerkingen:

De zwarte en witte draden zijn gelijk aan de zone-ingang klemmen in de Light SYS.

De installatie voltooien

> De installatie voltooien

- 1. Bevestig het achterpaneel van de kast aan de muur met behulp van de bevestigingschroeven
- 2. Sluit het systeem aan op de voedingsmodule

Opmerking:

Als er geen sabotagecontact aan de achterzijde is aangesloten, stelt u SW1-4 in de stand ON om sabotagealarm te voorkomen.

3. Sluit het deksel van de kast en maak de vergrendelingschroef vast.

Na voltooiing van de LightSYS busapparaat installatie, modulebedrading en instelling van Dipswitches en jumpers, gaat u verder met *Hoofdstuk 4* en *Hoofdstuk 5*

Hoofdstuk 4. Installateur programmering

Programmeermethodes

Programmeer de LightSYS via een van de volgende drie methodes:

- Configuratiesoftware (lokaal of op afstand)
- Programma overdrachtmodule (PTM)
- 🝭 LCD keypad

Configuratiesoftware

Een softwareapplicatie die u in staat stelt de LightSYS vanaf een computer te programmeren. Deze biedt de volgende mogelijkheden:

- Lokaal werken, via een draagbare computer aangesloten met een belkabel op de LightSYS
- Werken op een locatie op afstand, communicerend met de LightSYS via een van de volgende opties:
 - o Een telefoonlijn en modem
 - TCP/IP-netwerk met behulp van de IP-module
 - GPRS met behulp van de GSM/GPRS-communicatiemodule

Zie voor verdere informatie over het programmeren van de LightSYS via de configuratiesoftware de handleiding *Configuratiesoftware*.

PTM: gegevensopslag apparaat

De PTM is een kleine toestelletje waarop het LightSYS paneel een kopie van de systeemconfiguratie kan zetten. De PTM slaat deze kopie op en kan de configuratie ook terugzetten op het LightSYS paneel.

- > Kopiëren vanaf een geprogrammeerd moederbord naar de PTM:
- 1. Plaats de PTM op de PLUG1 connector op het moederbord met de rode LED in de richting van de rij klemmen op het moederbord. De rode LED knippert langzaam.
- 2. Stel de standaard Dipswitch 2 in op de stand ON (aan).
- 3. Vanaf een LCD keypad benadert u het menu Installateur Programmeren.
- 4. Zonder enige wijziging te maken, verlaat u het hoofdmenu Installateur Programmeren door op [0] te drukken. De LED op de module programmaoverdracht knippert snel, en het keypad toont de volgende tekst: Bezig gegevens op te slaan in "PTM Toebehoren"
- Als de LED stopt met snel knipperen, geeft het keypad twee keer een piepsignaal en toont het de volgende tekst:
 "Gegevens zijn opgeslagen"
 "A.u.b. wachten..."

Pagina 54

Installateur programmering

- 6. Vervolgens keert het keypad terug naar de normale, oorspronkelijke display.
- 7. Verwijder de PTM uit de PLUG1 connector.
- 8. Stel de standaard Dipswitch 2 in op de stand OFF (uit).
- 9. De PTM bevat nu een kopie van de configuratie van het moederbord.
- > De opgeslagen configuratie van de PTM laden naar het moederbord:
- 1. Plaats de PTM op de PLUG1 connector op het moederbord met de rode LED in de richting van de rij klemmen op het moederbord. De rode LED knippert langzaam.
- 2. Stel de standaard Dipswitch 2 in op de stand ON (aan).
- 3. Schakel tijdelijk alle stroom van het moederbord (zowel AC als stand-by accu).
- 4. Sluit alle stroom naar het moederbord weer aan. Na een ogenblijk knippert de LED op de programmaoverdracht module snel, om aan te geven dat de informatie wordt gekopieerd van de PTM naar het moederbord. Het LCD keypad toont de volgende tekst:

"Wachten aub..."

- 5. Als de LED stop met snel knipperen, geeft het keypad een piepsignaal en keert de display terug naar de normale, oorspronkelijke display.
- 6. Verwijder de PTM uit de PLUG1 busconnector
- 7. Stel de standaard Dipswitch 2 in de OFF (uit) stand.
- 8. Vanaf een LCD keypad benadert u het menu Installateur Programmeren.
- 9. Zonder enige wijziging te maken, verlaat u het hoofdmenu Installateur Programmeren door op [0] te drukken. De LED op de module programmaoverdracht knippert snel, en het keypad toont de volgende tekst: "Wilt u de "

"Gegevens opslaan? J"

- 10. Druk op (), (), (), (*/)
- Het keypad geeft twee piepsignalen en toont de volgende tekst: "Gegevens zijn opgeslagen"
 "Wachten aub..."
- 12. Vervolgens keert het keypad terug naar de normale, oorspronkelijke display en komt de configuratie van het moederbord nu overeen met de PTM.
- 13. Zet de TIJD en DATUM terug, die verloren zijn gegaan doordat de stroom is uitgeschakeld.

LCD Keypad

Het LCD keypad is een visueel interfacetool dat u helpt bij de bediening en programmatie van het LightSYS moederbord.

Toetsfuncties

De volgende beltabel beschrijft het gebruik van de toetsen van het keypad tijdens het programmeren.

LCD KP	LCD KP	Touch screen	Functie
<u>1</u> -0	KP128KCL	keypad Kr 126Kr	 Om numerieke waarden in te voeren waar nodig. Voor programmeren met sneltoets. Druk de nummertoetsen in om toegang tot een programma optie te krijgen. Om labelsbel en namen te bewerken.
(B)	*		Om terug (omhoog) te gaan / verlaten / niet opslaan.
67	(#/6)	ОК	Invoeren / opslaan (naar het getoonde menu gaan of de gegevens die u hebt gewijzigd op te slaan).
ſ			Druk op een van deze toetsen om terug of vooruit te gaan door de
of	Status ?		programmeerniveau. Deze toetsen wijzigen ook de positie van de knipperende cursor. Als een u gedeelte bewerkt, beweegt de cursor respectievelijk naar links of naar rechts.
(E)	Stay /	6	Gebruikt om heen en weer te schakelen tussen menuopties, van 'N' naar 'J' en omgekeerd.
	Arm /	•	Gebruikt om de digitale waarden van het gekozen scherm te verhogen of te verlagen.

Als u niet weet waar u zich in de menustructuur bevindt, drukt u herhaaldelijk op 🍥

om terug te keren naar het hoofdmenu.

Benamingen invoeren:

Gebruik de toetsen op het keypad om tekens te noteren volgens de onderstaande tabel. Meerdere malen drukken op een bepaalde toets schakelt heen en weer tussen de beschikbare tekens van die toets in de vermelde volgorde, gevolgd door een spatie. De LightSYS staat in totaal 74 verschillende tekens toe (letters, cijfers en symbolen) voor het gebruik bij belbenamingen.

Toets	Ge	egev	/ens	vol	gord	е											
1	1		,	' 1	?!	"	_	()	@	/	:	_	+	&	*	#
2	2	а	b	с	А	В	С										
3	3	d	e	f	D	Е	F										
4	4	g	h	i	G	Η	Ι										
5	5	j	k	1	J	Κ	L										
6	6	m	n	0	Μ	Ν	0										
7	7	р	q	r	s	Р	Q	R	S	5							
8	8	t	u	v	Т	U	V										
9	9	w	x	у	z	W	Х	Y	Z								
0	0																

Time-out keypad

Als na 15 minuten geen enkele toets werd ingevoerd via een keypad dat in de Installateur programmeringmodus is gezet, wordt een hoorbare herinnering gegeven die bestaat uit meerdere piepsignalen die elkaar snel opvolgen, samen met de volgende tekst: **Time-out**

(#/6)

Raak een toets aan

Als u een willekeurige toets aanraakt, stopt het piepsignaal. Om weer toegang tot het Installateur programmeringmenu te krijgen, moet u uw Installateurcode nogmaals

invoeren en drukken op 💷 , 😡 ,

Toegang installateur programmeringmenu

Nadat U de eerste keer de stroom inschakelt

> De LightSYS voor het eerst inschakelen:

- 1. Sluit alle stroom af naar het moederbord
- 2. Stel SW1-2 (standaard) in op de ON positie (zie pagina 32).
- 3. Stel SW1-2 (sabotage overbruggen) in op de ON positie (zie pagina 32).
- 4. Sluit stroom aan op de gemonteerde eenheid

Installateur programmering

(#/fa)

OK

- 5. Druk op de (), (), toets.
- 6. Kies taal. Blader door de opties en druk op 🤷 , 😡 ,

Opmerking: Het wijzigen van de taal kunt u ook in de gewone bedieningsmodus doen door tegelijkertijd op

), 💷 + 🖲 te drukken

- Corrigeer de tijd en datum en bevestig deze door te drukken op [●], [●], [●]
 (#/6).
- 9. Het systeem voert automatisch de optie "toebehoren-instellen " uit.
- 10. Ga naar het gedeelte "De aangesloten apparaten identificeren" zoals hieronder beschreven.

Gewone bedieningsmodus

- > De installateur programmeringmodus ingaan

 - Voer de installateurscode in (standaard: ①①①①) en druk op ⁽¹⁾, ⁽¹⁾

 - 4. U bevindt zich nu in de installatie programmeermodus. Ga naar het gedeelte *"De aangesloten apparaten identificeren"* zoals hieronder beschreven.

De aangesloten apparaten identificeren

Automatische instelling

Opmerking:

Bij Default zal het systeem naar de automatische instellingen gaan van de installatiemodus als Dipswitch 2 in de positie AAN staat. Als het keypad al BUS SCANNING aangeeft, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 2.

- 1. Voer de toetsvolgorde voor programmeren in $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ (Installeren, BUS apparaten, automatisch).

Installateur programmering

- 3. Controleer of het keypad alle apparaten toont die u hebt aangesloten. Als een apparaat niet wordt getoond, zorg er dan voor dat deze een uniek ID heeft binnen zijn 'familie'.
- 5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de aanwezigheid van alle apparaten is bevestigd, en alle Instellingen zijn geconfigureerd.

Opmerkingen:

- Als u een zone-uitbreiding toevoegt, dient u de weerstandcompatibiliteit van de zone-uitbreiding te definiëren, afhankelijk van de detectoren die u op de uitbreiding wilt aansluiten. Standaard staat de weerstand ingesteld op 2,2K voor EOL en DEOL beëindiging.
- Bij het toevoegen van een draadloze uitbreiding, definieert u het "*Vakje Overbruggen sabotage*" als JA als de draadloze uitbreiding in de LightSYS behuizing wordt gemonteerd en niet als stand alone in zijn eigen behuizing.

Bustest

De bustest (sneltoets OOOO) verstuurt meerdere testcommando's naar ieder apparaat dat is aangesloten op het systeem, om een betrouwbare verbinding te garanderen.

Opmerking:

Als een lage uitlezing optreedt, controleert u de verbindingen met het apparaat en herhaalt u de bustest.

Werkschema programmeren draadloos apparaat

Elk van de 32 zones in de LightSYS kan worden gedefinieerd als een draadloze zone.

Stap 1: Een draadloze ontvanger toewijzen

 Kies in het installatiemenu @0@@\$ (Installeren, Busapparaat, Handmatig, DL Uitbreiding)

Stel de ontvanger ID (1 of 2) in, en met behulp van 💽 (5109), 🕑

- 2. stelt u het type in op DL (draadloos) en drukt u op 💷 , 😡 ,

ок (#/б)

Stap 2: De ontvanger kalibreren

Voor succesvolle communicatie moet de sterkte van het signaal hoger zijn dan het niveau van de geluidsdrempel, gemeten tijdens een proces dat *kalibratie* heet.

- In het installatiemenu kiest u ⑦②① (Installeren, DL apparaat, RX kalibratie)
- 2. Kies de draadloze ontvanger en druk op 💿 , 🔝 , 🖛 , 🗰 , 🌾 .

Uitleg:

De kalibratiemeting hierboven toont de hoeveelheid achtergrond 'ruis' die de ontvanger kan 'horen' op dezelfde frequentie als de RISCO draadloze apparaten. Deze 'ruis' kan komen van bel nabije apparaten of een ander system of andere apparaten die werkzaam zijn op dezelfde frequentie in de buurt. Dit zijn 'ongewenste' signalen waarvan de LightSYS draadloze ontvanger moet worden verteld 'er niet naar te luisteren'. De drempelwaarde (hierboven ingesteld) is de absolute minimale signaalsterkte die nodig is om te worden gehoord door een draadloos apparaat, zodat de ontvanger dit daadwerkelijk 'kan horen'.

Stap 3: Draadloos apparaat toewijzen

Ieder draadloos apparaat moet zichzelf identificeren bij de systeemontvanger, gedurende een proces dat 'aanleren' wordt genoemd.

Aanleren kan worden uitgevoerd door een RF-signaal te versturen vanaf ieder apparaat, of door de unieke seriële code van het apparaat in het systeem in te voeren. Aanleren kan lokaal worden uitgevoerd met behulp van het keypad, of op afstand met behulp van de configuratiesoftware.

> Snelle aanlering via RF-signaal met behulp van een keypad

- In het installatiemenu kiest u ⑦②② (Installeren, DL apparaat, Toewijzing)
- 2. Kies 1) Via RF en druk op 💷 , 📶 , 🥵 , 🖅 .
- 3. Kies de ontvanger die gebruikt gaat worden voor de registratiemodus.

- 6. De draadloze ontvanger staat in de leermodus. Verstuur een schrijfbericht vanuit uw draadloze apparaat zoals afgebeeld in onderstaande beltabel:

Draadloos apparaat	Schrijfbericht versturen
Detector/contacten/wateroverlast/elektrische schok	Druk de sabotageschakelaar in en houd deze 3 seconden ingedrukt.
Rookdetector	Plaats accu. Schrijfbericht wordt automatisch binnen 10 seconden verstuurd.
Gas, koolmonoxide detectoren	Druk de testknop in en houd deze 3 seconden ingedrukt.
2 Paniekknop keyfob	Druk beide knoppen gedurende tenminste 7 seconden in.
4 Knop keyfob	Druk op de 🌢 knop op de keyfob en houd deze tenminste 2 seconden ingedrukt.

- 7. Met behulp van de pijltjestoetsen kiest u [**Gesupvsd**] of [**Niet Gesupvsd**] voor de draadloze zone en drukt u op **()**, **()**, **()**, **(#/6)**.
- 8. Herhaal de stappen 3 tot en met 7 totdat alle vereiste draadloze apparaten zijn aangemeld.

- 9. Ga verder met het gedeelte over het invoeren van attributen voor draadloze apparaten.
- Zones: sneltoets 2) Zones, > 1) Instellingen)
- Keyfobs: sneltoets: 8) Apparaten > 2) Keyfob

Werkschema busdetectoren programmeren

Het volgende gedeelte beschrijft de gang van zaken voor het toevoegen van busdetectoren aan de LightSYS. Busdetectoren kunnen worden geprogrammeerd naar het moederbord of naar een bus zone-uitbreiding.

Programmeren busdetectoren op de hoofdbus

Stap 1: Busdetector aan het moederbord toevoegen

Opmerking:

Als u de Automatische Instellingen al hebt uitgevoerd, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 2: Busdetectoren toewijzen aan een zone-ID en de basisInstellingen instellen.

In het installatiemenu drukt u op ⑦① ② ◎⑨ om toegang te krijgen tot de 1. categorie buszone.

- Druk op 🖳 🥮, 🍉 , 🍲 om de cursor naar het ID-veld te 2. verplaatsen.
 - 3. Voer het ID-nummer van de busdetector in, zoals ingesteld door de Dipswitches (01-32) van de detector.

Opmerking:

De weergave "(x:yy) Type: None (geen)" staat voor de locatie van de busdetector in het systeem. Bij de vermelding 0:yy geeft de '0' aan dat de busdetector zich op het moederbord bevindt en niet is toegewezen aan een bus zone-uitbreiding. De letters 'vy' staan voor het ID-nummer van de busdetector (tot maximaal 32) zoals ingesteld door de Dipswitches van de detector.

Met behulp van de pijltjestoetsen beweegt u naar het typeveld. Gebruik de 🥨 4. Stay), 😥, 💼 toets om het detectortype te kiezen.

Herhaal stappen 2-4 voor andere busdetectoren. 5.

Stap 2: Basisattributen buszone instellen

- In het hoofd installatiemenu kiest u [1] Zones > [1] Instellingen > [1] Een voor 1. een.
- Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op 💷 , 2. Disorm OK (#/6).

3. Configureer de Instellingen voor de desbetreffende busdetector.

Stap 3: Geavanceerde Instellingen van de busdetectoren programmeren

- In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1] Instellingen > [2] Per categorie > [7] Geavanceerd > [4] BZ instellingen.
- Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op

 (#/6)
- 3. Configureer de Instellingens voor de desbetreffende busdetector.

Busdetectoren op een busuitbreiding programmeren

Met behulp van busuitbreidingen kunt u een aparte buslus maken die uitsluitend gebruikt wordt voor de busdetectoren die erop zijn aangesloten. De aparte buslus vergroot de totale systeemveiligheid als een bepaalde busdetector wordt gesaboteerd. Er kunnen maximaal vier busuitbreidingen aan de LightSYS worden toegevoegd.



Stap 1: De busuitbreiding aan LightSYS toevoegen

Opmerking:

Als u de Automatische Instellingen al hebt uitgevoerd, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 2: Busdetectoren toewijzen aan een zone-ID en de basisInstellingen instellen.

- 1. In het hoofd installatiemenu drukt u op ⑦① ② ①③ om toegang te krijgen tot het menu Bus Uitbreiding.
- 2. Met behulp van de pijltjes- en numerieke toetsen kiest u een uitbreiding-ID voor de buszone.
- 3. Met behulp van de pijltjestoetsen beweegt u naar TYPE. Gebruik de 💽, Stav

druk op

Stap 2: Busdetector toevoegen

Zie gedeelte *Stap 1: Busdetector aan hoofdeenheid toevoegen* om een busdetector aan het systeem toe te wijzen.

Opmerking

Als de buszone is aangesloten op een busuitbreiding, dient u de X in de weergave (x:yy) te definiëren als de busuitbreiding ID (1, 2, 3, of 4). De letters 'yy' staan voor het IDnummer van de busdetector (tot maximaal 32) zoals ingesteld door de Dipswitches van de detector.

Stap 3: Basisattributen buszone instellen

- 1. In het hoofd installatiemenu kiest u [1] Zones > [1] Instellingen > [1] Een voor een.
- Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op
 (#/6).
- 3. Configureer de Instellingen voor de desbetreffende busdetector.

Opmerking:

In de zonetoewijzing XY:ZZ staat de X voor de busuitbreiding ID zoals ingesteld door de Dipswitches ervan.

Stap 4: Geavanceerde Instellingen van de busdetectoren programmeren

- In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1] Instellingen > [2] Per categorie > [7] Geavanceerd > [4] BZ Instellingen.
- 2. Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op 💷 ,



Configureer de Instellingen voor de desbetreffende busdetector. 3.

Programmeermodus verlaten

- 1. Stel SW1-2 (standaard) in op de OFF positie.
- 2 Sluit de hoofdkast om een sabotagealarm aan de voorzijde te voorkomen.
- Druk meerdere keren op [*] om terug te keren naar 'Hoofdmenu'. 3
- Druk on **O** > **O Context**, **#/6** om te verlaten en uw instellingen op te 4 slaan.

Opmerking:

Het is niet mogelijk de installatiemodus te verlaten als de toestanden 'Sabotage' of 'Systeemfout' bestaan. Corrigeer de sabotage en/of de systeemfout voordat u het installatiemodus probeert te verlaten.

Fabriekswaarden terugzetten

U vindt het soms noodzakelijk om in staat te zijn alle of sommige wijzigingen doorgevoerd op de programmering van het moederbord terug te zetten en de geleverde standaardinstellingen van de fabrikant terug te herstellen.

- Het moederbord terugzetten naar de standaardinstellingen van fabrikant:
- 1. In het installateur programmeringmenu kiest u:
 - 1) Systeem > 5) Instelling > 2) Standaardpaneel
- Met behulp van de toets (Stay), (B), (D) kiest u of u ook de 2. belsysteembenamingen wilt terugzetten naar de fabrieksstandaarden en drukt u op
 - (In the bevestigen, (#/6) om dit te bevestigen.
- Met behulp van de toets (\$100, Stay), (\$100) schakelt u heen en weer naar Y. 3.
- Om uw instellingen op te slaan, verlaat u de programmeermodus. 4.

De installateur programmeringmodus gebruiken

Afspraken installateur programmeringmenu

De volgende typografische afspraken worden in dit hele hoofdstuk gehanteerd:

1. Numerieke toetsen worden weergegeven als \bigcirc tenzij ze de laatste toetsen in een

programmeervolgorde vormen, in welk geval ze worden weergegeven als $oldsymbol{0}$

Schermtekst wordt getoond in het lettertype déjà vu sans mono: 2. Systeem: ļ

1)Timers

Opmerkingen:

Als de systeembit "Autoriseer installateur" gedefinieerd is als YES (ja), is een mastercode vereist om de installateur te autoriseren om de programmeermodus in te gaan. In dat geval moet de mastercode worden ingevoerd na de installateurcode via het mastermenu. Sneltoets menuopties worden uitsluitend getoond voor modules die door het systeem worden herkend. Voor niet-herkende modules zal de numerieke display lijst van uw menuoptie niet aanwezig zijn.

Het installateurmenu bestaat uit de volgende opties:

- ① Systeem, pagina 66
 ② Zones, pagina 94
 ③ Uitgangen, pagina 122
 ④ Codes, pagina 136
 ⑥ Audio, pagina 175
 ⑦ Installeren, pagina 179
 ⑧ Apparaten, pagina 198
 ⑨ Verlaten, pagina
- **(5)** Communicatie, pagina 141

De kolom kopteksten verschijnen als volgt:

Kolom koptekst	Omschrijving
Sneltoetsen	Verkorte manier om een optie te programmeren. De verkorte manieren staan in numerieke volgorde vermeld.
Parameter	De naam van de optie die door de keuze wordt geprogrammeerd.
Fabriekswaarde	De fabriekstandaard. De standaardwaarden zijn zorgvuldig gekozen en zijn geschikt voor de meeste installaties.
Bereik	Waar van toepassing: het bereik van mogelijke waarden.

Het systeem programmeren met behulp van Sneltoetsen:

- **1.** Ga in het menu Installateur programmeren en kies de hoofd menuoptie waar u toegang toe wilt.
- 2. Druk op de sneltoetsen zoals vermeld op volgorde (van links naar rechts) om de optie te zoeken die vermeld staat in de parameterkolom en druk vervolgens op



1 Systeem

Het menu **Systeem** biedt toegang tot Instellingen die voor het programmeren van configuratie-instellingen worden gebruikt, die op het hele systeem van toepassing zijn. Het menu **Systeem** wordt in de volgende submenu's onderverdeeld:

Installateur programmering

① ① Timers, pagina 67
① ② Functies, pagina 72
① ③ Benamingen, pagina 66
① ④ Geluiden, pagina 89
① ⑤ Instellingen, pagina 91
① ⑥ Automatische Klok, pagina
① ⑦ Installatie Informatie, pagina 92
① ⑧ Firmware Update, pagina 93

11 Timers

Het menu Timers bevat Instellingen die de tijdsduur van een actie aangeven.

Systeem: Timers

Sneltoetsen	Parameter Fabriekswaarde Bereik						
0000	Tijd I/U 1						
	De tijdsduur voordat het alarmsysteem wordt in-/uitgeschakeld. Meestal gebruikt voor de voordeur						
0000	Ingangstijd 1	30 seconden 01-255 seconden					
	Tijdsduur van ingangsvertraging 1 voordat het alarmsysteem wordt uitgeschakeld						
00002	Uitgangstijd 1	01-255 seconden					
	Tijdsduur van uitgangsvertraging 1 voordat het alarmsysteem wordt ingeschakeld						
0002	Tijd I/U 2						
	De tijdsduur voorda gebruikt voor de ach	t het alarmsysteem word terdeur	t in-/uitgeschakeld. Meestal				
00020	Ingangstijd 2	45 seconden	01-255 seconden				
	Duur van toegangvertraging 2.						
00022	Uitgangstijd2	60 seconden	01-255 seconden				
	Duur van uitgangve	rtraging 2.					

Sneltoetsen	Parameter	Fabriekswaarde	Bereik	
0000	Sirene Duur	04 minuten	01-90 minuten	
	Tijdsduur van de siren	e tijdens een alarm.		
0004	Sirene Vertraging	00 minuten/seconden	00-90 minuten/seconden	
	De tijdsvertraging voordat een sirenegeluid wordt geproduceerd nadat een alarm zich heeft voorgedaan.			
0006	Switch AUX Stop	10 seconden	00-90 seconden	
	De tijd dat de stroom geleverd aan de rookdetectoren van het systeem via de programmeerbare uitgang wordt onderbroken tijdens een door de gebruiker geïnitieerd commando "terugzetten van de rookdetector", typisch uitgevoerd na een brandalarm of automatisch als een brandverificatie staat gedefinieerd in de systeembesturing. (Zie voor dubbelebel verificatie van brandalarmen pagina 76 voor aanvullende details.)			
	Opmerking			
	Deze functionaliteit wordt ondersteund via iedere programmeerbare uitgang die gedefinieerd is als AUX schakelaar.			
0006	Draadloze Timers			
	Specificeert de tijdsintervallen met betrekking tot de bediening van de draadloze module			
00060	RF Storingstijd	Geen	Geen, 10, 20 of 30 seconden	
	Geeft de tijdsperiode aan dat de ontvanger van het systeem ongewenste radiofrequenties tolereert, die signalen kunnen blokkeren (storen) die door de systeemzenders worden verzonden. Zodra de aangegeven tijd verstreken is, stuurt het systeem een doormeldcode naar de meldkamer of activeert het een lokale sirene. Deze laatste is afhankelijk van de systeemparameter <i>RF Storing Luid</i> GEEN: Er wordt geen storing gedetecteerd of gemeld			
	Opmerking:			
	Er worden verschillende geluiden geproduceerd als er een storing wordt gedetecteerd, afhankelijk van de gedefinieerde hoorbare storingstijd.			
00062	RF Supervisie	0	0-7 uur	

Sneltoetsen	Parameter	Fabriekswaarde	Bereik	
	Geeft aan hoe vaak he systeemzenders te ont van een zone wordt or systeem stuurt dan ee systeemstatus zal "Nie Opmerking: 0 uren schakelt de supervis Het is aanbevolen om de si	systeem verwacht ee vangen. Als tijdens de tvangen, wordt de zo n doormeldcode naar t gereed" zijn sie uit	n signaal van de e aangegeven tijd geen signaal one als vermist aanzien. Het de meldkamer en de 3 uur in te stellen	
0007	AC Fout Vertraging	30	001-255 minuten	
	Bij een netspanningsuitval geeft deze parameter de vertragingstijd aan voordat de gebeurtenis gemeld wordt of de programmeerbare uitgang ingeschakeld wordt. Als de vertragingstijd op 00 is ingesteld, vindt er geen vertraging plaats			
0008	Bewaker Tijd	30	01-99 minuten	
	Specificeert de tijdsperiode waar binnen het systeem zal worden uitgezet nadat een geautoriseerde gebruiker een bewakingscode heeft ingevoerd.			
0009	Swinger Tijd	00	00-15 keer	
	Een Swinger is een herhaalde inbreuk op dezelfde zone, vaak als gevolg van een overlastalarm en gewoonlijk als gevolg van onjuist functioneren, een omgevingsprobleem, of de incorrecte installatie van een detector of sensor. Deze parameter specificeert het aantal inbreuken van dezelfde zone die gerapporteerd worden tijdens één ingeschakelde periode, voordat de zone automatisch wordt genegeerd. Opmerking Voer 00 in om het afsluiten van de Swinger uit te schakelen.			
000	Kiesinterval	30	0-255 seconden	
	Het aantal seconden tussen opeenvolgende pogingen hetzelfde telefoonnummer te kiezen. Is op beide Instellingen MK Pogingen en VM Pogingen van toepassing Opmerking Zowel voor PSTN als GSM gebruikt			

Sneltoetsen	Parameter	Fabriekswaarde	Bereik	
0	EindUitg.Geluid:	10	0-255 seconden	
	Bepaalt het aantal laats zal wijzigen van geluid aangegeven wordt dat	te seconden van de U l (zowel hoofdcentrale de Uitngangstijd bijna	itngangstijd dat de zoemer 2 als keypads), waarmee a verstreken is	
1112	Zoemer bij Partieel	15	01-99 seconden	
	Definieert hoeveel tijd de zoemer van keypads klinkt voordat de externe sirenes beginnen te werken terwijl een alarm in de Deels IN (Thuis)modus optreedt. De timer is uitsluitend relevant als de systeembesturing Bel>Zoemer is gedefinieerd als YES (ja).			
1106	Status tijd	000	0-255 seconden	
	Definieert of de status ingeschakeld is. Als de getoond tijdens de inge systeemstatus uitsluite ingeschakelde periode	van het systeem word tijd is gedefinieerd al eschakelde periode. A nd getoond tijdens de is gestart.	t getoond als het systeem s 0, wordt de systeemstatus ls de tijd niet 0 is, wordt de ze interval nadat de	
114	Dienst Tijd	000	0-255 weken	
Deze tijd kan gebruikt worden om een bericht "Onderhoud ve te geven op het scherm van de keypad zodanig de gebruiker w herinnerd dat de onderhoud moet plaats vinden. De gebruiker verder gaan met het wapenen en ontwapenen van het systeem enig ongemakt gerelateerd aan dit bericht. Als de tijd verstrijk onderhoudsbericht getoond op alle LCD keypads wanneer het systeemontwapend is. Om het bericht te wissen, moet de installateur de tijd opnieuw lokaal of op afstand of een anti code ingeven			it "Onderhoud vereist" weer nig de gebruiker wordt den. De gebruiker kan n van het systeem zonder ls de tijd verstrijkt, wordt een pads wanneer het ur de tijd opnieuw instellen 	
0005	Betaling tijd	000	0-255 weken	
	Deze tijd wordt gebruikt als herinnering voor de gebruiker dat een betaling verschuldigd is. Als deze tijd niet 0is, telt het paneel de tijd af. Een week voordat de tijd verstrijkt, wordt een onderhoudsberichtweergegeven op alle LCD keypads wanneer de LightSYS ontwapend is. Eens de tijd verlopen is zal men het systeem niet meer kunnen inschakelen.			

Om de tijd opnieuw te kunnen instellen is er een Anti code of Installateurcode nodig, of vanop afstand via de CS software.

Sneltoetsen	Parameter	Fabriekswaarde	Bereik
0006	OpenPulsTijd	25 sec	0-255 seconden

Deze tijd is uitsluitend relevant voor zones die gedefinieerd zijn met een pulsteller hoger dan één (zie @@@ZZ, pagina 107).

Als een dergelijke zone wordt beschouwd als **niet gereed** voor de tijd die is gedefinieerd kleiner dan deze tijd, wordt de zone geactiveerd en werkt deze volgens de type definitie.

Sneltoetsen	Parameter	Fabriekswaarde	Bereik
0000	Niet Actief Tijd	0	0-255 minuten

Deze timer is gerelateerd aan de Automatische tijdschema In/Uitschakelen. Als er geen detectie is, in de zones die zich in de partitie bevinden en gedefinieerd zijn als een In/Uitschakelen Automatisch tijdschema zal de **Inactiviteit teller** in werking treden, het automatische schema wordt geactiveerd en desbetreffende partities zullen automatisch ingeschakeld worden (volgens de planningsdefinitie). Opmerking: De Inactieve teller van het Automatisch tijdschema dient te worden gedefinieerd als ON (aan) onder Gebruikersmenu > Klok > Tijdschema > Wekelijks > Tijdschema # > In/Uitschakelen> 6) Niet Actief.

12 Functies

Het menu Functies bevat Instellingen die specifieke systeemhandelingen instellen.

Systeem: Instellingen : Standaard

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
000	Standaard				
	Dit gedeelte behandelt de meest voorkomende instellingen in het systeem.				
121 01	Snel Inschakelen	Ja	Ja/nee		
	JA: Laat toe het alarmsysteem in te schakelen (volledig of gedeeltelijk) zonder de noodzaak een gebruikerscode in te voeren NEE: Een geldige gebruikerscode is vereist om het alarm in te schakelen				
121 02	Snel PU	Ja	Ja/nee		
	JA: Een gebruiker kan een uitgang activeren zonder de gebruikerscode in te voeren. NEE: Een gebruikerscode is vereist om een Uitgang te activeren.				
02008	Overbruggen Toestaan	Ja	Ja/nee		
	JA: Laat overbruggen van zones toe door bevoegde systeemgebruikers, nadat zij een geldige gebruikerscode hebben ingevoerd NEE: Zone overbrugging is NIET toegestaan				
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
-------------	---	--	---	--	--
12104	Snel overbruggen	Nee	Ja/nee		
	JA: Er is geen geldige g de zones. NEE: Een geldige gebru van de zones.	JA: Er is geen geldige gebruikerscode nodig voor het overbruggen van de zones. NEE: Een geldige gebruikerscode is niet vereist voor het overbruggen van de zones			
121 05	Rapport onjuiste cod	le ^{Ja}	Ja/nee		
	JA: Een rapport onjuiste opeenvolgende poginge incorrecte gebruikersco maar een probleemindi NEE: Er klinkt een loka	e code wordt naar o en te wapenen of o de is ingevoerd. Er catie verschijnt op al alarm signaal op	de MK gestuurd na drie ntwapenen waarbij een is geen alarmsignaal lokaal de bedrade keypads.		
12106	Sirene Attentie	Ja	Ja/nee		
	 JA: Het alarmsysteem reen sleutelschakelaar in signaal" en activeert de Eén attentie signaa (ook indien met eer Twee attentiesignaa uitgeschakeld Vier attentiesignaa na een alarmcondit NEE: Er wordt geen "at 	net een afstandsbed - of uitschakelen, p strobe als volgt: l geeft aan dat het a n keypad ingeschal len geven aan dat het l geven aan dat het tie tentie signaal" gept	diening, draadloos keypad of produceert een korte "attentie alarmsysteem is ingeschakeld keld) net alarmsysteem is alarmsysteem is uitgeschakeld		
121 07	3 minuten Overbrugging	Nee	Ja/nee		
	JA: Overbrugd alle zon voeding hersteld wordt NEE: Geen overbruggir	es automatisch ged op een systeem zo ng vindt plaats	lurende 3 minuten als de nder voeding		
0 0 0 0	Paniek Luid	Nee	Ja/nee		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	JA: Alle sirenes activeren als er een "Paniekalarm" wordt uitgevoerd vanaf een afstandsbediening/keyfob of keypad (indien ingesteld), of als er een paniekzone wordt gealarmeerd NEE: Tijdens een "Paniekalarm" activeert geen sirene, waardoor het alarm echt "stil" (Paniek Stil) is Opmerking: Het systeem geeft altijd een paniekrapport door naar de meldkamer (bij gebruik van doormelding)				
00009	Zoemer \rightarrow Sirene	Nee	Ja/nee		
	JA: Indien zich een ala ingeschakeld (DEELS I afgaan voordat de sire NEE: Bij een alarm in c zoemers onmiddellijk	JA: Indien zich een alarm voordoet als het alarmsysteem gedeeltelijk is ingeschakeld (DEELS IN), zal eerst gedurende 15 seconden de zoemer afgaan voordat de sirenes in werking treden NEE: Bij een alarm in de DEELS IN modus worden de sirenes en zoemere onmiddellijk gelijktijdig aangestuurd			
121 00	Storing Luid	Nee	Ja/nee		
	 68 JA: Als de opgegeven tijd eenmaal is bereikt, activeert het alarmsysteem alle interne sirenes en verstuurt het een rapportcode naar de MK. NEE: Idem als keuze JA, behalve dat de interne sirenes niet werken. 				
02000	Zoemer Einde Uitngangs	Nee	Ja/nee		
	Bepaalt of de zoemer v of niet gedurende de b JA: Zoemer is actief tij NEE: Zoemer is niet ac	an het systeem tijde ewapeningtijd. dens de Uitgangstije tief tijdens de Uitga	ens de uitgangstijd actief zijn d. angstijd .		
02002	Geforceerd Inschakelen	Ja	Ja/nee		
	JA: Een partitie kan met overtreden zones (niet in rust) in het systeem ingeschakeld worden door een keyfob of sleutelschakelaar te gebruiken. Overtreden zone(s) (niet in rust) in de partitie worden automatisch overbrugd. De partitie is daarna "geforceerd ingeschakeld" en alle zones die in rust zijn kunnen een alarm veroorzaken NEE: Een partitie kan niet worden ingeschakeld voordat alle overtreden zones (niet in rust) beveiligd zijn				

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
121 18	Automatisch Inschakelen Vooralarm	Ja	Ja/nee	
	Heeft betrekking tot JA: Voor elke partiti zal een Uitgangsvertraging ingestelde moment waarschuwingsperi U kunt de Automati een geldige Gebruikerscode in t Indien een "automati zoals hierboven won automatisch ingesch De hoorbare Uitgan niet op het Automati NEE: Automatisch I waarschuwingsperi Fr is enkel een hoor	het automatisch in/u ie die ingesteld is voo hoorbaar zijn (waarso van de inschakeling. ' ode zullen pieptonen ische Inschakeling uit e geven tijdens deze a tisch-ingeschakelde" p rdt beschreven, kan d nakeld worden geduro gsvertraging (waarsch isch Gedeeltelijk Insc nschakelen zal niet vo ode.	itschakelen. r Automatische Inschakeling, chuwing) 4.25 minuten vóór het Tijdens deze hoorbaar zijn. stellen met 45 minuten door ftelling. partitie wordt uitgeschakeld, iezelfde partitie niet meer ende diezelfde dag. huwing) van 4.25 minuten geldt hakelen porafgegaan worden door een	
	Uitgangsvertraging.			

Systeem:	Besturing:	Geavanceerd	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
122	Geavanceerd	Ja	Ja/nee	
	Dit gedeelte behandelt de ge	avanceerde instelli	ngen in het systeem.	
122 00	Dubbele verificatie van brandalarmen	Nee	Ja/nee	
	JA: Bij een detectie van brandalarm op een zone zal het systeem de spanningstoevoer op de branddetectoren onderbreken volgens de tijd ingesteld in Stop Switch AUX (pagina 68) om daarna die spanning opnieuw te leveren. Indien dezelfde brandzone binnen een tijdsvenster van 1 minuut, startend vanaf de voorgaande detectie, opnieuw in detectie komt zal het systeem dit aanzien als een werkelijk brandalarm. NEE : Er vindt geen brandalarm verificatie plaats.			
12202	Alarm EZ vermist	Nee	Ja/nee	
	JA: Produceert een alarm als de communicatie tussen het moederbord en enige uitbreiding vermist is. Een rapport wordt verstuurd naar de MK. NEE: Er vindt geen alarm plaats. Het systeem produceert echter een plaatselijke probleemmelding.			
12208	Grand Master code	Nee	Ja/nee	
	JA: Uitsluitend een gebruike alle gebruikerscodes wijzige NEE: Gebruikers met de mas hun eigen gebruikers, alle co tijd en datum wijzigen.	er met autoriteitsniv n, samen met de tij stercode en master odes met een lager a	veau op mastercode kan d en datum. autoriteitsniveaus kunnen autoriteitsniveau, en de	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
12204	Groep Mode	Nee	Ja/nee	
	Wijzigt de werking van het waardoor enkel de werkinş JA: Bij deze keuze zijn de v	t systeem naar Groep g van de gemeenscha rolgende kenmerken	en in plaats van Partities, ppelijke zone verandert. van toepassing:	
	 De gemeenschappelijk één van de toegekende 	ke zone zal ingeschak e partities ingeschake	eld worden van zodra eld wordt	
	 De gemeenschappelijk alle toegekende partiti 	ke zone zal pas uitges ies uitgeschakeld wo	schakeld worden indien rden	
	NEE: Bij deze keuze zijn de	e volgende kenmerke	n van toepassing:	
	 De gemeenschappelijk toegekende partities in 	ke zone zal pas ingeso ngeschakeld worden	chakeld worden als alle	
	De gemeenschappelijke zone zal uitgeschakeld worden van zodra één van de toegekende partities uitgeschakeld wordt			
122 05	Global Volger	Nee	Ja/nee	
	JA: Geeft aan dat alle zones (die zijn geprogrammeerd om een in- /Uitgangsvertragingstijd te volgen) de in-/Uitgangsvertragingstijd volgen van eender welke partitie			
	NEE: Geeft aan dat alle zones (die zijn geprogrammeerd om een ingangsvertragingstijd te volgen) alleen de ingangsvertragingstijd volgen van de partities waaraan zij zijn toegewezen			
122 06	Zomertijd	Nee	Ja/nee	
JA: Het systeem zal autom van winter- naar zomertijc naar wintertijd (op de laat NEE: Er wordt geen auton		atisch zijn uurwerk a (op de laatste zonda te zondag van Oktob atische tijdsaanpassi	anpassen bij de overgang g van Maart) en zomer- er) ng uitgevoerd	
12207	Overbruggen 24 Uurs Zone	Nee	Ja/nee	
	JA: Het is mogelijk voor de overbruggen NEE: Het is niet mogelijk v overbruggen	e gebruiker om een 24 roor de gebruiker om	l-Uurs zone te een 24-Uurs zone te	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
12208	Technische sabotage Res	et ^{Nee}	Ja/nee	
	JA: De Installateurscode mo	et worden ingevoerd o	m een sabotage alarm	
	(*) te resetten. Daardoor is ten gevolge van een sabotage ingeschakeld NEE: Door de sabotage te he	s een interventie van d e. Het systeem kan ech erstellen wordt een sab	e installateur vereist iter wel nog worden otage alarm gereset,	
12209	Technische Reset	Nee	Ja/nee	
	JA: Een Installateurscode is noodzakelijk om een alarmconditie te resetten nadat het systeem werd uitgeschakeld. Hierdoor is een interventie van de installateur noodzakelijk.			
	Opmerking : Alvorens de Gereed- partitie in rust zijn	LED/ 🗸 kan oplichten, m	noeten alle zones van de	
	NEE : Zodra een gealarmeere LED/ \checkmark op als alle zones in	le partitie is uitgeschal rust zijn	keld, licht de Gereed-	
12210	Installateur Sabotage	Nee	Ja/nee	
	JA: Na een sabotage alarm (🍾) is het alarmsysteem niet gereed om in te schakelen. Dit vereist de interventie van de installateur			
<u> </u>	Lage Accu IN	Ia	Ia/nee	
	JA: Inschakelen tijdens een lage accu conditie in de hoofdcentrale is toegelaten (ook voor de voedingsmodule) NEE: Inschakelen tijdens een lage accu conditie in de hoofdcentrale is niet toegelaten (ook voor de voedingsmodule)			
122 02	Sirene 30/10	Nee	Ja/nee	
	JA: De sirenes gaan na elke 3 stil NEE: De sirenes werken ono	30 seconden activatie g nderbroken	edurende 10 seconden	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
122 18	Brandsirene 3/1	Nee	Ja/nee
	JA: Tijdens een branda korte pulsen gevolgd d NEE: Tijdens een brand seconden AAN en daa	larm produceren de siren oor een korte pauze dalarm produceren de sire rna 2 seconden UIT	es een patroon van 3 enes een patroon van 2
122 14	IMQ Installatie	Nee	Ja/nee
	 JA: Laat toe om de volg Auto IN overbrug automatisch insch wordt een stil alar Een programmeer gedefinieerd, word Een programmeer wordt geactiveerd NEE: Laat toe om de volg Auto IN overbrug automatisch insch overbruggen en he Een programmeer gedefinieerd, word Een programmeer gedefinieerd, word Een programmeer wordt gedeactiveerd 	gende werkingsmethode t ggen: In geval een zone nie akelingsproces, zal het sys m geactiveerd (tenzij de op bare uitgang die als "Auto dt geactiveerd bare uitgang die als "Zone blogende werkingsmethode gen: In geval een zone nie akelingsproces, zal het sys et alarmsysteem inschakel bare uitgang die als "Auto dt gedeactiveerd bare uitgang die als "Zone erd	e gebruiken: et gereed is tijdens het steem toch inschakelen en pen zone wordt gesloten) • IN Alarm" is • Vermist" is gedefinieerd, • te gebruiken: • t gereed is tijdens het steem deze zone • IN Alarm" is • Vermist" is gedefinieerd,
122 15	Inkomende Oproep Uitgeschakeld	Nee	Ja/nee
	Deze parameter wordt gebruikt om alle inkomende oproepen via het spraakkanaal (PSTN of GSM) uit te schakelen JA: Inkomende gesprekken via het spraakkanaal zijn geblokkeerd NEE: Inkomende gesprekken via het spraakkanaal zijn toegestaan Opmerking: Inkomende gegevensoproep via het GSM-datakanaal is nog steeds toegestaan		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
12216	Keypad uitschakelen als automatisch wapenen van toepassing is	Nee	Ja/nee	
	JA: Als een partitie ingesch een automatisch tijdschema dat alle keypads die deel ui zullen zijn, en dat het onmo ontwapenen.	akeld wordt dit han a gedefinieerd is. Spo itmaken van deze pa ogelijk is om desbetr	dmatig of automatisch, en ecificeert deze parameter artitie niet bescikbaar effende partitie te	
	De partitie kan uitsluitend worden ontwapend met behulp van de configuratie software of het automatische tijdschema.			
	NEE: Als een partitie handr automatisch tijdschema geo keypads normaal functione	matig of automatisch definieerdis , zullen eren.	n ingeschakeld is, en een de desbetreffende	
122 07	Zoemervertraging	Nee	Ja/nee	
	JA: De zoemer van het keyj sirene. NEE: De zoemer van het ke systeemalarm optreedt.	pad is stil tijdens de eypad is hoorbaar, or	vertragingstijd van de nmiddellijk wanneer een	
02208	Interne Sirene = Zoeme	r Nee	Ja/nee	
	JA: De interne Sirene (Luid welke keypad zoemer volg NEE: De interne Sirene zal niet de keypad zoemer)	spreker) zal de oper en. de Externe sirene op	atie modus van eender veratie modus volgen (en	
122 9	Bevestiging Interne Sirene	Nee	Ja/nee	
	JA: Een bevestigd alarm ze	t de interne sirene ir	ı werking.	
	Een bevestigd alarm Negee ervoor dat de interne luids NEE: De interne luidspreke de vertragingstijd van de si	ert de vertragingstijd preker onmiddellijk er reageert zoals gew irene).	van de zoemer, en zorgt in werking treed. voonlijk (aan het eind van	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
12220	Bevestiging Externe Sirene	Nee	Ja/nee
	JA: Een bevestigd alarm zet d	le externe sirene in werkir	ıg.
	Opmerking Een bevestigd alarm Negeer (ervoor dat het externe alarm NEE : De externe sirene reage vertragingstijd van de sirene)	de vertragingstijd van de s onmiddellijk in werking v ert zoals gewoonlijk (aan 1.	sirene, en zorgt vordt gezet. het eind van de
122 20	Uitgangsfout Interne Sirene	Nee	Ja/nee
	Deze optie bepaalt de duur v interne sirenes (luidsprekers) "Laatste uitgang" en deze nie is. (een "UITGANGSFOUT") JA: Een "UITGANGSFOUT" overeen met de tijdsinstelling NEE: Een "UITGANGSFOUT continu tot de gebruiker het s	an het alarm dat wordt ge als de uitgangsdeur gepr et gesloten is als de uitgan alarm in de interne luidsp van de sirene tijd. alarm in de interne luidsp systeem hersteld.	genereerd via de ogrammeerd is als gstijd verstreken oreker komt spreker klinkt
122 22	Sabotage Melding	Nee	Ja/nee
	Deze optie bepaalt of een sab MK terwijl het systeem ontwa JA: Een sabotagesignaal word NEE: Een sabotagesignaal wo systeem ontwapend is. Opmerking: Een sabotage terugzetrapport	otagesignaal wordt gerap apend is. It altijd gerapporteerd. ordt niet gerapporteerd aa t wordt altijd aan de MK g	porteerd aan de n de MK als het gemeld,
	onafhankelijk van de "SABO	TAGE MELDING" definit	ie.
12223	AC Fout Inschakelen	Ja Ja	l/nee
	JA: Het systeem kan worden ingeschakeld met een AC probleem op het moederbord, de voedingsmodule of de bussirene. NEE: Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een AC probleem optreed.		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
12224	Flitser Inschakelen	Nee	Ja/nee	
	Deze optie laat de flitser toe (intern of extern geactiveerd door een Uitgang - Uitgang > Volg partitie > Start flitser) om de uiteindelijke wapening van het systeem te bevestigen. JA: Een flitserindicatie van tien seconden verschijnt nadat het systeem ingeschakeld is.			
12225	Finaal Uitgangs bij Deels wapenen	Nee	Ja/nee	
	Deze optie bepaalt het gedrag systeem DEELS is ingeschakele JA: Het is niet nodig de deur te om het systeem als DEELS in t normaal "Vertraging (open)" z NEE: Er zal geen wijziging zijr uitgangszone tijdens het DEEL	van de laatste uitgangszo d. e openen en te sluiten als e schakelen. De zone ged conetype. n in de werking van de laa "S wapenen.	ne als het de deur gesloten raagt zich als een itste	
122 26	Deels flitser	Nee	Ja/nee	
	JA: Voor Deels of groepsbewapening zal er een licht indicatie geactiveerd worden door de flitser die geactiveerd is via een uitgang (Uitgang > Volg partitie > Flitser) aan het einde van de uitgang van de vertragingstijd. NEE: Voor Deels of groepswapeningen zal er geen licht indicatie worden gegeven door de flitser aan het einde van de uitgang vertragingstijd.			
122 27	Geen Indicatie op display	Nee	Ja/nee	
	JA: Twee minuten na de laatst display leeg. Na het indrukker bericht Voer code in weergeve zijn keyfob gebruiken. Het disj weergeven als antwoord. Gebr die een externe zichtbare statu NEE: De keypaddisplay functi	e handeling op het keypa n van een willekeurige toe en. De gebruiker moet zijr play zal de normale bedie ruik deze optie om keypa s kunnen weergeven. oneert normaal.	d, wordt het ts, wordt het a code invoeren of ningsmode ds te beveiligen	

Systeem: Best	uring: Communicatie			
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
123	Communicatie			
	Dit gedeelte beschrijft d van het systeem.	e besturing van de commu	ınicatie mogelijkheden	
123 0	Activeer MK	Ja	Ja/nee	
	JA: Activeert de commu alarmen, fouten en supe NEE: Er is geen commu installaties die NIET on	JA: Activeert de communicatie met de Meldkamer voor het melden van alarmen, fouten en supervisie rapporten NEE: Er is geen communicatie met de Meldkamer. Kies NEE voor installaties die NIET onder toezicht staan van een Meldkamer		
1232	Activeer VM	Ja	Ja/nee	
	JA: Volg-Mij communicatie toelaten Als zowel de MK-telefoons en de VM-telefoons zijn gedefinieerd, zal het systeem eerst de MK-telefoons bellen en daarna de VM-telefoons. NEE: Volg-Mij communicatie uitgeschakeld			
1238	Activeer CS	Ja	Janee	
	JA: Laat toe om de Configuratie Software op afstand via PSTN te gebruiken, om communicatie te maken tussen een computer en het alarmsysteem. Dit maakt het mogelijk om de configuratie van een installatie te wijzigen, statusinformatie te verkrijgen en bepaalde opdrachten naar het hoofdpaneel te versturen, en dat alles van een externe locatie. NEE: Blokkeert de communicatie die hierboven wordt beschreven			
Systeem: Best	uring: EN 50131			
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
124	EN 50131			
	Dit gedeelte beschrijft o	le besturingen die van toej	passing voor de EN	

50131 goedkeuringen.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
124 0	Autoriseer Installateur Nee Ja/nee				
	Deze optie beperkt de bevoeg de toegang tot het programm	gdheden van Install heringsmenu.	ateur en Sub-Installateur		
	JA: Een Grand Master code is in de programmeringsmodus	s vereist om de Insta s toe te laten	allateur gedurende 1 uur		
	NEE: De Installateur heeft ge	en autorisatie nodig	5		
1242	Geforc. IN.	Ja	Ja/nee		
	Geeft aan of het alarmsysteer een fout in het systeem aanw	n/de partitie kan w ezig is.	orden ingeschakeld als er		
	JA: Het alarmsysteem kan zelfs met een fout in het systeem worden ingeschakeld				
	NEE: Als de gebruiker de inschakelingsprocedure start en er een systeemfout aanwezig is, moet de gebruiker bevestigen dat hij van alle fouten op de hoogte is voordat de inschakeling verder gaat.				
	Dit gebeurt via het Gebruikersmenu \rightarrow Besturing \rightarrow Overbrug Fouten. Tijdens een geforceerde inschakeling wordt het systeem niet ingeschakeld als zich een fout binnen het systeem voordoet				
124 3	Herst. Alarm	Nee	Ja/nee		
	JA : De gebruiker moet bevestigen dat hij op de hoogte is van het feit dat er zich een alarm heeft voorgedaan in het systeem vooraleer hij opnieuw inschakelt. Het systeem zal in de "Niet Gereed" status zijn totdat het alarm wordt bevestigd. Dit gebeurt via het Gebruikersmenu \rightarrow Besturing \rightarrow Geavanceerd \rightarrow Herstel Alarm				
	NEE: De gebruiker hoeft niet systeem opnieuw wordt inge	het alarm te bevest schakeld	igen vooraleer het		
1244	Verplicht	Nee	Ja/nee		
	gebeurtenissenlogboek				
	JA: Alleen verplichte gebeurtenissen (in de EN-normen aangegeven) worden in het gebeurtenissenlogboek weergegeven				
	NEE: Alle gebeurtenissen wo weergegeven	orden in het gebeurt	enissenlogboek		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
124 5	Herstel Fouten	Nee	Ja/nee	
	JA: De gebruiker moet hand Dit gebeurt via het Gebruike Herstel Fouten	lmatig het herstel va ermenu → Besturing	n elke fout bevestigen. ; → Geavanceerd →	
	NEE: Van elke storing word	t automatisch een he	erstelrapport gemaakt	
1246	Alarm UitgangsRoute	Ja	Ja/nee	
	JA: Tijdens de uitgangstijd genereert een geactiveerde zone buiten de uitgangsroute een alarm. Het rapport over de inschakeling wordt aan het begin van de inschakelingsprocedure naar de meldkamer verzonden NEE: Een geactiveerde zone buiten de uitgangsroute annuleert de inschakeling. Het rapport over de inschakeling wordt aan het einde van			
1247	Alarm IngangsRoute	Nee	Ja/nee	
	beperken. JA: Het rapport naar de MK gedurende 30 seconden vert ingangsvertraging (de korts activatie van een zone buite NEE: Een activatie van een z alarm tijdens de ingangstijd verzonden	en het activeren var craagd of tot het eind te tijd van de twee), n de ingangsroute zone buiten de ingar en er wordt een rap	n de alarmsirene worden le van de ingestelde naar aanleiding van een nagsroute genereert een port naar de MK	
1248	20 minuten signaal	Nee	Ja/nee	
	JA: Vooraleer het alarmsyste zones die gedurende langer verzonden. Deze zones wor zones bevat die niet gereed z NEE: Vooraleer het alarmsy naar zones die gedurende la verzonden	eem inschakelt, cont dan 20 minuten gee den als niet gereed a zijn kan niet worden steem inschakelt, gel inger dan 20 minuter	roleert het systeem naar n signaal hebben anzien. Een partitie die ningeschakeld beurt er geen controle n geen signaal hebben	
1249	6dB Verzwakking	Nee	Ja/nee	
	JA: De LightSYS ontvanger wordt tijdens de communicatietest met 6 dB gedempt NEE: De LightSYS ontvanger werkt in normale bedrijfsmodus			

Systeem: Besturing: DD243

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
025	DD243			
	Dit gedeelte beschrijft de be DD243 goedkeuringen.	esturingen die van toe	epassing zijn voor de	
125 0	Overbruggen In/Uitgang	g Ja	Ja/nee	
	JA: Het is mogelijk voor de g overbruggen NEE: Een in-/uitgangszone l	gebruiker om een in-/ kan niet worden over	'uitgangszone te brugd	
1252	Ingangs Uitgeschakeld	Nee	Ja/nee	
	JA: De zonematrix van de alarmconfiguratie wordt uitgeschakeld als de ingangstijd start NEE: De zonematrix van de alarmconfiguratie start als de ingangstijd start			
125 8	Route Uitgeschakeld	Nee	Ja/nee	
	JA: Het paneel schakelt de zones van de ingangsroute (Vertraging, Vertraging (open), Volgzones en Laatste Uitgang) uit voor Inleren aan de zonematrix als de ingangstijd start			
	Opmerking : Zonematrix bevestiging kan nog van twee bevestigende zones, die zich buiten de ingangsroute bevinden			
	NEE: De ingangsroute zones nemen deel aan de zonematrix als de ingangstijd start			
1254	Installateur Bevestiging	Nee	Ja/nee	
	JA: Een Installateur Bevestig te voeren na een matrixalarr uitgevoerd, kan het alarmsy worden uitgevoerd door de installateursmodus in te gaa Installateur" uit te voeren NEE: Om het alarmsysteem middel worden gebruikt (ke	ging is nodig om een n n. Totdat een Installa steem niet worden in Anti-code in te voere n, of door vanaf het k in- of uit te schakeler gypad, telefoonbedien	reset van het systeem uit teur Bevestiging wordt geschakeld. De reset kan n, door de ceypad een "Reset n kan elk willekeurig ing op afstand, enz.).	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
125 5	Sleutelschakelaar Lock	Nee	Ja/nee	
	JA: Alleen een Sleutelschake uitschakelen	elaar Houd-zone kan	het alarmsysteem in- of	
	Opmerking: Als het systeem uit r het alarmsysteem pas in-/uitschak	neer dan 1 Sleutelschake elen als al deze zones w	laar Houd-zone bestaat, zal orden in- of uitgeschakeld	
	NEE: Om het alarmsysteem middel worden gebruikt (ke	in- of uit te schakele ypad, telefoonbedie	n kan elk willekeurig ning op afstand, enz.)	
1256	Enkel KF UIT	Nee	Ja/nee	
	Bepaalt of de uitschakeling v ingangstijd	van het systeem afha	nkelijk is van de	
	JA: Alleen tijdens de ingangstijd kan het alarmsysteem met een afstandsbediening/keyfob worden uitgeschakeld			
	Opmerking : Het alarmsysteem kan niet met een afstandsbediening worden uitgeschakeld als het alarmsysteem is ingeschakeld			
Systeem: Besti	NEE: Het alarmsysteem kan op elk moment met eender welk apparaat worden uitgeschakeld			
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
026	CP-01			
	Dit gedeelte behandelt de be 01 te voldoen.	esturing die van toep	passing is om aan SIA CP	
126 0	Herstart Uitgangstijd	Nee	Ja/nee	
	Deze parameter bepaalt of de Uitgangstijd één extra keer zal herstarten indien een ingangs/Uitgangs zone tweemaal geactiveerd wordt tijdens de Uitgangstijd. JA: De Uitgangstijd zal éénmalig herstarten als een ingangs/Uitgangs zone tweemaal geactiveerd wordt tijdens de Uitgangstijd NEE: De Uitgangstijd blijft ongewijzigd als een ingangs/Uitgangs zone tweemaal geactiveerd wordt tijdens de Uitgangstijd.			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
1262	Automatisch Deels Inschakelen	Nee	Ja/nee	
	Deze parameter bepaalt de inschakelmode als een keypad wordt gebruikt en er geen ingangs/Uitgangs zone wordt geactiveerd tijdens de Uitgangstijd. JA: Als er geen ingangs/Uitgangs zone wordt geactiveerd tijdens de Uitgangstijd, zal het alarmsysteem Deels inschakelen NEE: Als er geen ingangs/Uitgangs zone wordt geactiveerd tijdens de Uitgangstijd, zal het alarmsysteem Deels inschakelen			
Systeem: Besturi	ng: Apparaten			
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
127	Apparaten			
	Dit gedeelte behandelt de bes BUS componenten.	turingen die van toepassii	ng zijn op het	
127 0	Anti Mask = sabotage	Nee	Ja/nee	
	Gebruikt om de bediening van Anti Mask detectie in een buszone te bepalen. JA: Een Anti Mask alarm activeert een sabotagealarm. NEE: Een Anti Mask alarm wordt beschouwd als systeem fout.			
127 2	Afstand Anti Mask = sabotage	Nee	Ja/nee	
Gebruikt om de bediening van de die wordt aangegeven door het M detector. JA: Afstand Anti Mask detectie ac NEE: Afstand Anti Mask detectie v Merk op dat de afstand AM ongev van nabij wordt benaderd. Zorg ervoor dat de afstand Anti M WatchOUT DT buszone Instelling		n de afstand Anti Mask de et MW kanaal in de Watch e activeert het sabotageala ctie wordt beschouwd als ngeveer 2,2 seconden werl nti Mask is ingeschakeld al lingen configureert.	tectie te bepalen OUT DT arm. een systeem fout. ct als de detector s u de	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
0278	Hoorbare afstand sabota	ge Nee	Ja/nee
	Deze parameter is gerelateerd aan de bussirene. JA: Een afstand Anti Mask alarm zal een sirene activeren. NEE: Een afstand Anti Mask alarm zal geen sirene activeren en zal worden beschouwd als een systeem fout.		
1274	Hulpsirene = sabotage	Nee	Ja/nee
	Deze parameter is gerelateerd aan de bussirene. JA: Een hulpsirene fout wordt beschouwd als een sabotagealarm door het systeem. NEE: Een hulpsirene fout wordt beschouwd als een systeem fout.		

(1) (3) Benamingen

-

~

U kunt de benamingen wijzigen die het systeem en de partities identificeren. Hiervoor verandert u de voorgeprogrammeerde namen (**Partitie 1**, **Partitie 2** enzovoorts) naar bijvoorbeeld **Firma Janssens, Afd. Verkoop,** of **Slaapkamer**, naar gelang wat toepasselijk is. Zie de beltabel teskstomschrijvingen Invoeren Pagina 59

Systeem: Benami	ngen		
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
130	Systeem	Beveiligingssysteem	Willekeurig 16 tekens
	Wijzigt de globale (systee	m)benaming	
132 tot 135	Partities 1 tot en met 4	Partitie 1 tot en met partitie 4	Willekeurig 16 tekens

0 ④ Geluiden

Het menu Geluiden bevat Instellingen die het u mogelijk maken het geluid/de geluiden in te stellen dat wordt/die worden geproduceerd na de volgende systeemgebeurtenissen.

0.00	Sabotagegeluid			
	Stelt het geluid in dat bij een sabotage wordt geproduceerd als volgt:			
	● Stil — Produce	ert geen geluid		
	2 Uitsluitend (exter	ne sirene) Sirene		
	Outsluitend (keyp)	ad Piezo) Keypad		
	4 Sirene + Keyp	ad		
Systeem: Gelu	iden: Sabotage			
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
141 1	Tamper Geluid Uitgeschakeld	Keypad	0-0	
	Stelt het geluid in dat systeem is ontwapen	t wordt geproduceerd d.	bij sabotage alarm terwijl het	
1412	Tamper Geluid Ingeschakeld	Sirene	0-0	
	Stelt het geluid in dat wordt geproduceerd bij sabotage alarm terwijl het systeem is ingeschakeld.			
)@2	Volume Luidspreker			
	Stelt het luidsprekerniveau van de interne sirene (luidspreker) bij een alarm conditie in. Het volumebereik ligt tussen 0 (stil) en 9 (max. volume). Na het instellen/wijzigen van het volume, wordt door de interne sirene (luidspreker) een geluid gemaakt om het geselecteerde volumeniveau te kunnen beoordelen			
1420	Volume Foutmeld	ing 9	0-9	
	Bepaalt het volume van de piepjes van de interne sirene als er een systeem fout aanwezig is.			
1422	Volume Deurbelb	el 9	0-9	
	De beldeurbel parameter wordt als een hoorbare indicatie gebruikt bij de activatie van een zone als het alarmsysteem is uitgeschakeld. Bepaal welk geluid u hoort als de zone activeert			
1428	Volume Ingang/Uitgangsti	9 jd	0-9	
	Bepaalt het volume v vanuit de sirene word	an de pieptonen die t 1en gehoord	ijdens Ingangs-/uitgangstijden	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
1424	Volume Alarm	9	0-9
043	Geluid draadloos verloren		
	Bepaalt het geluid gedrag in wanneer het verlies van een draadloze zone wordt gedetecteerd. Het geluid kan worden ingesteld als een fouttoestand of als een sabotagetoestand.		

2 Als sabotage fout

05 Instellingen

Met deze optie kunnen systeeminstellingen zoals taal, specifieke standaardinstellingen en meer worden ingesteld.

Systeem: Instellingen

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
050	DIP 2 Aan/Uit	Inschakelen	
			Inschakelen/uitschakel
			en
	Wordt gebruikt om te bepalen of de LightSYS standaardschakelaar SW1- 2 ingeschakeld kan gebruikt worden of niet.		
	Ingeschakeld: Als de en vervolgens SW1-2 , subinstallateur- en r	e stroom naar het moed op ON (aan) wordt ge nastercodes benaming	erbord wordt uitgeschakeld plaatst, zullen de installateur- en en draadloze apparaten
	hersteld worden naar de oorspronkelijke standaard fabrieksinstellingen.		
	Schakel heen en weer	tussen de optie inscha	ıkelen/uitschakelen met 🗐.
152	Paneel terug naar		

Fabrieksinstellingen

Zet programmeeropties terug naar fabrieksinstellingen.

Gebruik om uw optie te kiezen. (zie pagina 65)

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
158	Draadloze componenten wissen				
	Wis draadloze apparaten zonder de ingestelde Instellingen van het systeem te wijzigen. Kies de gewenste ontvanger die u wenst te wissen. (Opmerking: deze invoer verschijnt uitsluitend als een draadloos apparaat geregistreerd staat in het systeem.)				
154	D (5) 4 Standaard				
	Stelt de programmeeropties van het paneel in om te voldoen aan de gekozen norm: EN normen, pagina 83 DD243, pagina 86 CP01, pagina 87				
05 5	Klant				
	Stelt de programm klantcode: iedere k	eeropties van het paneel lant heeft zijn eigen voor	om te voldoen aan de af gedefinieerde Instellingen.		
	Opmerking: Het kiezen van eer het paneel automa	n klant die verschilt van d tisch terug naar de standa	legene die in gebruik is, zet aardinstellingen.		
056	Taal				
	Stelt de systeemtaa	ıl in (interfacetaal e-mail,	SMS en keypad)		
	• Tekst –Wijzigt de interfacetaal van het keypad				
	Spraak –Wijz beschikbaar als eer	igt de spreektaal. (Deze o n spraakmodule aan het s	ptie is uitsluitend ysteem is toegewezen.)		

0 6 Automatische klok

Gebruikt om een automatische tijd-update (NTP of Daytime) via het IP-netwerk of GPRS te ontvangen

Systeem: Automatische klok

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
000	Server	Dagtijd	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
	Kies het internet t	ijdprotocol:		
	NTP (netwerk t	ijd protocol)		
	DAGTIJD			
062	Host	99.150.184.201		
	Het IP-adres of -servernaam.			
068	Poort	00013		
	De NTP-serverpoo	ort.		
164	Tijdzone (GMT)		
	Beschikbare tijdzo 00)GMT - 12:00 -	ones: - ❸❸)GMT+13:00.		

0 ⑦ Dienst Informatie

Het menu Onderhoudsinformatie maakt het u mogelijk informatie in te voeren die toegankelijke is voor gebruikers van het systeem van het bewakingsbedrijf waarvan u onderhoudswerkzaamheden betrekt.

Systeem: Onderhoudsinformatie

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
000	Naam	Naam Willekeurig 16 tekens		
	Maakt het u mogel te wijzigen.	akt het u mogelijk de naam van het installatie bedrijf in te voe wijzigen.		
①⑦ ② Telefoon Willekeurig 16 tekens			iens	
	Maakt het u mogel te voeren en/of te v	ijk het telefoonnummer v vijzigen.	an het onderhoudsbedrijf in	

0 ⑧ Firmware update

De LightSYS laat u toe om op afstand, via het IP- of GPRS-kanaal, een upgrade van de firmwareversie van de hoofdcentrale uit te voeren. Onder het menu **Firmware Update** dient u de lokatie van het upgrade bestand in te stellen. Het verzoek om de upgrade op afstand te starten, kan via het LightSYS keypad of via de Configuratie Software gebeuren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de aanwijzingen in de *Remote Software Upgrade* handleiding.

Opmerking:

De menuoptie firmware update is uitsluitend zichtbaar als de IP- of GSM-module geïnstalleerd zijn.

Benader en configureer de Instellingen in het Systeembesturing menu als volgt:

Systeem: Firmware update

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
180	Server IP	firmware.riscogroup.com	n		
	Voer het IP-adres van de zich bevindt.	e router/gateway in waar 1	het upgradebestand		
182	Serverpoort	80			
	Voer de poort op de router/gateway in waar het upgradebestand zich bevindt.				
188	Bestandsnaam	CMD.TXT			
	Voer de naam van het uj /LightSYS/0UK/cpcp.bin Neem a.u.b. contact op met bestandsnaam.	ogradebestand in, bijvoor de Klantenservice voor de l	beeld: Instellingen van de		
184	Bestand downloaden				
	Kies het communicatiep Via IP Via GPRS	ad voor het upgraden.			

2 Zones

De LightSYS ondersteunt maximaal 32 zones. Iedere zone kan worden gedefinieerd als een bedrade zone, een draadloze zone, of een buszone. De attributen voor iedere zone verschillen, afhankelijk van het zonetype (bedraad, draadloos, of buszone type).

Het menu Zones geeft toegang tot submenu's en hun respectievelijke Instellingen die worden gebruikt voor het programmeren van de zones van het systeem.

Het menu Zones bevat volgende submenu's:

②①Zone Instelling, pagina 94

22 Testen, pagina 117

②③Kruiszones, pagina 119

②④Alarmbevestiging, pagina 121

$2 \oplus$ Zone Instelling

Via het submenu Instelling kunt u de basisInstellingen voor iedere enkele zone (een voor een) programmeren, of een bepaalde parameter voor alle zones eenmalig (op categorie).

Opmerking:

In aanvulling op de basisInstellingen beschreven in dit gedeelte, heeft iedere zone aanvullende geavanceerde Instellingen, sneltoets 2>1>2>7

200 Zones: Instelling : een voor een

Belangrijk:

Als u de een voor een methode gebruikt, is de vermelding van de Instellingen voor iedere zone op volgorde. Als de Instellingen van Zone 1 eenmaal zijn geprogrammeerd, worden ze gevolgd door die van Zone 2, dan van Zone 3, enzovoort.

Om een of meer zones van het systeem te programmeren met de een voor een methode, zullen de wijzigingen die zijn aangebracht opgeslagen worden van zodra de volledige lijst aan Instellingen die aanwezig voor die zone bevestigd zijn en de volgende zone op het scherm komt.

De volgende procedure beschrijft hoe u de volledige inhoud aan instellingen programmeert voor iedere zone op de een voor een manier.

Het een voor een menu bevat Instellingen die het mogelijk maakt elke van de volgende zaken te programmeren:

- 1. Zone benaming
- 2. Zone partities
- 3. Zone groep
- 4. Zone type
- 5. Zone geluiden (wapenen, blijven, ontwapenen)
- 6. Zone afsluiting
- 7. Zone reactietijd

De volledige inhoud aan Instellingen voor iedere zone op de een voor een manier programmeren.

- 1. Benader het menu 2) Zones
- 2. In het menu Zones drukt u op 1) Instellingen
- 3. In het submenu Instellingen drukt u op de 1) Een voor een menuoptie. De volgende tekst verschijnt:

ZONE EEN VOOR EEN ZONE#=01 (XY:ZZ)

Opmerking

De display naast het gekozen zonenummer definieert het zonetype en zijn locatie in het systeem in het formaat *XY*:*ZZ*

X: Fysiek zone type (E = bedrade zone, W= draadloze zone, B = buszone, I = ingangzone of enkele bus zone-uitbreiding)

Y: Het ID-nummer van de uitbreiding. "0" staat voor de hoofdbus, bijvoorbeeld:

E0:04 verwijst naar bedrade zone 04 op de moederbord.

B0:15 verwijst naar buszone 15 op de hoofdbus.

ZZ: Het seriële zonenummer in het systeem (01-32)

- 2. Voer de zone naam in. De categorie Naam maakt het u mogelijk maximaal 15 tekens aan te maken en/of bewerken om ieder van de zones van het systeem te beschrijven (zie pagina 89)

P=1234 Z=XX

Bypass

(=

Opmerking

De XX in de Z=XX verwijst naar voor het zone nummer.

Bij een systeem met meerdere partities kan een zone aan meer dan één partitie worden toegewezen.

Een systeem zonder partities wordt beschouwd alsof het één enkele partitie heeft (namelijk Partitie 1).

Met behulp van de (1), (2), (2), of (1), toetsen, kiest u (J) of de-selecteert u de relevante partities waartoe deze zone zal behoren.

Kies de groep(en) waarvoor de toegewezen zone moet gaan gelden met behulp van de

toets om heen en weer te schakelen tussen Y(ja) en ga verder door de

invoer met de 🖢

Stay

Opmerking:

₽

Iedere partitie heeft 4 groepen. De zonegroep definitie is dezelfde voor elk van de partities die zijn toegewezen aan de zone.

toets.

1.	Druk op 💷 , 💽 , 👓	, #/6)	om te bevestigen en ga verder naar de
	categorie zone type, die als	s volgt wo	rden getoond:
	Z=01 TYPE:	-	-
	01)EX/EN1 ‡		

Zonetype				
Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
@0zz 00	Niet gebruikt			
	Schakelt een zon	e uit. Alle ongebruikte	zones moeten dit type krijgen	
@1720 1	In/Uit 1			
	Gebruikt voor ingangs-/uitgangsdeuren. Dit zijn ingangs-/uitgangszones die bij activatie geen alarm veroorzaken zolang de Ingangs-/uitgangstijd niet verstreken is.			
	Deze zone moet in rust zijn om het alarmsysteem in te schakelen. Bij een ingeschakeld systeem start deze zone bij activatie de Ingangstijd			
20zz 02	In/Uit 2		Wapenen/blijve	en
	Identiek als de v van toepassing is	oorgaande parameter, b s	pehalve dat Ingangs-/uitgangstijo	d 2
00zz 06	I/U 1 (open)			
	Gebruikt voor in beschreven in de activatie van dez wordt. Hoewel, o rust zijn vóór de	gangs-/uitgangsdeuren e parameter Vertraging e zone tijdens het insch om een inbraakalarm te uitgangstijd verstreker	. Deze zone gedraagt zich zoals 1 maar met het verschil dat bij e akelen, de inschakeling <u>niet</u> bele voorkomen, moet deze zone in n is	en et
20ZZ 04	I/U 2 (open)			
	Identiek aan de voorgaande parameter, behalve dat Ingangs-/uitgangstijd 2 van toepassing is			
00zz 05	Volg Ingang			
	Meestal gebruikt ruimte tussen de Bij activatie vero eerst een zone va een Volgzone ge is	voor bewegingsdetecte ingangsdeur en het ke orzaakt deze zone onm in het type Vertraging v en alarm genereren zola	oren en binnendeuren die de ypad beveiligen. iddellijk een inbraakalarm , tenz werd geactiveerd. In dat geval za ang de Ingangstijd niet verstreke	zij al en

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
20ZZ 06	Inbraak (Direc	t)		
	Meestal gebruikt raambeveiliging, Veroorzaakt een alarmsysteem wa Bij Automatisch gedefinieerd, zal tijdsperiode wor	voor ingangs-/uitgan schokdetectie en bew onmiddellijk inbraaka as ingeschakeld of tijd Inschakelen en indien deze directe zone pas den ingeschakeld	gsdeuren die geen toegang b egingsdetectoren. Ilarm bij activatie indien het ens de uitgangstijd. Auto Inschakelen Vooralarn aan het einde van de vooral	ieden, n werd arm
00ZZ 07	Binnen + I/U 1			
	 Als volgt gebruikt voor ingangs-/uitgangsdeuren: Als het alarmsysteem in de Gewapend (Volledig IN) modus is ingeschakeld, zullen deze zones een vertraging bieden (aangegeven door Vertraging 1). Hierdoor wordt toegang tot en verlaten van een ingeschakeld gebied mogelijk Als het alarmsysteem in de Thuis (Deels IN) modus is ingeschakeld, wordt de zone overbrugdAls het alarmsysteem in de Thuis (Deels IN) modus is ingeschakeld, wordt de zone 			
	Belangrijk: Voor meer veilig	heid bij het wapenen i	n de Deels modus, is het mo	gelijk
	om de Toegangv zone(s) te verwij	ertraging periode die deren, geclassificeerd	wordt geassocieerd met enig als <i>Vertraging 1</i> door twee ke	e er te
	drukken op de 🛛 ONMIDDELLIJk	toets, submenu ee E zone van tijdens de	n voor een. Dit maakt er in fe DEELS modus.	eite een
00ZZ 08	Binnen + I/U 2			
Identiek aan de voorgaande parameter, behalve dat Ingangs-/u 2 van toepassing is				
00ZZ 09	Binnen + I/U 1	(open)		
	Gebruikt voor ee blijven staan terv • In de G een Ver	n ingangs-/uitgangsdo vijl het alarmsysteem ewapend (Volledig IN traging 1 (open) zone	eur die voor het gemak open ingeschakeld wordt, als volg) modus gedraagt deze zone	kan t: zich als

• In de Thuis (Deels IN) modus wordt deze zone overbrugd

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
@ 11 ZZ 0 0	Binnen + I/U 2 (open)	
	Identiek aan de vo 2 van toepassing i	oorgaande paramete s	er, behalve dat Ingangs-/uitgangstijd
@0ZZ 00	Binnen + Volgz	one Ingang	
	Meestal gebruikt v (bijvoorbeeld foye om als volgt toe te keypad: • In de Gewape Ingangs Volg • In de Thuis (I	zoor bewegingsdete rs) die tijdens de In laten het alarmsyst end (Volledig IN) m zone Deels IN) modus wo	ectoren en/of binnendeuren Igangstijd geactiveerd moeten worden teem uit te schakelen vanaf een nodus gedraagt deze zone zich als een ordt deze zone overbrugd
00ZZ 00	Binnen + Inbraa	ık (Direct)	
	Meestal g bieden, r als volgt: •	gebruikt voor ingan aambeveiliging, sch In de Gewapend (V zone zich als een In In de Thuis (Deels I overbrugd	gs-/uitgangsdeuren die geen toegang nokdetectie en bewegingsdetectoren, Volledig IN) modus gedraagt deze nbraak (Direct) zone IN) modus wordt deze zone
00ZZ 0 8	PU Activeren		
	Voor een apparaat vooraf geprogram relais, apparaat, ei	t of zone die, bij acti meerde uitgang act nz. kan sturen	ivatie op eender welk moment, een tiveert die een externe indicator,
00ZZ 04	Dagzone		Wapenen
	Meestal gebruikt v De bedoeling is or wordt tijdens de u • In de inge activatie • • In de uitg gebruiker knipperer	yoor controle van no n de gebruiker te w itgeschakelde modus eschakelde modus (van dit type zone or geschakelde modus r waarschuwen doo n. Dit richt de aanda	ooddeuren, lichtkoepels en dergelijke. vaarschuwen indien de zone actief e, als volgt: (zowel Gewapend als Thuis), zal een nmiddellijk een alarm veroorzaken zal een activatie van dit type zone de or de STROOM/ CLED's snel te laten acht van de gebruiker erop om de

systeemstatus te bekijken

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	Optioneel kan me de meldkamer we ervoor dat de geb 1. Optione	Optioneel kan men ook instellen dat deze toestand als een Zonefout naar de meldkamer wordt verzondenop alle keypads snel knipperen. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker de indicaties van systeemproblemen bekijkt.				
	het Melo Diverser	l Kamer als een zonep n, pagina 227	robleem. (Zie de Rapportagecod	les:		
00ZZ 05	24 Uur					
	Meestal gebruikt Activatie van dit uitgeschakeld) va	voor glasbreuk-, seisn type zone veroorzaak n het systeem, onmid	nische- en schokdetectoren. :, ongeacht de status (in- of dellijk een inbraakalarm			
20ZZ 0 6	Brand					
	Voor rook- of and toegepast worder veroorzaken, als	lere types branddetect 1 bij drukknoppen die volgt:	oren. Dit zonetype kan ook een brandalarm moeten			
	Activatie, veroorz	zaakt onmiddellijk eer	brandalarm en een brandrappo	ort		
	wordt naar de me voortdurend verl	eldkamer gestuurd en icht.	wordt de Brand/ 👻 LED			
@0ZZ 0 0	Paniek					
	Gebruikt voor pa Bij activatie gaat o zonegeluid niet o staat). Dit gebeur paniekrapport wo wordt niet op de	niekknoppen en draac onmiddellijk een hoor p stil is ingesteld of de t ongeacht de systeem ordt naar de meldkam keypads weergegever	lloze paniekzenders. baar paniekalarm af (indien het e Paniek Luid systeemparameter status (in- of uitgeschakeld) en e er verzonden. Het paniekalarm	r uit een		
20ZZ 0 8	Medisch					
	Te gebruiken voo Bij activatie gaat o systeemstatus (in meldkamer verzo	r noodtoetsen en draa onmiddellijk een medi - of uitgeschakeld), en nden	dloze noodzenders. sch noodalarm af, ongeacht de wordt er een rapport naar de			
20ZZ 09	Puls Sleutelsch	akelaar				
	Sluit een extern s dit type heeft. De	panningsloos pulscon ze zone schakelt het a	act op een bepaalde zone aan di larm in/uit van de partities waar	ie raan		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
	het is toegewezen alle zoneklemmer	n Sluit een externe hui n die deze toewijzing 1	dige actie sleutelschakelaar aan op hebben.	
@0ZZ 20	Laatste Uitgang	3		
	Zones van dit type moeten de laatste detector zijn die bij wordt geactiveerd, of de eerste detector die bij toegang w Bij het inschakelen van het alarmsysteem, wordt 10 secon zone in rust komt, of uit rust gaat en daarna terug in rust betreffende partitie ingeschakeld. Nadat de zone één keer geactiveerd, werkt de zone als een Vertraging 1 (open) zo			
20ZZ 20	Sleutelschakela	aar Houd (Aan/Uit)		
	 Verbind een extern spanningsloos ON/OFF contact aansluiting. De werking is als volgt: Na inschakeling van één of meerdere partities v sleutelschakelaarzone, kan het keypad gebruikt de desbetreffende ingeschakelde partities terug schakelen. Om daarna één of meerdere partities schakelen via de sleutelschakelaar, moet men en bewust zijn dat men eerst de sleutelschakelaar n neutrale stand moet brengen en hem daarna ter inschakelstand moet draaien. 			
	Indien een sleutel en één van deze p een keypad, zulle - Bij het draaien v uitgeschakelde pa ingeschakeld wor - Bij het draaien v ingeschakelde pa uitgeschakelde wo	lschakelaar zone toege partities reeds eerder i en: van de sleutelschakela artities die toegekend rden van de sleutelschakela rtities die toegekend v orden	ekend is aan meer dan één partitie, ngeschakeld werd aan de hand van aar naar de inschakelstand alle werden aan deze sleutelschakelaar aar naar de uitschakelstand alle verden aan deze sleutelschakelaar	

20ZZ 22	Ingang Volgzone + DEELS	Alle	
---------	-------------------------	------	--

Meestal gebruikt voor bewegingsdetectoren en binnendeuren die als volgt de ruimte tussen de ingangsdeur en het keypad beveiligen:

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
	•	In de Gewapend (Volle zone zich als een Ingar In de Thuis (Deels IN) als een Vertraging 1 zo gedraagt deze zone zic	edig IN) modus gedraagt deze ogs Volgzone modus gedraagt deze zone zich ne In de Thuis (Deels IN) modus h als een Vertraging 1 zone
00ZZ 00	Sleutelschakel	aar Puls Vertraagd	
	Gebruikt om de toe te passen (zie	Ingangs/Uitgangstijd 1 o e ②①ZZ ① 	p de Sleutelschakelaar Pulszone
20ZZ 24	Vertraging sle (Aan/Uit)	utelschakelaar houd	
	Gebruikt om de sleutelschakelaat	Ingangs/Uitgangstijd 1 p r houd (Aan/Uit). (zie ②	arameter toe te passen op de ①ZZ�� hierboven)
00zz 05	Sabotage		
	Voor sabotagede maar heeft een s Opmerking : Voor d Sabotagegelu	etectie. Deze zone werkt peciale doormeldcode lit zone type wordt het geluid uid onder het menu Systeem -	identiek aan een 24 Uurszone bepaald door de instelling van het → Geluiden → Sabotagegeluid
00ZZ 00	Technisch		
	Deze zone werkt dient afzonderlij aangesloten, woo	t identiek aan een 24 Uu k en volgens de relevant rden ingesteld.	szone. De doormeldcode ervan e detector die op de zone is
00ZZ 00	Water (Lek)		
	Voor Lek - of and een 24 Uurszone <i>Bijlage</i> A: <i>Doorma</i>	dere types waterlekmeld 9 maar heeft een speciale 21dcodes)	ers. Deze zone werkt identiek aan waterlek doormeldcode (Zie
20ZZ 2 8	Gas		
	Voor gaslekkage een 24 Uurszone Doormeldcodes)	emelders (minerale gasse e maar heeft een speciale	n). Deze zone werkt identiek aan gasdoormeldcode (Zie <i>Bijlage</i> A:
00ZZ 00	CO (koolmono	oxide)	
	Voor CO (koolm	onoxide) gasmelders. De	eze zone werkt hetzelfde als een

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
	24 Uurszone maar l Doormeldcodes)	neeft een speciale CO-	doormeldcode (Zie <i>Bijlage</i> A:
00ZZ 80	Einde Uitgang		
	Dit type zone word veroorzaakt kunner beveiligde ruimte ti Bij een inschakeling deur sluiten of deu van dit type zone d Eens het systeem da als een Vertraging 2	t gebruikt om valse al n worden door te lang ijdens de uitgangsvert g en het aftellen van ee r openen, inschakelen e resterende uitgangs aarna ingeschakeld is, l (open) zone	armen te vermijden die wachten bij het verlaten van de raging. In uitgangstijd (inschakelen en en deur sluiten), zal een activatie ijd verkorten tot 3 seconden. zal deze zone zich gedragen
00ZZ 60	Hoge temperatuu	ır	
	Voor temperatuurd als een 24 Uurszone Doormeldcodes)	etectoren (warm of ko e maar heeft een speci	oud). Deze zone werkt hetzelfde ale doormeldcode (Zie <i>Bijlage</i> A:
20ZZ 82	Lage temperatuu	r	
	Voor temperatuurd als een 24 Uurszone Doormeldcodes)	etectoren (warm of ko e maar heeft een speci	oud). Deze zone werkt hetzelfde ale doormeldcode (Zie <i>Bijlage</i> A:
00ZZ 88	Sleutelkast		
	Deze zone wordt ve wordt overschreden Dit kan ook verzon uitgegeven. Als u deze zone gel sluiten (normaliter sleutelkast, en de sa	oornamelijk gebruikt i n, wordt dit genoteerd den naar de meldkam oruikt, dient u de alarr met het hulpcontact v abotagebedrading op o	n Scandinavië. Als deze zone in het gebeurtenissenlogboek. er. Er wordt geen alarm nbedrading van deze zone aan te an een deur) op een externe de behuizingschakelaar.
00ZZ 84	Sleutelschakela	ar wapenen	
	Deze zone wordt ge distributiecentra en kluisdeur of geldkl Gebruik deze zone de zone is toegewez	ebruikt voor financiëk banken voor het wap uis. voor het onmiddellijk zen. Deze zone kan ge	e instellingen zoals cash, enen van de ingang naar de wapenen van de partitie waarin en ontwapening uitvoeren.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard		Bereik	
00ZZ 86	Sleutelschakelaar wapening	r vertraagde	2		
	Zelfde als de Sleutelschakelaar wapenen (20ZZOO) type maar de wapening wordt vertraagd volgens de uitgang vertragingtijd.				
202 Zones:	Instellingen: op c	ategorie			
Gebruik deze optie	e om instellingen te wi	jzigen van een	specifiek	ke parameter voor alle zones.	
Sneltoetsen	Parameter	Standaa	rd	Bereik	
2020	Benaming				
	De naam identificeert de zone in het systeem. Maximaal 16 tekens				
2122	Partitie				
	Kies de partitie (1-4) toewijziging voor iedere zone.				
	Groep				
	Kies de groepen voor iedere zone met behulp van de $(stay)$, (tay) toets				
2123	Туре				
	Het menu Zone type bevat de instellingen voor iedere zone te programmeren. Het instellen van het zone type wordt gedeeltelijk bepaald door de wapening status. Volgende wapening statussen bestaan:				
	Ontwapenen: Het systeem reageert uitsluitend op de zones die gedefinieerd zijn als 24 UUR, Brand, Paniek, en als er een fout optreed. Wapenen: Het systeem reageert op alle zones. Deels: Het systeem reageert niet op zones die als intern (thuis) zijn gedefinieerd. Deze instelling geeft vrijheid van beweging in die zones.				
	Opmerking:Zones voor binnen bewapening (DEELS) moeten worden gedefinieerd als Intern type de beschikbare opties zijn: 06: Intern+Uitgang/Toegang 1, 09: Intern+Toegang volger 07: Intern+Uitgang/Toegang 2, 10: Intern+onmiddellijk				
	08: Intern+Uitgang(OP)/Toegang.			

2124	Zone Geluiden			
	 Bevat Instellingen waarmee u het geluid kunt programmeren dat het systeem moet volgen, als een zone in alarm komt gedurende de tijd die in de parameter Sirenetijd werd ingesteld. De volgende geluiden kunnen worden gekozen: Stil: Produceert geen geluid Sirene: Activeert de sirenes voor de duur van sirene tijd, of totdat een geldige gebruikerscode wordt ingevoerd Keypad: Activeert de interne Piezo zoemer van ieder keypad Sirene + Keypad: Activeert de sirenes en de zoemers van het keypad tegelijkertijd De belDeurbel parameter wordt als een hoorbare indicatie (3 korte bieps op de keypad zoemer) gebruikt bij de activatie van een zone als het alarmsysteem is uitgeschakeld. 			
Sneltoetsen	Parameter Standaard Bereik			
2124 0	Geluid Ingeschakeld			
	Stelt het geluid in dat wordt gegeven als een systeemzone een alarm uitlokt terwijl het systeem ingeschakeld is als GEWAPEND.			
21242	Geluid DEELS			
	Stelt het geluid in dat wordt gegeven als een systeemzone een alarm uitlokt terwijl het systeem ingeschakeld is als BLIJVEN.			
2124 6	Geluid Uitgeschakeld			
	Stelt het geluid in dat wordt gegeven als een systeemzone een alarm uitlokt terwijl het systeem is ontwapend.			
2125	Afsluiting			
	Het menu Afsluiting bepaald het aansluittype dat wordt gebruikt voor elk van de systeemzones. De werkelijke (fysieke) afsluiting voor iedere zone moet voldoen aan degene die gekozen is in het menu zone afsluiting.			
00	N/G			
	Gebruikt een normaal gesloten contact en er wordt geen gebruik gemaakt van een eindelusweerstand.			

00	EOL				
	Gebruikt een normaal gesloten en/of een normaal open contact, en dat alles in combinatie met een bijgeleverde eindelusweerstand.				
00	DEOL				
	Gebruikt normaal gesloten contacten in combinatie met twee weerstanden om een verschil te kunnen waarnemen tussen een activatie van het alarmcontact en een activatie van het sabotagecontact.				
04	N/O				
	Gebruikt een normaal open contact en geen eindelusweerstand.				
2126	Reactietijd				
	Het Zone respons menu zal bepalen hoe lang een sabotage of alarmcontact minimum moet actief zijn vooraleer het door het systeem zal herkend worden.				
	1. Normaal: 400 ms (milliseconden).				
	2. Traag: 1 seconde				
	3. Snel : 10 ms (milliseconden).				
	4. Zeer snel : 1 ms (milliseconde). Deze responstijd wordt vaak gebruikt voor rolluiken of andere apparaten die zeer snelle responstijden				

vereisen.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
202 7	Geavancee	rd			
20270	Geforceerd IN				
ZZ					
	De nie Sch • •	 Deze optie laat toe om per zone geforceerde inschakeling al dan niet in te Schakelen, als volgt: Indien een zone geforceerd kan ingeschakeld worden, dan z het systeem toch ingeschakeld kunnen worden zelfs als die zone niet in rust is Indien een zone, die geforceerd kan ingeschakeld worden, niet in rust is, dan zal de ✓ LED knipperen gedurende de uitgeschakelde periode Indien de zone, bij een inschakeling en na de uitgangstijd no steeds niet in rust is, zal deze zone door het systeem overbrugd worden Indien de zone echter tijdens de uitgangstijd terug in rust komt, dan zal die zone niet langer door het systeem overbrugd worden en bijgevolg mee met de andere zones 			
2027 2 zz	Pulsteller	01	01-15		
	Hier kan U vooraleer he	oepalen hoeveel pulsen een zone et systeem die zone als actief zal a	aan het systeem moet geven aanzien en bijgevolg het zone		

vooraleer het systeem die zone als actief zal aanzien en bijgevolg het zone type patroon zal laten volgen. Indien de zone gedurende 25 seconden geen puls meer geeft, dan zal de pulse counter gereset worden. De duur van de pulsen is eveneens instelbaar en terug te vinden onder de Zone respons parameter

20273 ZZ	 Alarm afbreken Deze parameter definieert of een zone alarmrapport naar de meldkamer onmiddellijk wordt verstuurd of vertraagd: INSCHAKELEN: Een rapport naar de MK wordt vertraagd volgens de parameter Tijdvertraging afbreken 5) Communicatie > 2 MS > 6 MS tijden > 2 Alarm afbreken, pagina 162). UITSCHAKELEN: Een rapport wordt onmiddellijk naar de MK verstuurd. 							
					Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
					21274	Zone Bus Instellingen		
	Het menu Buszone Instellingen bevat Instellingen die het u mogelijk maken om de specifieke instellingen van een buszone te programmeren. De opties worden bepaald volgens het type busdetector:							
	Lunar klasse 3: Een beldubbele technologie plafonddetector met een bevestigingshoogte van maximaal 8,6 meter die voorzien is van Anti-CloakTM technologie (ACT).							
	* Watch	OUT DT: Een beldubbele te	echnologie buitendetector met					

- WatchOUT DT: Een beldubbele technologie buitendetector met signaalverwerking op basis van twee passieve infrarood (PIR) kanalen en twee microgolf (MW) kanalen.
- WatchOUT PIR: Een buitendetector met signaalverwerking op basis van twee passieve infrarood (PIR) gecorreleerde kanalen.
- WatchIN DT klasse 3: Een beldubbele technologie klasse 3 industriële detector met signaalverwerking op basis van twee passieve infrarood (PIR) kanalen en twee microgolf (MW) kanalen.
- iWISE QUAD klasse 2: Een bewegingsdetector voorzien van Quad PIR technologie.
- iWISE DT klasse 3: Een bewegingsdetector voorzien van zowel Anti Mask als AntiCloak[™] technologieën (ACT). Die voldoet aan milieuvriendelijke richtlijnen en is leverbaar in 15m en 25m modellen.
- iWISE QUAD klasse 3: Een bewegingsdetector voorzien van Anti Mask en Quad PIR technologieën.
- Gebruik de onderstaande instructies om Instellingen in te stellen voor de desbetreffende buszone detector.
De buszone detectorInstellingen configureren:

- 1. Druk van het menu Gevorderd op [4] om toegang te krijgen tot de menuopties Buszone Instellingen.
- Kies de zone waar de buszone detector aan is toegewezen en druk op
 , (#/6). Het menu Buszone Instellingen verschijnt.
- 3. Gebruik de beltabellen hieronder om de Instellingen in te stellen voor ieder Buszone detectortype.

Buszone: OPR12 (WatchOUT PIR)

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
21274ZZ1	LEDs	3 LEDs		
	 Definieert de LEDs bedieningsmodus. OUIT - Schakelt de LEDs bediening uit. ALLEEN ROOD - Alleen de rode LED werkt. Deze optie wordt ten zeerste aanbevolen om de mogelijkheid te voorkomen dat een indringe het gedrag van de detector "leert". 3 LEDS - Alle 3 LEDs werken. 			
21274ZZ2	PIR gevoeligheid	Normaal		
	Definieert de PIR gevoel O LAAG O GEMIDDELD	igheid van de detector. ●NORMAAL ④HOOG		
21274ZZ3	Lenstype	Brede hoek		
	Definieert de werkelijke OBREDE HOEK OCORR	lens van de detector. IDOR / VER BEREIK		
21274ZZ4	Modus hulprelais	Uit		
	 Definieert de werking van het hulprelais van de detector. 0 UIT - Hulprelais is uitgeschakeld 24 uur - Het hulprelais volgt altijd een alarm 8 ALLEEN NACHT - De uitgang van het hulprelais volgt een alarmtoestand uitsluitend gedurende de nacht. De tijd gedefinieere de fotocel op de PCB. 			
21274ZZ5	Tijd hulprelais	2,2 seconden	2,2–480 seconden	
	Definieert de tijdsduur o • 2,2 SECONDEN •	lat het hulprelais is geact 2 MINUTEN ❸4 MINUT	iveerd. EN @ 8 MINUTEN	

Buszone: iWISE DT klasse 2

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
21274ZZ1	LEDs	Aan		
	Definieert de LEDs I OUIT - Schakelt de 2 AAN – Schakelt de	bedieningsmodus. LEDs bediening uit. e LEDs bediening in.		
21274Z2	MW (microgolver	n) bereik Trimmer		
	Definieert het microgolven kanaalbereik. • MINIMUM @25% \$50% \$65% \$85% • MAXIMUM • TRIMMER (MW wordt gedefinieerd door de trimmerinstelling op de PCB)			
21274ZZ3	АСТ	Nee		
	Definieert de Anti-C O NEE – Schakelt de 2 JA – Schakelt de	Cloak™ technologie (A ACT modus uit ACT modus in	CT) bedieningsmodus.	
21274ZZ4	Automatisch microgolven Overbruggen Nee			
	Definieert of het star wanneer de detector	ndaard MW kanaal wo r problemen in het MW	ordt genegeerd of niet V kanaal detecteert.	
	O NEE - Wanneer eet wordt dit niet geneg totdat het MW kana	n probleem wordt ged geerd. De alarmtoestan al is gerepareerd.	etecteerd in het MW kanaal, d kan niet worden vastgesteld	
	QJA - Schakelt de cals zich een MW pro	detector naar bediening obleem voordoet.	g in uitsluitend de PIR modus	
21274ZZ5	Green Line	Ja		
	Een functionaliteit d voorkomen. Deze fu microgolvenkanaal ONEE - Green Line f geactiveerd. OJA - Green Line fu	lie milieurichtlijnen vo unctionaliteit definieert als het systeem ontwaj functionaliteit is uitges unctionaliteit is geactiv	lgt door overtollige emissies te c de activering van het pend is. chakeld. MW is continu eerd.	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
21274ZZ6	Zelftest	Op afstand		

Wordt gebruikt om de detectietechnologieën te testen. Als een test mislukt, wordt een zelftest probleemmelding aangemaakt.

OOP AFSTAND (handmatig) - De zelftest op afstand wordt uitgevoerd door het systeem als een gebruiker handmatig de optie Diagnostiek kiest in het menu Onderhoud via het LightSYS menu Gebruikersfuncties.

OLOKAAL (automatisch) - Een keer per uur controleert de detector automatisch of de detectorkanalen correct werken.

Buszone: Lunar Grade 3/iWISE DT klasse 3

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ1	LEDs	Aan	
	Definieert de LED OUIT - Schakelt d OAN - Schakelt	s bedieningsmodus. le LEDs bediening uit. de LEDs bediening in.	
21274ZZ2	MW (microgolv	ren) bereik Trimmer	
	Definieert het mic OMINIMUM @259 (MW wordt gedef	rogolven kanaalbereik. % ©50% @65% © 85% inieerd door de trimmeri	● MAXIMUM ● TRIMMER nstelling op de PCB)
21274ZZ3	ACT	Nee	
	Definieert de Anti O NEE – Schakelt de O IA – Schakelt de OIA	-Cloak™ technologie (A0 de ACT modus uit de ACT modus in	CT) bedieningsmodus.
21274ZZ4	Automatisch mi	icrogolven Overbrugg	en Nee
	Definieert of het standaard MW kanaal wordt genegeerd of niet wanneer de detector problemen in het MW kanaal detecteert.		
	ONEE - Wanneer wordt dit niet gen totdat het MW kar	een probleem wordt gede egeerd. De alarmtoestand naal is gerepareerd.	tecteerd in het MW kanaal, 1 kan niet worden vastgesteld
	⊘ JA - Schakelt de als zich een MW p	e detector naar bediening probleem voordoet.	; in uitsluitend de PIR modus

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ5	Green Line	Ja	
	Een functionaliteit di voorkomen. Deze fur microgolvenkanaal a ONEE - Green Line fu geactiveerd. O JA - Green Line fur	e milieurichtlijnen vo nctionaliteit definieer Is het systeem ontwa unctionaliteit is uitge nctionaliteit is geactiv	olgt door overtollige emissies te t de activering van het pend is. schakeld. MW is continu veerd.
21274ZZ6	Anti Mask	Inschakelen	
	Definieert de werkin OUITSCHAKELEN é instellingen zoals geo	g van de Anti Mask o DINSCHAKELEN en g definieerd via de snel	letectie. edraagt zicht volgens de ltoetsen @①②⑦④ZZ⑦
20274ZZ	Wapenen/ontwape	enen Nee	
	Definieert de werkin ingeschakeld of ontw ONEE – Wanneer ing zich volgens de inste @①@@@ZZ@ hier	g van de Anti Mask o vapend. geschakeld of ontwap Iling gedefinieerd via boven.	detectie als de detector is vend gedraagt de Anti Mask a de sneltoetsen
	❷JA – Wanneer ing detector is ontwapen instellingen gedefinie	eschakeld, wordt An Id, gedraagt de Anti N eerd via de sneltoetse	ti Mask uitgeschakeld. Als de Mask zich volgens de en @①@⑦@ZZ⑥.
21274ZZ8	Zelftest	Op afstand	
	Wordt gebruikt om d mislukt, wordt een z OP AFSTAND (han door het systeem als in het menu Onderho @LOKAAL (automatis automatisch of de de	le detectietechnologie elftest probleemmeld dmatig) - De zelftest een gebruiker handn oud via het LightSYS sch) - Een keer per uu tectorkanalen correct	eën te testen. Als een test ling aangemaakt. op afstand wordt uitgevoerd natig de optie Diagnostiek kiest menu Gebruikersfuncties. ur controleert de detector t werken.

Buszone: iWISE QUAD klasse 2

Sneltoetsen I	Parameter	Standaard	Bereik

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ1	LEDs	Aan	
	Definieert de LEDs bed: OUIT - Schakelt de LEE OAAN – Schakelt de LEE	ieningsmodus. Ds bediening uit. Ds bediening in.	
21274ZZ2	PIR gevoeligheid	Hoog	
	Definieert de PIR gevoe OLAAG @H00G	ligheid van de detector.	
21274ZZ3	Zelftest	Op afstand	
	Wordt gebruikt om de o mislukt, wordt een zelft OOP AFSTAND (handm door het systeem als een in het menu Onderhoud @LOKAAL (automatisch automatisch of de deteo	detectietechnologieën te te test probleemmelding aan natig) - De zelftest op afsta n gebruiker handmatig de 1 via het LightSYS menu C .) - Een keer per uur contro torkanalen correct werker	sten. Als een test gemaakt. nd wordt uitgevoerd optie Diagnostiek kiest Gebruikersfuncties. pleert de detector

Buszone: iWISE QUAD klasse 3

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
21274ZI	LEDs	Aan			
	Definieert de LEDs bedieningsmodus. O UIT - Schakelt de LEDs bediening uit. @ AAN – Schakelt de LEDs bediening in.				
21274ZZ2	PIR gevoeligheid Hoog				
	Definieert de PIR gevoel ●LAAG @H00G	igheid van de detector.			
21274ZZ3	Z3 Anti Mask Inschakelen				
	Definieert de werking va OUITSCHAKELEN ØIN instellingen zoals gedefi	an de Anti Mask detectie. ISCHAKELEN en gedraagt nieerd via de sneltoetsen	zicht volgens de ②①②⑦④ZZ④		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
21274ZZ4	Wapenen/ontwaper	nen Nee		
	Definieert de werking van de Anti Mask detectie als de detector is ingeschakeld of ontwapend. ONEE – Wanneer ingeschakeld of ontwapend gedraagt de Anti Mask zich volgens de instelling gedefinieerd via de sneltoetsen ②①②⑦④ZZ③ hierboven.			
	⊘JA – Wanneer ingeschakeld, wordt Anti Mask uitgeschakeld. Als de detector is ontwapend, gedraagt de Anti Mask zich volgens de instellingen gedefinieerd via de sneltoetsen ②①②⑦④ZZ③.			
21274ZZ5	Zelftest	Op afstand		
	Wordt gebruikt om de mislukt, wordt een zel OOP AFSTAND (hand door het systeem als e in het menu Onderhou @LOKAAL (automatisc automatisch of de dete	e detectietechnologieën te ftest probleemmelding aa matig) - De zelftest op afs en gebruiker handmatig o ad via het LightSYS menu ch) - Een keer per uur con ectorkanalen correct werk	testen. Als een test angemaakt. stand wordt uitgevoerd de optie Diagnostiek kiest 1 Gebruikersfuncties. troleert de detector sen.	

Buszone: ODT15 (WatchOUT DT)

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
21274ZZ1	LEDs	3 LEDs		
	 Definieert de LEDs bedieningsmodus. OUIT - Schakelt de LEDs bediening uit. ALLEEN ROOD - Alleen de rode LED werkt. Deze optie wordt ten zeerste aanbevolen om de mogelijkheid te voorkomen dat een sabota het gedrag van de detector "leert". B3 LEDS - Alle 3 LEDs werken. 			
21274ZZ2	Z ^② PIR gevoeligheid Normaal			
	Definieert de PIR g OLAAG @GEMIDE	evoeligheid van de dete DELD �NORMAAL �H	ector. OOG	
21274ZZ3	MW (microgolve	e n) bereik Trimmer		
	Definieert het micro OMINIMUM @20% (MW wordt gedefin	ogolven kanaalbereik. ●40% ●60% ● 80% nieerd door de trimmer	o ❻ MAXIMUM ❼ TRIMMER instelling op de PCB)	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ4	Anti Mask gevo	eligheid	
	Definieert de gevo	eligheid van de actieve IR AM	∕I: OLAAG ⊘HOOG
21274ZZ5	Lenstype	Brede hoek	
	Definieert de werk OBREDE HOEK	elijke lens van de detector. BARRIÈRE / VER BEREIK	
21274ZZ6	Anti Mask	Inschakelen	
	Definieert de werk OUITSCHAKELEN	king van de Anti Mask detecti ØInschakelen	е.
21274ZZ7	Wapenen/ontwa	ipenen Nee	
	Definieert de werk detector is ingesch • Actieve IR AM	king van de LEDs en Anti Mas akeld. en afstand AM (Anti Mask) is	sk detectie wanneer de ingeschakeld.
	LEDs gedragen zich volgens de LEDs parameterdefinitie.		
	❷JA – Actieve IR LEDs zijn uitgesch	AM en afstand AM (Anti Ma akeld.	sk) is uitgeschakeld,
21274ZZ8	Afstand Anti M	ask Inschakelen	
	Definieert de werk • UITSCHAKELEN	king van de afstand Anti Mask I ❷Inschakelen	< detectie.

Buszone: WatchIN DT klasse 3

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
@1@@&ZZ1	LEDs	3 LEDs	
	Definieert de LEDs bedie OUIT - Schakelt de LED OUIT - Schakelt	eningsmodus. s bediening uit. en de rode LED werkt. De e mogelijkheid te voorko or "leert". s werken.	eze optie wordt ten men dat een sabotage
21274ZZ2	Detectiegevoeligheid	Normaal	
	Definieert de gevoelighe OLAAG @GEMIDDELD &	id van de detector (MW - NORMAAL ④ ACT (Anti-	- PIR). Cloak™ technologie)

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ3	MW (microgolven)	bereik Trimmer	
	Definieert het microgo OMINIMUM @25% @ (MW wordt gedefiniee	lven kanaalbereik. 50% ❹65% ❺ 85% ❻ M erd door de trimmerinstelli	AXIMUM • TRIMMER ing op de PCB)
21274ZZ4	Alarmlogica	PIR en microgolven	
	 Bepaalt de detectorlog PIR & MW (en micr zowel PIR als MW kar PIR / MW (of micr ofwel PIR ofwel MW k 	ica voor het definiëren var ogolven) – Een alarm word aalen een alarm detecteren ogolven) – Een alarm wor analen een alarm detecter	ι een alarm. lt geactiveerd als (de AND Logica). dt geactiveerd als en (de OR Logica).
21274ZZ5	Lenstype	Brede hoek	
	Definieert de werkelijk • BREDE HOEK @BAR	ke lens van de detector. RRIÈRE / VER BEREIK	
21274ZZ6	Anti Mask	Inschakelen	
	Definieert de werking ●UITSCHAKELEN @IN	van de Anti Mask detectie NSCHAKELEN	· .
20274ZZ7	Wapenen/ontwaper	nen Nee	
	Definieert de werking detector is ingeschake O Actieve IR AM en a	van de LEDs en Anti Masl ld. fstand AM (Anti Mask) is i	< detectie wanneer de ingeschakeld.
	LEDs gedragen zich vo @JA – Actieve IR AM LEDs zijn uitgeschake	olgens de LEDs parameter I en afstand AM (Anti Mas Id.	definitie. k) is uitgeschakeld,
20274ZZ8	Green Line	Ja	
	Deze functionaliteit de wanneer het systeem i ONEE - Green Line fun geactiveerd. O JA - Green Line fund aan milieuvriendelijke emissies.	efinieert de activering van s ontwapend. nctionaliteit is uitgeschakel ctionaliteit is ingeschakeld. normen door het vermijde	het microgolven kanaal ld. MW is continu Deze optie voldoet en van overtollige

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
21274ZZ	9 Zwaaien	Nee	
	Deze optie maak ende objecten in ONEE - Zwaaien QJA - Zwaaien i	t de herkenning en immu een bekend patroon. n is uitgeschakeld. s ingeschakeld.	niteit van trillende/Swinger-
2127 S ZZ	Instellingen d	raadloze zone - Toezic	ht
	Kies welke zone volgens de tijd g ①①②⑥②)	u wilt laten bewaken doo gedefinieerd onder de time	r de systeemontvanger er RX toezicht. (Zie
213	Weerstand		
Ir Zu D S	In de LightSYS hebt zones op het moede	u de mogelijkheid om de rbord apart te definiëren.	eindlijn weerstand van de
	De keuze wordt ger opties.	naakt door de software, m	net de volgende beschikbare
	Specificeer hier de c	ptionele circuitweerstand	configuratie.
	00 Persoonlijk	00 4,7K; 4,7K	
	002,2K; 2,2K 004 7K · 6 8K	003,3K; 4,7K 001K·1K	
	0€ 6,8K; 2,2K	00 3,3K; 3,3K	
	00 10K; 10K	00 5,6K; 5,6K	
	09 3,74K; 6,98K	00 2,2K; 1,1K	

22 Testen

Het volgende menu wordt gebruikt om tests op het systeem uit te voeren. Merk op dat iedere test verwijst naar de laatste keer dat het apparaat is geactiveerd. Tests kunnen worden uitgevoerd op de volgende elementen:

062,7K; 2,7K **162**,2K; 4,7K

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
221	Zelftest		

Deze functionaliteit voorziet een automatische zelftest voor een specifieke groep van detectoren (bijvoorbeeld: glasbreukdetectoren, geluidsfrequentie detectoren, en schoksensoren) die reageren op een kunstmatige geluids- en/of trillingsbronnen. Geautomatiseerd zelftesten zijn vooral handig voor detectoren die geplaatst zijn in zwaar beveiligde ruimtes waar fouten niet kunnen worden getolereerd. Er kunnen maximaal 16 zones worden toegewezen voor zelftesten. Een geluids- of trillingsgenerator dient geïnstalleerd te worden gebruikt in de nabijheid van deze detectoren om ze af te laten gaan als de geluid –of trillingsbron wordt geactiveerd. Een programmeerbare uitgang fungeert als een stroom inschakellingsbron voor de geluids-/trillingsgenerator (zie de Sensortest, pagina 124). Dit wordt ingesteld om te voldoen aan het testschema. Het schema definieert de tijd en dag voor de test(en), of herhaaldelijke testen gedurende een 24-uurs periode

Er wordt een bericht gestuurd naar de Meldkamer als alle desbetreffende detectoren afgaan gedurende de test (als een rapportcode gedefinieerd is). Bij het succesvol voltooien van de zelftest wordt ook een notering gemaakt in het gebeurtenissenlogboek van het systeem.

Als een of meer van de sensoren niet afgaan tijdens de testperiode, wordt en zelftest *fout* bericht gegenereerd en verstuurd naar de meldkamer . Een notitie van de fout wordt ook ingevoerd in het gebeurtenissenlogboek.

222 Duurtest

De duurtest is ontworpen om valse alarmen voor bepaalde detectoren door het systeem te laten Overbruggen, terwijl elk alarm op die zones aan de gebruiker wordt weergegeven om te rapporteren aan de MK. Dit is vooral nuttig als een bepaalde zone onverklaarbare valse alarmen veroorzaakt.

Elke zone kan aan een duurtest worden onderworpen. Elke zone die in de lijst voor de duurtest wordt opgenomen, zal gedurende 14 dagen overbrugd worden en na deze periode automatische terug in dienst gesteld worden indien er zich tijdens die periode GEEN alarmen op die zone hebben voorgedaan.

Als een zone in de lijst van de duurtest gedurende de 14-daagse periode een alarm veroorzaakt, geeft het keypad aan dat de test is mislukt. Zodra de gebruiker deze melding bekeken heeft via de optie Overbrug Fouten, wordt de foutboodschap gewist. Dit wordt in het gebeurtenissenlogboek aangegeven, maar er wordt geen alarm gegenereerd. Voor de gealarmeerde zone wordt de 14-daagse periode van de duurtest automatish gereset en herstart.

Een Duurtest instellen [LightSYS]

- Druk vanuit het Installatie menu de sneltoetsen ②②② in. De volgende tekst verschijnt: ZONES OM TE TESTEN: 01) GEEN
- 3. Druk op de toetsen volgens het zonenummer (bv. 01 voor zone 1)
- 5. Om een tweede zone toe te voegen aan de Duurtest, drukt u in en

herhaalt u de bovenstaande procedure, OF drukt u op de 🐑, 🏾

toets om terug te keren naar het vorige menu.

23 Zones Kruisen

Standaard: geen kruiszones

Het **Zones Kruisen** menu wordt gebruikt om een bijkomende immuniteit tegen valse alarmen te bekomen en laat u toe twee zones aan elkaar te koppelen. Beide moeten binnen een instelbare tijdsperiode (tussen 1 en 9 minuten) worden geactiveerd voordat een alarm afgaat. Deze vorm van koppelen kan toegepast worden bij bewegingsdetectoren in *vijandige* of *valsalarm gevoelige* omgevingen. **Fabriekswaarde:** Geen zonekruising

De LightSYS staat 10 unieke sets met zonekoppelingen (zoneparen) toe, die naar wens handmatig kunnen worden gespecificeerd. Zones die zichzelf kruisen zijn geldige paren. Ze dienen een inbreuk twee keer te registeren om het alarm af te laten gaan. Dit proces staat ook bekend als *Double Knock*, twee keer kloppen. Mogelijk wilt u een aantal zonekoppelingen definiëren, maar deze op dit moment nog gedeactiveerd laten (zie onder).

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
23	Zones matrix	Geen	

Sneltoetsen	Par	ameter	Standaard	Bereik
		Een kruiszone inst	tellen	
	1.	Druk vanuit het Ins zonekoppeling ver KRUISENDE ZONE 01) 01 S 01	stallatie menu de snelto schijnt: S :	Detsen ②③ in. De eerste
	2.	Druk op \bigcirc , \bigcirc zonekoppelingen te KRUISSET 01: $1^{E} = 01 2^{E} = 02$	e wijzigen:	ı de eerste set (01)
	3.	Kies de zoneparen voeren op het aant aantal in de tweed toetsen om de curs	handmatig naar wens al van de eerste zone in e zone. Indien nodig ge sor op zijn plaats te krij	door wijzigingen uit te n de set, gevolgd door het ebruikt u de 🗔 of 💼 gen.
		Opmerking: Zones die zichzelf inbreuk twee keer proces staat ook be	kruisen zijn geldige pa te registeren om het al ekend als <i>Double Knock,</i>	rren. Ze dienen een arm af te laten gaan. Dit , twee keer kloppen.
	4.	Druk op 💽 , 🕢 correlatietype te to PAAR: 01, 02 1) GEEN	onen:	n het scherm
		Bepaal hoe de Ligl verwerkt. 1. GEEN– Ge zoneparte	ntSYS overtredingen va en correlatie: schakelt a n tijdelijk uit.	ın de paarsgewijze zones alle geassocieerde
		 OPGEDRA zodat de e NIET OP werking v afgaan. In 	GEN–Gecorreleerd: zet eerst vermelde zone afg GEDRAGEN–Gecorrelee vaarbij beide zones in h dat geval heeft de volg	een alarm in werking gaat voor de tweede. erd: zet een alarm in net paar als eerste kunnen gorde van de
		gespecific alarmactiv	eerde zone (1e, 2e) geer vering.	n invloed op de
	5.	Druk op (), () van de alarminbre T.INTERVAL: X DUUR=1 MINUUT	, ΟΚ΄ , (#/6) o puk te tonen: Κ, ΥΥ	m het differentieelscherm

Sneltoetsen	Par	ameter	Standaard	Bereik	
	6. Voer de tijds tijd die is toe het moment (XX, YY geve		tijdsinterval in, dat wil zegger s toegestaan tussen het uitlokl nent waarop ze als een geldige geven de gekruiste zones aan	n de maximale hoeveelheid ken van gebeurtenissen en e inbreuk worden beschou).	d 1 wd
			Standaard: 1 min		
			Bereik: 1 tot 9 minuten		
			Herhaal het volledige proces aanvullende zoneko	indien nodig voor alle ppelingen (maximaal 10).	

24 Alarmbevestiging

Het menu Alarmbevestiging maakt het mogelijk beveiliging tegen valse alarmmeldingen te definiëren en kan worden gebruikt voor alarmverificatie.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
24	Alarmbevestigir	ıg	
240	Bevestig partitie		
	Definieert welke p opeenvolgende ala	artities dienen te worder rmbevestiging.	gedefinieerd voor
	Iedere bevestigde _J bevestigingstijd ge	oartitie heeft een aparte t definieerd in het "Beves	imer, die gelijk is aan de igingstijd Venster".
	Een bevestigde sab alarmvoorwaarder gedurende de beve	otagealarm wordt gerap 1 worden gedetecteerd ir 2stigingstijd.	porteerd als er twee aparte a dezelfde bevestigde partitie
	Loop door de vier heen en weer te scl	partities en druk op 🥨	, Stay), B , d om
242	Zones bevestige	n	
	Definieert welke ze opeenvolgende ala	ones dienen te worden g rmbevestiging.	edefinieerd voor
	Als de eerste zone eerste zonealarm. A bevestigingstijd, ve	naar de alarmstatus gaat Als de tweede zone naar erstuurt het panel het zon	, verstuurt het systeem het de alarmstatus gaat, tijdens de nealarm en de politiecode.

Opmerkingen:

 Een bevestigde zone is uitsluitend onderdeel van de opeenvolgende bevestiging als de partitie waarin het alarm optreedt ook als bevestigde partitie is gedefinieerd.

Iedere code kan een bevestigd alarm terugzetten.

Als de eerste zone wordt overtreden en niet teruggezet tot het eind van de bevestigingstijd (geen tweede zonealarm) dan wordt deze zone uitgesloten van het bevestigingsproces tot de volgende bewapening.

3 Uitgangen

Het menu Uitgangen biedt toegang tot de submenu's en de daaraan gerelateerde programmeerbare Instellingen die u in staat stellen de gebeurtenis te kiezen die een gekozen uitgang zal laten verzenden, evenals de manier waarop deze uitgang zal reageren.

Het toevoegen van een of meerdere Uitgang uitbreidingsmodules aan het systeem maakt een uitgebreide lijst aan geschakelde uitgangsmogelijkheden beschikbaar.

Volgende submenu's zijn beschikbaar in het menu Uitgangen:

- (3) Niet Gebruikt, pagina 122
- **3 U Volg Systeem**, pagina 123
- **3 Volg Partitie**, pagina 125
- **3 Volg Zone**, pagina 131
- **3 4 Volg Code**, pagina 132
- Toegang tot het menu Uitgangen krijgen:

Druk vanuit het hoofdmenu Installateur programmeren op ③, of druk op de 💷 🍩

 \bigcirc \checkmark / \frown / \bigcirc (\bigcirc) \bigcirc \bigcirc (\bigcirc) \bigcirc (\bigcirc) (\circ) ((\circ) (\circ) ((\circ) (\circ) ((\circ)

UITGANG vindt en druk vervolgens op 💷 , 💷 , 🖅 .

Voer een 2-cijferig nummer in voor de Uitgang die u wilt programmeren met behulp van een begin-0 voor getallen tussen 1 en 9 (bijvoorbeeld: 01, 02, enzovoort) en druk

vervolgens op 🥙 , 👧 👘 , 📧 , 🖅 .

U kunt nu de geselecteerde Uitgang programmeren.

Opmerking

Als u een uitgang selecteert, staat de weergave (x:yy) voor de uitganglocatie in het systeem. Bij de vermelding 0:yy geeft de '0' aan dat de uitgang zich op het moederbord bevindt en niet is toegewezen aan een Uitbreidingsuitgang. 'yy' staat voor het ID-nummer van de uitgang (tot maximaal 14).

30 Niet Gebruikt

De optie Niet Gebruikt stelt de gekozen programmeerbare uitgang uit.

- Benader het menu Uitgang en kies een uitgang.
- Druk op (), (#/6) om de geselecteerde Uitgang uit te schakelen.

3 0 Volg systeem

Het Systeemmenu bevat Uitgang Instellingen die de systeemgebeurtenis volgen.

Uitgang: Systeem

Sneltoetsen	Parameter
3000	Volg Sirene
	Activeert als een Sirene afgaat. Als een Sirene vertraging is gedefinieerd wordt de Uitgang geactiveerd na deze vertragingsperiode.
3102	Geen telefoonlijn
	Activeert als een fout in de telefoonlijn optreedt. Als een PSTN lijn vertragingstijd is gedefinieerd, zal de Uitgang worden geactiveerd na deze vertragingstijd.
31 06	Communicatiefout
	Activeert als communicatie met de MK niet tot stand kan worden gebracht. Deactiveert nadat een succesvolle communicatie met de MK tot stand is kunnen worden gebracht.
3104	Volg Fout
	Activeert als een systeemprobleem is gedetecteerd. Deactiveert nadat het probleem is gecorrigeerd.
3005	Volg Lege AccuAccu
	Activeert als de oplaadbare stand-by accu van de LightSYS onvoldoende reservecapaciteit heeft en het voltage afneemt naar 11V.
3100	Volg AC Fout
	Activeert als de stroombron van de AC stroom van het moederbord wordt onderbroken. Deze activering volgt de vertragingstijd die gedefinieerd is in de systeembesturing tijden en de AC uit vertragingstijd parameter (zie pagina 69).

Sneltoetsen	Parameter			
3107	Sensorentest			
	Is gerelateerd aan de LightSYS zone zelftest (sneltoetsen @@@) Deze optie wordt gekozen als de toegewezen Uitgang onderdeel is van het circuit dat geschakelde stroom levert aan de geluids- (of trillings-) bron die wordt gebruikt in de sensorentest procedure.			
3008	AccuAccu Test			
	Een Uitgang met puls volgt de accutest slechts één keer per dag om 9 uur 's ochtends. De pulsinterval bedraagt tien seconden. Deze parameter wordt normaal gebruikt om een beloverbelastingstest op het systeem uit te voeren met behulp van een extern apparaat.			
3009	Inbraak Alarm Sirene			
	Activeert de Uitgang nadat een Inbraak alarm is opgetreden in enige partitie van het systeem.			
3000	Tijdschema			
	De Uitgang volgt de vooraf gedefinieerde tijdprogrammering die gedefinieerd is in het Tijdschema van de wekelijkse programma's voor activering van de Uitgang. Zie voor aanvullende details de <i>LightSYS</i> <i>gebruikershandleiding</i> .			
3000	Geschakelde AUX			
	Activeert de Uitgang als een brandzone wordt geactiveerd (voor branddetectie) volgens de tijd die gedefinieerd is bij de beldubbele verificatie van brandalarmen, pagina 76.			
	Deze Uitgang heeft niet de optie om de kiezen tussen puls of aanhouden in de Uitgang: code. De pulstijd is gedefinieerd in de geschakelde hulponderbreking, pagina 68.			
31 12	GSM-fout			
	 Heeft betrekking op de GSM/GPRS-module. Activeert de Uitgang in de volgende gevallen: Er bevindt zich geen SIM-kaart in de GSM/GPRS-busmodule of de SIM is defect: GSM RSSI signaalniveau is laag GSM netwerkfout 			

Sneltoetsen	Parameter
3100	Sirene test
	Activeert de uitgang als de optie "Beltest" is gekozen, en deactiveert als de optie "Sirene test" is voltooid.
31 14	Installatie
	Activeert de uitgang na de systeeminstallatie status. Deze activeert als het systeem in de installateur programmeringmodus is, en deactiveert als de installateurmodus wordt verlaten.
3005	Looptest
	Activeert de uitgang als de optie "Looptest" is gekozen, en deactiveert als de optie "Looptest" is voltooid.
3106	Inbraak
	Activeert de uitgang (uitsluitend met puls) na iedere inbraakactivering in het systeem (onafhankelijk van de bel time-out timer). Het maximum aantal keren dat een uitgang kan worden geactiveerd vanuit dezelfde zone wordt gedefinieerd volgens de Swinger Tijd (sneltoetsen 0 0 9)
31 17	Paniek
	Activeert de uitgang (uitsluitend met puls) na iedere paniekactivering in het systeem. Het maximum aantal keren dat een uitgang kan worden geactiveerd vanuit dezelfde zone wordt gedefinieerd volgens de Swinger Tijd (sneltoetsen $\textcircled{O} \textcircled{O} \textcircled{O} \textcircled{O}$).
3108	Brand
	Activeert de uitgang (uitsluitend met puls) na iedere brandactivering in het systeem. Het maximum aantal keren dat een uitgang kan worden geactiveerd vanuit dezelfde zone wordt gedefinieerd volgens de Swinger Tijd (sneltoetsen $\textcircled{O} \textcircled{O} \textcircled{O} \textcircled{O}$).
3109	Speciaal
	Activeert de uitgang (uitsluitend met puls) na iedere speciale noodactivering in het systeem. Het maximum aantal keren dat een uitgang kan worden geactiveerd vanuit dezelfde zone wordt gedefinieerd volgens de Swinger Tijd (sneltoetsen $\textcircled{D} \textcircled{D} \textcircled{O} \textcircled{O}$).

Sneltoetsen	Parameter
3120	24 uur
	Activeert de uitgang (uitsluitend met puls) na iedere 24-uurs zoneactivering in het systeem. Het maximum aantal keren dat een uitgang kan worden geactiveerd vanuit dezelfde zone wordt

gedefinieerd volgens de Swinger Tijd (sneltoetsen O O O).

32 Volg partitie

Het Partitiemenu bevat Uitgang Instellingen die de partitiegebeurtenis volgen. De Uitgang kan iedere combinatie van partities volgen.

3. Toegang krijgen tot de Partitie submenu's:

- Benader het menu Uitgangen zoals beschreven op pagina 122.
- De volgende tekst verschijnt: PU=01 VOLGT:
 2) PARTITIE ‡
- Druk op de partitiegebeurtenis om te volgen uit degene die hieronder staan vermeld met behulp van de 과 / 🕝 toetsen.

Sneltoetsen	Parameter
3200	Volg Gereed
	Activeert de uitgang als alle gekozen partities in de status GEREED zijn.
3202	Volg Alarm
	Activeert de uitgang als een alarm optreedt in de geselecteerde partitie(s).
3208	Volg Inschakeling
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde partitie(s) ingeschakeld is/zijn in ofwel de modus GEWAPEND of DEELS. De Uitgang wordt onmiddellijk geactiveerd, onafhankelijk van de uitgangsvertraging tijdsperiode.
3204	Volg Inbraak
	Activeert de uitgang als een sabotage (inbraak) alarm optreedt in de geselecteerde partitie(s).
3205	Volg Brand
	Activeert de Uitgang als een brandalarm wordt uitgelokt in de geselecteerde partitie(s) van de keypads of een zone die als Brand is gedefinieerd.

Sneltoetsen	Parameter			
3206	Volg Paniek			
	Activeert de Uitgang als een paniekalarm wordt uitgelokt in de geselecteerde partitie(s) van de keypads of een zone die als Paniek is gedefinieerd.			
3207	Volg Speciale noodsituatie			
	Activeert de Uitgang als een speciaal alarm wordt uitgelokt in de geselecteerde partitie(s) van de keypads of een zone die als Speciaal is gedefinieerd.			
3208	Volg Zoemer			
	Activeert de uitgang als een keypad in de geselecteerde partitie(s) de zoemer laat afgaan tijdens het automatisch instellen, uitgang/toegang vertragingen, en alarmomstandigheden.			
3209	Volg Sirene			
	Activeert de uitgang als een keypad in de geselecteerde parameter(s) de klok laat luiden.			
32 00	Volg In/Uit			
	Activeert de uitgang als de geselecteerde parameter(s) een uitgang/toegang vertragingsperiode initieert/initiëren.			
3200	Volg Brand FOUT			
	Activeert de uitgang als een BRAND FOUTwordt gedetecteerd in de geselecteerde partitie(s).			
3202	Dag (zone) FOUT			
	Activeert de uitgang als een dagzone fout wordt gedetecteerd in de geselecteerde partitie(s).			
3208	Volg FOUT			
	Activeert de uitgang als een fouttoestand wordt gedetecteerd in de geselecteerde partitie(s).			
3204	Volg Deels			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde partitie(s) ingeschakeld is/zijn in de modus Deels.			

Sneltoetsen	Parameter			
3205	Volg Sabotage			
	Activeert de uitgang aan wanneer er een Sabotage optreedt. De uitgang deactiveert na terugzetten van indringing.			
3206	Volg Uitschakeling			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde partitie(s) word(en) ontwapend.			
32 07	Volg Sirene			
	Deze uitgang maakt de aansluiting van verschillende externe sirenes op verschillende partities mogelijk. Activeert de uitgang als een van de gedefinieerde partities in de alarmmodus is en de Sirene afgaat. Deze wordt geactiveerd voor de geprogrammeerde Sirene tijd of totdat het alarm is teruggezet.			
	Opmerking:			
	De externe sirene genereert geen verklikkergeluiden.			
3208	Deels Sirene Uit			
	Deze parameter zorgt ervoor dat de uitgang als volgt functioneert: In de bewapeningsmodus Gewapend zal de uitgang de Sirene activeren in de gedefinieerde partities.			
	In de modus DEELS zal de uitgang niet worden geactiveerd.			
	Als een alarm optreedt in een zone die meer dan één partitie deelt en een van de partities in de modus Wapenen is (terwijl de andere in de modus Deels is), wordt de uitgang geactiveerd zoals hierboven beschreven.			
	In de Deels modus zal een 24-uurs zone deze uitgang niet activeren.			
3209	Zone Overbruggen			
	Activeert de uitgang als de desbetreffende partities in de modus Gewapend of Blijven staan en enige zone in de desbetreffende partities wordt genegeerd.			
3220	Automatisch Inschakelen alarm			
	Activeert de Uitgang als er een zone niet-gereed is aan het einde van de voorwaarschuwing tijd tijdens een automatisch wapenen proces.			

Sneltoetsen	Parameter			
3220	DL Zoneverlies alarm			
	Activeert de Uitgang als er een verloren draadloze zone is in het systeem.			
3222	Sirene			
	Vooral gebruikt voor de aansluiting van verschillende externe sirenes naar verschillende partities. Activeert de uitgang als een van de gedefinieerde partities in de alarmmodus is en de Sirene afgaat. Deze wordt geactiveerd voor de geprogrammeerde Sirene tijd of totdat het alarm is ontwapend.			
	Deze uitgang genereert verklikkergeluiden en heeft een speciaal geluid voor brandalarmen.			
	Opmerking:			
	Bij een brandalarm zal de uitgang de Sirene vertragingtijd niet volgen (zie pagina 68) maar onmiddellijk afgaan. Het gaat af in een sequentie met pulsen: vijf seconden aan en twee seconden uit.			
3225	Flitser			
	Een vergrendelde uitgang die wordt gebruikt voor een flitser aan te sturen. De uitgang wordt geactiveerd als een van de gedefinieerde partities in de alarmmodus is of wanneer de verklikker afgaat. De uitgang is geactiveerd totdat het alarm is ontwapend. De uitgang wordt ook geactiveerd in de testmodus.			
	Opmerking: Een sabotagealarm activeert de uitgang niet als alle partities ontwapend zijn.			
3224	Inschakelen mislukt			
	Activeert als een van de gedefinieerde partities niet kan wapenen en deactiveert bij terugzetten van gebruiker.			
3225	Alarm bevestigen			
	De uitgang activeert als een bevestigd alarm optreedt op een partitie en deactiveert na het terugzetten van de alarmbevestiging. RISCO beveelt aan dat u deze uitgang gebruikt voor het Red-Care STU bevestigd alarm kanaal.			



33 Zone volgen

Het Zonemenu bevat Uitgang Instellingen die de zonegebeurtenis volgen. Iedere Uitgang kan worden geactiveerd door een groep van maximaal vijf zones.

\geq Toegang krijgen tot de Zone submenu's:

î

- Benader het menu Uitgangen zoals beschreven op pagina 122. 1.
- Druk vanuit het menu Voorzieningentoegang op [3]. De volgende tekst verschijnt: 2. PU=01 VOLGT:
 - 3) ZONE

(#/6) om toegang te krijgen tot het Zonemenu.

- Druk op 3. De volgende tekst verschijnt: ZONE GEBEURTENIS: PU=01 1) ZONE VOLGEN ↓
- 4. Kies het gebeurtenistype van de zone om te volgen uit de volgende lijst:

Uitgang: Zone

Sneltoetsen	Parameter			
33 0	Volg Zone			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde zone wordt uitgelokt . De uitgelokte zone hoeft niet ingeschakeld te zijn om de Uitgang te activeren.			
332	Volg Alarm			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde zone een alarm veroorzaakt.			
33 8	Volg Inschakeling			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde zone wordt ingeschakeld door het systeem.			
334	Volg Uitschakeling			
	Activeert de Uitgang als de geselecteerde zone wordt ontwapend.			
	 Druk op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),			
	 2. Voer de zonenummers in de groep in en druk op , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	3. Druk op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),			

34 Volg code

De Instellingen van het Codemenu maken het mogelijk de activering van de geselecteerde Uitgang te programmeren als de gebruiker het menu gebruikersfuncties kiest (kies ACTIVITEITEN/VOORZ. UITGANG, voer een

Zie de LightSYS gebruikershandleiding voor aanvullende details over het laten afgaan van Uitgang(en) via gebruikerscodes.

	ana	teur programmering
		Onmerking:
]	De Uitgang wordt uitsluitend geactiveerd door het invoeren van een gebruikerscode als de snelle PU parameter onder Systeembesturing is gedefinieerd als <i>Uitgeschakeld</i> . Als de snelle PU is gedefinieerd als <i>Ingeschakeld</i> is er geen gebruikerscode nodig.
>	То	egang krijgen tot de Code submenu's:
	1.	Benader het menu Uitgangen zoals beschreven op pagina 122.
	2.	Druk vanuit het menu Voorzieningentoegang ④. De volgende tekst verschijnt: PU=01 VOLGT: 4) CODE 1
	3.	Druk op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),
		Gebruik de 🗔 痂 💎 🛹 _{en} 🕝 👐
	ł	toetsen om een van de 16 beschikbare gebruikerscodes te kiezen.
	4.	Gebruikt de 💽, 🌆, 😥, 🗃 toets om heen en weer te schakelen tussen Y ja en N nee voor iedere gekozen gebruiker om de toegewezen Uitgang af te laten
	5	gaan.

Standaard Bereik Sneltoetsen **Parameter** 01-90 seconden A N/G puls 05 seconden De Uitgang is altijd geactiveerd (NG) tot deze wordt uitgelokt (naar beneden gehaald als negatief). Indien uitgelokt, deactiveert ze gedurende de hieronder gespecificeerde pulsduur en reactiveert ze vervolgens automatisch. 1. to Stay Met behulp van de toets kiest u ALLE 2. of IEDERE om de activering in te stellen en drukt u op 💷 . ок (#/б Disorm Met behulp van de 💽 🎯 toets kiest u ALLE 3. of IEDERE om de deactivering in te stellen en drukt u op Olisonn OK (#/g) Definieer het uitgangsbellabel en druk op 🤍 , 🧰 , 4. (#/6) 0 N/G De Uitgang is altijd geactiveerd (N/C) tot deze wordt uitgelokt (naar beneden gehaald als negatief). Indien uitgelokt, deactiveert ze en blijft gedeactiveerd (vergrendeld) totdat de bediening is teruggezet. Druk op 2 en druk vervolgens op 600, 000, 100, 100 . 1. Met behulp van de Stay ₽ toets kiest u ALLE 2. of IEDERE om de activering in te stellen en drukt u op (), Oisonn OK (#/6) Met behulp van de (Stoy) ₽ toets kiest u ALLE 3. of IEDERE om de deactivering in te stellen en drukt u op 💷, ок (#/б) Definieer het uitgangsbellabel en druk op 💷 , 😡 4. (#/6)

Uitgang: Bedieningspatroon

Sneltoetsen	Pai	rameter	Standaard	Bereik
6	N/	O puls	05 seconden	01-90 seconden
	De (na he ⁻ en	e Uitgang is alti aar omhoog wo t omlaag) gedu deactiveert het	jd gedeactiveerd (N/O) tot de ordt gehaald). Indien uitgelok rende de pulsduur zoals hier t onmiddellijk.	ze wordt uitgelokt t, activeert het (trekt onder gespecificeerd,
	1.	Druk op 8 e	n druk vervolgens op 💷 ,(Disam, OK , #/6 .
	2.	Met behulp v	van de 💽, Stor, 🕑,	toets kiest u ALLE
		of IEDERE of	m de activering in te stellen er $(\#/6)$.	n drukt u op 🖤 ,
	3.	Met behulp v	zan de 💽, Stay, 😥, 🕻	toets kiest u ALLE
		of IEDERE of	m de deactivering in te steller	ı en drukt u op 💷 ,
	4.	Definieer het (#/6).	uitgangsbellabel en druk op	OK Disorm

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
4	N/O	05 seconden	01-90 seconden
	De Uitgang is altij (naar omhoog wo Indien uitgelokt, a (vergrendelt) totd	d gedeactiveerd (N/O) tot c rdt gehaald). activeert ze (trekt omlaag) e at de bediening is teruggez	leze wordt uitgelokt n blijft geactiveerd et.
	1. Druk op 4 e	n druk vervolgens op 💷	, (Disorm), OK , (#/6).
	2. Met behulp v	an de 💽, (Stay), 🕑,	dots kiest u ALLE
		n de activering in te stellen $\sqrt{\#/6}$.	en drukt u op 💷 ,
	3. Met behulp v	an de 💽, Stay, 🕑,	doets kiest u ALLE
	of IEDERE or	n de deactivering in te stell $\sqrt{\#/6}$.	en en drukt u op 💷 ,
	4. Definieer het	uitgangsbellabel en druk oj	р Слатар (Скара), Ск
	Opmerking		
	U kunt een bellab bewerken voor iee details	elbeschrijving van tien teke dere Uitgang. Zie pagina 56	ns aanmaken en/of voor aanvullende

Uitgang: Activering/deactivering

Als de Uitgang meer dan één partitie of zone volgt, kan de installateur de logica van de Uitgang voor Inschakeling of Uitsckakeling kiezen als volgt:

- 1. Als het bedieningspatroon is gedefinieerd als vergrendeld N/O of vergrendeld N/C kan de installateur kiezen of de Inschakeling of Uitsckakeling locatie van de PU ofwel alle partities/zones volgt ofwel een van de partities/zones.
- Als het bedieningspatroon is gedefinieerd als puls N/O of puls N/C kan de installateur kiezen of de Inschakeling of Uitsckakeling locatie van de Uitgang ofwel alle partities/zones volgt ofwel een van de partities/zones. De Uischakeling volgt de gedefinieerde tijdsperiode.

4 Codes

Het menu Codes geeft toegang tot submenu's en de daaraan gerelateerde Instellingen die u in staat stellen de Gebruikerscodes in het systeem te onderhouden.

Daarnaast bevat LightSYS de volgende speciale codes:

- 1. Mastercode: gebruikt door de systeemeigenaar of hoofdgebruiker.
- 2. Installateurcode: gebruikt door de technicus van het LightSYS installatiebedrijf om het moederbord te programmeren.
- Onderinstallateur code: Gebruikt door een technicus gestuurd door het LightSYS installatiebedrijf om beperkte taken uit te voeren ten tijde van de systeeminstallatie door de installatietechnicus. De onderinstallateur kan met zijn code uitsluitend die programmeermenu's benaderen die vooraf zijn gedefinieerd voor zijn toegang.

Dit gedeelte beschrijft hoe u de volgende zaken uitvoert:

- 1. Het autorisatieniveau van iedere gebruikerscode bepalen
- 2. Partitie(s) toewijzen aan een specifieke code
- 3. De master, installateur en onderinstallateur codes wijzigen
- 4. Het veiligheidsniveau verhogen naar een 6-cijferige code

Nadat u het menu Codes bent ingegaan vanuit het hoofdmenu Installateur programmeren zoals beschreven in deze paragraaf, kunt u toegang krijgen tot de volgende submenu's:

① Gebruiker, pagina 136

O Grand Master, pagina 140

- ③ Installateur, pagina 140
- Onderinstallateur, pagina 140
- 5 Codelengte, pagina 140

Toegang krijgen tot het menu Codes:

1. Druk vanuit het hoofdmenu Installateur programmeren op [4], of druk op de

(Source) (I contract to the contract of the

nummer [4] vindt en druk vervolgens op , , , , , , , , , , . . . Het eerste submenu 1) Gebruiker verschijnt.

2. U bevindt zich nu in het menu Codes en kunt de gewenste submenu's benaderen zoals omschreven in de volgende gedeeltes.

40 Gebruiker

Gebruikersrechten kunnen worden gedefinieerd door aan iedere gebruiker een specifiek autorisatieniveau en specifieke partities toe te wijzen. U kunt maximaal 16 gebruikers in het systeem definiëren.

- 1. Benader het 4) Codes menu.
- 2. Druk op 1 om toegang te krijgen tot het gebruikersmenu.
- 3. Kies de gebruiker en druk op 🔎 , 📶 , 🖅 .
- 4. Stel de partitie en het autorisatieniveau als volgt in

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
41	Partitie			
	Specificeer de parti heeft met behulp va	tie(s) waarvoor de toegewe an de 0 tot 9 toetsen.	zen gebruiker toegang	

(4) (1) (2) Bevoegdheid

Het menu Autoriteiten maakt het mogelijk het autoriteitsniveau van iedere Gebruikerscode toe te wijzen. Er zijn zeven autoriteitsniveaus om te voldoen aan de behoeften van verschillende gebruikers, zoals hieronder beschreven Autoriteitsniveaus.

Schakel heen en weer tussen de set beschikbare gebruikersdefinities met



- Master: Er zijn geen beperkingen voor wat betreft het aantal mastercodes (zolang ze niet het aantal codes overstijgen dat in het systeem aanwezig is).
 - Er gelden beperkingen voor wat betreft het toewijzen en wijzigen van gebruikerscodes die apparatenapparaten aan degenen met autoriteitsniveaus master en lager (gebruiker, uitsluitend wapenen, en werkster)
 - Beperkte toegang tot aangewezen partities
- Gebruiker: Er zijn geen beperkingen voor wat betreft het aantal gebruikerscodes (zolang ze niet het aantal codes overstijgen dat in het systeem aanwezig is). De gebruiker heeft toegang tot de volgende onderdelen:
 - Wapenen en ontwapenen
 - Zones Overbruggen
 - Benaderen van toegewezen partities
 - Systeemstatus, problemen en alarmgeheugen bekijken
 - Toegewezen Uitgang terugzetten

Sneltoetsen	Parameter	Standaard Bereik	
	*	Toegewezen Uitgang activeren	
	*	 Zijn/haar eigen gebruikerscode wijzigen 	
		1	

- Uitsluitend wapenen: Er zijn geen beperkingen voor wat betreft het aantal codes Uitsluitend wapenen (zolang ze niet het aantal codes overstijgen dat in het systeem aanwezig is). Codes Uitsluitend wapenen zijn handig voor medewerkers die arriveren als het terrein al geopend is, maar omdat zij de laatsten zijn die vertrekken zij de verantwoordelijkheid hebben het terrein af te sluiten en het systeem te wapenen. De gebruikers met Uitsluitend wapenen codes hebben toegang tot het wapenen van een of meer partities.
- Dienst: De Dienst code is een tijdelijke code die, zodra ze éénmaal wordt gebruikt om het systeem in te schakelen, uit het systeem wordt verwijderd. Deze code wordt meestal toegepast bij een dienstmeid, kinder oppas of technische personen (zoals een loodgieter) die het gebouw moeten betreden voordat de eigenaar arriveert. Deze codes worden als volgt gebruikt:
 - Voor het eenmalig wapenen in een of meer partities.
 - Indien eerst gebruikt om het systeem te ontwapenen, mag de code Werkster een keer worden gebruikt voor de daaropvolgende bewapening.
- Gebruiker niet Overbruggen: Deze gebruiker heeft toegang tot alle gebruikersprivileges, behalve het Overbruggen van zones.
- Bewaker: Deze gebruiker kan uitsluitend het systeem ontwapenen. Na het invoeren van de Bewakercode, wordt het systeem ontwapend gedurende de vooraf gedefinieerd tijdsperiode (zie: Bewakervertraging, pagina 69).
- Dwang: Indien men gedwongen wordt het alarmsysteem uit te schakelen, kan de gebruiker aan de wensen van de overvaller voldoen terwijl er een stil alarm naar de meldkamer wordt verzonden. Hiervoor moet er een speciale dwangcode worden gebruikt. Die zal het alarmsysteem op normale wijze uitschakelen terwijl gelijktijdig een dwangalarm naar de meldkamer doorgezonden wordt. In elke andere situatie gedraagt de Dwang bevoegdheid zich hetzelfde als de Gebruiker bevoegdheid.
- PU besturing: Typisch gebruikt om de bediening van een apparaat mogelijk te maken dat wordt bestuurd door een Uitgang (dat wil zeggen en deur, enzovoort). Deze codes worden

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik

uitsluitend gebruikt om een Uitgang te bedienen.

(4) ② Grand Master

Standaard: 1234.

De mastercode wordt gebruikt door de eigenaar van het systeem en is het hoogste autoriteitsniveau.

De eigenaar kan de mastercode instellen/wijzigen.

Opmerking:

- De mastercode kan ook worden gewijzigd in het gebruikersmenu (door de master).
- De mastercode is toegewezen als Code 00.
- De master, de installateur en de onderinstallateur kunnen andere niveaucodes invoeren en wijzigen, maar ze kunnen de code niet zien. Het bericht [*****] wordt getoond in plaats van de code.

43 Installateur Code

Standaard: 1111

De installateurcode biedt toegang tot het installateur programmeringmenu, dat wijziging van alle systeemInstellingen toestaat. De installateurcode wordt gebruikt door de technicus van het **LightSYS** installatiebedrijf om het systeem te programmeren.

De installateur kan de installateurcode wijzigen.

44 Subinstallateur code

Standaard: 2222

De onderinstallateur code biedt beperkte toegang tot geselecteerde Instellingen uit het installateur programmeringmenu.

Wij bevelen aan om de fabrieksstandaard te wijzigen in een code die uniek is voor het moederbord en/of waarvoor ze kan dienen als onderinstallateurs van uw MK, zoals in de volgende procedure beschreven.

De onderinstallateur mag volgende Instellingen niet benaderen:

- 1. Standaard inschakelen
- 2. Codelengte
- 3. Installateurcode
- 4. Communicatiemenu

(4) (5) Codelengte

De codelengte specificeert het aantal cijfers (ofwel 4 ofwel 6) voor de Grand Mastercode en Mastercodes. Alle andere codes (gebruiker, uitsluitend wapenen, en Dienst) gebruiken tussen de één en zes cijfers.

Opmerking:

- Als u de codelengte parameter wijzigt, worden alle gebruikerscodes verwijderd en moeten ze opnieuw worden geprogrammeerd of gedownload.
- Voor een 6-cijferige codelengte systeem, wijzigen de 4-cijferige codes zoals 1-2-3-4 (hoofd master), 1-1-1-1 (installateur) en 2-2-2-2 (onderinstallateur) in respectievelijk 1-2-3-4-0-0, 1-1-1-1-0-0 en 2-2-2-2-0-0.
- Als u de codelengte terug wijzigt naar 4 cijfers, worden de systeemcodes teruggezet naar de standaard 4-cijferige codes.

EN 50131 opmerking:

- Alle codes lengtes zijn 4-cijfering: xxxx
- Voor ieder cijfer kan 0-9 worden gebruikt
- ✤ Alle codes tussen 0001 en 9999 zijn toegestaan
- Ongeldige codes kunnen niet worden aangemaakt, omdat na het invoeren van 4 cijfers "invoeren" (enter) automatisch plaatsvindt.
- Codes worden geweigerd als geprobeerd wordt een code aan te maken die niet bestaat.

5 Communicatie

Het communicatiemenu biedt toegang tot submenu's en de daaraan gerelateerde Instellingen die het systeem in staat stellen communicatie tot stand te brengen met de MK (meldkamer), Volg Mij en de configuratiesoftware.

Het communicatiemenu is verdeeld in de volgende submenu's:

(5) (1) Methode, pagina 141

5 2 Meldkamer (MK), pagina 153

53 Configuraties of tware, pagina 165

5 4 Volg Mij, pagina 168

50 Communicatie Methode

Deze optie maakt het mogelijk de Instellingen van de communicatiemethodes (kanalen) van de LightSYS te configureren, waarbij vier communicatietypes beschikbaar zijn:

①PSTN

2 GSM

3 IP

(a) Radio (lange afstand radio)

PSTN

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
500	PSTN			
	Het PSTN scherm bevat Inste LightSYS via het PSTN netw	ellingen voor de erk.	e communicatie van de	
\$000	Timers			
	Tijden gerelateerd aan de cor	mmunicatie via	het PSTN kanaal	
50000	PSTN Fout vertraging	4 minuten	0-20 minuten	
	De tijd waarna het systeem de PSTN-lijn als verloren beschouwt. Deze tijd specificeert ook de vertraging vóór het rapporteren van de gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek of de bediening van een Uitgang die volgt op deze gebeurtenis. 00 geeft aan dat er geen toezicht is op de telefoonlijn.			
50002	Wacht op Kiestoon	6	0-255 seconden	
	Het aantal seconden dat het detecteren.	systeem wacht	om een kiestoon te	
5002	Besturing			
50020	Alarm telefoonlijn verloren	Nee	Ja/nee	
	JA: Activeert de externe sirer LightSYS paneel, onderbroke de tijdparameter PSTN verlo NEE: Er vindt activering plaa	nes als de vaste en wordt gedure ren. ats.	lijn, aangesloten op het ende de tijd gedefinieerd in	
50022	Antwoordapparaat Overbruggen	Ja	Ja/nee	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
	JA: De optie Antw als volgt:	oordapparaat Overbrugg	en is ingeschakeld, en wel
	1. De confi account.	guratiesoftware bij het be	veiligingsbedrijf belt het
	 De softw Binnen e De Light nemen b antwoor 	vare hangt op na één belto en minuut belt de softwa SYS is geprogrammeerd ij de eerste beltoon, waar dapparaat wordt omzeild	oon door de CS operator. re nogmaals. om dit tweede gesprek op te door iedere interactie met het l.
	Opmerking: Deze functionalite antwoordappara te voorkomen.	it wordt gebruikt om tuss at met configuratiesoftwa	enkomst van een are handelingen op afstand
	NEE : Het Overbrug communicatie vind	gen van het antwoordapj t plaats op de standaardn	paraat is uitgeschakeld, en nanier.
5003	Instellingen		
\$0030			
	Bij het selecteren va het type telefoondie Gebruik de toetsen of ODTMF (Touch T 2 PULS, 20BPS 9 PULS, 10BPS	n de kiesmethode moet u enst dat beschikbaar is op m tussen de opties te kiez one ®)	w keuze compatibel zijn met het beveiligde terrein.
50032	Aantal belBeltoner	n 04	01-15
	Het aantal belbeltor beantwoordt.	nen voordat het systeem e	en inkomend gesprek
51138	Regio Code of Netnummer		
	Het netnummer var telefoonnummer als netwerk.	n het systeem. Deze code s het systeem probeert in	wordt verwijderd uit een te belbellen via het PSTN-
50034	Prefix PABX		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik

Een getal dat wordt belgevormd om een buitenlijn te krijgen als het systeem is aangesloten op een Private Branch Exchange (PBX) centrale en niet direct op een PSTN-lijn. Dit getal wordt automatisch toegevoegd door het systeem als het vanaf een PSTN-lijn probeert te belbellen.

(5) (1) (3) (5) Oproep Wachtijd

Voer een string in om te voorkomen dat een wachtend gesprek door het systeem wordt onderbroken tijdens een rapport naar het Meldkamer, zoals gedefinieerd door uw plaatselijke telefoonaanbieder, bijvoorbeeld: *70.

Deze string verschijnt uitsluitend tijdens de eerste poging om een rapport te versturen naar de MK (PSTN of GSM).

Opmerking:

Gebruik de optie Gesprek wachten niet op een verkeerde manier. Gebruik deze functionaliteit op een telefoonlijn die niet gebruikt wordt voor gesprekken, zodanig de rapporteren succesvol naar de MK (meldkamer) toekomen.

GSM

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
502	GSM				
	Het GSM scherm bevat Instellingen voor de communicatie van het systeem via het GSM/GPRS netwerk.				
5020	Timers				
	Maakt het mogelijk tijden te programmeren met betrekking tot de bediening met de GSM-module.				
5020 0	GSM Fout	10 minuten	001-255 minuten		
	De tijdsduur waarna het panel een rapport verstuurt omtrent GSM netwerkverlies naar de MK.				
50202	GSM Netwerk Fout	10 minuten	001-255 minuten		
	De tijdsduur gedurende de welke de ontvangst onder de minimumdrempel ligt (zoals gedefinieerd door de parameter GSM netwerkgevoeligheid) die ervoor zorgt dat het paneel een rapport GSM verloren verstuurt. (\$02\$ 4)				
Sneltoetsen	Parameter	Ste	andaard	Bereik	
-------------	--	--------------	-------------	-----------------	--
50208	SIM 0 Vervallen	maanden		00-36 maanden	
	Een pre-paid SIM-kaart heeft een gedefinieerde levensduur zoals bepaald door de provider. Telkens na het opladen van de SIM, moe gebruiker de verlooptijd van de SIM-kaart handmatig terugzetten. Dertig dagen vóór de verloopdatum, wordt een melding getoond o LCD van het keypad. Stel de verloopdatum van de SIM (in maanden) in met behulp van numerieke toetsen, volgens de tijd zoals gegeven door de provider.				
50204	MK Polling				
	De tijdsperiode dat het systeem automatische communicatie (navragen) tot stand brengt met de MK via GPRS om de verbinding te controleren. Er kunnen 3 navraagtijden worden gedefinieerd: primair (90 sec), secundair (1 uur) en back-up (90 sec). Voor iedere tijdsperiode definieert u het aantal eenheden tussen 1-65535. Iedere eenheid staat voor een				
	Opmerking:				
	Als u de navraagfunctionaliteit gebruikt via GPRS, moet de MK kanaalparameter gedefinieerd zijn als uitsluitend GPRS. De rapportcode voor MK navraag is 999 (contact-ID) of ZZ (SIA). Als de GPRS primaire navraagtijd is gedefinieerd als 0, wordt geen navraagtericht verstuurd naar het MK				
	Het gebruik van deze tijdsperiodes is afhankelijk van de rapportageopdracht naar de MK, zoals gedefinieerd door de parameter Kiesrichting MK dringend (zie: 5)Communicatie > 2)MK > 7)Kiesrichting)				
	De volgende beltabel beschrijft hoe de drie MK opties de primaire, secundaire en back-up tijdsintervallen gebruiken in de diverse MS Kiesrichting opties.				
	IMK rapport dringende gebeurtenissen	MK 1 polling	MK 2 pollir	ng MK 3 polling	
	Niet bellen	n.v.t	n.v.t	n.v.t.	
	Bel1e	Primair	N.V.T.	N.V.T.	
	Bel2e	N.V.T.	Primair	N.V.T.	
	Bel3e	N.V.T.	N.V.T.	Primair	
	Bel alle	Primair	Primair	Primair	

Sneltoetsen	Parameter		Standaard E	Bereik
	1e Back-up 2e	Primair	Bel MK1 als MK1 niet luk 2e als backu	N.V.T. it bel ip
	1e Back-up 2e 3re	Primair	Bel 1 ste M als 1ste MK lukt bel 2 Mł backup	K Bel 2de MK als niet 2 ^{de} MK niet lukt Kals bel 3 ^{de} MK als
	1e Back-up 3e Bel 2e	Primair	Primair	Als(MK 1 OK is) Secondaire tijd (MK 1 NOK) Back-up tijd
	2e Back-up 3e Bel 1e	Primair	Primair	Als(MK 2 OK is) Secondaire tijd (MK 2 NOK) Back-up tijd
	MS polling voorb	eeld:		
	Als u MK 1 (GPRS	5) en MK 2	(GPRS) met de spl	its rapport optie 1e back-
	up 2e kiest (met b	ehulp van	de standaard prim	aire, secundaire en back-
	up tijdsintervaller	n), ziet het	rapportageproces e	er als volgt uit:
	In een normale sta	itus: ID noturori	e mat hahuln yan d	o ID modulo vindt jodoro
	Navragen via het	ir-netweri	a primaira tiidaint	e IP-module vindt ledere
	30 seconden plaats volgens de primaire tijdsintervallen naar MK I en			
	MK 2	uen (1 uur	volgens de secund	laire ujusintervai näär
	Als de communic	atio naar N	IK 1 mislukt windt	polling jedere 90
		and naar iv	in i morunt, vinut	Pointing icucite 70

seconden plaats volgens de back-up interval naar MK 2. Als de communicatie van MK 1 opnieuw beschikbaar is, keert de polling terug van de secundaire tijdsinterval en vindt deze iedere 3600 seconden (1 uur) plaats naar MK 2.

5122

GPRS

Maakt het programmeren van Instellingen mogelijk die betrekking hebben op de communicatie via het GPRS netwerk.

(5)(2)(2) APN code

Om een verbinding met het GPRS netwerk tot stand te brengen is een APN (*access point name*, naam toegangspunt) vereist. De APN code verschilt per land en per provider (u krijgt de APN code van uw mobiele provider).

De LightSYS ondersteunt een APN codeveld met maximaal 30 alfanumerieke tekens en symbolen (!, &, ?, enzovoort).

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
51222	APN gebruikersnaam				
	 Voer de gebruikersnaam voor het GPRS netwerk in (indien vereist). E gebruikersnaam wordt geleverd door uw provider. De LightSYS ondersteunt een gebruikersnaam veld met maximaal 20 alfanumerieke tekens en symbolen (!, &, ?, enzovoort). 				
51223	APN Wachtwoord				
	Het wachtwoord voor het GPRS netwerk zoals geleverd door uw provider (indien vereist). De LightSYS ondersteunt een gebruikersnaam veld met maximaal 20 alfanumerieke tekens en symbolen.				
(5)(1)(2)(3) E-mail					
	De volgende programmeerInstellingen worden gebruikt om het versturen van Volg Mij gebeurtenissenberichten per e-mail via GPRS te versturen.				
	Opmerkingen:				
	Om berichten via e-mail in t gedefinieerd zijn.	e schakelen, moe	ten de GPRS Instellingen		
51230	Mail Server 000.0	00.000.000			
	Het IP-adres of de hostnaam	van de SMTP ma	ailserver.		
51232	SMTP poort		00000-65535		
	Het poortadres van de SMTP mailserver.				
51238	E-mailadres				
	Het e-mailadres dat het syste	eem identificeert	richting de mailontvanger.		
51234	SMTP gebruikersnaam				
	Een naam die de gebruiker identificeert voor de SMTP mailserver. Het veld gebruikersnaam kan maximaal 10 alfanumerieke tekens en symbolen (!, &, ?, enzovoort) bevatten.				
50235	SMTP wachtwoord				

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	Het wachtwoord dat de gebruiker identificeert voor de SMTP mailserver. Het wachtwoord kan maximaal 10 alfanumerieke tekens en symbolen (!, &r. 2. enzovoort) bevatten					
5024	GSM Instellingen					
	Maakt het mogelijk van de GSM-module	tijden te besturen met be e.	etrekking tot de bediening			
51240	Oproep ID	Nee	Ja/nee			
	De functie Beller-ID op afstand te beperk telefoonnummers. A van de Volg Mij nur	belmaakt het mogelijk S en tot de vooraf gedefir Is het inkomende numr nmers, wordt de handel	MS besturingshandelingen lieerde Volg Mij ner wordt herkend als één ing uitgevoerd.			
5025	Instellingen					
	Maakt het mogelijk tijden te programmeren met betrekking tot de bediening met de GSM-module.					
5025 0	PIN code					
	De PIN code (persoonlijke identificatienummer) is een 4- tot 8-cijferig getal dat u toegang geeft tot de GSM netwerkprovider.					
	Opmerking:					
	U kunt de functie die vraagt om een PIN code beëindigen door de SIM- kaart in een gewone mobiele telefoon te steken en deze functie volgens de telefooninstellingen uit te schakelen.					
51252	SIM Telefoonnummer					
	Het SIM telefoonnummer. Het systeem gebruikt deze parameter om de tijd van het GSM netwerk te ontvangen om de systeemtijd bij te werken.					
51258	SMS telefoonCenter					
	Een telefoonnummer van het aflevercentrum van een bericht. Dit nummer kunt u van uw netwerk provider krijgen.					
50254	GSM netwerkgev	oeligheid (RSSI)	Uitgeschakeld/laag/hoog			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	Stel het minimaal accepbeltabele netwerksignaal niveau (RSSI niveau) in. Opties: uitgeschakeld (geen problemen bij lage signaalontvangst) / laag signaal / hoog signaal.				
5126	D@ 6 Pre-paid SIM Maakt het mogelijk Instellingen te programmeren die gebruikt worden als een pre-paid SIM-kaart wordt gebruikt in het systeem.				
5126 0	BelKrediet krijgen via				
	 Afhankelijk van de plaatselijke netwerk provider, kan de gebruiker het belbeltegoed niveau van de pre-paid SIM-kaart krijgen door een vooraf gedefinieerd SMS commando te versturen naar een bepaald nummer, o door te belbel met een vooraf gedefinieerd nummer via het spraakkanaal. De activering van het belbeltegoed verzoek kan worden uitgevoerd door de master. SMS belbeltegoed bericht: Voer het berichtcommando in zoals gedefinieerd door de provider en het telefoonnummer van de provider waarnaar het SMS bericht verzonden moet worden om het belbeltegoed te ontvangen. Spraak belbeltegoed: Voer het telefoonnummer van de provider in met wie een gesprek tot stand wordt gebracht om het belbeltegoed te ontvangen. Servicecommando: Voer het servicecommando bericht in zoals 				
51262	Telefoon om te versturer	ı			
	Het telefoonnummer van de provider waarnaar het belbeltegoed niveau SMS berichtverzoek wordt verstuurd, of waarmee een gesprek tot stand wordt gebracht, afhankelijk van de keuze in de parameter Belbeltegoed krijgen.				
5126 8	Telefoon om te ontvangen				
	Het telefoonnummer van de beltegoedstatus bericht word	provider van wa dt verstuurd.	aar een automatisch SMS		
50264	SMS boodschap				

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	Als u een handmatige cont	role Belbeltegoed	niveau uitvoert, wordt dit		
	bericht verstuurd naar de provider om het SIM-kaart belbeltegoed te				
	ontvangen. Het bericht is vooraf gedefinieerd (bijvoorbeeld				
	"REKENING") door uw service provider.				
	* Als u een servicecomman	do gebruikt, word	lt dit veld genegeerd.		

IP

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
513	IP					
	Het IP-menu bevat Instellingen voor de communicatie van het systeem via het IP-netwerk.					
\$030	IP configuratie					
	Het IP-menu bevat Instellingen voor de communicatie van het systeem via het IP-netwerk.					
50300	Automatisch IP-adres	verkrijgen				
Definieert of het IP-adres waar de LightSYS naar verwijst dy statisch is.						
503000	Dynamisch IP-adres					
	Het systeem verwijst naar een IP-adres dat door de DHCP wordt geleverd.					
503002	Statisch IP-adres					
	Het systeem verwijst naar een statisch IP-adres.					
50302	Paneelpoort (1000)					
	Het LightSYS poortadres.					
50308	Paneel IP (uitsluitend voor statisch IP) (192.168.000.100)					
	Het LightSYS statische IP-adres.					
50304	Subnet mask (uitsluitend voor statisch IP) (255.255.255.0)					
	Het subnet mask wordt gebruikt om te bepalen waar het netwerknummer in een IP-adres eindigt.					
50305	Gateway (uitsluitend	voor statisch IP)	(192.168.000.254)			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	Het IP-adres van de lo andere LAN-segmente router die is aangeslot	kale gateway dat com en mogelijk maakt. Dit en op hetzelfde LAN-s	municatie-instellingen met adres is het IP-adres van de segment als de LightSYS.		
50306	h IP) (192.168.000.254)				
	Het IP-adres van de pi	rimaire DNS-server op	het netwerk.		
50307	Secundaire DNS (u	itsluitend voor stati	isch IP) (192.168.000.254)		
	Het IP-adres van de se	ecundaire DNS-server	op het netwerk.		
5032	E-mail				
	Instellingen die de Lig na Volg Mij gebeurten	htSYS in staat stellen e issen.	e-mailberichten te versturen		
5132 0	Mail Server	000.000.000.000)		
	Het IP-adres of de host naam van de SMTP mailserver.				
51322	SMTP poort	00000	00000–65535		
	Het poortadres van de SMTP mailserver.				
5132 B	E-mailadres				
	Het e-mailadres dat he	et systeem identificeer	t richting de mailontvanger.		
51324	SMTP gebruikersnaam				
	Een naam die de gebruiker identificeert voor de SMTP mailserver. Het veld gebruikersnaam kan maximaal 10 alfanumerieke tekens en symbolen (!, &, ?, enzovoort) bevatten.				
5032 5	SMTP wachtwoord				
	Het wachtwoord dat d mailserver. Het wacht symbolen (!, &, ?, enzo	le gebruiker identifice woord kan maximaal woort) bevatten.	ert voor de SMTP 10 alfanumerieke tekens en		
5138	Netwerk naam	Maximaal 32 te	ekens		
	IP-adres of een tekstnaam die wordt gebruikt om de LightSYS te identificeren via het netwerk. Standaard: beveiligingssysteem				
5034	Polling MK				
	De tijdsperiode dat het systeem automatische communicatie (polling) tot stand brengt met de MK via het IP-netwerk om de verbinding te				

Sneltoetsen	Parameter	Sta	ndaard B	ereik	
	controleren. Er kunnen 3 pollingtijden worden gedefinieerd: primair (30 sec), secundair (1 uur) en back-up (30 sec). Voor iedere tijdsperiode definieert u het aantal eenheden tussen 1-65535. Iedere eenheid staat voor een tijdsframe van 10 seconden. Opmerking: Als u de navraagfunctionaliteit gebruikt via IP, moet de MS kanaalparameter zijn gedefinieerd als uitsluitend IP. Het gebruik van deze tijdsperiodes is afhankelijk van de rapportageopdracht naar de MK, zoals gedefinieerd door de parameter Kiesrichting MK dringend (zie: pagina 164). De volgende beltabel beschrijft hoe de drie MK opties de primaire, secundaire en back-up tijdsintervallen gebruiken in de diverse MK Kiesrichting opties.				
	beltabelMK rapport dringende gebeurtenis sen	MK 1 navraagstat us	MS 2 navraagstat	MS 3 us navraagstatus	
	Niet bellenbel	N.V.T	N.V.T	N.V.T	
	Bel 1e	Primair	N.V.T.	N.V.T.	
	Bel 2e	N.V.T.	Primair	N.V.T.	
	Bel 3e	N.V.T.	N.V.T.	Primair	
	Bel alle	Primair	Primair	Primair	
	1e Back-up 2e	Primair	Bel MK1 als MK1 niet lukt bel 2e als backup	N.V.T.	
	1e Back-up 2e3re	Primair	Bel 1 ste MK als 1ste MK r lukt bel 2 MK als backup	K Bel 2de MK als hiet 2 ^{de} MK niet lukt bel 3 ^{de} MK als backup	
	1e Back-up 3e Bel 2e	Primair	Primair	Als(MK 1 OK is) Secondaire tijd (MS 1 NOK)	
	2e Back-up 3e Bel 1e	Primair	Primair	Back-up tijd Als(MK 2 OK is) Secondaire tijd (MS 2 NOK)	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
			Back-u	up tijd		
	MK polling voorbe	eld:				
	Als u MK 1 (uitsluite optie 1e back-up 2e l	Als u MK 1 (uitsluitend IP) en MK 2 (uitsluitend IP) en de splits rapport optie 1e back-up 2e kiest (met behulp van de standaard primaire.				
	secundaire en back-up tijdsintervallen), ziet het rapportageproces er volgt uit:					
In een normale status:						
	Navragen via het IP- 30 seconden plaats v iedere 3600 seconder MK 2.	-netwerk met behulp va rolgens de primaire tijds n (1 uur) volgens de secu	n de IP-module iintervallen naar undaire tijdsinte	vindt iedere MK 1 en erval naar		
	Als de communicati seconden plaats volg communicatie van M van de secundaire ti uur) plaats naar MK	e naar MK 1 mislukt, vir gens de back-up interval IK 1 opnieuw beschikba jdsinterval en vindt deze 2.	ndt polling ieden l naar MK 2. Als nar is, keert de p e iedere 3600 see	re 30 de olling terug conden (1		

Radio (lange afstand)

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
514	LRT (lange afstand overdracht)				
	Het menu LRT bevat Instellingen voor het instellen van een lange afstand radiocommunicatie netwerksysteem door middel van het locatie geholpen (LARS) routeprotocol (LARS, LARS1 of LARS2) of E-LINE protocol om gedetailleerde gebeurtenisoverdracht naar de MK (meldkamer) mogelijk te maken.				
5141	LRT Account	0	0–00FFFF		

Parameter	Standaard	Bereik	
Het nummer dat de meldka accountnummer definiëren accountnummers zijn de 6- meldkamer. Opmerkingen: Communicatie accountnum 6. Het accountnummer bijvoorbeeld: Een nur	amer herkent voor voor iedere meldl cijferige nummers nmer formaat: wordt altijd verme nmer gedefinieerd	de klant . U kunt een kamer. Deze toegewezen door de eld als 4-cijferig, l als 000012 wordt vermeld	
als 0012. 7. Het accountbereik is a wel als volgt: Protocol LARS (LARS1 (LARS2 (Als meer dan 4 cijfers altijd de laatste 4 cijfer accountnummer dat i 3456.	afhankelijk van we Bereik 2000–7779 (eerste 3 2000–1FFF 2000–FFFF 2 zijn gedefinieerd, rs van het account 5 gedefinieerd als	elk protocol effectief is, en 8 cijfers: uitsluitend 0–7) verstuurt het systeem nummer, bijvoorbeeld: het 123456 wordt verstuurd als	
LRT Systeem	0	LARS 0–3 LARS1 0–7 LARS2 0–F	
Gebruik de 1-cijferige systeemcode om efficiënt de verzendrapportage tussen de Meldkamers toe te wijzen.			
Periodieke Test Melding	00	HR: 00–96 MIN 00–59	
De testmelding laat u toe het tijdstip in te stellen waarop het systeem automatisch communicatie met de meldkamer opzet om de verbinding te controleren. De testmelding houdt in dat het accountnummer en een geldige testdoormeldcode (Contact ID 602, SIA TX) wordt verzonden. Stel het testtijdstip en het interval in voor de testmeldingen			
Nr. comm. paramater	060	0-255	
Specificeer de time-out voor het tot stand brengen van communica tussen de LRT en de bus die, nadat deze bereikt is, een gebeurtenissenrapport aflevert aan de meldkamer.			
LRT Functies	060	0-255	
	Parameter Het nummer dat de meldka accountnummer definiëren accountnummers zijn de 6- meldkamer. Opmerkingen: Communicatie accountnummer bijvoorbeeld: Een nur als 0012. 7. Het accountbereik is a wel als volgt: Protocol LARS LARS1 Oals meer dan 4 cijfers altijd de laatste 4 cijfer Bebruik de 1-cijferige syste tussen de Meldkamers toe f Periodieke Test Melding De testmelding laat u toe h automatisch communicatie te controleren. De testmeld geldige testdoormeldcode (Stel het testtijdstip en het ir Nr. comm. paramater Specificeer de time-out voo tussen de LRT en de bus di gebeurtenissenrapport afler LRT Functies	Parameter Standaard Het nummer dat de meldkamer herkent voor accountnummer definiëren voor iedere melda accountnummers zijn de 6-cijferige nummers meldkamer. Opmerkingen: Communicatie accountnummer formaat: 6. Het accountnummer wordt altijd verme bijvoorbeeld: Een nummer gedefinieerd als 0012. 7. Het accountbereik is afhankelijk van we wel als volgt: Protocol Bereik LARS 0000–7779 (eerste 3) LARS1 0000–1FFF Als meer dan 4 cijfers zijn gedefinieerd, altijd de laatste 4 cijfers van het account accountnummer dat is gedefinieerd als 3456. LRT Systeem 0 Gebruik de 1-cijferige systeemcode om efficië tussen de Meldkamers toe te wijzen. Periodieke Test 00 Melding De testmelding laat u toe het tijdstip in te stel automatisch communicatie met de meldkamer te controleren. De testmelding houdt in dat h geldige testdoormeldcode (Contact ID 602, SI Stel het testtijdstip en het interval in voor de terme tussen de LRT en de bus die, nadat deze bere gebeurtenissenrapport aflevert aan de meldk.	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
50450	Schakel lage accuaccu	J	Ja/nee	
	JA: [Gebruikt als de LRT zich in de hoofdkast van LightSYS bevindt] LRT lage accu wordt niet in acht genomen. NEE: [Gebruikt als de LRT zich op afstand in zijn eigen hoofdkast bevindt] LRT lage accu wordt in acht genomen.			

52 Meldkamer

Het menu Meldkamer bevat Instellingen die het systeem in staat stellen communicatie tot stand te brengen met de (maximaal drie) Meldkamers en data te verzenden.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
521	Rapporttype				
	Definieert het comm met ieder Meldkam communicatiekanal ①Spraak ②IP ③SMS ④LRT	nunicatietype dat het sys er. Het systeem kan via v en rapporteren:	teem tot stand zal brengen vier optionele		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
\$Q 11	Spraak					
	 Rapporten aan het Meldkamer worden gedaan via het PSTN of GSM netwerk. Rapporteren via spraak kan via verschillende kanalen tot stand worden gebracht. De optionele kanalen hangen af van de hardware die in uw systeem is geïnstalleerd. Kiest het gewenst kanaal als volgt: PSTN/GSM: Het systeem controleert de beschikbaarheid van de PSTN-lijn. Tijdens de gewone bedrijfsmodus worden spraakberichten via de PSTN-lijn uitgevoerd. In geval van storing op de PSTN-lijn, wordt de oproep via het 					
	 GSM/PSTN: Het systeem controleert de beschikbaarheid van het GSM- netwerk. Tijdens de gewone bedrijfsmodus worden spraakberichten via het GSM-netwerk uitgevoerd. In geval van storing op het GSM-netwerk, wordt de oproep via de BSTN. Jün witgewoerd 					
	 Enkel PSTN: Uitgaande oproepen worden enkel via het PSTN-audiokanaal uitgevoerd. Gebruik deze optie voor installaties waar geen GSM-netwerk beschikbaar is 					
	 Enkel GSM: Uitgaande oproepen worden enkel via het GSM-audiokanaal uitgevoerd. Gebruik deze optie voor installaties waar geen PSTN-lijn beschikbaar is 					
	Voer het telefoonnumm speciale tekens (indien het nummer voor een b	er van het Meldkame gewenst) Als u vanuit uitenlijn mee.	r in <u>inclusief netnummer</u> en : de PBX belbelt <u>neemt u niet</u>			
	belFunctie	,	Resulta ten			
	Stop kiezen en wacht	op een nieuwe kiestoo	on W			
	Wacht een vaste perio	de vóór het doorgaan	· · · · · ·			
	Verstuur het DTMF *	teken	*			
	Verstuur het DTMF #	teken	#			
	Verwijder nummers v	anaf de cursorpositie	[*] © tegelijk ertijd			
5212	IP					
	Versleutelde gebeurten het IP of GPRS netwerk AES versleuteling word RISCO Group die zich o vertaalt ze in standaard applicaties van het Melo	issen worden verstuu met behulp van het 7 It gebruikt. De IP/GSM op de MK locatie bevi protocollen die gebru dkamer (bijvoorbeeld	rd naar het Meldkamer via CP/IP protocol. De 128 BIT A ontvangersoftware van ndt, ontvangt berichten en tikt worden door de contact-ID).			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
Snelloeisen	Opmerking: Om GPRS communicat GPRS kanaal te onderst Rapporteren via IP kan gebracht. De optionele systeem is geïnstalleerd configuratiesoftware: * IP/GPRS: Het netwerk. Tijde en dataoverdr Als er een proir rapport gerour * GPRS/IP: Het GPRS netwerk gesprekken en GPRS. Als er p naar het IP net * Uitsluitend IF IP netwerk.	 merking: GPRS communicatie mogelijk te maken, dient de SIM S kanaal te ondersteunen. porteren via IP kan via verschillende kanalen tot standracht. De optionele kanalen hangen af van de hardwaareem is geïnstalleerd. Kies het gewenste kanaal als volg figuratiesoftware: IP/GPRS: Het paneel controleert de beschikbaar netwerk. Tijdens de normale werkings worden a en dataoverdracht uitgevoerd met behulp van de Als er een probleem optreedt in het IP netwerk. GPRS/IP: Het paneel controleert de beschikbaar GPRS netwerk. Tijdens de normale werkings worden a en dataoverdracht uitgevoerd met behulp van de Als er een probleem optreedt in het IP netwerk. GPRS/IP: Het paneel controleert de beschikbaar GPRS netwerk. Tijdens de normale werkings wo gesprekken en dataoverdracht uitgevoerd met be GPRS. Als er problemen optreden wordt het rap naar het IP netwerk. Uitsluitend IP: Het rapport wordt uitsluitend ui IP netwerk. Uitsluitend GPRS: Het rapport wordt uitgevoer 	
	Voer de relevante IP- en het systeem zal ontvang	n poortnummers in v gen. (Zie IP en Poort)	voor de MK dat rapporten van
5218	SMS		
	Gebeurtenissen worder versleutelde SMS berich gebeurtenissenbericht h rapportcode, het comm meer. De gebeurtenisbe ontvangersoftware van bevindt. De IP/GSM on standaard protocollen o Meldkamer (bijvoorbee ontvanger van RISCO O Voer de relevante telefo het systeem zal ontvang	verstuurd naar het nten (128 BIT AES ve wevat informatie inclu unicatie formaat, de erichten worden ontw RISCO Group die zi tvanger vertaalt de S lie gebruikt worden ld: contact-ID). Dit k Group op de MK loca connummers in voor gen. (Zie uitleg in Sp	Meldkamer met behulp van ersleuteling). Ieder usief het accountnummer, de tijd van de gebeurtenis, en vangen door de IP/GSM ich op de MK/ARC locatie SMS berichten naar door applicaties van de canaal vereist dat de IP/GSM atie moet worden gebruikt. de MK dat de rapporten van raaktype op pagina 169.)

Sneltoetsen	Param	eter	Standaard	Bereik
5214	LRT			
	Het LRT menu bevat Instellingen voor het instellen van een lange radiocommunicatie netwerksysteem door middel van het locatie geholpen (LARS) routeprotocol (LARS, LARS1 of LARS2) of E-LI protocol om gedetailleerde gebeurtenisoverdracht naar Meldkam mogelijk te maken.			
522	Accou	nts		
	Het get account account meldka	al dat de Meldkamer tnummer definiëren v tnummers zijn de 6-ci mer. rkingen:	herkent voor dez voor ieder Meldk ijferige nummers	ze klant. U kunt een amer. Deze toegewezen door de
	Opmer	kingen voor account	nummer in cont	act-ID communicatie
	format			
	 H H	Het accountnummer v vijvoorbeeld: Een num Is 0012.	vordt altijd verm nmer gedefinieer	eld als 4-cijferig, d als 000012 wordt vermeld
	 A Ia Ia Ia Ia Ia 	Als er meer dan 4 cijfe aatste 4 cijfers van he net accountnummer d .ls 3456.	rs zijn gedefiniee t accountnumme at is gedefinieerc	erd, zal het systeem altijd de r versturen, bijvoorbeeld: l als 123456 wordt verstuurd
	 ✤ I v is 	n contact-ID kunt u ci vordt altijd verstuurd s gedefinieerd als 00C	ijfers en de letters als 0, bijvoorbee 22AB wordt verst	s A-F plaatsen. Het teken A eld: het accountnummer dat euurd als C20B.
	Opme	rkingen voor accoun	tnummer in SIA	communicatie format:
	*	Accountnummer vo decimaal getal (uits	oor SIA moet wo luitend cijfers 0-9	rden gedefinieerd als 9).
	*	Accountnummer ka Om een accountnur gebruikt u het cijfer 1234 voert u 001234 niet naar het Meldk	an worden gerap nmer met minde • "0", bijvoorbeel • in. In dat geval : • amer sturen.	porteerd als 1 tot 6 cijfers. er dan 6 cijfers te versturen d: voor accountnummer zal het systeem het cijfer "0"
	*	Om het cijfer "0" in het getal bevindt, g cijfer "0". Voor acco	SIA format te ve ebruikt uit de let ountnummer 040	ersturen, dat zich links van ter "A" in plaats van het 7 voert u bijvoorbeeld

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	00A407 in, voo voert u AA120	or een 6-cijferig accou)7 in.	intnummer zoals 001207		
528	Communicatie form	aat			
	Stelt het systeem in staa details over het commu door de digitale ontvar	at contact met het Me inicatieprotocol te ven nger voor ieder accou	ldkamer op te nemen om rkrijgen dat gebruikt wordt nt.		
	Opmerking:				
	 Appendix D. Biblioth Contact-ID: He contact (punt) ID o 	^{ieek} t systeem wijst rappor ndersteunen.	rtcodes toe die ADEMCO		
	 SIA: Het systeem wijst rapportcodes toe die het SIA (<i>security industry association</i>, vereniging beveiligingsindustrie) formaat ondersteunen. 				
SQA Besturingen					
	Besturing programmat Meldkamer.	ie met betrekking tot	de bediening met de		
5240	Niet Urgent Gezame	elijk Nee	Ja/nee		
	JA: Om communicatie niet urgente gebeurten rapporten, testtransmis opgeslagen en verstuu nachts. (Zie kiezer: per NEE: Alle gebeurteniss	naar de meldkamer te issen (bijvoorbeeld he sies) maximaal 12 uu rt als batch als het min iodieke test, pagina 19 sen worden verstuurd	e verminderen worden de et openen/sluiten van ur (programmeerbaar) nder druk is, bijvoorbeeld 's 61.) I zodra ze zich voordoen.		
5242	Toon Kiss-Off	Nee	Ja/nee		
	JA: Het keypad geeft aan wanneer de kiezer het <i>kiss-off</i> signaal ontvang van de ontvanger van de MK. NEE: Het keypad geeft Niet Gebruikt aan bij ontvangst van het <i>kiss-off</i> signaal.				
5243	Toon Handshake	Nee	Ja/nee		
	JA: Het keypad geeft a ontvangt van de ontvar NEE: Er wordt geen ind communicatie met de c	an wanneer de kiezer nger van de MK. dicatie gegeven bij he ontvanger van de mel	[.] het <i>handshake</i> signaal t tot stand komen van dkamer.		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
5244	Luide Kiss-Off	Nee	Ja/nee	
	JA: Het keypad geeft een ho ontvangt van de ontvanger NEE: Er is geen hoorbaar ge	oorbaar geluid als van de MK. eluid bij ontvangs	s de kiezer het <i>kiss-off</i> signaal it van het <i>kiss-off</i> signaal.	
5245	SIA tekst	Nee	Ja/nee	
	Ja: SIA formaat rapport naar de MK ondersteunt tekstoverdracht via het spraakkanaal. Opmerking: de MK ontvanger dient het SIA tekstprotocol te ondersteunen. Nee: SIA format ondersteunt geen tekst.			
5246	Willekeurige MK tests	Nee	Ja/nee	
	Ja : Bij het opstarten stelt het paneel een willekeurige testtijd in tussen 00.00 en 23.59. Als de tijd is ingesteld, zal dit het vaste rapportage-uur van dit paneel zijn. De tijd is te raadplegen onder de tijdvelden periodieke test ($(() () () ()))$). De interval voor het versturen van de test is gedefinieerd zoals aangegeven onder de tijd periodieke test. Nee : De periodieke test zal in overeenstemming zijn met de tijd die gedefinieerd is onder de MK periodieke tijd ($() () ()) $			
525	Instellingen			
	Maakt het mogelijk Instellin bediening met de Meldkam	igen te programn er.	neren met betrekking tot de	
5250	MK pogingen	08	01–15	
	Het aantal keer dat de LightSYS de MK opnieuw belt nadat de communicatie niet tot stand is gekomen.			
5252	Alarm Herstellen			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	Specificeert onder w gerapporteerd. Deze specifieke omstandig hebben een geldige n	ficeert onder welke omstandigheden een Alarmherstel wordt porteerd. Deze optie informeert de MK over een wijziging in de fieke omstandigheden tijdens een alarmherstel. Deze rapporten en een geldige rapportcode nodig. D BIJ BT0 (bel time-out) - Rapporteert het herstel nadat het hoorbare larm een time-out geeft. 2 VOLG ZONE - Rapporteert het herstel als de zone waarin zich het larm voordoet terugkeert naar de niet-overtreden (beveiligde) status. 3 BIJ ONTWAPENEN - Rapporteert het herstel als het systeem (of de partitie waarin het alarm optreedt) wordt ontwapend, zelfs als de sirene al een time-out heeft gegeven.				
526	MK Tijden					
	Maakt het mogelijk bediening met het M	Fijden te programmeren Ieldkamer.	met betrekking tot de	5		
5261	Periodieke test					
	De periodieke test m waarop het systeem Meldkamer om de v het versturen van he (contact-ID 602, SIA periodieke testrappo Gebruik de ondersta specificeren vanaf de	aakt het mogelijk om de automatisch een verbing erbinding te controleren et accountnummer en ee TX). Stel de testtijd en d ortage. ande beltabel om de dag e dag van programmere	e tijdsperiode in te ste ding tot stand brengt 1. De periodieke test o n geldige testrapporto agelijkse interval in v gelijkse testintervaller n.	llen met het mvat code oor n (D) te		
	beltabelD		Betekenis			
	0		Nooit			
	Н		Ieder uur			
	1		Iedere dag	_		
	2		Om de dag	-		
	3		Iedere 3 ^e dag	-		
	4		ledere 4 ^e dag	-		
	5		ledere 5º dag	-		
	0		For keer and	-		
			week			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
5262	Alarm afbreken	15 sec.	15-45 seconden		
	Bepaalt de tijdsvertraging voordat een alarm naar de MK wordt Als het alarmsysteem binnen het tijdsinterval Alarm Afbreken w uitgeschakeld, wordt er geen alarmtransmissie naar de MK verze				
5268	Alarm Afbreken	15 min.	00-255 minuten		
	Indien een alarm per ongeluk wordt veroorzaakt is het mogelijk voor de meldkamer om een Alarm Annulering Code te ontvangen. Deze wordt vervolgens aan de oorspronkelijke Alarr Code verzonden Dit gebeurt indien een geldige gebruikerscode wordt ingevoerd om het alarm te resetten binnen het Alarm Stoppen tijdsinterval dat volgt als de Alarm Afbreken tijd is verstreken. Opmerking:				
5264	Inluisteren	120 sec	1-255 seconden		
	 De tijdsduur gedurende welke de meldkamer kan inluisteren en een hoorbare verificatie van een alarm kan uitvoeren. Na dit interval hangt het systeem op. De meldkamer kan het inluisteren verlengen gedurende het gesprek, door het cijfer "1" in te drukken. In dit geval herstart de inluistertijd Het Meldkamer kan de meeluistertijd uitbreiden tijdens het gesprek door op het cijfer "1" te drukken op de telefoon (voor een herhaalbare uitbreiding van twee minuten). In dat geval wordt de tijd Meeluisteren teruggezet en begint ze opnieuw. Het indrukken van "2" tijdens de meeluistertijd schakelt naar de spraakmodus. Het indrukken van "*" tijdens de meeluistertijd beëindigt het gesprek 				
5265	Bevestiging				
	De bevestigingstijden zijn (alarmconfiguratie, zie ②	gerelateerd $aan o$	de zonesequentie bevestiging		
52650	Bevestig start (bevestig vertragingtijd)	g 000	1-120 minuten		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
	Specificeert dat het systeem opstarten tot de tijd verlope ingesteld en voorkomt dat h situaties wanneer een perso	geen opeenvolg en is. Deze tijd be pevestigingsalarn oon per ongeluk i	end bevestigingsproces kan gint als het systeem is nen worden gegenereerd in s opgesloten in het gebouw.	
52652	Bevestig Duur	030	30-60 minuten	
	Specificeert een tijdsperiode afgaat. Als een tweede alar bevestiging tijdvenster, zal naar het Meldkamer.	e die begint als ee n wordt uitgelok het systeem een l	en alarm voor de eerste keer t vóór het einde van de bevestigd alarm versturen	
520	Kiesrichting – Rapportopdelin			
	Het menu Kiesrichting beva gespecificeerde gebeurtenis ontvangers.	at Instellingen die sen mogelijk maa	e het routeren van akt naar maximaal drie MK	
5271	MK IN/UIT	1e back-up 2e	<u>)</u>	
	Instelling voor het melden /uitschakeling van het alarr aan de MK.	van gebeurteniss nsysteem (oftewe	en betreffende in- el Wapening/Ontwapening)	
	0 Niet bellen (geen doorr	nelding)		
	2 Bel 1 ^{ste} : Meldt in-/uitschakelen aan MK1			
	Bel 2 ^{de} : Meldt in-/uitschakelen aan MK2			
	• Bel 3 ^{de} : Meldt in-/uitschakelen aan MK3			
	9 Bel alle : Meldt in-/uitschakelen aan alle ingestelde MK			
	6 1 ^{ste} backup 2 ^{de} : Meldt in communicatie kan worden	n-/uitschakelen aa opgezet met MK	an MK1. Als er geen 1, wordt er naar MK2 gemeld	
	1e back-up 2e 3e: Rappo niet tot stand komt. Belt de N komt.	rteert aan MK 1. I MK nogmaals als	Belt MK 2 als communicatie communicatie niet tot stand	
	8 1e back-up 3e gesprek 2 communicatie niet tot stand	2e: Rapporteert aa l komt. Belt daari	an MK 1. Belt MK 3 als naast ook MK 2.	
	9 2e back-up 3e gesprek 16 communicatie niet tot stand	e: Rapporteert aa l komt. Belt daari	n MK 2. Belt MK 3 als naast ook MK 1.	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
5272	MK Dringend	1e back-up 2e			
	Instelling voor het melden v aan de meldkamer.	an urgente/dring	ende (alarm-)gebeurtenissen		
	• Niet bellen (geen doorm	elding)			
	2 Bel 1 ^{ste} : Meldt urgente/d	lringende (alarm-)gebeurtenissen aan MK1		
	3 Bel 2 ^{de} : Meldt urgente/dringende (alarm-)gebeurtenissen aan MK2				
	• Bel 3 ^{de} : Meldt urgente/d	lringende (alarm-)gebeurtenissen aan MK3		
	S Bel alle : Meldt urgente/dringende (alarm-)gebeurtenissen aan alle ingestelde MK				
	6 1 ^{ste} backup 2 ^{de} : Meldt ur MK1. Als er geen communic naar MK2 gemeld	gente/dringende catie kan worden	(alarm-)gebeurtenissen aan opgezet met MK1, wordt er		
	1e back-up 2e 3e: Rapporteert aan MK 1. Belt MK 2 als communicatie niet tot stand komt. Belt de MK nogmaals als communicatie niet tot stand komt.				
	3 1e back-up 3e gesprek 2e: Rapporteert aan MK 1. Belt MK 3 als communicatie niet tot stand komt. Belt daarnaast ook MK 2.				
	9 2e back-up 3e gesprek 1e: Rapporteert aan MK 2. Belt MK 3 als communicatie niet tot stand komt. Belt daarnaast ook MK 1.				
5273	MK niet dringend				
	Instelling voor het melden v (fouten - en testmeldingen) a	an niet-urgente/d aan de MK.	lringende gebeurtenissen		
	1 Niet bellen (geen doorm	elding)			
	2 Bel 1 ^{ste} : Meldt niet-urge	nte/dringende gel	oeurtenissen aan MK1		
	B el 2 ^{de} : Meldt niet-urger	nte/dringende geł	oeurtenissen aan MK2		
	4 Bel 3 ^{de} : Meldt niet-urger	nte/dringende geł	oeurtenissen aan MK3		
	9 Bel alle : Meldt niet-urge ingestelde MK	ente/dringende ge	beurtenissen aan alle		
	I ^{ste} backup 2 ^{de} : Meldt ni Als er geen communicatie ka MK2 gemeld	et-urgente/dringe an worden opgez	nde gebeurtenissen aan MK1. et met MK1, wordt er naar		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	1e back-up 2e 3e: Rapporteert aan MK 1. Belt MK 2 als communicatie niet tot stand komt. Belt de MK nogmaals als communicatie niet tot stand komt.					
	 8 1e back-up 3e gesprek 2e: Rapporteert aan MK 1. Belt MK 3 als communicatie niet tot stand komt. Belt daarnaast ook MK 2. 9 2e back-up 3e gesprek 1e: Rapporteert aan MS 2. Belt MK 3 als communicatie niet tot stand komt. Belt daarnaast ook MK 1. 					
528						
	Laat u toe om de codes wee systeem naar de meldkame (bijvoorbeeld alarmen, stor te melden. De codes die voo functie van het beleid van o geprogrammeerd, is het be de meldkamer. Doormeldc het geselecteerde communi De centrale wijst aan elke g op basis van het communic gebeurtenis waar geen doo aan de meldkamer gemeld. raadpleeg <i>Appendix E Rappe</i> doormeldcode zal deze Ov	er te geven of te p er worden doorge ingen, herstellen, or elk type gebeu de meldkamer. Vo langrijk af te stem odes worden star catieformaat SIA gebeurtenis een sp ratieformaat naar rmeldcode aan w . Voor de lijst doo <i>prtcodes</i> Het gebru erbruggen.	rogrammeren die door het stuurd om gebeurtenissen supervisietesten, enzovoorts) rtenis worden bepaald, zijn in boraleer er codes worden umen met de protocollen van adaard toegewezen, volgens of Contact ID. becifieke doormeldcode toe, de meldkamer. Een ordt toegewezen, wordt niet rmeldcodes, tik van 00 voor een			

5 3 Configuratie SW – PC instelling

Het menu **Configuratiesoftware** bevat Instellingen die het de configuratiesoftware mogelijk maken om een verbinding met het systeem tot stand te brengen.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
530	Toegang & ID – Beveiliging		
	Hiermee kunt u Instellingen instellen om communicatie op afstand tussen de Configuratie Software en het systeem op te stellen.		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
5310	Toegangscode	5678		
	Hiermee kunt u een opgeslagen. RISCO Group raadt toegangscode te geb Om communicatie n systeem moet in het de configuratiesoftw worden ingevoerd. Voor succesvolle con tussen de Configura	toegangscode instellen d aan om voor elke installa ruiken. nogelijk te maken tussen overeenkomende profiel vare is gemaakt, conseque mmunicatie moeten de Te tie Software en het systee	angscode instellen die in het systeem wordt om voor elke installatie een andere 4-cijferige n. ijk te maken tussen het alarmbedrijf en het eenkomende profiel, dat voor deze installatie in s gemaakt, consequent dezelfde toegangscode nicatie moeten de Toegangscode en de ID Code	
5312	ID code	0001		
	Toegangscode			
Definieert een ID code die als een uitbreiding van de Om communicatie tussen het alarmbedrijf en de inst maken, moet in het accountprofiel in de Configuratie ID code worden ingevoerd. Voor succesvolle communicatie moeten de Toegangs tussen de Configuratie Software en het systeem over Verdelers gebruiken vaak het accountnummer van d de gebruiker als ID code, maar u kunt elke willekeur		; van de Toegangscode dient. de installatie mogelijk te ïiguratie Software dezelfde oegangscode en de ID Code em overeenkomen. er van de meldkamer voor illekeurige 4-cijferige code		
5316	MK Lock code	000000		
	MK Lock bevat een Configuratie Softwa Instellingen eventue Opnieuw moet deze profiel van de Confi Als de MK Lock cod Configuratie Softwa toestemming om de Configuratie Softwa MK Lock code, Insta Telefoonnummers, I Kanaal, MK Backup	beveiligingsfunctie die op re. Deze code zal het bek eel verhinderen. code identiek zijn ingeve guratie Software. le in de centrale en de MH re niet overeenkomen, he volgende Instellingen va re te wijzigen: allateurscode, MK IP poor Default Codes, MK accou , MK doormelden, ID coc	onieuw in relatie staat met de ijken van de doormeld uld in de centrale en het C Lock code in de eeft de installateur geen n de meldkamer vanuit de rt, MK IP adres, MK nt, MK Comm.Formaat, MK de, Toegangscode	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
532) 3 2 Terugbelnummer 0001			
	Stel 3 telefoonnummers in die het paneel kan bellen om communicatie met de Configuratie Software te maken. Als er geen nummers worden ingesteld, kan elk nummer worden teruggebeld. De installateur voert een telefoonnummer in als hij communicatie maakt met het paneel. Als minstens één nummer is ingesteld, wordt alleen dat nummer teruggebeld. Als de Configuratie Software communicatie maakt met het paneel, stuurt het zijn bellende telefoonnummer naar het paneel. (Dit nummer moet als <i>Mijn Nummer</i> onder het menu GSM en PSTN-communicatie in de Configuratie Software worden ingesteld. Als het paneel één van de nummers als één van de in het paneel voorgedefinieerde nummers herkent, wordt de oproep opgehangen en belt het paneel naar datzelfde nummer terug.			
533	Functie			
533 0	Terugbellen	Ja	Ja/nee	
	De terugbelfunctie telefoonnummers Software van het a veiligheid voor ha JA: Terugbellen is NEE: Terugbellen	e forceert dat het systeem terugbelt aan welke de c Ilarmbedrijf is verbonder ndelingen op afstand me actief is niet actief.	n naar voorgeprogrammeerde computer met de Configuratie n. Dit biedt een hogere et de Configuratie Software.	
5332	Door gebruiker geïnitieerd gesp	Ja rek	Ja/nee	
	JA: Als een config dient de master ee Gebruikersfunctie NEE: Handelinger	uratiesoftware sessie op rst specifieke keypadcon s. 1 van de configuratiesoft	afstand plaats moet vinden, nmando's invoeren in de ware zijn mogelijk zonder de	
	Inleren van de gebruiker.			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
534	IP gateway		
	Het IP-adres en he Indien u een route dient u het IP-adre Deze instelling wo verbinding op afst Deze gegevens gel	t poortnummer van de Cor r met de Configuratie Softv rs van de router in te steller rdt gebruikt wanneer er ee and tussen de centrale en d den zowel voor de verbind	nfiguratie Software PC. vare PC verbonden heeft, n. n aanvraag is voor een le Configuratie Software. ling over IP als GPRS.
	Opmerking:		
	In de Configuratie Software, onder Communicatie→ Configuratie→ Externe GPRS/IP Verbinding dient u het IP adres en de poortnummer van de PC met de Configuratie Software in te voeren.		

54 Volg Mij

Behalve rapporten naar de meldkamer te sturen, heeft de Agility een Volg-Mij functie. Hiermee kunnen systeemgebeurtenissen naar een voorgedefinieerde Volg-Mij bestemming worden gemeld via spraakberichten, SMS-berichten of E-mail. In het systeem kunnen max. 16 Volg-Mij bestemmingen worden gedefinieerd.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
540	VM definiëren		
	Er kunnen maxima gedefinieerd. Kies	aal 16 Volg Mij bestemming een volgbestemming uit de	en in het systeem worden lijst.
54001	Rapporttype		
	Bepaalt het type w	aarmee gebeurtenissen naa	r een Volg-Mij bestemming

worden gemeld.

Sneltoetsen	rarameter	Standaard	Bereik
54000	① Spraak		
	Rapport naar Vol GSM netwerk. Vo speciale tekens vo Rapportgebeurte stand worden gel die in uw systeen * IP/GPR netwerk en datao Als er eo rapport GPRS/I GPRS no gesprek GPRS. A naar het Vitsluit IP network	g Mij wordt gedaan via spraa per het telefoonnummer in ind por Volg Mij zoals gedefinieen nissen via spraak kunnen via pracht. De optionele kanalen h n is geïnstalleerd. Kiest het ge 5: Het paneel controleert de h . Tijdens de normale werking overdracht uitgevoerd met be en probleem optreedt in het II gerouteerd naar het GPRS ne P: Het paneel controleert de h etwerk. Tijdens de normale w ken en dataoverdracht uitgev als er problemen optreden wo IP netwerk. end IP: Het rapport wordt uit erk. end GPRS: Het rapport word	ikbericht via het PSTN of clusief het netnummer of rd als SMS of Spraak. verschillende kanalen tot hangen af van de hardwar wenst kanaal als volgt: beschikbaarheid van het II s worden alle gesprekken hulp van de IP netwerklijt P netwerk, wordt het twerk. beschikbaarheid van het erkings worden alle oerd met behulp van de ordt het rapport gerouteer tsluitend uitgevoerd via h It uitgevoerd via het GPRS

		Sidilddaid	Bereik
541012	E-MAIL		
]	Melding aan Volg-Mi mail bevat informatie de tijd. Typ het e-mai mailtype is gedefiniee	ij wordt via e-mail, via IP o e, inclusief de systeembena ladres in voor de Volg-Mi erd.	of GPRS uitgevoerd. Elke e- aming, het gebeurtenistype en ij bestemming die als e-
	 IP/GPRS: 1 netwerk. Ti en dataover Als er een p rapport ger 	Het paneel controleert d ijdens de normale werkin rdracht uitgevoerd met h probleem optreedt in het couteerd naar het GPRS i	e beschikbaarheid van het IP ngs worden alle gesprekken oehulp van de IP netwerklijn. : IP netwerk, wordt het netwerk.
	 GPRS/IP: 1 GPRS netw gesprekken GPRS. Als on naar het IP 	Het paneel controleert de rerk. Tijdens de normale n en dataoverdracht uitge er problemen optreden v netwerk.	e beschikbaarheid van het werkings worden alle evoerd met behulp van de vordt het rapport gerouteerd
	 Uitsluitend IP netwerk. Uitsluitend netwerk. 	d IP : Het rapport wordt u d GPRS : Het rapport wo	uitsluitend uitgevoerd via het rdt uitgevoerd via het GPRS
541013	SMS		
-] 1	Melding aan Volg-Mi bevat informatie, incl tijd. Typ het telefoon die als SMS of Spraak	ij wordt via SMS uitgevoe usief de systeembenaming nummer in met kengetal o s zijn gedefinieerd.	rd. Elk gebeurtenissenbericht g, het gebeurtenistype en de of speciale letters voor Volg-Mij
54122	Partitie		
	Wijs de partities toe de desbetreffende V	waar gebeurtenissen va olg-Mij bestemming	n gemeld zullen worden aan
54103	Gebeurtenissen		
] ; ;	ledere Volg Mij bestemming kan worden toegewezen met zijn eig gebeurtenissen. Kies de gebeurtenissen die zullen worden gerapp aan iedere Volg Mij.		egewezen met zijn eigen set sullen worden gerapporteerd
Gebeurtenis	Omschrijving		Standaard
①Alarmen			

O Inbraak	Inbraakalarm in het systeem	Ja
2 Brand	Brandalarm in het systeem	Ja
B Noodgeval	Noodalarm in het systeem	Ja
• Paniek (SOS)	Een paniekalarm in het systeem	Ja
5 Sabotage	Ieder sabotage alarm in het systeem	Nee
6 Dwang alarm	Dwang alarm in het systeem van gebruiker xx	Ja
Bevestigd alarm	Bevestigde alarmindicatie	Nee
8 Geen beweging	Rapport indicatie geen beweging	Nee
②In / Uitschakelen		
O Inschakelen	Wapening is uitgevoerd in het systeem	Nee
2 Uitschakelen	Ontwapening is uitgevoerd in het systeem	Nee
O uderlijk toezicht	Systeem ingeschakeld/ontwapend door gebruiker/afstandsbediening gedefinieerd met de functionaliteit Ouderlijk toezicht.	Nee
③ Fouten		
OO Valse code	Na drie onsuccesvolle pogingen om een onjuiste	Nee
	code in te voeren.	
Gebeurtenis	code in te voeren. Omschrijving	Standaard
Gebeurtenis O O Hoofdaccu bijna leeg	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V)	Standaard Nee
Gebeurtenis O O Hoofdaccu bijna leeg O O Draadloos accu bijna leeg	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V) Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem	Standaard Nee Nee
Gebeurtenis O O Hoofdaccu bijna leeg O O Draadloos accu bijna leeg O O DL (draadloos) storing	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V) Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem Storingsindicatie in het systeem	Standaard Nee Nee Nee
Gebeurtenis Q Q Hoofdaccu bijna leeg Q Draadloos accu bijna leeg Q DL (draadloos) storing Q DL (draadloos) verloren	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V) Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem Storingsindicatie in het systeem Draadloos apparaat verloren. Als geen toezichtsignaal wordt ontvangen van een draadloos apparaat	Standaard Nee Nee Nee
Gebeurtenis Q Q Hoofdaccu bijna leeg Q Draadloos accu bijna leeg Q DL (draadloos) storing Q DL (draadloos) verloren Q 220V Fout	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V) Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem Storingsindicatie in het systeem Draadloos apparaat verloren. Als geen toezichtsignaal wordt ontvangen van een draadloos apparaat Onderbreking van stroombron van hoofd AC voedingsmodule. Deze activering volgt op de vooraf gedefinieerde vertragingtijd in de AC verlies tijd	Standaard Nee Nee Nee Nee
Gebeurtenis Q Phoofdaccu bijna leeg Q Draadloos accu bijna leeg Q DL (draadloos) storing Q DL (draadloos) verloren Q 220V Fout Q Sirene probleem	code in te voeren. Omschrijving Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord (onder 11V) Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem Storingsindicatie in het systeem Draadloos apparaat verloren. Als geen toezichtsignaal wordt ontvangen van een draadloos apparaat Onderbreking van stroombron van hoofd AC voedingsmodule. Deze activering volgt op de vooraf gedefinieerde vertragingtijd in de AC verlies tijd Sirene probleem in het systeem	Standaard Nee Nee Nee Nee

09 Sirene accu	Indicatie accu bijna leeg van iedere sirene in het	
bijna leeg	systeem	
DO PSTN probleem	PSTN verloren gebeurtenis. Als een PSTN verloren vertragingtijd is gedefinieerd, wordt het bericht verstuurd na de vertragingtijd.	Nee
10 IP netwerk	Communicatieprobleem met het IP netwerk.	Nee
(4) GSM		
O GSM Fout	Algemeen GSM probleem (netwerkbeschikbaarheid, netwerkkwaliteit, PIN-code fout, modulecommunicatie, GPRS wachtwoord, GPRS IP- fout, GPRS verbinding, PUK-code fout)	Nee
2 SIM Fout	Ieder probleem met de SIM-kaart	Nee
SIM Vervallen	Rapport naar Volg Mij wordt gemaakt 30 dagen voor de SIM verlooptijd die gedefinieerd is voor een pre-paid SIM-kaart.	Nee
●SIM beltegoed	Een automatisch SMS beltegoed bericht (of ieder ander bericht) ontvangen vanaf het nummer van de provider zoals vooraf gedefinieerd in <i>SMS telefoon</i> <i>ontvangen</i> wordt doorgestuurd naar het Volg Mij nummer.	Nee
SOmgeving		
O Gasalarm	Gas (aardgas) alarm van een zone gedefinieerd als gasdetector	Nee
2 Lek alarm	Lek alarm van een zone gedefinieerd als Lek type	Nee
Gebeurtenis	Omschrijving	Standaard
3 CO alarm	CO (koolmonoxide) alarm van een zone gedefinieerd als gasdetector	Nee
• Hoge temperatuur	Hoge temperatuur alarm van een zone gedefinieerd als temperatuurdetector	Nee
6 Lage temperatuur	Lage temperatuur alarm van een zone gedefinieerd als temperatuurdetector	Nee
6 Technisch	Alarm uit de zone gedefinieerd als technisch	Nee

6 Diversen		
D Zone	Zone is genegeerd	Nee
Overbruggen		
2 Test Melding	Volg-Mij testmelding wordt uitgevoerd volgens het tijdstip en de frequentie ingesteld onder de testmelding parameter van Volg-Mij	Nee
• Programmeren op afstand	Systeem bevindt zich in de modus installatie op afstand	Nee

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
\$ 4 0 \$ 4	Herstel Gebeurtenisser	I VM	
	Vias da cabaurtar	isson die terug zullen word	lon gerannerteerd aan

Kies de gebeurtenissen die terug zullen worden gerapporteerd aan iedere Volg Mij bestemming.

Gebeurtenis	Omschrijving	Standaard
① Alarmen		
01 Inbraak alarm	Sabotagealarm in het systeem teruggezet	Ja
02 Sabotage alarm	Sabotage alarm in het systeem teruggezet	Nee
2 Fouten		
00 Hoofdaccu bijna leeg	Indicatie accu bijna leeg van het LightSYS moederbord teruggezet	Nee
02 DL (draadloos) accu bijna leeg	Indicatie accu bijna leeg van ieder draadloos apparaat in het systeem teruggezet	Nee
OO Storing	Storing-indicatie in het systeem teruggezet	Nee
04 DL (draadloos) verloren	Draadloos apparaat verloren teruggezet	Nee
Gebeurtenis	Omschrijving	Standaard
O S AC uit	Onderbreking van stroombron van hoofd AC voedingsmodule teruggezet	Nee
06 Sirene probleem	Belprobleem teruggezet	
0 7 Bus probleem	Busprobleem teruggezet	

0 8 Sirene accu bijna leeg probleem	Sirene accu bijna leeg probleem teruggezet	
O O PSTN probleem	PSTN verloren gebeurtenis teruggezet	Nee
O IP netwerk	Communicatieprobleem in het IP netwerk teruggezet	Nee
3 _{GSM}		
O GSM probleem	Algemeen GSM probleem teruggezet	Nee
(4) Omgeving		
O Gasalarm	Gasalarm teruggezet	Nee
2 Lek alarm	Lek alarm teruggezet	Nee
3 CO alarm	CO alarm teruggezet	Nee
4 Hoge temperatuur	Hoge temperatuur alarm teruggezet	Nee
5 Lage temperatuur	Lage temperatuur alarm teruggezet	Nee
6 Technisch	Technisch alarm teruggezet	Nee

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
541 \$5	Van op Afstand VM		Ja/nee	
540 35 0	Inluisteren op afstand	Nee	Ja/nee	
	Laat de gebruiker toe om de Volg Mij telefoon op afstand een luis spreekhandeling met het gebouw uit te voeren.			
541 \$5 2	Programmeren op afstand	Nee	Ja/nee	
	Laat de gebruiker toe de Volg Mij telefoon in het bedieningsmenu afstand te benaderen en alle beschikbare programmeeropties uit t voeren. Zie voor meer details de <i>LightSYS gebruikershandleiding</i> .			
542)(4)(2) Instellingen			
	Maakt het mogelijk besturingen te programmeren met betrekking tot de Volg Mij			

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
5420	Ontwapenen stop v mij	olg Nee	Ja/nee	
	JA: Geen Volg Mij rapport tijdens Deels inschakeling voor een alarm of sabotage NEE: Volg Mij rapport voor alarm of sabotage wordt gemaakt tijdens Deels Inschakeling (standaard).			
5422	Rapport uitschakele bij Deels	en Nee	Ja/nee	
	JA: Geen Volg Mij rapport tijdens Deels of Groep Inschakeling voor een alarm of sabotage NEE: Volg Mij rapport voor een alarm of sabotage wordt gemaakt tijdens Deels Inschakeling			
543	Instellingen			
	Maakt het mogelijk Instellingen te programmeren met betrekking tot de Volg Mij			
5430	Pogingen VM	03	01–15	
	Het aantal keer dat het Volg Mij telefoonnummer opnieuw wordt gebeld			
5432	Herhaling Spraak	01	01–05	
	Het aantal keren dat een spraakbericht wordt herhaald als een oproep naar een Volg-Mij nummer wordt uitgevoerd.			
5438	Periodieke Test VM	ſ	01–05	
	De testmelding laat u toe de tijdsperiode in te stellen waarop het systeem automatisch communicatie zal opzetten naar een Volg-Mij bestemming die met de Testmelding is ingesteld. (Zie pagina 161)			

6 Audio – Vocale Boodschappen

Dit menu wordt gebruikt om de Instellingen van de spraakberichten te definiëren.

Opmerking

Dit menu wordt uitsluitend getoond als een spraakmodule is toegewezen aan het systeem.

Het menu Audioberichten is verdeeld in de volgende submenu's:

6 ① Boodschappen, zie hieronder

6 2 Plaatselijke mededelingen, pagina 177

0 0 Boodschappen

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
60	boodschappen			
	Gebruik dit menu uitgangen, macro's personaliseren als afstand of u inluist Er zijn 2 manieren 1. Door gebruik <i>Bibliotheekberid</i> opnemen kan spraakmodule de luisteren/sp	 Gebruik dit menu om de gesproken berichten van zones, partities, aitgangen, macro's en openingsbericht die de spraakmodule meldt te personaliseren als u toegang krijgt tot het systeem vanaf een telefoon op afstand of u inluistert op het terrein. Er zijn 2 manieren om een spraakbericht te personaliseren: I. Door gebruiker opgenomen: Het <i>O</i> Algemene bericht en de <i>O</i> Bibliotheekberichten zijn door de gebruiker opgenomen berichten. Het opnemen kan plaats vinden via de microfoon die zich op de spraakmodule uitbreiding bevindt of via een microfoon die zich op de luisteren/spreken eenheid bevindt. 		
	erddoor dipswitch 4 die zich			
 Berichten toewijze kunnen worden toe bericht kan bestaan opgenomen en er is van een bericht zal invoeren in de beric laat de woorden ho Bijvoorbeeld: om ho gasten slaapkamer 061 019. De beltabe toont de map met o gedefinieerd door e 		wijzen: De zone/partitie/ui en toegewezen met vooraf e staan uit maximaal 4 woor n er is een getal aan toegew ht zal de installateur het get e berichtsequentie. Het syst en horen die aan die getalle om het systeem te laten hor amer", moet u de volgende eltabel in <i>Appendix D Bibliot</i> met de vooraf opgenomen loor een 3-cijferig getal.	tgang en macroberichten opgenomen berichten. Ieder den. Ieder woord is vooraf rezen. Bij het samenstellen tal voor ieder woord eem herkent de getallen en en zijn toegewezen. ren "Bovenste verdieping sequentie intoetsen 119 050 <i>heek spraakboodschappen</i> programmatrefwoorden, elk	
	Opmerking: De eerste vijf trefwoorden maken gepersonaliseerde woorden mogelijk die specifiek zijn voor de behoeften van de klant. De gepersonaliseerde woorden zijn het Bibliotheekbericht onder optie G Na het opnemen en toewijzen van een bericht, kunt u berichten verifiër			
610	door de optie [1] A Algemeen beric	t spelen te kiezen in iedere ht	categorie.	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
	Door gebruiker gedefinieerde identificatie van het terrein, bijvoorbeeld het adres en/of telefoonnummer van het terrein. Dit bericht kan maximaal 10 seconden duren. Het standaard algemene bericht luid <i>Hallo, hier spreekt</i> <i>uw beveiligingssysteem</i> .			
612	Zoneboodschaj	,		
	Door gebruiker g zich heeft voorge maximaal 2 secor mededelingberich	edefinieerde naam voor de z daan, bijvoorbeeld Keuken. den duren, en wordt alleen 1t van de gebeurtenis een zo	zone waarin de gebeurtenis Het zonebericht kan gemeld als het me betreft.	
618	Partitieboodschap			
	Door gebruiker gedefinieerde naam voor de partitie waarin de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, bijvoorbeeld Keuken. Het partitiebericht kan maximaal 2 seconden duren.			
604	Uitgang			
	Spraakberichten toewijzen aan een Uitgang vereenvoudigt het proces om deze op afstand te bedienen door de gebruiker, zoals Verwarming, voor iedere Uitgang.			
615	Macro			
	Een spraakbericht toewijzen aan een macro vereenvoudigt de betekenis van de macrobediening voor de gebruiker.			
606	Bibliotheek			
	Door gebruiker g Ieder bericht wor	edefinieerde berichten voor dt zelf opgenomen en kan n	de behoeften van de klant. naximaal 2 seconden duren.	

62 Locale Boodschap

62	Locale Boodschap
	Als zich een gebeurtenis voordoet, kan het systeem de beveiligingssituatie melden aan de inwoners van het gebouw door een plaatselijke mededeling te laten horen via de luister/spraakeenheid. Dit mededelingsbericht kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld (via heen en weer schakelaar (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),

Parameter Omschrijving Standaard Inbraakalarm **0** Inbraakalarm Ia **0**² Brandalarm Brandalarm Ja Noodgeval (medisch) **08** Noodgeval Ia alarm **04** Paniekalarm Paniekalarm Ia **06** Sabotage alarm Sabotage alarm Ia **06** Omgevingsalarm Lek, gas, CO of Ja temperatuuralarm **0** Deels Ingeschakeld Systeem/partitie Ia ingeschakeld bij Deels (gedeeltelijk ingesteld wapenen) **08** Ingeschakeld Systeem/partitie Ia ingeschakeld bij Gewapend (volledig wapenen) **OO**Uitgeschakeld Systeem/partitie Ia Uitgeschakeld **0 0** Hoorbare status Status wordt gehoord als Ia de statusknop op het keypad/de Keyfob wordt ingedrukt • Uitgangs / Uitgangs Systeem in In- of Ia Uitgangs **02** Automatisch Systeem in automatisch Ia bewapeningproces wapenen Nee **OO**Uitgang aan/uit Uitgang geactiveerd of gedeactiveerd **O O** Looptest Looptest. De LightSYS Ja laat het zonenummer en

omschrijving horen

Schakel iedere berichtmededeling in of uit naar wens van de klant.

7 Instellen

Het installatiemenu biedt toegang tot submenu's die worden gebruikt om apparatentoe te voegen of te verwijderen uit het systeem.

Het installatiemenu is verdeeld in de volgende submenu's:

D Busapparaat, zie hieronder

⑦②Draadloos apparaat, zie pagina 122

⑦① Busapparaat

Het menu Busapparaat geeft toegang tot submenu's en de daaraan gerelateerde Instellingen die u in staat stellen BUS uitbreidingsmodules toe te voegen of te verwijderen. Vanuit hier kunt u ook toegang krijgen tot systeemtests om de kwaliteit van hun verbindingen naar de 4draads bus te controleren, zoals beschreven in de volgende gedeeltes.

Deze menuoptie stelt u in staat de Instellingen van het LightSYS apparaten in te stellen, de Instellingen van de uitbeidingsmodule(s), en het volledig testen van de geïnstalleerde hardware.

- ①Automatisch
- ⁽²⁾ Handmatig
- ③ Testen

Busapparaten: Automatische instelling

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
7 1 1	Automatisch Ins	Automatisch Instellen		
	Het menu Automatische instellingen maakt het mogelijk automatische instellingen van de apparatenaangesloten op het systeem uit te voeren met behulp van de BUS scanfunctionaliteit.			
	Opmerking:			
	Standaard gaat het systeem onmiddellijk naar de automatische			
	instellingen over aangezien dipswitch 2 actief is.			
	Automatisch alle apparaten op de bus identificeren			
	Druk op 💽 🗔		ginnen met het	
	automatisch BUS	SCANNEN waarbij deze alle a	pparaten op de bus	
	identificeert. Er wordt een lijst getoond met gevonden apparatenmet de gegevensdefinitie voor deze.			
	 Verifieer aangeslot 	of het keypad alle apparaten en. Als een apparaat niet wo	toont die u hebt rdt getoond, zorg er dan	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	voor dat	voor dat u dit een uniek ID hebt gegeven.			
♦ Druk op ● , ● , ● , ● , ● , ● , ● , ● , ● , ●			om te accepteren wat		
	wordt ge	toond, om verder te gaan via	a de configuratieschermen		
	en naar h	en naar het volgende gevonden apparaat te gaan.			
	Herhaal	 Herhaal de stappen 2 en 3 totdat de aanwezigheid var 			
	apparate	apparaten is bevestigd, en alle Instellingen zijn geconfigureerd.			

Busapparaten: Manuele Instelling

Sneltoetsen	Paramete	er	Standaard	Bereik	
000	Manuele	Manuele Instelling			
	Gebruik d voegen of	eze optie om te verwijdere	handmatig een busaccessen.	oire aan het systeem toe te	
0000 0	Keypad				
	≻ s	TAP 1: Een l	keypadtype kiezen/wijzig	en:	
	1.		Via de de vols	menuselectie verschijnt gende tekst:	
		KEYP/ ID=0	ADS: 1 TYPE=		
	2.	Gebruik d		of r (the state	
		keypad ID verwijdere aan het ee	toetsen om de cu r-nummer waaraan u een k en). Het eerste keypad mo rste ID-nummer, en dat is	rsor te positioneren op het keypad wilt toewijzen (of et worden toegewezen 01	
		Opmerki Zorg ervog	ng: r dat het fysieke ID-numn	ner van het kevnad	
		geprogram	meerd is met de dipswitch	nes.	
	3.	Plaats de c	cursor op het TYPE veld er	n gebruik de 💽, 🌆,	
		mogelijke volgt: • GEEN • LCD, I	toets om heen en weer f opties om het keypadtype .CDP (model RP128KP/	e schakelen tussen de te kiezen, en wel als RP128KPP)	
Sneltoetsen P	arameter	Standaard	Bereik		
---------------	---	--	--		
1	• • 5 STAP 2: E 1. Na he keypa T0EW	LCDI , LCDPI (model RP432KP / DLKP (1-wegs draadloos keypad en partitie toewijzen: et indrukken van , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RP432KP)) ok , (#/6) om uw olgende tekst:		
	2. Wijs I de [1 keypa de k ingeso	keypad 01 toe aan de geselecteerd tot 4] toetsen. Deze partitie spec ad en wordt hoofdzakelijk gebruikt nop Wapenen indrukt, wordt chakeld.	e partitie met behulp van fificeert de locatie van het voor snel wapenen. Als u de partitie automatisch		
	Opmerki 1. Niet gep	i ng: partitioneerde systemen worden be	schouwd als Partitie 1.		
	2. In gepar toegeweze	rtitioneerde systemen kunnen keyp en aan specifieke partities.	oads naar keuze worden		
2	Druk op	م رومی (۳/۴ منه) (۲/۴ م	w keuze op te slaan. ::		
	Specificeen keypad. Ir op het spe 1. Na het partitie P=12: YYYY	rt de partities die worden bestuurd aformatie over de gekozen partities cifieke keypad. t indrukken van ()), ()), ()), ()), ekeuze op te slaan, verschijnt de vo 34 KP=xx MASK	door het opgegeven kan ook worden bekeken , #/6 om uw olgende tekst:		
	2. Voor : Opm De xx	iedere partitie (1 tot 4) gebruikt u d oets om heen en weer te schakelen erking: staat voor het ID nummer van het	le (1), (500), (1), tussen [Y] JA en [N] NEE. keypad		
	 Druk keypa Deels 	op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),	Definieer de view en uitgangspiep bij 198).		
	4. Druk herha bestur	op (I or , (II or , (om het proces te steem aan te leren en te		

Sneltoetsen	Paran	neter	Standa	ard	Bereik
	5.	Druk op () programmeerniv	æau.	om terug te k	keren naar het vorige
012 02	Zone	-uitbreiding			
	≽ е	en zone-uitbreiding	g kiezen/wi	jzigen:	
	1.			Via de menus volgende teks	electie verschijnt de t:
		ZONE-UI	TBREIDIN	G	
		ID=01	TYPE=GEE	Ν	
	2.	Gebruik de 🗔	Status -		of 🕝 🕼
		nummer van de ze verwijderen). De	toetsen om one-uitbreid eerste zone	de cursor te po ling die u wilt -uitbreiding mo	ositioneren op het ID- toewijzen (of oet worden toegewezen
		aan het eerste ID-1	nummer, er	n dat is 01.	
		Opmerking: Zorg ervoor dat h ingesteld is via de	et fysieke II e dipswitche	D-nummer van es	de zone-uitbreiding
	3.	Plaats de cursor o	p het TYPE	veld en gebrui	k de 💽 Stay),
	toets om heen en weer te schakelen tussen de mogelijke opties om de zone-uitbreidingstype te kiezen, en volgt:				elen tussen de pe te kiezen, en wel als
		NZE08: 8 vastbed	rade zone-u	iitbreiding	
		Opmerking:			
		Als u een zone-uit weerstandcompat afhankelijk van de aansluiten. Standa EOL en DEOL bee ②①③ pagina	tbreiding N tibiliteit van e detectorer aard wordt ëindiging (z 117).	ZE08 toevoegt, de zone-uitbre die u op de ui de weerstand i ie beltabel zon	dient u de eiding te definiëren, tbreiding wilt ngesteld op 2,2K voor eweerstanden
	4.			Druk op 💷	, (Dison), OK , (#/6)
				om uw keuze slaan).	te bevestigen (en op te
	5.			Herhaal het p zone-uitbreidi	roces voor andere ingen in het systeem.
70208	Progr	. Uitgang			~ /

Sneltoetsen	Parar	neter	Standaard	Bereik		
	► E	en Uitga	ng Uitbreiding kiezen/wijzigen			
	1		Via de mei	nuselectie verschijnt de		
			volgende t	tekst:		
		V00R2	Z UITGANG:			
		ID=0	1 TYPE=			
	2	. Gebru	ik de 🗾 Status) 🎓 🛹	of C (Bypass)		
		(\mathbf{S})	toetsen om de cursor te	e positioneren op het ID-		
		numm	nummer van de PU waaraan u een Uitgang wilt toewijzen (
		verwij	deren). De eerste PU (Uitgang) me	oet worden toegewezen		
		aan he	aan het eerste ID-nummer, en dat is 01 Opmerking: Zorg ervoor dat het fysieke ID-nummer van de Uitgang Litbreiding geprogrammeerd is via de dipswitches			
		Opm				
		Uitbre				
	3	. Plaats	de cursor op het TYPE veld en geb	pruik de Stay		
) \bigcirc	halalan taana da		
		mogeli	ike opties om het PU type te kieze	nakeien tussen de en, en wel als volgt:		
		*		FFN		
		*	זמ			
		•	re	laistype eenheid)		
		*	PU	U08 (een 8-uitgangen vaste		
			ee	enheid)		
		*	X	O08 (de X-10		
			ve	erzendmodule)		
		*	PU02 (2-uitgangen relaistype da	at zich op de 3A		
			voedingsmodule uitbreiding of	draadloze uitbreiding		
			bevindt)			
	4	. Druk o	op (#/6) on	n uw keuze te bevestigen		
	_	(en op	te slaan).	11 1 1 1		
	5	. Herha	al het proces voor alle andere Uitg	ang modules in het		
		systeel				
6. Druk op 🍽, 🥙 📕			p 🖤, 💽 om terug t	te keren naar het vorige		
		program	nmeerniveau. Als een Uitgang mo	dule wordt gevonden en		
		3551 1S	geközen, verschijnt de volgende t /FRWT IDEREN**	eksi.		



Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	6. Druk op verschijnt:	• Disonn, OK , (#/6)	. De volgende tekst			
	Besturir 1)BEL/L	ngen: PS=1 SPREKERN				
	Als een sir	Als een sirene of luidspreker is aangesloten op de voedingsmodule module, drukt u op (), (), om Y JA te kiezen; anders drukt u op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),				
	voedingsn					
	om Y JA te (#/6)					
	Opmerki	ng:				
	Als u JA se	electeert zal het systeem de si	irene of luidspreker			
	opsporen a	ilsook de eindelus verbindin	g.			
	7. Herhaal het systeer	Herhaal het proces voor alle andere voedingsmodule modules i het systeem. Als een voedingsmodule module wordt gevonden en GEEN is gekozen, verschijnt de volgende tekst: **VERWIJDEREN**				
	8. Als een vo gekozen, v **VERV					
	WEET U H	IET ZEKER? N				
	9. Druk op	🕵, 🚺, 🔁 , 🔂 om	Y JA te kiezen en druk op			
	Diso), 🔍 , 🖅 om te l	pevestigen.			
012 05	Draadloze uitbre	iding				

De LightSYS kan maximaal twee draadloze modules ondersteunen. Iedere module kan maximaal 32 draadloze zones en 16 multifunctionele keyfobs ondersteunen (zie voor aanvullende informatie LightSYS draadloze ontvanger installatiehandleiding).

Een draadloze ontvanger toewijzen

- Via de menuselectie verschijnt de volgende tekst: 1.
 - Draadloze module: ID=1 TYPE=WM
- Stel de ontvanger ID (1 of 2) in, en met behulp van (), 2.





3. De volgende tekst verschijnt: WME=X: OVERBRUGGEN KAST SABOTAGE?



Sneltoetsen	Paramete	ər	Standaard	Bereik				
		Indien Nee, w	ordt de uitgangvertrag	ing tijdsperiode toegepast.				
		❷GEREED TONEN?						
		Indien Ja, wor	dt de status gereed we	ergegeven op de lezer.				
		Indien Nee, wordt geen status gereed weergegeven op de lezer.						
		WAPENEN TON	EN?					
		Indien Ja, wor	dt de bewapeningstatu	s weergegeven op de lezer.				
		Indien Nee, wordt geen bewapeningstatus weergegeven op de lezer.						
	G	DEELS TONEN	?					
		Indien Ja, wordt de status DEELS weergegeven op de lezer.						
		Indien Nee, wordt geen status DEELS weergegeven op d						
	e	OVERBRUGGEN	TONEN?					
		Indien Ja, wore lezer.	dt de status Overbrugg	gen weergegeven op de				
		Indien Nee, w	ordt geen status Overb	ruggen weergegeven op				
		de lezer.	0	00 00 1				
	7. I	Druk op 💿 🎜)					
00200	Spraakm	Spraakmodule						
	De sj	oraakmodule ui	breiding Instellingen	specificeren				
	1. V	1. Via de menuselectie verschijnt de volgende tekst:						
	9	PRAAKMODULE						
	٦	YPE=SPRAAK						
	2. 1	erwijl de cursor	in het TYPE veld staat	, gebruikt u de 💽,				
	(Stay 🔒 🚺	toets om heen en w	eer te schakelen en de				
	V	/OICE optie te k	iezen.					
	3. I	Druk op 💽 🌀		De volgende tekst				
	V.	verschijnt:	,					
	\ (OER TELEFOON CODE IN: 00	I A					
	Voer een	Voer een telefooncode op afstand in en druk op 💷 , 📖 , 👓 ,						
	(#/0)	(#/b) . De code op afstand wordt gebruikt als u het systeem inbelt						
	vanat een	teletoon op afsta	ina.					
00208	Sirene							
	🕨 Een s	sirene (sirene) sp	ecificeren en configu	reren				

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
	1. Via de n SIRENE ID=1	nenuselectie verschijnt de volgend BUITENSHUIS : TYPE=GEEN	e tekst:
	2. Gebruik waaraar	de de 🗾 💿 💎 🛹 toetsen om de cursor te positione a u de sirene wilt toewijzen en cons	of C C C C C C C C C C
	3. Terwijl o sireneop	de cursor in het TYPE veld staat, g , toets om heen en wee otie te kiezen.	ebruikt u de 💽, r te schakelen en de
	*	GEEN	
	*	SIRN (ProSound A)	
	*	SIRN2 (ProSound B)	
	 4. Druk op P=1234 	LUM8 (Lumin8, zie pagina 48) (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),	artitietekst verschijnt:
	Y 5. Gebruik	de 🗾 Status 💎 🗭	of 🕝 💓
	partities	toetsen en de , , , , , , , , , , , , , , , , , ,), 🐨 toets om die
	6. Druk op SIRENE GELUID	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	olgende tekst verschijnt:
	7. Gebruik schakele deactive	de (),(Stor), (), (o) toets en tussen Y Ja en N Nee om het gelu ren.	s om heen en weer te uid te activeren of te
	8. Druk op SIRENE GELUID	() () () () () () () () () () () () () (volgende tekst verschijnt:
	9. Gebruik schakele ingescha	de (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),	s om heen en weer te geeft het geluid om de
	10. Druk op SIRENE=	() () () () () () () () () () () () () (olgende tekst verschijnt:

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik				
	FLITSER?	Y					
	11. Gebruik de	11. Gebruik de 💽, 🗺, 😰, 🞯 toets om heen en weer te					
	schakelen t	ussen Y Ja en N Nee. Indien ja	, knippert de sirene om de				
	ingeschake	lde status aan te geven.					
	12. Herhaal de	bovenstaande stappen voor a	ndere sirenes indien				
	nodig.						
000 00	Buszones						
	Er kunnen maximaal 32 adresseerbare busdetectoren aan de LightSYS						
	worden toegewezer	worden toegewezen. Busdetectoren kunnen worden bedraad naar de					
	hoofdbus of naar ee	n buszone uitbreiding (BZE).					
	Zie voor de complet	e installatie-instructies de inst	ructies die bij iedere				
	busdetector zijn me	egeleverd.					
	Een buszone d	etector specificeren en config	gureren				
	1. Via de mer	uselectie verschijnt de volgen	de tekst:				
	BUSZONE:	(01)					
	(0:01)TY	PE=GEEN					
	. ,						

Opmerking:

De weergave "(x:yy) Type: None (geen)" staat voor de locatie van de busdetector in het systeem. Bij de vermelding 0:yy geeft de '0' aan dat de busdetector zich op het moederbord bevindt en niet is toegewezen aan een buszone uitbreiding. De letters yy staan voor het ID-nummer van de busdetector (tot maximaal 32) zoals ingesteld door de dipswitches van de detector.

2. Gebruik de 🖸 Status 💎 🛹 of 🕝 🕲

toetsen om de cursor te plaatsen op het ID-veld en het IDnummer van de buszone die wenst toe te wijzen of te verwijderen. Zorg ervoor dat het fysieke ID-nummer van de detector identiek is aan het ID-nummer dat u kiest tijdens het programmeren.

3. Met behulp van de pijltjestoetsen beweegt u naar het typeveld.

- OPR12: WatchOUT PIR
- ODT15: WatchOUT DT
- WatIN: WatchIN
- ILun3: Industriële Lunar klasse 3

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik			
	*	iDTG3: iWISE DT klasse 3				
	*	iQUG3: iWISE QUAD klasse 3				
	*	iDTG2: iWISE DT klasse 3				
	*	iQUG2: iWISE QUAD klasse 2				
	*	BZ1: Enkelvoudige BUS zone-uitbreid	ding			
	4. Dri	uk op 🔎 , 🔝 , 🚾 , 🕊 6 om	n te bevestigen. Herhaal			
	het proces voor de andere busdetectoren.					
Opmerking:						
	De iWISE	BUS detectoren hebben aanvullende i	ngangen on-board. Als u			
	een 100151	busdetector klest, verschijnt de volge	nde vraag: Busaetector			
	opvolgen	de zone van de gekozen iWISE busdet	ector.			
	Bijvoorbe	eld: als een busdetector is gedefinieerd	l met ID 0:01 (zone 1 in			
	van de zone toegewezen					
	als zone 2	•				
712 10	GSM					
	Een gei	installeerde GSM/GPRS module spec	ificeren en configureren			
	1. Via	de menuselectie verschijnt de volgeno	de tekst:			
	GSI	M MODULE				
		TYPE=GEEN				
	2. Ter	wijl de cursor in het TYPE veld staat,	gebruikt u de 💽,			
	51	페, 😥, 🎯 toets om heen en we	er te schakelen en de			
	GS	M optie te kiezen.				
	3. Dr	uk op 🔎 , 😡 , 🚾 , 🖅 🕤 om	uw keuze op te slaan.			
	Opmerkin	g:				
	Als de GSM	/GPRS module wordt gevonden en GE	EEN geselecteerd is,			
	drukt u op	🐑, 🥙, 🍱 om terug te kerer	n naar de vorige display -			
	OF - drukt u op 💷 , 💷 , 🖅 om het scherm bevestiging					
	verwijderen	te tonen.				
Ø02 00	IP					
	Een gei	installeerde IP module specificeren e	n configureren			
	1. Via	de menuselectie verschijnt de volgene	de tekst:			
	IP	MODULE				



De BUS zone-uitbreiding maakt het mogelijk om het aantal busdetectoren aangesloten op de LightSYS uit te breiden tot 32. Er kunnen maximaal 4 busuitbreidingen worden gedefinieerd.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
	Iedere BUS zone-uitbreiding maakt een aparte buslus aan die uitsluitend gebruikt wordt voor de busdetectoren die erop zijn aangesloten. De apart buslus vergroot de totale systeemveiligheid als een bepaalde busdetector wordt gesaboteerd.				
	 Busuit 1. Via BU TY 	preiding specificeren en configurere a de menuselectie verschijnt de volge S Uitbreiding: PE=GEEN	:n nde tekst:		
	2. Ter BZ	, gebruikt u de 💽, eer te schakelen en de n uw keuze op te slaan			
71214	LRT (lange afstand bereik zender) Uitbreiding				
	LRT : 1. LR TY 2.	specificeren en configureren Via de menuselectie verschijnt de ve T Module: PE=GEEN Terwiil de cursor in het TYPE veld s	olgende tekst: staat, gebruikt u de 💽		
	3.	MAT optie te kiezen. Druk op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),	en weer te schakelen en de) om uw keuze op te		
Busapparaten:	Testen				

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik		
013	Systeem Test				
	Het testmenu wordt gebruikt om test-, scan- en verificatiefuncties uit te voeren op de systeembus en module.				
7130	Bustest				
	Het menu Bustest s controleren tussen	stelt de LightSYS in staat de het moederbord en elk van	communicatie te de uitbreidingsmodules		

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik				
	van het systee	em.					
	De BU	De BUS test uitvoeren					
	 Via de menukeuze ⑦①③● begint de bustest de verbin te controleren tussen de apparaten op de bus, en versch kort de volgende tekst: BUSTEST: 						
	 Het systeem toont vervolgens het geprogrammeerde het adres ervan, en de kwaliteit van de communicatie procentueel uitgedrukt, zoals getoond in de volgende voorbeelden: BUS COM KWALITEIT: SPRAAK:01 =100% ↓ BUS COM KWALITEIT: LCDPI:01 =99% ↓ 						
	3. Een prob bedr omg hetz	 Een resultaat dat lager is dan 100%, betekent dat er een probleem is met de busverbinding (bijvoorbeeld: slechte bedrading of bekabeling die in een moeilijke elektrische omgeving ligt, of dat aan twee modules van dezelfde 'fa hetzelfde ID-nummer is toegewezen). 					
0132	Busscan						
	Het menu Bu modules.	s scannen scant de bus en rappor	teert alle gevonden				
	De ver	bindingen bus ↔ uitbreiding ve	erifiëren				
	1. Via o de v BEZ	de menukeuze begint het scanner olgende tekst korte tijd: IG MET SCANNEN BUS: XXXXXXXXXXXX	n van de bus, en verschijnt				
	2. Blad dat a de se voor BEZ TYP	ler omlaag in de lijst met Appara alle keypads en uitbreidingsmod can zijn gedetecteerd, zoals getoc beelden: IG MET SCANNEN BUS: E=WM ID=01↓	ten om er zeker van te zijn ules in de installatie door ond in de volgende				

BEZIG MET SCANNEN BUS: TYPE=LCPDI ID=01‡

BEZIG MET SCANNEN BUS: TYPE=SPRAAK ID=01[†]

Sneltoetsen	Parame	eter	Standaard	Bereik		
	Het systeem toont ieder geprogrammeerd apparaat en het adres erv					
⊘①3€	Module	Testen				
	Het men overeen hebt ged n 1. 2.	u Module ve stemming m definieerd in herkenning het adres erv Via de men MODULE VE SPRAAK:01 Gebruik de Omlaag te b voorbeelder uitbreiding: geïdentifice MODULE VE LCPDI:01 MODULE VE	erifiëren biedt een verific et de modules die u auto het menu @@Draadloos door de bus van ieder ge 'an verifiëren uselectie verschijnt de vo ERIFIËREN: L=SPRAAK ↓ etsen om door de lijst met laderen (zoals getoond ir n) om er zeker van te zijn smodules in de installatie eerd. ERIFIËREN: =LCPDI‡ ERIFIËREN: =WM‡	atielijst van de modules in matisch of handmatig apparaat, zie pagina 122 eprogrammeerd apparaat digende tekst: of context ande t getoonde Apparaten de onderstaande dat alle keypads en e correct zijn		
	Het syst	p de bus is aa	der geprogrammeerd ap angetroffen of niet. Dit he	paraat, het adres ervan, en elpt u om		

programmeerfouten te identificeren.

O ② Draadloze apparaten

Het menu Draadloze apparaten biedt toegang tot submenu's die worden gebruikt voor het toewijzen en verwijderen van draadloze apparaten in het systeem. Het menu Draadloze apparaten is verdeeld in de volgende submenu's:

①RX kalibratie

^② Toewijzing

③ Verwijderen

Opmerking:

Toewijzing van draadloze apparaten in het systeem kan uitsluitend worden uitgevoerd als een draadloze uitbreiding module in het systeem is gedefinieerd.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
720	RX kalibratie		
	Opmerking		
	Toewijzing is stap	twee van het 3-stappen pro	ces Draadloos apparaat
	definiëren.		
	Zie Stap 1: Een dra	adlozen ontvangen toewijz	en @0@ 06 p. 185
	Stap 3: Toewijzing	@@@, hieronder	

De kalibratiemeting toont de hoeveelheid achtergrond 'ruis' die de ontvanger kan 'horen' op dezelfde frequentie als de RISCO draadloze apparaten. Deze 'ruis' kan komen van belendende apparaten of een ander system of andere apparaten die werkzaam zijn op dezelfde frequentie in de buurt. Dit zijn 'ongewenste' signalen waarvan de LightSYS draadloze ontvanger moet worden verteld 'er niet naar te luisteren' om valse storingalarmen te elimineren.

- De drempel ruiswaarde kan automatisch of handmatig worden vastgesteld.
 - 1. RF ruisdrempels voor het draadloze apparaat meten en instellen via de menuselectie verschijnt de volgende tekst:

Kies ontvanger:
1)ID:1 TYPE:WM

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
	2. Kies de drempe #/6 drempe DREMPE	draadloze zone-uitbreiding v elwaarde wilt instellen en dru . Het volgende scherm versch elniveau toont: EL=XX WM1	waarvoor u de k op (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),
	3. Om een de kalibrat getoond DREMPE NIEUWE	a nieuwe automatische kalibra () () () () () () () () () () () () () (atie uit te voeren, gebruikt u n J Ja te kiezen. Nadat het e nieuwe ontvangstdrempel
	4. Om de te stelle op Opme Om ervo van omg het dren	nieuwe drempelwaarde te be ok , (#/6) , -OF- om de o n, voert u het gewenste nivea ok , (ok), (#/6) . rking: poor te zorgen dat een tijdelijk gevingsfactoren) geen storing npelniveau hoger instellen als	evestigen, drukt u op drempelwaarde handmatig in au in en drukt u vervolgens hoog ruisniveau (als gevolg galarm veroorzaakt, kunt u s het kalibratieniveau.
722	DL aanleren	<u> </u>	

Opmerking:

Toewijzing is stap drie van het 3-stappen proces Draadloos apparaat definiëren.

Zie Stap 1: Een draadlozen ontvangen toewijzen ⑦①②**①③** p. 185 Stap 2: **RX kalibratie** ⑦②①, hierboven

Ieder draadloos apparaat moet zichzelf identificeren bij de systeemontvanger, gedurende een proces dat 'Inleren' wordt genoemd. Inleren kan worden uitgevoerd door een RF-signaal te versturen vanaf ieder apparaat, of door de unieke seriële code van het apparaat in het systeem in te voeren. Inleren kan lokaal worden uitgevoerd met behulp van het keypad, of op afstand met behulp van de configuratiesoftware.

Sneltoetsen	Paramete	r Standaard	Bereik
	LightSYS ondersteunt maximaal twee draadloze uitbreidingen. Als twee DL (draadloze) ontvangers zijn toegewezen in het systeem, vraagt het eerste scherm in het toewijzingsmenu van draadloze apparaten u om te specificeren aan welke ontvanger het apparaat moet worden toegewezen. Kies ontvanger 1)ID1 TYP:WM		
	Opmerking: Het aantal aanwezige draadloze uitbreidingen beïnvloedt uitsluitend de totale mogelijke set keypads: twee keypads voor iedere uitbreiding, en maximaal vier. Het maximum van 32 zones en 16 keyfobs is onafhankel van de aanwezigheid van een tweede uitbreiding.		
7221	dmv RF		
	Een dr	aadloos apparaat toewijzen:	
	1. Ki 2. Ki re	es 1) Via RF en druk op 💷 , 🕻 es de ontvanger die gebruikt gaa gistratiemodus.	at worden voor de
	3. Ki	es de categorie 1) Zone 2) Keyfol	b 3) Keypad en druk op 🍥 ,
	4. M	et behulp van de numerieke toet	sen, voert u het gewenste
	ap	paraatnummer in en drukt u op	(Dison), OK, (#/6).
	5. D	e DL ontvanger staat in de leerm brijfbericht vanaf uw draadloos :	odus. Verstuur een apparaat
	6. G	a verder met het gedeelte over he aadloze zones.	et invoeren van attributen voor
7222	dmv Code		
	Dezelfde p het verschi	cocedure zoals beschreven bij RF dat u een 11-cijferig serienumm	toewijzing (hierboven), met er van het apparaat moet
	invoeren, g	evolgd door 🤍 , 📖 , 🔍	, (#/6) om te bevestigen.
726	DL Wissen		
	Gebruik di	submenu om een draadloos app	paraat te verwijderen.

8 Apparaten

Het menu Apparaten biedt toegang tot submenu's en de daaraan gerelateerde Instellingen die u in staat stellen handmatig geïnstalleerde systeemapparaten te configureren en te wijzigen.

Het menu Apparaten is onderverdeeld in de volgende submenu's (zoals ingesteld per set van door het systeem geïnstalleerde apparaten):

(0)	Keypa	nd, hier	ronder
-----	-------	----------	--------

8 C Keyfob, pagina 199

(8) ③ Sirene, pagina 200

8 4 Afstandlezer, pagina 203

8 5 3A voedingsmodule

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
80	Keypad			
	 Kies een keypad en druk op , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	 Besturinge Verder gaan via Noodgeval De noodtoe door het ke Ja: De bedie 	en de te besturen Instellingen: etsen van het keypad kunnen eypad. ening van de noodtoetsen van	worden in- of uitgeschakeld n het keypad inschakelen.	
	 Wee: De be Multi-view Ja: Het key Nee: Het key Uitgangspiep inschakelen. Zie pagina 	pad toont de status van alle v eypad toont uitsluitend de sta jes - Geluiden piepen tijdens 74.	verborgen partities. atus van zijn eigen partitie. de uitgangstijd bij DEELS	

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
82	Afstandsbedieni (AB)	ng		
	Het menu Keyfob o Iedere Keyfob best geprogrammeerd v 1. De eerste stap	definieert de bediening var aat uit 4 knoppen, en ieder 700r een andere bedienings in het menu is een gebruik	n de draadloze knoppen. e knop kan worden smodus. er kiezen. ledere gebruiker	
	heeft een Keyf	ob. Indien gekozen, drukt	u op 🔎 , Ostorm, OK,	
	 Kies een knop onderstaande met opties. De De beschikbare 	(1-4) en definieer de knopl opties. Opmerking : Iedere lijst verschilt onderling tu: bedieningsmodi zijn:	oediening volgens de knop heeft zijn eigen lijst ssen de knoppen.	
	0 Geen: Knop	uitgeschakeld.		
	O Wapenen: D bewapening	e knop wordt gebruik voor van de toegewezen partiti	r Gewapend (volledige) es.	
	2 Ontwapener partities te o	n : De knop wordt gebruikt ntwapenen.	om de eraan toegewezen	
	3 Deels: De ki de toegewez	nop wordt gebruik voor De en partities.	eels (thuis) bewapening van	
	Groep: De k (gedeeltelijk toegewezen	nop wordt gebruikt voor C e bewapening binnen een p partities.	Groep bewapening partitie/ruimte) van de	
	9 PU: De knop	o wordt gebruikt om een er	nkele Uitgang (PU) te	
	bedienen.			
	6 Paniek: De l	knop wordt gebruikt om ee	en paniekalarm te versturen.	
	Opmerking:			
	Gewapend of Deel	s wapening kan worden ge	edefinieerd als onmiddellijk	
	of vertraagd (uitgangvertraging).			
	De beschikbare opties voor iedere knop zijn: Knop 1 (&): Geen Bewapening Blijven Groep PU			
	Knop 1 (\bullet): Geen, Ontwapening Billyen, Groep, FO			
	Knop 3: Geen, wap	ening Deels, Groep, PU, Pa	aniek	
	Knop 4: Geen, wap	ening Deels, Groep, PU		

82 Afstandsbediening (AB) of Keyfob

® ③ Sirene

Het menu Sirene maakt het mogelijk alle Instellingen van een externe sirene te definiëren die kan worden aangesloten op de LightSYS als een busaccessoire.

Het menu Sirene is verdeeld in de volgende submenu's:

① Instellingen

② Lamptijden

Opmerking

Toegang tot dit submenu vereist dat er een sirene apparaat op uw locatie is geïnstalleerd. Zie voor details pagina 179.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
830	Instellingen		
	Gebruik dit menu om all op dat sommige Instellin gespecificeerde sirene. Kies een sirene en druk o	e Instellingen van de sirene te c gen uitsluitend relevant zijn vo on 💷 💷 🐨 🖛	lefiniëren. Merk or een
831 ≎00	Label	r) <u> </u>) <u> </u>	
	Naar wens hernoemt u h op pagina 56.	et label van de sirene, volgens o	de toetsdefinities
831 002	Flitser		
	Gebruik dit menu om de sirene te definiëren.	Instellingen met betrekking tot	: de flitser van de
®31 ≎ ©21	Functie	Bel volgen	
	Definieert de flitser bedi	eningsmodus.	
	• ALTIJD UIT - De flitse	er is gedeactiveerd.	
	SIRENE VOLGEN - D uitgelokt.	e flitser wordt geactiveerd als d	e sirene wordt
	3 ALARM VOLGEN - D voordoet in de partitie	e flitser wordt geactiveerd als z es van de gekozen sirene.	zich een alarm

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
®31 ≎ ©22	Knipperen	40	
	Definieert het aantal keer 1 20 [keer/minuut] 2 30 [keer/minuut] 3 40 [keer/minuut] 4 50 [keer/minuut] 5 60 [keer/minuut]	[.] dat de flitser per minuut knij	pert.
831 ⋧028	Attentie bij Inschakelen	01 01-	20 (seconden)
	De tijd dat de flitser knip Opmerking: Als de flitser van de sirer toevoegen/verwijderen, (pert als het systeem is ingesch ne is gedefinieerd als NEE (zie $\overline{O} \oplus \overline{O} \oplus \overline{O}$ pagina 187), wo	akeld. de module ordt deze
831 •03	Sirene LED	Bewapening volgen	
	 Definieert de bedieningsi ALTIJD AAN - De stat ALTIJD UIT - De statu WAPENING VOLGEN van de gekozen partiti (Gewapend of Deels n ALARM VOLGEN - D alarmtoestand. AFWISSELEND (<i>Uitsl</i> continu afwisselen. KNIPPEREN(<i>Uitsluit</i> continu knipperen. 	modus van de Status LED2. tus LED2 is altijd aan. Is LED2 is gedeactiveerd. N - De status LED2 wordt geac ies van de sirene wordt ingesc nodus). De status LED2 wordt geactive <i>uitend voor Lumin8</i>) - De status 1 <i>end voor Lumin8</i>) - De status 1	ctiveerd als een hakeld erd na een us LED's zullen LED's zullen
831 304	Test acculading	Iedere 24 uur	
	Maakt het mogelijk de tij automatisch een ladingte 1 NOOIT: Het systeem 2 IEDERE 24 UUR	dsperiode in te stellen waarop st uitvoert voor de accu. stelt geen acculading test in.	de LightSYS

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
831 005	Nabijheidsgevoeligheid (Prox Niveau)	3	0-9 (seconden)	
	(Uitsluitend voor ProSou	end)		
	Definieert de tijd (in seconden) gedurende welke een afstandovertreding moet bestaan voordat de sirene een antitoenadering alarm uitlokt. De optie 0 geeft aan dat de afstandsmeter is gedeactiveerd.			
831 306	Volume	9	0-9 (seconden)	
	Stelt het Alarmvolume va volumebereik ligt tussen instelling/wijziging van h door de interne luidsprek mogelijk te maken.	n de interne luidspreker van d 0 (stil) en 9 (maximum volume et volume wordt het geluid ter er om evaluatie van het gekoze	le sirene in. Het). Na n gehore gebracht en volumeniveau	
831 007	Lamp			
	Gebruik dit menu om de te definiëren.	Instellingen van de externe lan	np van de sirene	
831007	Туре			
0				
	Definieert de manier waa	rop de externe lamp wordt bec	liend.	
	• ALTIJD AAN - De lamp is altijd aan.			
	ALTIJD UIT - De lamp is altijd uit.			
	 TIJDSCHEMA - De la onder het menu Sirene 	mp werkt volgens de tijd die is 2 Lamp (sneltoets: ⑧③②).	s gedefinieerd	
831007	Intensiteit	05	(01–10%)	
0				

Gebruikt om het helderheidniveau van de externe lamp in te stellen.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik	
831≎08	Voedingsbron	SAB	SAB/SCB	
	(Uitsluitend voor Lumin	3)		
	Gebruikt om de SAB of S definiëren:	CB stroombron modus van de	Lumin8 te	
	• SAB - Voedingsmodu besturingspaneel.	lle voor de sirene wordt betrok	ken van het	
	 SCB - Voedingsmodu oplaadbare accu van 	le voor de sirene wordt betrok de sirene.	ken van de	
831\$09	Sirenespanning	Standaard	Standaard/laag	
	(Uitsluitend voor Lumins	3)		
	Stelt de sirene spanningmodus in.			
	1 LAAG - De sirene uit	gang wordt verminderd tot 106	6dB 150mA.	
	 STANDAARD - De si een enkele piezo kop). 	irene uitgang is 112dB 350mA (uitgaande van	
831 \$10	Alarmgeluid			
	(Uitsluitend voor Lumins	3)		
	Stelt het type alarmgeluide alarmgeluiden moet word	l in. Specificeer welke van de v den geassocieerd met deze sire	ier ne.	
832	Lamptijden			
	Specificeer hier de verlich	ntingsduur van de sirene lamp.		
	• Lamp start - Specificee activeren.	er hier de starttijd voor de sirer	ne lamp te	
	• Lamp stop - Specificee stoppen.	er hier de stoptijd voor de siren	e lamp te	

34 Proximity Lezer

Dit menu maakt het mogelijk alle Instellingen van de Proximity Lezer te definiëren die kan worden aangesloten op de LightSYS als een bustoebehoren. Er kunnen maximaal 8 PKR's op de LightSYS worden aangesloten.

Uit het menu kiest u een PKR en drukt u op 💿 , 📖 , 🖛 , 🗰 , 🖅 .

Opmerking Toegang tot dit submenu vereist dat er een Proximity Lezer apparaat op uw locatie is geïnstalleerd. **Sneltoetsen** Standaard Bereik Parameter 8400 PKR1 Specificeert de partities die worden bestuurd door de opgegeven PKR. Druk op (#/6) om het scherm partitietoepassing te tonen: P=1234 KR=1 Y MASK Gebruik de ₽ Stay toets om heen en weer te schakelen tussen J (ja)/N (nee) om de partities in te stellen. 8422 Functie Gebruik dit menu om de besturingen van de PKR in te stellen. Blader door de lijst en gebruik de 💽 🥵 ₽ toets om heen en weer te schakelen tussen J/N voor iedere optie. (Zie pagina 180) ONMIDDELLIJK WAPENEN? **2**GEREED TONEN? **G**WAPENEN TONEN? **4**DEELS TONEN? **OVERBRUGGEN TONEN?** Als u klaar bent, drukt u op 💽 , 💽 , ok . (#/6) om uw instellingen op te slaan.

85 3A voedingsmodule

Dit menu maakt het mogelijk Instellingen van de 3A geschakelde voedingsmodule te definiëren of te wijzigen die is aangesloten op de LightSYS als een busaccessoire. Er kunnen maximaal 4 voedingsmoduleen op de LightSYS worden aangesloten.

Sneltoetsen	Parameter	Standaard	Bereik
8501	Maskeren		
	Specificeert de pa	artities waaraan de voedingsr	nodule is toegewezen.
	Druk op 💽 , 🌀		herm partitietoepassing te
	P=1234 YYYY	PS=1	
	Gebruik de 💽 J (ja)/N (nee	(Stor), (C), (C), (C), (C), (C), (C), (C), (C	heen en weer te schakelen n.
8502	Functie		
	Gebruik dit men	ı om de besturingen van de v	oedingsmodule te
	definiëren. Gebru te schakelen tuss	iik de 💽 (Stor) (C) (en J/N voor iedere optie:	toets om heen en weer
	• BEL/L.SPRE	KER:	

Hoofdstuk 5. De Installateur niet-programma menu's gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft de Instellingen en programmeeropties die beschikbaar zijn voor de installateur die niet onder het **Programmeermenu** staan. .

Uw LightSYS is voorzien van een veelheid aan kiesbare functies die beschikbaar zijn voor de installateur, gebruiker en master. Deze paragraaf vermeldt het complete menu van door de installateur configureerbare functies, en degene die daarvan het meest worden gebruikt staan in detail beschreven in voorafgaande hoofdstukken van deze handleiding.

De volgende beltabel toont de door de installateur configureerbare keypadbedieningen.

Activiteitenmenu

Activiteiten	
Keypadgelu	id
Deurbe	1
	<i>Keypad Deurbel-</i> Maakt gebruikerbesturing mogelijk (AAN en UIT zetten) voor de huidige interne sirene van het keypad voor iedere functie waarbij de deurbel functionaliteit is betrokken. <i>Partitie deurbel -</i> Maakt gebruikerbesturing mogelijk (AAN en UIT zetten) voor alle zoemers van het keypad in de partitie voor iedere functie waarbij
	de deurbel functionaliteit is betrokken.
Zoeme	r aan/uit
	Gebruikt om de interne zoemer van het huidige keypad te besturen (AAN en UIT te zetten) tijdens zowel toegang en uitgang vertragingtijden en alle brand- en inbraakalarmen.
Volg Mij	
Volg Mij	
Definiëren	
Bestem volgen 168.	<i>ming:</i> Gebruik om (maximaal 16) Volg Mij bestemmingen te definiëren s hun type: spraakbericht, SMS, of e-mail. Zie voor meer informatie pagina
<i>belLabel</i> volgens	: Labels identificeren voor de Volg Mij bestemming. Vul de labels in 5 de instructies zoals gedefinieerd voor gebruikerlabels op pagina 56.

Volg Mij beëindigen

Als (een) Volg Mij bestemming(en) gekozen is/zijn, kan hun werking worden beëindigd. Gebruik deze functie als een alarm is afgegeven en er geen noodzaak is de Volg Mij functionaliteit te gebruiken.

Volg Mij testen

Gebruikt om Volg Mij rapportage te testen.

Menu bekijken

Bekijken

Problemen

Dient te worden gebruikt als het systeem een probleem heeft gedetecteerd, wat blijkt uit

het snel knipperen van het Stroompictogram zoals beschreven in de *LightSYS LCD keypadhandleiding*.

Alarmgeheugen

Toont de vijf meest recente alarmtoestanden die door het systeem zijn opgeslagen.

Partitiestatus

Maakt het mogelijk de status van de partities en alle "niet gereed" zones in het systeem te bekijken.

Opmerking:

Als u op de



de normale bedieningsmodus, wordt de status getoond van de partitie waaraan het keypad is toegewezen.



vanuit de normale bedieningsmodus, wordt de status van alle partities toegewezen aan de gebruikerscode getoond.

Zonestatus

Maakt het mogelijk alle systeemzones en hun huidige status te tonen.

Onderhoudsinformatie

Maakt het mogelijk alle eerder ingevoerde onderhoudsinformatie en de systeemversie te tonen.

IP-adres

Gebruik deze optie om het IP-adres van de LightSYS te bekijken. Deze optie is uitsluitend beschikbaar als er een IP-module in het systeem is gedefinieerd.

Klokmenu

Klok

Tijd & datum

Gebruik deze optie om de systeemtijd en -datum in te stellen in het format: UU:MM DD/MM/JJ. Deze definitie is vereist voor het instellen van de Tijdschemaprogrammering in het systeem.

Tijdschema

Wekelijks - Maakt het mogelijk maximaal vier wekelijkse programma's te definiëren met maximaal twee tijdsintervallen per dag, tijdens de welke het systeem automatisch wapent/ontwapent, een Uitgang activeert, of gebruikers het ontwapenen verhindert. Eén keer - Maakt de eenmalige bediening van automatisch wapenen/ontwapenen van het systeem mogelijk op een specifiek tijdstip binnen de komende 24 uur.

Vakantie

Maakt het mogelijk maximaal 20 vakantieperiodes te definiëren en de partities die automatisch worden ingesteld tijdens de vakantie.

Gebeurtenissenlogboek

Gebeurtenissenlogboek

Maakt het mogelijk significante systeemgebeurtenissen inclusief datum en tijd te bekijken.

Opmerkingen:

- ✤ Het gebeurtenissengeheugen kan niet worden gewist.
- Om 10 gebeurtenissen achteruit of vooruit over te slaan, gebruikt u achtereenvolgens

Onderhoud

Onderhoud

Looptest

Maakt het mogelijk de bediening van geselecteerde zones in uw systeem gemakkelijk te testen en te evalueren. Looptest wordt ingesteld op maximaal 60 minuten. Tijdens de laatste 5 minuten van de looptest modus, geeft het keypad dat wordt gebruikt om de looptest uit te voeren aan dat de looptest bijna beëindigd is.

- Volledige looptest De test toont de gedetecteerde zones en het type detectie.
- Snelle looptest De test toont de niet-gedetecteerde zones.

Sirenetest

Activeert het alarmgeluid van iedere BUS sirene, van de Bel klemmen op het moederbord en activeert Uitgang gedefinieerd als sirene uitlokken (3222).

Flitsertest

Activeert alle stroboscopen in aangesloten BUS sirenes en activeert de Uitgang gedefinieerd als Flitser volgen (③② **23**).

Zoneweerstand

Test de weerstand en het voltageniveau van de bedrade zones in het systeem. Gebruik de

(i) (iii) toets om heen en weer te schakelen tussen weerstand en voltage van iedere detector.

Diagnostiek

Activeert de relevante tests voor:

- *Hoofdeenheid:* Test het niveau van de stand-by accu van de moederbord en de systeemversie.
- *Buszones*: Voert een diagnostische test uit op de buszones in het systeem en toont de relevante informatie voor iedere detector.
- Zone-uitbreiding: Voert een diagnostische communicatietest uit op geïnstalleerde zoneuitbreidingen en test de versie ervan.
- *Voedingsmodule*: Voert een diagnostische communicatietest uit op geïnstalleerde van de voedingsmodule uitbreidingen uit en toont de relevante informatie voor iedere voedingsmodule.
- *Sirene*: Voert een diagnostische communicatietest uit op geïnstalleerde bussirenes en toont de informatie met betrekking tot iedere sirene (afhankelijk van het sirenetype).
- GSM: Voert een diagnostische test uit voor de volgende Instellingen van de GSM module:
 - Signaal (RSSI): Toont het signaalniveau gemeten door de GSM module. (0 = geen signaal, 5 = zeer hoog signaal)
 - Versie: Toont informatie met betrekking tot de GSM moduleversie.
 - IMEI: Bekijk het IMEI nummer van de GSM module. Dit nummer wordt gebruikt ter identificatie van de LightSYS bij de RISCO IP ontvanger als GSM of GPRS communicatie wordt gebruikt.

IP: Voert een diagnostische test uit voor de volgende Instellingen van de IP module:

- IP-adres: Bekijk het IP-adres van de LightSYS.
- ✤ Versie: Bekijk de IP-module softwareversie.
- MAC adres: Bekijk het MAC adres van de IP-kaart. Dit nummer wordt gebruikt ter identificatie van de LightSYS bij de RISCO IP ontvanger als IP communicatie wordt gebruikt.

Draadloos: Toont de draadloze module softwareversie en maakt het mogelijk de volgende tests te activeren voor herkende draadloze apparaten in het systeem (keyfobs, draadloze zones, draadloze keypads).

- Communicatietest Toont de resultaten van de laatste meting uitgevoerd na de laatste transmissie (laatste detectie of laatste toezichtsignaal) van het gekozen apparaat. Om een bijgewerkte signaalsterkte te ontvangen, activeert u de detector voorafgaand aan het uitvoeren van de communicatietest. Voor succesvolle communicatie moet de sterkte van het signaal hoger zijn dan het niveau van de geluidsdrempel, gemeten tijdens de kalibratie van het moederbord.
- Accutest Toont de resultaten van de laatste accutest van het geselecteerde apparaat, uitgevoerd na de laatste transmissie. OK bericht wordt getoond bij een succesvolle test. Voor een bijgewerkte waarde activeert u het apparaat.
- *Keypads*: Toont het nummer van de RP432 keypads softwareversie en test kortstondig de keypadindicators.

Spraak: Toont het nummer van de spraakmodule softwareversie en de aanmaakdatum. *LRT:* Toont de Lang bereik radiomodule softwareversie en het actieve protocol ervan.

Macro

Macro

LightSYS stelt de installateur of master in staat een serie commando's te registreren en deze aan een macro toe te wijzen. Zie voor meer informatie de *LightSYS gebruikershandleiding*.

Stand-alone sleutelschakelaars

Stand-alone sleutelschakelaar

LightSYS stelt de installateur of master in staat maximaal 200 sleutelschakelaars toe te wijzen die kunnen worden gebruikt om het toegangshek te besturen. Zie voor aanvullende informatie de *LightSYS gebruikershandleiding*.

Hoofdeenheid	Technische informatie
Ingangsstroom:	AC/DC adapter 100-240V 50/60Hz 14,4V-1,5A
Stroomverbruik:	60 mA, typisch / 70 mA, maximaal
Oplaadbare stand-by accu:	1,5AVoeding, 12 V tot max. 7 Ampère uren (Ah) typisch 3 A Voeding, 12V tot max. 17 Ampère uren (Ah) typisch.
Stroomuitgangen:	Voeding: 12 Volt DC @ 800 mA, maximaal (van alle AUX klemmen) Bel/LS (extern): 12 Volts DC @ 500 mA, maximaal
Programmeerbare	PU1: droog contactrelais (24V, 1 Amp)
uitgangen	PU2-PU4: 100 mA, optisch relais
Behuizing afmetingen	RP432B Polycarbonaat (1,5A voeding): 290 x 254 x 97 mm RP432BM Kleine metalen kast (1,5A voeding): 264 x 299 x 80 mm RP432BM1 Groot metalen kast (3A of 1,5A voeding):
	420 x 379 x 95 mm
Afmetingen	290 x 254 x 97 mm
Bedieningstemperatuur	-10°C tot 55°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Keypads	
LCD keypad (RP432KP, RP43	2KPP)
Voltage	13,8V +/-10%
Stroomverbruik	LCD (RP432KP): 48 mA typisch/52 mA maximaal Afstand LCD (RP432KPP): 62 mA typisch/75 mA maximaal
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord
Afmetingen	153 x 84 x 28 mm
Bedieningstemperatuur	-10°C tot 55°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
RF-frequentie afstand	13,56MHz
Touch-screen keypad (RP128)	KP01, RP128KPP1)
Voltage	13,8V +/-10%
Stroomverbruik	RP128KP01: 30 mA typisch/180 mA maximaal RP128KPP1(met afstand): 30 mA typisch/280 mA maximaal
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord

Appendix A Technische specificaties

Afmetingen	210 mm x 152 mm x 20 mm	
Bedieningstemperatuur	-10°C tot 55°C	
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C	
RF-frequentie afstand	13,56MHz	
LCD keypad (RP128KP, RP128KPP)		
Voltage	13,8V +/-10%	
Stroomverbruik	RP128KP: 100 mA maximaal	
	RP128KPP (met afstand) 250 mA maximaal	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	16,2 cm x 12,2 cm x 3 cm	
Zone-uitbreiding (RP432EZ8)		
Voltage	13,8VDC +/-10%; 65 mA maximaal	
Stroomverbruik	25 mA, typisch / 30 mA, maximaal	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm	
Uitgang uitbreidingen		
4-relais uitgang (RP296EO4)		
Voltage	13,8VDC +/-10%; 65 mA maximaal	
Stroomverbruik	25 mA, typisch / 160 mA, maximaal	
Contactpunten	4-vormige C (SPDT) relais; 5 A / 24 V DC	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	10,5 cm x 6,6 cm x 2,2 cm	
8-transistor uitgang (RP296EC	08)	
Voltage	13,8VDC +/-10%; 65 mA maximaal	
Stroomverbruik	25 mA, typisch / 160 mA, maximaal	
Contactpunten	Open collector, actief omlaag brengen, 70 mA	
	maximaal	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm	
X-10 zendermodule		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	30 mA, maximaal	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm	
Draadloze uitbreiding (RP432)	EW)	

Voltage	12-14,4V DC VDC	
Stroomverbruik	Typisch: 40 mA; 65mA maximaal	
Frequentie	RW432EW8 – 868.65 MHz; RW432EW4 – 433.92 MHz	
RF immuniteit:	Volgens EN50130-4	
Bereik (L.O.S)	300 meter	
Relaisuitgangen	12VDC @ 1A maximaal droog contactrelais	
Bedieningstemperatuur:	-10°C tot 55°C	
Opslagtemperatuur:	-20°C tot 60°C	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	125,5 x 78 x 25,5 mm	
Afstand sleutellezer (RP128PKR)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	70 mA typisch/180 mA maximaal	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	40 mm x 43,6 mm x 22 mm	
Spraakmodule (RP432EV)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	30 mA, typisch / 70 mA, maximaal	
Bedieningstemperatuur	0-70°C	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Sirenes		
* ProSound (RS200WA, RS20	OWAP)	
DC ingangsstroom	Gereguleerd 13,5-14,2V, 200mA maximaal	
Stand-by stroomverbruik	54mA + laadstroom	
Laadstroom accu	140 mA maximaal	
Stroomverbruik bediening	1,6A ((Sirene + Flitser))	
Geluidsniveau luidspreker	106 dB @ 3 meter	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	30,5 cm X 21,8 cm X 11,6 cm	
* Zie voor volledige technische	informatie de handleiding van de sirene	
* Lumin8 (RS200WA, RS200W	VAP)	
DC ingangsstroom	Gereguleerd 13,0 - 14,2V	
Stroomverbruik	Enkele piezo: 350mA (gereguleerd)	
	Dubbele piezo: 450mA (gereguleerd)	
Laadstroom accu	15 mA maximaal	

Geluidsniveau luidspreker	Enkele piezo: 111dbA	
	Dubbele piezo: 114dbA	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
* Zie voor volledige technische informatie de handleiding van de sirene		
Enkele bus zone-uitbreiding (RP128EZ01)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	20mA	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Plug-in GSM (RP432GSM)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	Tijdens communicatie - 300mA	
	Tijdens stand-by - 30mA	
Afmetingen	80 mm x 50 mm x 25 mm	
Plug-in IP (RW132IP)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	90mA maximaal	
Afmetingen	70 mm x 60 mm	
Plug-in modem 2400 (RP432MD24)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	20 mA, typisch / 60 mA, maximaal	
Afmetingen	70 mm x 25 mm	
BUS uitbreiding (RP432EZB)		
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	20 mA, typisch	
Aansluiting moederbord	4-draads BUS, maximaal 300 m vanaf moederbord	
Afmetingen	10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm	
LRT (lange afstand bereik zend	der)	
Voltage	13,8VDC +/-10%	
Stroomverbruik	10 mA, stand-by / 1A maximaal	
Afmetingen	227 mm x 173 mm x 124 mm	

Appendix B LightSYS accessoires

Keypads	Omschrijving	
RP432KP	LightSYS LCD keypad, dun	
RP432KPP	LightSYS LCD keypad met afstand, dun (13.56 MHz)	
RP128KP02	Touch-screen keypad, wit	
RP128KPP2	Touch-screen keypad met afstand (13.56 MHz)	
RP128KCL	LCD keypad	
RP128KCLP	LCD keypad met afstand (125 KHz)	
RP200KT	Afstandaansluitingen (13.56 MHz)	
RP128KT	Afstandaansluitingen (125 KHz)	
Zone-	Omschrijving	
uitbreidingen		
RP432EZ8	8 zones uitbreidingsmodule	
RP128EZB000B	Bus zone-uitbreiding	
RP128EZ01	Bedrade enkelvoudige BUS zone-uitbreiding	
Draadloze zone-	Omschrijving	
uitbreidingen		
RP432EW8	Draadloze ontvanger, 868 M	MHz
RP432EW4	Draadloze ontvanger, 433 M	MHz
Draadloze zenders 868	Draadloze zenders 433	Omschrijving
MHz	MHz	
RWT920868	RWT920433	Draadloze PIR detector
RWT92P868	RWT92P433	Draadloze PIR detector die
		niet op huisdieren let
RWT33S868	RWT33S433	Draadloze rookdetector
RWT72C868	RWT72C433	Draadloos deurcontact
RWT72M868	RWT72M433	Draadloos deurcontact +
		magneet
RWT72P868	-	Draadloze zender voor
		rolluikpuls
RWT72X868	-	Draadloze 2-kanaals
		rolluik/universele zender
RP128T4RC,	RP296T4RC,	4-knops rolcode zender
RW132KF1000A	RW132KF1000H	
RWT540868	RWT540000EUA	4-knops 3-kanaals
		sleutelschakelaar zender
RWT50P868	RWT50EUV2	Draadloze hanger
		paniekknop
RWT51P8	RWT51P4	Polsband paniekzender
RWT52P868	RWT52P433	Draadloze 2-knops paniek

LightSYS accessoires

DIATTCCIAIOCO	DIATTACIALADD	Dreadlara achalidatactar	
	NW 103W433		
	RVV16C04	Draadloze CO detector	
RW16G0868	RW 16G0433	Draadloze glasbreuk detector	
RW16G58	RW 16G54	Draadloze gasdetector	
RW1312PR8	RW1312PR4	Draadloze WatchOUT	
RWSALKWL0100A	RWSALKWL0100H	Draadloos keypad	
Voedingsmodule uitbreidingen	Omschrijving		
RP432PS0000A	LightSYS voedingsmodu	ıle, EU	
RP432PS00USA	LightSYS voedingsmodu	LightSYS voedingsmodule, VS	
RP128EPS	3A geschakelde voeding	smodule uitbreidingsmodule	
RP128EPSPUKA	3A geschakelde voeding	smodulein sabotagekast (medium	
	VK)	VK)	
RP128PSPSEUA	3A geschakelde voeding	3A geschakelde voedingsmodule in grote metalen kast +	
	sabotage + transformator	sabotage + transformator	
RP128PSPSUSA	3A geschakelde voeding	3A geschakelde voedingsmodule in grote metalen kast +	
	sabotage (geen transform	sabotage (geen transformator)	
Programmeerbar	Omschrijving		
e			
e vitaanasapparat			
e uitgangsapparat en			
e uitgangsapparat en RP296E04	4 relais uitgang uitbreidi	ingsmodule	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang	ingsmodule uitbreidingsmodule	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule	ingsmodule uitbreidingsmodule	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module	ingsmodule uitbreidingsmodule ispreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP GSM/GPRS module	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP GSM/GPRS module RP432GSM	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module Omschrijving Plug-in GSM/GPRS + an	ingsmodule uitbreidingsmodule spreken 13.56MHz tenne	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP GSM/GPRS module RP432GSM Snel PSTN	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module Omschrijving Plug-in GSM/GPRS + an Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz tenne	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP GSM/GPRS module RP432GSM Snel PSTN modem 2400 BPS	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module Omschrijving Plug-in GSM/GPRS + an Omschrijving	ingsmodule uitbreidingsmodule nspreken 13.56MHz tenne	
e uitgangsapparat en RP296E04 RP296E08 Spraakeenheid RP432EV RP128EVL000A Afstand sleutellezer RP128PKR3 X-10 Module RP296EXT IP module RW132IP GSM/GPRS module RP432GSM Snel PSTN modem 2400 BPS RP432MD24	4 relais uitgang uitbreidi 8 open collector uitgang Omschrijving LightSYS spraakmodule Module inluisteren en ir Omschrijving Afstand sleutellezer kit 1 Omschrijving X-10 zendermodule Omschrijving Plug-in TCP/IP module Omschrijving Plug-in GSM/GPRS + an Omschrijving Plug-in LightSYS snel m	ingsmodule uitbreidingsmodule spreken 13.56MHz tenne tenne	
LightSYS accessoires

IP/AGM ontvanger	Omschrijving
RP128IP0000A	AGM/IP ontvangersoftware
Externe sirenes	Omschrijving
RS200WA	ProSound
RS200WAP	ProSound met afstand
	ProSound externe lamp
RS4012	Lumin8, 2 piezo + lamp
RS4022	Lumin8 Delta, 2 piezo + lamp
RS400LW	Lumin8 externe lamp
Uploaden/downl	Omschrijving
oaden	
RP128EE	Programma overdrachtmodule
RW132EUSB	Adapter van paneel naar PC USB
RP132CB	RS232 PC naar paneelkabel
Busdetectoren	Omschrijving
Busdetectoren RK315DT	Omschrijving WatchOUT DT
Busdetectoren RK315DT RK325DT	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3 , 15m
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3 , 15m iWISE DT AM klasse 3 , 25m
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3, 15m iWISE DT AM klasse 3, 25m iWISE Quad 15m AM klasse 3
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3, 15m iWISE DT AM klasse 3, 25m iWISE Quad 15m AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 2, 15m
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3, 15m iWISE DT AM klasse 3, 25m iWISE Quad 15m AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 2, 15m iWISE DT AM klasse 2, 25m
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A RK825DTB200A RK800Q0B200A	Omschrijving WatchOUT DT WatchIN DT WatchOUT PIR Industriële LuNAR DT AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 3, 15m iWISE DT AM klasse 3, 25m iWISE Quad 15m AM klasse 3 iWISE DT AM klasse 2, 15m iWISE DT AM klasse 2, 25m iWISE DT AM klasse 2, 25m
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A RK80Q0B200A RK800Q0B200A RK800Q0B200A RK800Q0B200A	OmschrijvingWatchOUT DTWatchIN DTWatchOUT PIRIndustriële LuNAR DT AM klasse 3iWISE DT AM klasse 3, 15miWISE DT AM klasse 3, 25miWISE Quad 15m AM klasse 3iWISE DT AM klasse 2, 15miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE Quad 15m AM klasse 2Omschrijving
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A RK800Q0B200A RK800Q0B200A RK800Q0B200A RK300Q0B200A	OmschrijvingWatchOUT DTWatchIN DTWatchOUT PIRIndustriële LuNAR DT AM klasse 3iWISE DT AM klasse 3, 15miWISE DT AM klasse 3, 25miWISE Quad 15m AM klasse 3iWISE DT AM klasse 2, 15miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE Quad 15m AM klasse 2DmschrijvingLightSYS policarbonaat behuizing
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A RK800Q0B200A Kasten RP432B RP128B5	OmschrijvingWatchOUT DTWatchIN DTWatchOUT PIRIndustriële LuNAR DT AM klasse 3iWISE DT AM klasse 3, 15miWISE DT AM klasse 3, 25miWISE Quad 15m AM klasse 3iWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE Quad 15m AM klasse 2DmschrijvingLightSYS policarbonaat behuizingPolycarbonaat apparatenkast + sabotage
Busdetectoren RK315DT RK325DT RK325DT RK312PR RK200DTG3 RK815DTB RK825DTB000A RK800Q0B000A RK815DTB200A RK825DTB200A RK800Q0B200A Kasten RP432B RP128B5 Moederbord	OmschrijvingWatchOUT DTWatchIN DTWatchOUT PIRIndustriële LuNAR DT AM klasse 3iWISE DT AM klasse 3, 15miWISE DT AM klasse 3, 25miWISE Quad 15m AM klasse 3iWISE DT AM klasse 2, 15miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 2, 25miWISE DT AM klasse 4, 25miWISE Quad 15m AM klasse 2OmschrijvingLightSYS policarbonaat behuizingPolycarbonaat apparatenkast + sabotageOmschrijving

Appendix C Bedrading

Een correct gebruik van bedrading en kabel is noodzakelijk voor de succesvolle installatie en bediening van het LightSYS systeem. Het is belangrijk bedrading van de juiste dikte te kiezen, om stroomverlies te minimaliseren en de betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Houd rekening met zowel de stroomvereisten van de installatie als de betrokken bedradingafstanden. De volgende tabel biedt nuttige informatie om u te helpen uw installatie probleemloos te laten verlopen.

AWG diameter	Bedradingdiamet er		Weer me	rstand: eters	Weerstand: Feet		
	Millime ters	Inches	Ω Per meter	Ω Per 100 meter	Ω Per foot	Ω Per 1000 feet	
24	0,50	0,020	0,085	8,5	0,026	26,0	
22	0,64	0,025	0,052	5,2	0,016	16,0	
20	0,80	0,031	0,032	3,2	0,010	10,0	
19	0,90	0,035	0,026	2,6	0,008	8,0	
18	1,00	0,040	0,020	2,0	0,006	6,0	
16	1,27	0,050	0,013	1,3	0,004	4,0	
14	1,63	0,064	0,008	0,82	0,0025	2,5	

1- wegs bedradingaf tussen Light plug-in trans	stand tSYS en sformator	AWG (Amerikaanse diameter) Voor de beste resultaten gebruikt u de opgegeven bedradinggrootte of groter (numeriek lager)					
In meters	In feet	22	20	18	16	14	
Maximaal 5	Maximaal 15	4					
5 - 8	15 - 25		4				
8 - 12	25 - 40			4			
12 - 20	40 - 60				4		
20 - 30	60 - 100					4	

Diameter	Maximale gecombineerde lengte van ALLE uitbreidingbus bedrading						
24 AWG	7/02mm	150 meter	492 feet				
22 AWG	16/02mm	200 meter	656 feet				
20 AWG	24/02mm	333 meter	1092 feet				
19 AWG	28/02mm	400 meter	1312 feet				

Opmerkingen:

Voor maximale systeemstabiliteit, is het het beste een totale lengte van 300 meter bedrading NIET te overschrijden als u de uitbreidingbus bedraadt. Vraag voor een afstand van meer dan 300 meter de RISCO Group technische ondersteuning om gedetailleerde informatie.

Totale		Gewenste diameter bij bepaalde vertakking								
voeding (maxim um stroomb	32/02 mm 18 AWG		28/02 mm 19 AWG		24/02 mm 20 AWG		16/02 mm 22 AWG		7/02 mm 24 AWG	
elasting per vertakki	Max le uitga	ima ang	Maxi e uitga	mal	Maxin uitgar	nale 1g	Maxi e uitga	mal Ing	Maxin uitgar	nale Ig
ng)	Meters	Feet	Meters	Feet	Meters	Feet	Meters	Feet	Meters	Feet
20mA	1195	3920	945	3100	750	2460	472	1550	296	970
30mA	793	2600	628	2060	500	1640	314	1030	197	646
40mA	597	1960	472	1550	375	1230	236	775	148	485
50mA	478	1568	378	1240	300	984	189	620	118	388
60mA	296	1300	314	1030	250	820	157	515	98	323
70mA	341	1120	270	886	214	703	135	443	84	277
80mA	299	980	237	775	187	615	118	388	74	243
90mA	264	867	209	687	166	547	105	343	66	215
100mA	239	784	189	620	123	492	94	310	59	194

Opmerking:

De opgegeven bedradinglengtes staan voor de 1-wegs afstand tussen de stroombron en de laatste detector in de vertakking.

Bedrading

Maximale	Gewenste diameter bij bepaalde vertakking									
externe sirene stroom	32/02 mm		28/02 mm		24/02 mm		16/02 mm			
(maximum stroombela asting per	Maxi e uitga	laximal Maximal Maximal e e itgang uitgang uitgang		mal Ing	Maximale uitgang					
vertakking)	Meter s	Feet	Meter s	Feet	Meter s	Feet	Meters	Feet		
100mA	238	780	191	625	151	495	94	310		
200mA	229	390	95	313	76	248	47	155		
300mA	79	260	63	208	50	165	31	103		
400mA	59	195	48	157	38	124	24	78		
500mA	48	156	38	125	30	99	19	62		
650mA	37	120	29	96	23	76	15	48		

Opmerking:

De opgegeven bedradinglengtes staan voor de 1-wegs afstand tussen de LightSYS en de externe sirene in de vertakking.

Appendix D Bibliotheek spraakboodschappen

001	(Persoonlijk)			
002	(Persoonlijk)			
003	(Persoonlijk)			
004	(Persoonlijk)			
005	(Persoonlijk)			
А				
006	А			
007	Boven			
008	Klimaatregeling			
009	Een			
010	En			
011	Appartement			
012	Ruimte			
013	Bij			
014	Zolder			
В				
015	Babykamer			
016	Terug			
017	Balkon			
018	Kelder			
019	Badkamer			
020	Slaapkamer			
021	Voordat			
022	Achter			
023	Onderkant			
024	Jongenskamer			
025	Door			
C				
026	Camera			
027	Platond			
028	Kelder			
029	Centraal			
030	Kinderen			
031	CO			
032	Computerkamer			
033	Contact			
034	Beeturing			
035	Hoek			
030	Gordiin			
D	Goranjii			
038	Bureau			
039	Detector			
040	Apparaat			
040	Eetkamer			
042	Deur			
043	Omlaag			
044	Naar beneden			
045	Kleedkamer			
0.00	- uccumunci			

Е			
046	Oost		
047	Lift		
048	Noodgeval		
049	Toegang		
050	Ingang		
051	Uitvoerend		
052	Uitgang		
053	Extern		
F			
054	Familie		
055	Hek		
056	Brand		
057	Eerst		
058	Lek		
059	Verdieping		
060	Voor		
061	Foyer		
062	Voorzijde		
G			
063	Spel		
064	Garage		
065	Tuin		
066	Gas		
067	Hek		
068	Meisjeskamer		
069	Glas		
070	Gast		
Н			
071	Hal		
072	Hoog		
Ι			
073	In		
074	Binnenshuis		
075	Binnen		
076	Intern		
077	Is		
K			
078	Sleutelschakelaar		
079	Keuken		
L			
080	Bordes		
081	Links		
082	Bibliotheek		
083	Licht		
084	Woonkamer		
085	Lobby		
086	Laag		

М	
087	Macro
088	Magneet
089	Hoofdeenheid
090	Master
091	Midden
092	Beweging
Ν	
093	Vlakbij
094	Nieuw
095	Noord
096	Kinderkamer
0	
097	Van
098	Kantoor
099	Aan
100	Buitenshuis
101	Uitgang
102	Buiten
Р	
103	Paniek
104	Partitie
105	Doorgang
106	Patio
107	Perimeter
108	Zwembad
R	
109	Achterzijde
110	Ontvangst
111	Koelkast
112	Relais
113	Rechts
114	Dak
115	Kamer
S	
116	Veilig
117	Veiligheid
118	Seconde
119	Sensor
120	Schok
121	Winkel
122	Rolluik
123	Zijkant
124	Sirene
125	Locatie
126	Rook
127	Zuid

130	Opslaan
131	Studentenkamer
132	Studeerkamer
Т	
133	Technisch
134	Temperatuur
135	Derde
136	Naar
137	Bovenkant
138	TV
U	
139	Onder
140	Naar boven
141	Boven
V	
142	Videocamera
W	
143	Muur
144	Opslagruimte
145	Wasruimte
146	West
147	Venster
Y	
148	Terrein
Ζ	
149	Zone
	Getallen
150	0
151	1
152	2
153	3
154	4
155	5
156	6
157	7

158

159

8

9

116	Veilig
117	Veiligheid
118	Seconde
119	Sensor
120	Schok
121	Winkel
122	Rolluik
123	Zijkant
124	Sirene
125	Locatie
126	Rook
127	Zuid
128	Sprinkler
129	Trap

Appendix E Rapportcodes

Rapportcodes			
Parameter	Contact-ID	SIA	Rapportcate gorie
Alarmen			
Paniekalarm	120	PA	Dringend
Paniekalarm terugzetten	120	PH	Dringend
Brandalarm	115	FA	Dringend
Brandalarm terugzetten	115	FH	Dringend
Medisch alarm	100	MA	Dringend
Medisch alarm terugzetten	100	MH	Dringend
Gedwongen alarm	121	HA	Dringend
Gedwongen alarm terugzetten	121	HH	Dringend
Kastsabotage	137	ТА	Dringend
Kastsabotage terugzetten	137	TR	Dringend
Bevestigd alarm	139	BV	Dringend
Bevestigd alarm terugzetten	139		Dringend
Recent afsluiten	459		Niet
			dringend
Hoofdproblemen			
Accu bijna leeg	302	ΥT	Niet dringend
Accu bijna leeg terugzetten	302	YR	Niet dringend
AC verlies	301	AT	Niet dringend
AC terugzetten	301	AR	Niet dringend
Klok niet ingesteld	626		Niet dringend
Klok ingesteld	625		Niet dringend
Onjuiste code	421	JA	Niet dringend
Onjuiste code terugzetten	421		Niet dringend

ParameterContact-IDSIARapportcate gorieProbleem hoofdtelefoon351LTNiet dringendProbleem hoofdtelefoon351LRNiet dringendProbleem hoofdtelefoon351LRNiet dringendRF storing344XQNiet dringendRF storing terugzetten344XHNiet dringendGSM probleem terugzetten330IANiet dringendGSM vooralarmGSM vooralarmNiet dringendNiet dringend
Probleem hoofdtelefoon351LTNiet dringendProbleem hoofdtelefoon351LRNiet dringendProbleem hoofdtelefoon351LRNiet dringendRF storing344XQNiet dringendRF storing terugzetten344XHNiet dringendGSM probleem330IANiet dringendGSM probleem terugzetten330IRNiet dringendGSM vooralarmVooralarmNiet dringendNiet dringend
Probleem hoofdtelefoon terugzetten351LRNiet dringendRF storing344XQNiet dringendRF storing terugzetten344XHNiet dringendGSM probleem330IANiet dringendGSM probleem terugzetten330IRNiet dringendGSM vooralarmVooralarmNiet dringendNiet dringend
Probleem hoofdtelefoon terugzetten351LRNiet dringendRF storing344XQNiet dringendRF storing terugzetten344XHNiet dringendGSM probleem330IANiet dringendGSM probleem terugzetten330IRNiet dringendGSM vooralarmNiet dringendNiet dringend
terugzettendringendRF storing344XQNiet dringendRF storing terugzetten344XHNiet dringendGSM probleem330IANiet dringendGSM probleem terugzetten330IRNiet dringendGSM vooralarmVooralarmNiet dringend
RF storing 344 XQ Niet dringend RF storing terugzetten 344 XH Niet dringend GSM probleem 330 IA Niet dringend GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend Niet dringend
RF storing terugzetten 344 XH Niet dringend GSM probleem 330 IA Niet dringend GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend Miet dringend
RF storing terugzetten 344 XH Niet dringend GSM probleem 330 IA Niet dringend GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend Niet
GSM probleem terugzetten 330 IA Niet GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend
GSM probleem 330 IA Niet dringend GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend Niet
GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend
GSM probleem terugzetten 330 IR Niet dringend GSM vooralarm Niet dringend
GSM vooralarm dringend dringend
GSM vooralarm Niet dringend
dringend
8
IP netwerkproblemen Niet
dringend
IP netwerkproblemen terugzetten Niet
dringend
Wapenen/ontwapenen
Gebruiker wapenen 401 CL Wapenen/ont wapenen
Gebruiker ontwapenen 401 OP Wapenen/ont
wapenen
Blijven wapenen 441 CG Wapenen/ont
wapenen
Ontwapenen na alarm 458 OR Wapenen/ont
wapenen
Sleutelschakelaar wapenen 409 CS Wapenen/ont
wapenen
Sleutelschakelaar ontwapenen 409 OS Wapenen/ont
wapenen
Automatisch wapenen 403 CA Wapenen/ont
wapenen
Automatisch ontwapenen 403 OA Wapenen/ont
wapenen

Rapportcodes

Rapportcodes			
Parameter	Contact-ID	SIA	Rapportcate gorie
Wapenen op afstand	407	CL	Wapenen/ont
			wapenen
Ontwapenen op afstand	407	OP	Wapenen/ont
			wapenen
Gedwongen bewapening	574	CF	Wapenen/ont wapenen
Snel wapenen	408	CL	Wapenen/ont
			wapenen
Geen bewapening	654	CD	Wapenen/ont wapenen
Automatisch wapenen mislukt	455	CI	Wapenen/ont
			wapenen
Detectoren (zones)			
Inbraakalarm	130	BA	Dringend
Inbraakalarm terugzetten	130	BH	Dringend
Brandalarm	110	FA	Dringend
Brandalarm terugzetten	110	FH	Dringend
Achtergrondalarm	155	BA	Dringend
Achtergrondalarm terugzetten	155	BH	Dringend
Paniekalarm	120	PA	Dringend
Paniekalarm terugzetten	120	PH	Dringend
Medisch alarm	100	MA	Dringend
Medisch alarm terugzetten	100	MH	Dringend
24-uurs alarm	133	BA	Dringend
24-uurs alarm terugzetten	133	BH	Dringend
Toegang/uitgang	134	BA	Dringend
Toegang/uitgang terugzetten	134	BH	Dringend
Water (Lek) alarm	154	WA	Dringend
Water (Lek) alarm terugzetten	154	WH	Dringend
Gasalarm	151	GA	Dringend
Gasalarm terugzetten	151	GH	Dringend
Koolmonoxide alarm	162	GA	Dringend
Koolmonoxide alarm terugzetten	162	GH	Dringend

Rapportcodes			
Parameter	Contact-ID	SIA	Rapportcate gorie
Omgevingsalarm	150	UA	Dringend
Omgevingsalarm terugzetten	150	UH	Dringend
Lage temperatuur (bevriezingsalarm)	159	ZA	Dringend
Lage temperatuur terugzetten	159	ZH	Dringend
Hoge temperatuur	158	KA	Dringend
Hoge temperatuur terugzetten	158	KH	Dringend
Zoneprobleem	380	UT	Dringend
Zoneprobleem terugzetten	380	UJ	Dringend
Inbrekerprobleem	380	BT	Dringend
Inbrekerprobleem terugzetten	380	BJ	Dringend
Zone Overbruggen	570	UB	Dringend
Zone Overbruggen terugzetten	570	UU	Dringend
Inbraak Overbruggen	573	BB	Dringend
Inbraak Overbruggen terugzetten	573	BU	Dringend
Verlies zonetoezicht	381	UT	Dringend
Zonetoezicht terugzetten	381	UJ	Dringend
Fraude	144	ТА	Dringend
Fraude terugzetten	144	TR	Dringend
Zone verloren	381	UT	Dringend
Zone verloren terugzetten	381	UJ	Dringend
Accu bijna leeg	384	XT	Niet dringend
Accu bijna leeg terugzetten	384	XR	Niet dringend
Weken mislukt	380	UT	Dringend
Weken mislukt terugzetten	380	UJ	Dringend
Zonealarm	134	BA	Dringend
Zonealarm terugzetten	134	BH	Dringend
Zone bevestigingsalarm	139	BV	Dringend

Rapportcodes

Rapportcodes			
Parameter	Contact-ID	SIA	Rapportcate gorie
Zone bevestigingsalarm	139		Dringend
terugzetten			
Geen activiteit	393	NC	Dringend
Geen activiteit terugzetten	393	NS	Dringend
Draadloos keypad			
Fraude	145	TA	Dringend
Fraude terugzetten	145	TR	Dringend
Accu bijna leeg	384	XT	Niet
			dringend
Accu bijna leeg terugzetten	384	XR	Niet
			dringend
Keypad verloren	355	BZ	Dringend
Keypad verloren terugzetten	355		Dringend
Draadloze sleutelhanger			
Wapenen	409	CS	Wapenen/ont
			wapenen
Ontwapenen	409	OS	Wapenen/ont
			wapenen
Accu bijna leeg	384	XT	Niet
	201		dringend
Accu bijna leeg terugzetten	384	XR	Niet
			unigenu
Draadioze sirene	145	ΤA	Duin a un d
Fraude	145		Dringend
Fraude terugzetten	145	TR	Dringend
Accu bijna leeg	384	XT	Niet
	201)/D	aringena
Accu bijna leeg terugzetten	384	XR	Niet
Circus a coord amon	255	DZ	Dringend
	355	DZ	Dringend
Sirene verioren terugzetten	300		Dringend
Draadloze I/O uitbreiding	201		N M .
Accu bijna leeg	384	XT	Niet
			aringena

Rapportcodes			
Parameter	Contact-ID	SIA	Rapportcate gorie
Accu bijna leeg terugzetten	384	XR	Niet dringend
I/O uitbreiding verloren	355	BZ	Dringend
I/O uitbreiding verloren terugzetten	355		Dringend
Fraude	145	TA	Dringend
Fraude terugzetten	145	TR	Dringend
AC probleem	301	AT	Niet dringend
AC probleem terugzetten	301	AR	Niet dringend
RF storing	380	XQ	Dringend
RF storing terugzetten	380	XH	Dringend
Diversen			
Programmeren (lokaal) benaderen	627	LB	Wapenen/ont wapenen
Programmeren (lokaal) verlaten	628	LS (LX)	Wapenen/ont wapenen
Programmeren (op afstand) benaderen	627	RB	Wapenen/ont wapenen
Programmeren (op afstand) verlaten	628	RS	Wapenen/ont wapenen
MS periodieke test	602	RP	Niet dringend
MS aanwezig blijven (navragen)	999	ZZ	Dringend
Terugbellen	411	RB	Niet dringend
Systeem terugzetten	305	RR	Dringend
Inluisteren beginnen	606	LF	Dringend
Beëindig rapport	406	OC	Dringend
Looptest	607	BC	Niet
			dringend
Looptest terugzetten	607		Niet dringend
Uitgangsfout	374		Niet dringend

Appendix F Installateur gebeurtenissenlogboek berichten

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
AC Low PS=y	Verlies van AC stroom vanaf voedingsmodule ID=y
AC RST PS=y	AC stroom teruggezet op voedingsmodule ID=y
Activate PU=xx	PU XX activering
Actv PU=xx KF=zz	PU XX is geactiveerd via de afstandsbediening ZZ
Alarm Z=xx	Alarm in zone nr. XX
Alrm Cancel P=y	Alarm is beëindigd in partitie ID=Y
AMPRX DTCT Z=xx	Anti Mask afstanddetectie op buszone XX
AMPRX RSTR Z=xx	Anti Mask afstanddetectie terugzetten op buszone XX
ARM A:P=y C=zz	Groep A op partitie Y is ingeschakeld door gebruiker ZZ
ARM A:P=y KF=zz	Groep A op partitie Y is ingesteld door draadloze keyfob ZZ
ARM B:P=y C=zz	Groep B op partitie Y is ingeschakeld door gebruiker ZZ
ARM B:P=y KF=zz	Groep B op partitie Y is ingesteld door draadloze keyfob ZZ
ARM C:P=y C=zz	Groep C op partitie Y is ingeschakeld door gebruiker ZZ
ARM C:P=y KF=zz	Groep C op partitie Y is ingesteld door draadloze keyfob ZZ
ARM D:P=y C=zz	Groep D op partitie Y is ingeschakeld door gebruiker ZZ
ARM D:P=y KF=zz	Groep D op partitie Y is ingesteld door draadloze keyfob ZZ
ARM FAIL P=y	Bewapening partitie X door wacht mislukt als gevolg van niet gereed zones
ARM:P=y C=zz	Partitie Y ingeschakeld door gebruiker ZZ
ARM:P=y KF=zz	Partitie Y ingeschakeld door draadloze keyfob ZZ
Aut tst fail	Zone zelftest mislukt
Auto test OK	Automatische zone zelftest OK
Aux RS PS=y	AUX stroom op voedingsmodule ID=Y terugzetten
Aux RS ZE=y	S. AUX stroom op zone-uitbreiding Y terugzetten
Aux TRBL RS S=y	Hulpprobleem terugzetten op de sirene ID=Y
Aux TRBL SIR.=y	Hulpprobleem op de sirene ID=Y
Bat Load RS S=y	Acculading probleem terugzetten van sirene ID=Y
Bat Load SIR.=y	Acculading probleem van sirene ID=Y
Bat Rst PS=y	Accu bijna leeg probleem terugzetten van voedingsmodule ID=Y
BEL RS PS=y	Belprobleem terugzetten in voedingsmodule ID=Y

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
Bel tamper	Bel sabotagealarm
Bel tmp rs	Bel sabotagealarm terugzetten
Box tamper	Kastsabotage alarm van hoofdeenheid
Box tmp rs	Kastsabotage alarm terugzetten
Bypass Box+Bell	Kast + bel sabotage worden genegeerd
Byp Trbl C=xx	Systeemproblemen zijn genegeerd door gebruiker XX
Bypass Zn=xx	Zone nr. XX is genegeerd
Charge Curr S=y	Accu bezig met laden probleem in sirene ID=Y
Chng code=xx	Bezig gebruikerscode XX te wijzigen
Change FM=yy	Bezig Volg Mij nummer YY te wijzigen
Charge Current RS S=y	Accu bezig met laden probleem terugzetten in sirene ID=Y
Clk not set	Tijd is niet ingesteld
Clk set C=xx	Tijd gedefinieerd door gebruiker nr. XX
CO Alarm Z=xx	CO alarm vanuit zone XX gedefinieerd als CO detector
CO Rst. Z=xx	CO alarm teruggezet vanuit zone XX gedefinieerd als CO
	detector
Comm OK IPC	Communicatie OK tussen de LightSYS en de IP-kaart
Comm OK KP=y	Buscommunicatie terugzetten met keypad ID=Y
Comm OK KR=y	Buscommunicatie OK met afstand sleutellezer Y
Comm OK VOICE	Buscommunicatie OK met geavanceerde spraakmodule
Comm OK WME=y	Buscommunicatie OK met draadloze module uitbreiding ID=Y
Comm OK BZE=y	Buscommunicatie OK met bus zone-uitbreiding ID=Y
Comm OK PS=y	Buscommunicatie terugzetten met voedingsmodule uitbreiding ID=Y
Comm OK Siren=y	Communicatie OK tussen de LightSYS en sirene Y
Comm OK PU=y	Buscommunicatie terugzetten met PU uitbreiding ID=Y
Comm OK Z=xx	Buscommunicatie OK met buszone XX
Comm OK ZE=y	Buscommunicatie terugzetten met zone-uitbreiding ID=Y
Comm. OK GSM	Communicatie OK tussen de LightSYS en GSM
Comm.OK LRT	Communicatie OK tussen de LightSYS en de lange afstand bereik zender
Conf. Z=xx	Bevestigd alarm opgetreden in zone XX
Conf. alarm P=y	Bevestigd alarm opgetreden in partitie Y
Confirm rs Z=xx	Zone bevestigd alarm terugzetten

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
CP reset	Het besturingspaneel is teruggezet
Dat set C=xx	Datum gedefinieerd door gebruiker nr. XX
Day A:P=y	Dagelijks wapenen op partitie Y
Day Arm:p=y	Dagelijks wapenen op partitie Y
Day b:p=y	Wapenen met Tijdschema van groep B op partitie Y
Day c:p=y	Wapenen met Tijdschema van groep C op partitie Y
Day d:p=y	Wapenen met Tijdschema van groep D op partitie Y
Day dis:P=y	Dagelijks ontwapenen op partitie Y
Day hom:P=y	Dagelijks BLIJVEN of GROEP bewapening in partitie Y
DC Restore Z=XX	DC probleem terugzetten in buszone XX
DC Trouble Z=XX	DC probleem in buszone XX
Dis:P=y C=zz	Partitie Y ontwapend door gebruiker ZZ
Dis: P=y KF=zz	Partitie Y ontwapend door afstandsbediening ZZ
Duress P=y C=xx	Partitie Y dwangalarm van gebruiker nr. XX
DUST RST Z=xx	Stofprobleem terugzetten van WatchOUT DT buszone XXX
DUST Z=xx	Stofprobleem van WatchOUT DT buszone XXX
EE AC.UPLOAD	Laad nieuwe Instellingen uit PTM accessoire
Enter progrm	Installateur programmering ingaan vanaf keypad of configuratiesoftware
Exit program	Installateur programmering verlaten vanaf keypad of configuratiesoftware
F.Tr OK Z=xx	Probleem terugzetten in brandzone nr. XX
F.Trbl Z=xx	Probleem in brandzone nr. XX
Fire Zone=xx	Brandalarm in zone nr. XX
False code kp=y	Onjuiste code als gevolg van 3 onjuiste pogingen keypad
False code kr=y	Onjuiste code als gevolg van 3 onjuiste pogingen toegang besturing
False rest.kp=y	Onjuiste code is teruggezet voor keypad
False rest.kr=y	Onjuiste code is teruggezet voor sleutellezer
Fault z=xx	Probleem in zone XX

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
Fire z=xx	Brandalarm in zone XX
Fire kp=y	Brandalarm vanaf keypad (ID=XX) (toetsen 3 & 4)
Foil ok Z=xx	Terugzetten in achtergrond (dag) zone nr. XX
Foil Z=xx	Probleem in achtergrond (dag) zone nr. XX
Forced P=y	Partitie Y is gedwongen ingeschakeld
Found Z=xx	Draadloze zone gevonden, zone nr. XX
Func=xx C=yy	Sneltoets functie XX door gebruiker YY
Gas Alarm Zn=xx	Gas (aardgas) alarm van zone XX gedefinieerd als gasdetector
Gas Rst. Z=xx	Gas (aardgas) alarm teruggezet van zone XX gedefinieerd als gasdetector
GSM:GPRS PW ERR	Autorisatiewachtwoord is onjuist
GSM:GPRS PW OK	Autorisatiewachtwoord is correct
GSM:IP OK	IP-verbinding OK
GSM:IP Trouble	IP-adres is incorrect
GSM:Mdl comm.OK	Communicatie tussen de GSM/GPRS module en de LightSYS is OK
GSM: Module comm.	Probleem interne GSM/GPRS busmodule
GSM:MS OK	GPRS communicatie naar de MK is OK
GSM:MS trouble	GPRS communicatie naar de MK mislukt
GSM:NET avail.	GSM netwerk is niet beschikbaar
GSM:NET avai.OK	GSM netwerk is beschikbaar
GSM:NET qual.OK	Kwaliteit GSM netwerk is acceptabel
GSM:NET quality	Het GSM RSSI niveau is laag
GSM:PIN cod.err	Ingevoerde PIN code is incorrect
GSM:PIN code OK	PIN code is correct
GSM:PUK Cod err	PUK code vereist
GSM:PUK Code OK	Ingevoerde PUK code is correct
GSM:SIM OK	SIM-kaart geplaatst
GSM:SIM trouble	SIM-kaart ontbreekt of is niet goed geplaatst
H.Temp rst Z=xx	Hoge temperatuur alarm teruggezet vanuit zone XX
High Temp. Z=xx	Hoge temperatuur alarm vanuit zone XX gedefinieerd als
0r-2 xxx	temperatuurdetector
HOM:P=y C=zz	Partitie Y is ingeschakeld in modus Blijven door gebruiker ZZ
HOME:P=y KF=zz	Partitie Y is huis ingeschakeld met behulp van keyfob ZZ

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
IPC:DHCP error	Verkrijgen van een IP-adres vanaf de DHCP server mislukt
IPC:DHCP OK	Verkrijgen van een IP-adres vanaf de DHCP server gelukt
IPC: downld err	IP-kaart heeft een downloadfout gegenereerd
IPC: download OK	IP-kaart download is OK
IPC: evnt log ER	IP-kaart heeft een gebeurtenislogboek fout gegenereerd
IPC: evnt log OK	IP-kaart gebeurtenislogboek heeft geen fout gegenereerd
IPC: hardware OK	IP-kaart hardware is OK
IPC: hardware error	IP-kaart heeft een hardwarefout gegenereerd
IPC: mail error	IP-kaart heeft een mailfout gegenereerd
IPC: mail OK	IP-kaart mail is OK
IPC:MS=y error	IP-kaart Meldkamer ID=Y heeft een fout gegenereerd
IPC:MS=y OK	IP-kaart Meldkamer ID=Y is OK
IPC: Network err	Aansluiten op IP-netwerk mislukt
IPC: Network OK	Succesvol aangesloten op IP-netwerk
IPC:NTP error	Verkrijgen van tijdgegevens van de tijdserver mislukt
IPC:NTP ok	Verkrijgen van tijdgegevens van de tijdserver gelukt
IPC: upgrade err	De IP-kaart upgrade heeft een fout gegenereerd
IPC: upgrade OK	De IP-kaart upgrade is OK
IR restore Z=xx	Probleem terugzetten in het IR kanaal van buszone XXX
IR trouble Z=xx	Probleem in het IR kanaal van buszone XXX
JAMM. WME=y	Storing in draadloze module uitbreiding ID=Y
KeyBox Open Zxx	Zone XX van type sleutelkast is open
KeyBox Rst Z=xx	Zone XX van type sleutelkast is teruggezet
KSW A: Z=xx P=Y	Groep A in partitie Y is ingeschakeld door sleutelschakelaar zone XX
KSW ARM:Z=xxP=Y	Partitie Y is ingeschakeld door sleutelschakelaar zone XX
KSW B: Z=xx P=Y	Groep B in partitie Y is ingeschakeld door sleutelschakelaar zone XX
KSW C: Z=xx P=Y	Groep C in partitie Y is ingeschakeld door sleutelschakelaar zone XX
KSW D: Z=xx P=Y	Groep D in partitie Y is ingeschakeld door sleutelschakelaar zone

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
	XX
KSW DIS:Z=xxP=Y	Partitie Y is ontwapend door sleutelschakelaar zone XX
LB rstr KF=yy	Accu bijna leeg probleem terugzetten vanaf draadloze
	afstandsbediening YY
L.Temp rst Z=xx	Lage temperatuur alarm teruggezet vanuit zone XX
	gedefinieerd als temperatuurdetector
LB RSTR Z=xx	Accu bijna leeg terugzetten vanuit draadloze zone XX
Lost Z=xx	Draadloze zone verloren, zone nr. XX
Low Bat KF=xx	Accu bijna leeg probleem vanaf draadloze afstandsbediening ID=XX
Low Bat PS=y	Accu bijna leeg probleem van voedingsmodule ID=Y
Low Bat RS Z=xx	Accu bijna leeg probleem teruggezet vanuit draadloze zone nr. XX
Low Bat Siren=y	Accu bijna leeg probleem van sirene ID=Y
Low bat Z=xx	Accu bijna leeg probleem vanuit draadloze zone nr. XX
Low Temp. Z=xx	Lage temperatuur alarm vanuit zone XX gedefinieerd als temperatuurdetector
LRT:ACCOUNT ERR	De lange afstand bereik zender account genereert een fout
LRT:ACCOUNT OK	De lange afstand bereik zender account is OK
LRT:HARDWARE OK	De lange afstand bereik zender hardware is OK
LRT:HARDWRE ERR	De lange afstand bereik zender hardware genereert een fout
LRT:LOW BAT	De lange afstand bereik zender ondervindt problemen omdat accu bijna leeg is
	Geen probleem door accu bijna leeg voor de lange afstand
LRT:LOW BAT OK	bereik zender
I DT NO DAT	De lange afstand bereik zender ondervindt problemen omdat er
LKI:NO BAI	geen accu is geplaatst
LRT:NO BAT OK	Geen probleem doordat accu niet geplaatst is voor de lange afstand bereik zender
LRT:SYSTEM ERR	De lange afstand bereik zender genereert een systeemfout
LRT:SYSTEM OK	De lange afstand bereik zender systeemstatus is OK
Main Bel RS	Belprobleem terugzetten op moederbord
Main:AC Rstr	AC stroom terugzetten op moederbord
Main Aux Rst	AUX stroom terugzetten op moederbord
Main: Bat Rst	Accu bijna leeg probleem terugzetten van het moederbord

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
Main: Low AC	Verlies van AC stroom vanaf het moederbord
Main: Low Bat	Accu bijna leeg probleem vanaf het moederbord
Main:No aux	Fout bij de AUX stroom op moederbord
Main:No bell	Belprobleem op moederbord
Masked Z=XX	Anti Mask probleem vanuit zone XX
MS=y call error	Communicatie mislukt probleem naar MS telefoon nr. Y
MS=y restore	Communicatie mislukt probleem terugzetten naar MS telefoon nr. Y
MW restore z=xx	Probleem terugzetten in het MW kanaal van buszone XX
MW trouble z=xx	Probleem in het MW kanaal van buszone XX
Next arm:p=y	Partitie Y ingeschakeld in modus Volgende Bewapening
Next dis:p=y	Partitie Y ontwapend in modus Volgende Ontwapening
No aux ps=y	Fout bij de AUX stroom op voedingsmodule ID=X
No aux ze=y	Fout bij S. AUX stroom op zone-uitbreiding Y
No bel ps=y	Belprobleem in voedingsmodule ID=Y
No Com IPC	Communicatie tussen de LightSYS en de IP-kaart mislukt
No com kp=y	Communicatie tussen de LightSYS en het keypad ID=Y mislukt
No com kr=y	Communicatie tussen de LightSYS en de sleutellezer ID=Y mislukt
No com voice	Communicatie tussen de LightSYS en de geavanceerde spraakmodule mislukt
No com WME=y	Communicatie tussen de LightSYS en de draadloze module uitbreiding ID=Y mislukt
No comm BZE=y	Communicatie tussen de LightSYS en de bus zone-uitbreiding ID=Y mislukt
No comm PS=y	Communicatie tussen de LightSYS en voedingsmodule Y mislukt
No comm Siren=y	Communicatie tussen de LightSYS en sirene Y mislukt
No comm PU=y	Buscommunicatie met PU uitbreiding ID=Y mislukt
No comm z=xx	Buscommunicatie met buszone XX mislukt
No comm ze=y	Buscommunicatie met zone-uitbreiding ID=Y mislukt
No comm. GSM	Geen communicatie tussen de GSM/GPRS module en de LightSYS

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
No comm. LRT	Geen communicatie tussen de LightSYS en de lange afstand bereik zender
No fault z=xx	Probleem terugzetten in zone XX (TEOL zone of buszone ingang TEOL)
No jam wme=y	Storing terugzetten in draadloze module uitbreiding ID=Y
No mask z=xx	Anti Mask probleem terugzetten vanuit zone XX
Nxt hom:p=y	Partitie Y ingeschakeld in modus Volgende Blijven
Overld rs ps=y	belOverbelastingterugzetten van 3A SMPS Y
Overload ps=y	belOverbelasting van 3A SMPS Y
Panic Z=xx	
Phone fail	Als de telefoonlijn wordt afgesloten of het DV niveau onder 1V is
Phone restore	Probleem telefoonlijn terugzetten
PIR rstr Z=xx	PIR probleem terugzetten van buszone XX
PIR trbl Z=xx	PIR probleem van buszone XX
Police KF=yy	Politie (paniek) alarm vanaf afstandsbediening YY
Police KP=y	Politie (paniek) alarm vanaf keypad Y
POT.LD RS PS=y	Mogelijke beloverbelasting terugzetten van 3A SMPS samen met 3A SMPS Y
POT.OVRLD PS=y	Mogelijke beloverbelasting van SMPS samen met 3A SMPS Y
PROX FAIL S=y	Afstand antibenadering beveiliging in sirene Y mislukt
PROX OK SIREN=y	Afstand antibenadering beveiliging is teruggezet in sirene Y
PROX TMP RS S=y	Afstand sabotage terugzetten van sirene ID=Y
PRX TMP SIREN=y	Afstand sabotage van benaderingsirene ID=Y
PS=yOVER.R C=zz	belOverbelasting in 3A SMPS Y. Terugzetten door gebruiker ZZ
Remote Prog	Het systeem is geprogrammeerd vanuit de configuratiesoftware
Reset: P=y C=zz	Partitie ID=Y en gebruiker ID=ZZ terugzetten
Restore Z=xx	Alarm terugzetten in zone nr. XX
Rmt Arm:P=y	Partitie Y ingeschakeld vanuit de configuratiesoftware
Rmt Dis:P=y	Partitie Y ontwapend vanuit de configuratiesoftware
RMT Hom:P=y	Partitie Y ingeschakeld in modus Blijven vanuit de configuratiesoftware
Self Fail Z=xx	Buszone XX heef zelftest niet gehaald

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
Self OK Z=xx	Zelftest in buszone XX is teruggezet
Soak fail Z=xx	Zone XX heeft de Duurtest niet gehaald
Spec. KP=y	Speciaal alarm vanaf het draadloze keypad Y
Spk Trbl RS S=y	Luidspreker accu bijna leeg terugzetten van sirene Y
Spkr Trbl Sir=y	Luidspreker accu bijna leeg probleem van sirene Y
Start exit P=y	Uitgangtijd gestart in partitie Y
Tamper BZE=y	Sabotagealarm van bus zone-uitbreiding ID=Y
Tamper Kp=y	Sabotagealarm van keypad ID=Y
Tamper LRT	Sabotagealarm van lange afstand bereik zender
Tamper PS=y	Sabotagealarm van voedingsmodule Y
Tamper Siren=y	Sabotagealarm van draadloze sirene Y
Tamper PU=y	Sabotagealarm van Uitgang uitbreiding Y
Tamper Voice	Sabotagealarm van geavanceerde spraakmodule
Tamper WME=y	Sabotagealarm van draadloze module uitbreiding Y
Tamper ZE=y	Sabotagealarm in zone-uitbreiding ID=X
Tamper Zn=xx	Sabotagealarm van zone nr. XX
Tech alarm Z=xx	Alarm van zone XX gedefinieerd als technisch
Tech rstr Z=xx	Alarm teruggezet van zone XX gedefinieerd als technisch
TMP RS BZE=y	Sabotagealarm terugzetten van bus zone-uitbreiding ID=Y
TMP RS KP=y	Keypad sabotage terugzetten
TMP RS PS=y	Sabotagealarm terugzetten van voedingsmodule uitbreiding ID=Y
TMP RS PU=y	Sabotagealarm terugzetten van PU uitbreiding ID=Y
TMP RS VOICE	Sabotagealarm terugzetten van geavanceerde spraakmodule
TMP RS WME=y	Sabotagealarm terugzetten van draadloze module uitbreiding ID=Y
TMP RS ZE=y	Sabotagealarm terugzetten in zone-uitbreiding ID=Y
TMP RS ZN=xx	Sabotagealarm terugzetten op zone XX
TMP RST LRT	Lange afstand bereik zender sabotagealarm terugzetten
Tmp rst Siren=y	Sabotagealarm terugzetten van draadloze sirene Y
Unbyp Box+Bel	Kast + bel teruggezet na te zijn genegeerd
Unbyps Zn=xx	Zone nr. XX is teruggezet na te zijn genegeerd
Unknown evnt	Alarm onbekende gebeurtenis
PU REST ZN=xx	Een zone gedefinieerd als "PU uitlokken" is gedeactiveerd

Gebeurtenis bericht	Omschrijving
PU TRIG ZN=xx	Een zone gedefinieerd als "PU uitlokken" is geactiveerd
VOC:COMM OK	Buscommunicatie OK met spraakmodule
VOC:NO COMM	Buscommunicatie met spraakmodule mislukt
Water Alrm Zn=xx	Lek alarm van zone nr. XX
Water rstr Z=xx	Lek alarm terugzetten op zone nr. XX
WEAK BAT PS=y	Zwakke accu indicatie samen met 3A SMPS Y
Weak Bat RS PS=y	Zwakke accu terugzetten indicatie samen met 3A SMPS Y
Z=xx aut bad	Zone zelftest mislukt, zone nr. XX
Z=xx auto ok	Zone zelftest OK, zone nr. XX

Appendix G Installateur programmeringkaarten 1) Programmeren Zie programmeermenu op pagina 239 2) Activiteiten Keypadgeluid Deurbel Zoemer aan/uit Volg Mij Bekijken Problemen Alarmgeheugen Partitiestatus Zonestatus Onderhoudsinformatie Installateur Systeemversie Klok Tijd en datum Tijdschema Vakantie Gebeurtenissenlogboek Onderhoud Looptest Weerstand Sirenetest Flitsertest Diagnostiek Moederbord Buszones Zone-uitbreiding Voedingsmodule Sirene GSM IP Draadloos Spraakmodule Keypad LRT

Installateur programmeringmenu

1) Systeem			
1) Timers			
1) 1111015	01) Uitgang/toegang		
	vertraging 1	06) Draadloos	11) Geluid laatste uitgang
	02) Uitgang/toegang	0(1) 0(1 (11)	10.7
	vertraging 2	061) Storingstijd	12) Zoemer bij Blijven
	03) Bel time-out	062) KX toezicht	13) Statustimer
	04) Beiverträging 05) Schakelaar AUX	07) AC uit vertraging	14) Ondernoudstimer
	onderbreking	08) Bewakingvertraging	15) Betalingtimer
		09) Swingergrens	16) Puls open
		10) Wachten opnieuw	
0) D. (kiezen	17) Timer inactiviteit
2) Besturingen	1) P:-		
	1) Dasis	01) Engl wangenen	06) Rel squak
		02) Spelle RL	07) 2 minuton Querbruggen
		02) Overbruggen toestaan	08) Hoorbaar papiek
		04) Spel Overbruggen	(09) Zoemer \rightarrow Bel
		05) Probleem valse code	09) Zoenier 7 bei
	2) Geavanceerd	00) i iobicenti valse code	
	2) Geuvanceera	01) Dubbele verificatie	
		brandalarmen	13) Brand tijdelijk patroon
		02) Alarm bus afgesneden	14) IMQ installatie
			15) Inkomende gesprekken
		03) Mastercode	uitschakelen
			16) Keypad bij automatisch
		04) Kuimte	17) Za en en entre sin a
		05) Algemene volger	17) Zoemervertraging
		07) 24 uur Overbruggen	10) Luidspreker – zoenier
		08) Technicus sabotage	20) Belbevestiging
		09) Technicus terugzetten	20) Beibevestignig 21) Fout huidepreker time-out
		10) Hoofdtechnicus	21) Four fuldspreker linke our
		sabotage	22) Sabotagerapport
		11) Accu bijna leeg	
		Bewapening	23) AC probleem bewapening
		12) Bel 30/10	24) Flitser wapenen
	3) Communicatie		
		Meldkamer ingeschakeld	
		2) Volg Mij ingeschakeld	
	() EN 50101	3) Configuratiesoftware	
	4) EN 50131		
		1) Installateur autoriseren	o) Ultgangalarm
		2) Alarm toruszetten	8) 20 minuton signaal
		4) Verplicht	oj 20 minuten signaa
		gebeurtenissenlogboek	9) Demping
		5) Problemen terugzetten	, 10
	5) DD243 Prog		
	. 0	1) Uitgang/toegang	
		Overbruggen	4) Bevestiging installateur
		2) Toegang uitschakelen	5) Sleutelschakelaar vergrendelen

	6) CP-01	3) Route uitschakelen	6) Toegang ontwapenen
		1) Uitgang opnieuw	
		2) Automatisch Blijven	
	7) Apparaat		
	7) Apparaat	1) Anti Mask sabotage	
		2) Afstand Anti Mask = sabota	ige
2) holl shale		3) Hoorbare afstand sabotage	
5) beilabeis			
	1) Systeem	3) Partitie 2	5) Partitie 4
0.0.1.11	2) Partitie 1	4) Partitie 3	
4) Gelulden	1) Sabotagegeluid		
	-)	1) Tijdens ontwapenen	2) Tijdens wapenen
		1) Stil	1) Stil
		2) Bel	2) Bel
		4) Bel + zoemer	4) Bel + zoemer
	2) Luidsprekervolume	,	,
		1) Probleem	3) Uitgang/toegang
		2) Deurbel	4) Alarm
	3) Geluid draadloos	,	
	verloren	1) Ale problem	2) Als schotage
5) Instellingen		1) Als probleen	2) Als sabotage
	1) DIP 2		
	inschakelen/uitschakele	3) Draadloos wissen	5) Persoonliike instelling
	4) Standaardpaneel	4) Standaard	6) Taal
6) Automatische klok			
	1) Server		
	2) Host	1) N I P	2) OVERDAG
	3) Poort		
	4) Tijdzone (GMT)		
7) On hala history i'r			
Undernoudsinformatie	1) Naam		
	2) Telefoonnummer		
8) Firmware update			
	1) Server-IP 2) Serverpoort		
	3) Bestandsnaam		
	4) Bestanden	1) Via IP	
	downloaden	1) VIII 11	2) Via GPRS

2) Zones

1) Instellingen

1) Een voor een 2) Op categorie

i voor een		
categorie		
	1) Label	
	2) Partitie	
	3) Type	
	00) Niet in gebruik	18) Speciaal
	01) Uitgang/toegang 1	19) Sleutelschakelaar met puls
	02) Uitgang/toegang 2	20) Laatste uitgang
	03) Uitgang (OP)/toegang 1	21) Deurklink sleutelschakelaar
	04) Uitgang (OP)/toegang 2	22) Toegang volger + blijven 23) Vertraging sleutelschakelaar met
	05) Toegang volger	puls 24) Vertraging deurklink
	06) Onmiddellijk	sleutelschakelaar
	07) I+Uitgang/toegang 1	25) Sabotage
	08) I+Uitgang/toegang 2	26) Technisch
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27) Water
	09) I+Uitgang (OP)/toegang 1	28)Gas
	10) I+Uitgang (OP)/toegang 2	
	11) I+Toegang volgen	29) CO
	12) I+onmiddellijk	30) Uitgangtijd
	13) PU uitlokking	31) Hoge temperatuur
	14) Dagzone	32) Lage temperatuur
	15) 24 uur	33) Sleutelkast
	16) Brand	34) Sleutelschakelaar wapenen
		35) Sleutelschakelaar vertraagd
	17) Paniek	wapenen
	4) Geluid	
	1) Bij Wapenen	
	2) Bij Blijven	
	3) Bij Ontwapenen	
	5) Beëindiging	
	01) N/C	03) DEOL
	02) EOL	04) N/O
	6) Lusrespons	
	7) Geavanceerd	
	1) Gedwongen bewapening 2) Pulsteller	
	3) Alarm afbreken	
	3) Alarm afbreken	
	4) Instellingen buszones	
	5) Instellingen draadloze zones	
erstand		
ftest		
urtest		

3) Weerstand 2) Testen 1) Zelftest 2) Duurtest 3) Kruiszones

4) Alarmbevestiging

1) Partitie bevestigen 2) Zones bevestigen

3) Uitgangen			
0) Niet Gebruikt			
1) Systeem volgen			
	01) Bel	09) Bel inbraak	17) Paniek
	02) Geen telefoonlijn	10) Tijdschema	18) Brand
	03) Communicatie fout	11) Geschakelde AUX	19) Speciaal
	04) Probleem	12) GSM fout	20) 24 uur
	05) Hoofdaccu bijna leeg	13) Beltest	
	06) AC verlies	14) Installatie	
	07) Sensorentest	15) Looptest	
	08) Accutest	16) Inbraak	
2) Partitie volgen			
	01) Gereed	11) Brandprobleem	21) Zoneverlies alarm
	02) Alarm		
		12) Dag (zone) probleem	22) Beluitlokking
	03) Wapenen	13) Probleem	23) Flitser uitlokken
	04) Inbraak	14) Blijven	24) Wapenen mislukt
	05) Brand	15) Sabotage	25) Bevestigd alarm
	06) Paniek	16) Ontwapenen	26) Dwang
	07) Speciaal noodgeval	17) Bel	
	08) Zoemer	18) Bel blijven uit	
	09) Deurbel	19) Zone Overbruggen	
		20) Automatisch wapenen	
	10) Uitgang/toegang	alarm	
3) Code volgen			
	1) Zone volgen	3) Bewapening volgen	
	2) Alarm volgen	4) Ontwapenen volgen	
4) Code volgen			
4) Codes			
1) Gebruiker			
	1) Partitie		
	2) Autorisatieniveau		
A) M			

2) Master
 3) Installateur
 4)
 Onderinstallateur
 5) Codelengte

4 cijfers
 6 cijfers

5) Communicatie			
1) Methode	1) PSTN		
		1) Timers	
		I) Inners	1) PSTN verloren
			vertraging
			2) Wachten op kiestoon
		2) Besturing	
			1) Alarm telefoonlijn
			2) Antwoordapparaat
		2) Instellingen	Overbruggen
		2) instellingen	1) Kiesmethode
			2) Belsignalen tot
			antwoord
			3) Netnummer
			4) PBX voorkeuze
			5) Gesprek in de wacht
	2) GSM		
		1) Timers	
			1) GSM verloren
			2) GSM netto verloren
		2) GPRS	
			1) APN code
			2) APN gebruikersnaam
			3) APN wachtwoord
		3) E-mail	
			1) Mail host
			2) SMTP-poort
			3) E-mailadres
			4) SMTP-gebruikersnaam
		() Restauring som	5) SMTP-wachtwoord
		4) besturingen	1) ID baller
		5) Instellingen	
		e)	1) PIN code
			2) SIM nummer
			3) SMS telefooncentrum
			4) GSM RSSI
		6) Pre-paid SIM	
			1) Beltegoed krijgen via
			2) Telefoon om te
			2) Telefoon om te
			ontvangen
			4) SMS-bericht
	3) IP		
		1) IP-configuratie	
			1) IP verkrijgen
			2) Paneelpoort



	5) Instellingen		
		1) MS nieuwe pogingen	
		2) Alarm terugzetten	
			1) Bij bel time-out
			2) Zone volgen
			3) Bij Ontwapenen
	6) MS tijden		
		1) Periodieke test	
		2) Alarm afbreken	
		5) Vertragnig beëindigen	
		4) Inluisteren	
		5) Bevestiging	
	7) Kiesrichting	o) bevestiging	
)) reconcinenting	1) MS	
		wapenen/ontwapenen	
		2) MS dringend	
		3) MS niet-dringend	
	8) Rapportcodes		
		1) Codes bewerken	
		2) Alles verwijderen	
3) Configuratiesoftware			
	1) Beveiliging		
		1) Toegangscode	
		2) ID op afstand	
		3) MS vergrendeling	
	2) Telefoons		
	terugbellen		
	3) Besturing	1	
		 1) Terugbellen 2) Door gobruiker 	
		geïnitieerd gesprek	
	4) IP gateway	genniteeru gesprek	
	i) ii gateway	1) IP-adres	
		2) IP-poort	
4) Volg Mij		2) II poort	
• ,	1) Definiëren		
		1) Rapporttype	
			1) Spraak
			2) E-mail
			3) SMS
		2) Partitie	
		3) Gebeurtenissen	
		4) Gebeurtenissen	
		terugzetten	
		5) Afstandsbediening	
			1) Luisteren op afstand
			∠) rrogrammeren op afstand
	2) Besturingen		aistanu
	2) Destuningen	1) Ontwapenen stop FM	
		2) Rapport uitschakelen	
		bij Blijven	

3) Instellingen

1) FM nieuwe pogingen

- 2) Spraakbericht herhaling
- 3) Periodieke test

6) Audio

1) Berichten

1) Algemeen 2) Zone 3) Partitie 4) Uitgang 5) Macro

6) Bibliotheek bericht

2) Plaatselijke mededeling

Pagina 246

7) Installeren			
1) Busapparaat			
	1) Automatisch		
	2) Handmatig		
		01) Keypad	09) Buszone
		02) Zone-uitbreiding	10) GSM
		03) Uitgang	11) IP
		04) Voedingsmodule	12) Modem
		05) Draadloze uitbreiding	13) Bus uitbreiding
		06) Afstand sleutellezer	14) LRT
		07) Spraakmodule	
		08) Sirene	
	3) Testen		
		1) Bustest	3) Module verifiëren
		2) Busscan	
2) Draadloos apparaat			
	1) RX kalibratie		
	2) Toewijzing		
	7221) Op RF	1) Zone 2) Keyfob 3) Key	rbad
	7222) Op code	1) Zone 2) Keyfob 3) Key	mad
	3) Wissen	-,,,,,,,,	r
8) Apparaten	-,		
1) Keypad			
	1) Label	2) Partitie	3) Afdekking
	4) Besturingen 1) Nooc	igeval 2) Multi-view 3) Uitgan	gspiepjes
2) Keyfob	0) Geen 1) Wapenen 2) C	Ontwapenen 3) Blijven 4) Groep 5	5) PU 6) Paniek 👹 🍯 🛡
	•		
3) Sirene			
	1 🗘) Parameter		
	83101) Label		
	83102) Flitser	1) Besturing 2) Knipperen 3) Squak wapenen
	83103) Sirene LED	1) Altijd aan	3) Bewapening volgen
		2) Altijd uit	4) Alarm volgen
	83104) Accu laadtest	1) Nooit 2) Iedere 24 uur	
	83105) Antwoord afsta	ndniveau	
	83106) Volume		
	83107) Lamp		
	831	071) Type 1) Altijd aan 2) Alt	ijd uit 3) Tijdschema
	831	072) Helderheid	
	83108) Stroombron 1) SAB 2) SCB	
	83109) Sirenestroom	1) Laag 2) Standaard	
	83110) Alarmgeluid 1) – 4)		
	2) Lamptijden 1) Lamp	p start 2) Lamp stop	
4) Afstandslezer			
	1) Afdekking	2) Besturingen	
5) Voedingsmodule			
	1) PS		
	85	11) Afdekking	
	85	12) Besturingen 1) Bel/luids	spreker
0) Beëindigen			

Appendix H Overeenstemming met EN 50131 en EN 50136

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart RISCO Group dat de LightSYS serie van centrale eenheden en apparatenzijn ontworpen om te voldoen aan:

EN50131-1, EN50131-3 klasse 2 EN50130-5 Milieuklasse II EN50131-6 Type A VK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Politie) EN50136-1-1 en EN50136-2-1: ATS 5 voor IP/GPRS; ATS 2 voor PSTN Signaleringsbeveiliging: - Vervangende beveiliging S2 - Informatiebeveiliging I3

Overeenstemming EN 50136

IP en GSM modules voldoen aan de volgende normen:
 EN50136-1-1
 EN50136-1-1/A2
 EN50136-2-1
 EN50136-2-1/A1
 EN50136-2-2:1998
 PSTN voldoet aan de volgende normen:
 EN50136-1-2:1998
 EN50136-1-3:1998
 EN50136-2-3:1998
 EN50136-2-3:1998
 EN50136-1-4:1998
 EN50136-1-4:1998
 EN50136-2-4:1998

PSTN kan worden aangesloten op het Meldkamer via iedere ontvanger die voldoet aan EN50136, die moet tevens moet voldoen aan alle vereisten voor het beveiligen van berichten. Als IP en/of GSM modules worden gebruikt, wordt de IP ontvanger software ook gebruikt. De IP ontvanger moet worden aangesloten op automatiseringsoftware die dient als de EN50136-2-1 A1:2001 aankondiger. Als de aansluiting tussen de IP ontvanger en de automatiseringsoftware verloren gaat, verschijnt een foutbericht in de IP ontvanger rij. Om een indicatie ACK (goedgekeurd) ontvangen van de zendontvanger van het ontvangstcentrum te verkrijgen, moet de *Kiss-off* parameter (zie pagina 4-54) worden ingesteld op Y.

Mogelijke logische toetscombinatie:

 Logische codes of codes ingevoerd via het draadloze keypad laten niveau 2 (gebruikers) en niveau 3 (installateur) toegang toe.

Alle codes hebben een 4-cijferige structuur: xxxx

Voor ieder cijfer kunnen 0-9 worden gebruikt.

Er zijn geen niet-toegestane codes: codes tussen 0001 en 9999 zijn acceptabel.

Ongeldige codes kunnen niet worden aangemaakt vanwege het feit dat nadat het 4^e cijfer van de code is ingevoerd "Enter" automatisch wordt toegepast. De code wordt geweigerd als geprobeerd wordt een niet-bestaande code aan te maken.

Mogelijke fysieke toetscombinaties:

 Fysieke toetsen zijn toegepast in de draadloze vergrendelingsleutels.
 Er wordt van uit gegaan dat uitsluitend een gebruiker in het bezit is van een vergrendelingsleutel, daarom wordt een fysieke toets beschouwd als toegang niveau 2.
 Ieder vergrendelingsleutel heeft een 24-bits identificatiecode die bestaat uit 2*24 opties.
 Een vergrendelingsleutel moet worden herkend en geregistreerd door de LightSYS, daarom moet een "schrijven" proces worden uitgevoerd.

Een geldige vergrendelingsleutel is er een die "Erkend" wordt door het paneel om Wapenen/ontwapenen toe te staan.

Een ongeldige vergrendelingsleutel is er een die niet "Erkend" wordt door het paneel en Wapenen/ontwapenen niet toestaat.

Systeembewaking

 Het moederbord wordt bewaakt op AC problemen, accufout, accu bijna leeg, en nog veel meer.

Alle andere draadloze elementen worden bewaakt op laag voltage accu.

De LightSYS instellen om te voldoen aan de EN 50131 vereisten

Ga de installateur programmeringmodus in. 1.

- In het [1] Systeemmenu kiest u [5] om toegang tot het menu Instellingen te krijgen. 2.
- In het menu Instellingen kiest u [4] om toegang te krijgen tot de optie Standaard. 3.
- Kies EN 50131. Indien eenmaal aangekozen, treden de volgende wijzigingen op in de 4. LightSYS software:

Rapportcodes		
Functionaliteit	Voldoet aan EN 5013	1
Timers	Sneltoetsen	Vereiste waarde:
Telefoonlijn afgesneden vertraging	50000	Onmiddellijk (0 minuten)
Toegangvertraging	00000,	45 seconden (maximaal
	00020	toegestaan)
AC vertraging	00027	Onmiddellijk (0 minuten)
Storingstijd	00060	0 minuten
RX toezicht	10071	2 uur
Systeembesturingen	Sneltoetsen	
Snel wapenen	0000	Ingesteld op NEE
Probleem onjuiste code	02005	Ingesteld op JA
Gedwongen bewapening	02002	Ingesteld op NEE
Autoriseer installateur	12401	Ingesteld op JA
Probleem Overbruggen	12402	Ingesteld op NEE
Alarm terugzetten	12408	Ingesteld op JA
Verplicht gebeurtenissenlogboek	12404	Ingesteld op JA
Probleem terugzetten	12405	Ingesteld op JA
Uitgangsalarm	12406	Ingesteld op NEE
Toegangsalarm	12400	Ingesteld op JA
20 minuten signaal	12408	Ingesteld op NEE
Demping	02409	Ingesteld op JA

Appendix I Upgrade software op afstand

Deze bijlage legt uit hoe u een upgrade op afstand uitvoert op uw LightSYS moederbord software met behulp van het LightSYS keypad of een SMS commando. De upgrade van software op afstand wordt uitgevoerd via IP of GPRS.

Opmerkingen:

- 1. Het wordt aanbevolen het upgrade proces uit te voeren vanaf keypad 1 (niet het draadloze keypad).
- 2. De software upgrade verwijdert niet alle eerdere Instellingen van het panel.

Stap 1: Stel de Instellingen voor IP/GPRS communicatie in

Definieer alle Instellingen die vereist zijn om GPRS of IP communicatie in te stellen zoals uitgelegd in de paragraaf Communicatie van de LightSYS (zie pagina 141).

Stap 2: Voer de locatie van het upgradebestand in

In het ① Systeem menu, ⑧ Firmware upgrade submenu, voert u de relevante informatie in met betrekking tot de locatie van het upgradebestand:

O Server IP: Voer het IP-adres van de router/gateway in waar het upgradebestand zich bevindt.

Standaard: firmware.riscogroup.com

2 Poort: Voer de poort op de router/gateway in waar het upgradebestand zich bevindt. Standaard: **00080**

3 Bestandsnaam: Voer de naam van het upgradebestand in. Standaard: CMD.TXT

Opmerkingen:

De bestandsnaam is gevoelig voor hoofdletters/kleine letters (CAPS LOCK).

Neem a.u.b. contact op met de Klantenservice voor de Instellingen van de bestandsnaam.

Stap 3: Activeer de upgrade op afstand via het keypad

In het installateur hoofd programmeermenu kiest u ① Systeem menu, ⑧
 Firmware upgrade submenu ④ Download bestand optie.

Kies het communicatiepad voor de upgrade als volgt:

- **O** Via IP
- **2** Via GPRS

Opmerkingen:

b.

Iedere optie verschijnt uitsluitend als de desbetreffende module (IP of GPRS module) in het systeem is geïnstalleerd.

Als uw paneel is voorzien van een IP of GSM module, kunt u de procedure bestand download beginnen door een SMS commando te versturen naar het paneel, en wel in het volgende format:

(Als adres en poort zijn geconfigureerd en bijgewerkt)

- a. Via IP 97239637777IPFILE.
- b. Via GSM (GPRS) 97239637777GSMFILE.

(Adres en poort kunnen als volgt worden toegevoegd aan de SMS commandostring. Indien gespecificeerd, Overbruggen deze Instellingen ook alle bestaand paneelinstellingen)

a. Via IP 97239637777IPFILE10.10.10.6:80.

Via GSM (GPRS) 97239637777GSMFILE212.150.25.223:80.

Eenmaal geselecteerd, begint de LightSYS met het downloaden van de vereiste bestanden. De upgradeprocedure kan ongeveer 40 minuten duren voordat deze voltooid is. Dit verschilt afhankelijk van of de procedure wordt uitgevoerd via GPRS of IP. Als de bestanden eenmaal zijn gedownload, begint het paneel automatisch met de upgradeprocedure van de eenheden die op het systeem zijn aangesloten.

Opmerking:

- Tijdens het upgrade proces van de firmware van het paneel, wordt er geen tekst getoond op het keypad.
- Tijdens het downloaden van de bestanden voor de upgradeprocedure, knippert de STATUS groene LED op het moederbord langzaam. Als de upgradeprocedure begint, begint het snel te knipperen.

Stap 4: Verifieer of de upgrade succesvol is geweest

In de hoofddisplay drukt u op en voert u de installateurcode in, gevolgd door

Met behulp van de pijltjestoetsen bladert u naar Onderhoud > Diagnostiek > Moederbord > Versie. De bijgewerkte versie van het moederbord verschijnt.

Om de versie van andere apparatente bekijken, navigeert u naar de vereiste menu's onder Onderhoud > Diagnostiek menu.

Opmerking:

Als de upgrade is mislukt, verschijnt de vorige softwareversie van het moederbord / de accessoire.
FCC opmerking

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenzen voor een klasse B digitaal apparaat, in overeenstemming met Deel 15 van de Amerikaanse FCC regelgeving. Deze grenzen zijn vastgesteld om redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke interferentie van een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan uitstralen een radiofrequentie energiebron en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferentie toebrengen aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet plaats vindt bij een specifieke installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/TV technicus.

FCC waarschuwing

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of TV-interferentie veroorzaakt door niet geautoriseerde aanpassingen op deze apparatuur. Dergelijke aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

Verklaring van overeenstemming RTTE

Hierbij verklaart RISCO Group dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Zie voor de CE Verklaring van overeenstemming onze website: www.riscogroup.com.

RISCO Group beperkte garantie

RISCO Group en haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen ("Verkoper") garandeert dat haar producten vrij van defecten in materiaal en constructie zijn bij normaal gebruik voor de duur van 24 maanden vanaf de productiedatum. Omdat Verkoper het product niet installeert of aansluit, en omdat het product kan worden gebruikt in samenhang met producten die niet door de Verkoper zijn gefabriceerd, kan Verkoper de prestaties van het beveiligingssysteem dat dit product gebruikt niet garanderen. De verplichting en aansprakelijkheid van Verkoper volgens deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het repareren of vervangen - naar keuze van Verkoper - binnen een redelijke termijn na de afleverdatum, indien enig product niet voldoet aan de specificaties. Verkoper verleent geen andere garantie, uitdrukkelijk dan wel impliciet, en geeft geen garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig ander doel.

Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vervolg- of eenmalige schade als zijnde een inbreuk op deze of enige andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, of op enige basis van aansprakelijkheid hoe dan ook.

De verplichting van Verkoper volgens deze garantie omvat niet enige transportkosten of installatiekosten of enige aansprakelijkheid voor directe, indirect of gevolgschade of vertraging.

Verkoper beweert niet dat zijn product mogelijk gecompromitteerd of gemanipuleerd kan zijn; dat het product alle persoonlijke letsel of verlies aan eigendommen door inbraak, overval, brand of anderszins voorkomt; of dat het product in alle gevallen een adequate waarschuwing of beveiliging biedt.

Verkoper zal in geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade of enig ander verlies dat is opgetreden als gevolg van enige indringing, bedoeld of onbedoeld, zoals afdekking, verven of spuiten van de lenzen, spiegels of enig ander onderdeel van de detector.

Koper begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhouden alarm het risico op inbraak, overval of brand zonder waarschuwing uitsluitend vermindert, maar geen garantie vormt dat een dergelijke gebeurtenis zich niet voordoet of dat als gevolg daarvan geen persoonlijk letsel of verlies aan eigendommen optreedt.

Als gevolg daarvan is Verkoper niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, schade aan of verlies van eigendommen op basis van een claim dat het product geen waarschuwing heeft gegeven. Als Verkoper echter toch aansprakelijk wordt gesteld, direct dan wel indirect, voor enig verlies dat of schade die optreedt volgens deze beperkte garantie of anderszins, onafhankelijk van oorzaak of oorsprong, zal de maximale aansprakelijkheid van Verkoper het aankoopbedrag van het product niet overschrijden, hetgeen de volledige en exclusieve claim tegen Verkoper zal uitmaken.

Medewerkers of vertegenwoordigers van Verkoper zijn niet gerechtigd deze garantie op enigerlei wijze te veranderen of enige andere garantie te verlenen.

WAARSCHUWING: Dit product dient tenminste een keer per week te worden getest.

Contact opnemen met de RISCO Group

RISCO Group is gericht op klantenservice en productondersteuning. U kunt contact met ons opnemen via onze website (<u>www.riscogroup.com</u>) of via de volgende telefoon- en faxnummers:

Verenigd Koninkrijk	Brazilië
Tel: +44-(0)-161-655-5500	Tel: +55-11-3661-8767
E-mail: support-uk@riscogroup.com	E-mail: support-br@riscogroup.com
Italië	China (Shanghai)
Tel: +39-02-66590054	Tel: +86-21-52-39-0066
E-mail: support-it@riscogroup.com	E-mail: support-cn@riscogroup.com
Spanje	China (Shenzhen)
Tel: +34-91-490-2133	Tel: +86-755-82789285
E-mail: support-es@riscogroup.com	E-mail: support-cn@riscogroup.com
Frankrijk	Polen
Tel: +33-164-73-28-50	Tel: +48-22-500-28-40
E-mail: support-fr@riscogroup.com	E-mail: support-pl@riscogroup.com
België (Benelux)	Israël
Tel: +32-2522-7622	Tel: +972-3-963-7777
E-mail: support-be@riscogroup.com	E-mail: support@riscogroup.com

VS

Tel: +1-631-719-4400 E-mail: support-usa@riscogroup.com RISCO product is gekocht bij

Alle rechten voorbehouden.

Niet Gebruikt van dit document mag worden vermenigvuldigd in enige vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

