

RJ/PIN5

CÂBLE RS-232

- câble pour connecter des ports RS des centrales INTEGRA munis du connecteur RJ et des modules munis du connecteur PIN5 (Modem MDM56 BO, modules : GSM, ISDN, ETHM-1)

